

# Softwarehandbuch



# Servopositionierregler ARS 2000

Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH Kocherstraße 3 D-38120 Braunschweig Germany 
 Telefon:
 +49-(0)531-8668-0

 Telefax:
 +49-(0)531-8668-555

 E-mail:
 vertrieb@metronix.de

 http://www.metronix.de

#### Urheberrechte

© 2011 Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen und Angaben in diesem Dokument sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Trotzdem können abweichende Angaben zwischen dem Dokument und dem Produkt nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Für die Geräte und zugehörige Programme in der dem Kunden überlassenen Fassung gewährleistet Metronix den vertragsgemäßen Gebrauch in Übereinstimmung mit der Nutzerdokumentation. Im Falle erheblicher Abweichungen von der Nutzerdokumentation ist Metronix zur Nachbesserung berechtigt und, soweit diese nicht mit unangemessen Aufwand verbunden ist, auch verpflichtet. Eine eventuelle Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Abweichen von den für das Gerät vorgesehenen und in der Nutzerdokumentation angegebenen Einsatzbedingungen verursacht werden.

Metronix übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Produkte den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers genügen oder mit anderen von ihm ausgewählten Produkten zusammenarbeiten. Metronix übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die im Zusammenwirken der Produkte mit anderen Produkten oder aufgrund unsachgemäßer Handhabung an Maschinen oder Anlagen entstehen.

Metronix behält sich das Recht vor, das Dokument oder das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu ergänzen oder zu verbessern.

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche Genehmigung des Urhebers in irgendeiner Form reproduziert oder in eine andere natürliche oder maschinenlesbare Sprache oder auf Datenträger übertragen werden, sei es elektronisch, mechanisch, optisch oder auf andere Weise.

#### Warenzeichen

Alle Produktnamen in diesem Dokument können eingetragene Warenzeichen sein. Alle Warenzeichen in diesem Dokument werden nur zur Identifikation des jeweiligen Produkts verwendet.

ServoCommander<sup>™</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Verzeichnis	der Revisionen				
Ersteller:		Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH			
Handbuchname:		Softwarehandbuch "S	oftwarehandbuch "Servopositionierregler ARS 2000 "		
Dateiname:		SW-HB_ARS2000_3	W-HB_ARS2000_3p0_DE		
Lfd. Nr.	Beschreibung		Revisions-Index	Datum der Änderung	
001	Erstellung		1.0	27.02.2003	
002	Überarbeitung		1.1	10.06.2003	
003	Anpassung an MSC 2	.1	2.0	22.10.2003	
004	Überarbeitung		2.1	15.02.2005	
005	Anpassung an MSC 2	.2	2.2	31.05.2005	
006	Anpassung an MSC 2	.3	2.3	16.06.2006	
007	Anpassung an MSC 2	.5	2.5	05.07.2006	
008	Anpassung an MSC 2	.7	2.6	13.12.2006	
009	Anpassung an MSC 2	.8	2.7	19.10.2007	
010	Corporate Identity aktu technischen Änderung	ualisiert – keine Jen	3.0	14.04.2011	

## INHALTSVERZEICHNIS:

1	ALL	GEMEIN	ES	13
	1.1	Dokume	entation	13
	1.2	Lieferum	nfang	14
2	SICH STE	HERHEIT UERUNG	SHINWEISE FÜR ELEKTRISCHE ANTRIEBE UND SEN	15
	2.1	Verwend	dete Symbole	15
	2.2	Allgeme	ine Hinweise	16
	2.3	Gefahre	n durch falschen Gebrauch	17
	2.4	Sicherhe	eitshinweise	18
		2.4.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	18
		2.4.2	Sicherheitshinweise bei Montage und Wartung	19
		2.4.3	Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	20
		2.4.4	Schutz durch Schutzkleinspannung (PELV) gegen elektrise Schlag	chen 21
		2.4.5	Schutz vor gefährlichen Bewegungen	22
		2.4.6	Schutz gegen Berühren heißer Teile	22
		2.4.7	Schutz bei Handhabung und Montage	23
2	<b>AT 1</b>			
3	MET	RONIX S	E INFORMATIONEN ZUM PARAMETRIERPROGRAMM SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24
3	<b>MET</b> 3.1	GEWEIN RONIX S	gende Informationen	<b>24</b> 24
3	MET 3.1 3.2	GEMEIN RONIX S Grundle Leistung	gende Informationen gende Informationen gsmerkmale Metronix ServoCommander <sup>™</sup>	<b>24</b> 24 25
3	MET 3.1 3.2 3.3	<b>RONIX S</b> Grundle Leistung Hard- ur	BERVOCOMMANDER <sup>™</sup> gende Informationen gsmerkmale Metronix ServoCommander <sup>™</sup> nd Software-Voraussetzungen	<b>24</b> 24 25 25
3	MET 3.1 3.2 3.3 3.4	Grundle Grundle Leistung Hard- ur Bedienu	BERVOCOMMANDER <sup>™</sup> gende Informationen gsmerkmale Metronix ServoCommander <sup>™</sup> nd Software-Voraussetzungen ing des Parametrierprogramms	24 24 25 25 26
5	MET 3.1 3.2 3.3 3.4	Grundle Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1	SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24 25 25 26 26
3	<b>MET</b> 3.1 3.2 3.3 3.4	<b>RONIX S</b> Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2	SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24 25 25 26 26 26
5	MET 3.1 3.2 3.3 3.4	<b>RONIX S</b> Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2 3.4.3	SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24 25 25 26 26 26 27
3	MET 3.1 3.2 3.3 3.4	Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24 25 25 26 26 26 27 27
5	MET 3.1 3.2 3.3 3.4	RONIX S Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5	SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24 25 25 26 26 26 27 27 27 29
5	MET 3.1 3.2 3.3 3.4	RONIX S Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6	SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24 25 25 26 26 26 27 27 29 29 29
5	MET 3.1 3.2 3.3 3.4	<b>RONIX S</b> Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7	SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24 25 25 26 26 26 27 27 27 29 29 29 30
4	MET 3.1 3.2 3.3 3.4	Grundle         Grundle         Leistung         Hard- ur         Bedienu         3.4.1         3.4.2         3.4.3         3.4.4         3.4.5         3.4.6         3.4.7	SERVOCOMMANDER <sup>™</sup>	24 25 25 26 26 26 27 27 27 29 29 30 N31
4	MET 3.1 3.2 3.3 3.4 INST 4.1	RONIX S Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 TALLATIC Installati	gende Informationen	24 25 25 26 26 26 27 27 27 29 29 30 N31 31
4	MET 3.1 3.2 3.3 3.4 INST 4.1 4.2	RONIX S Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.6 3.4.7 FALLATIC Installati Kommu	gende Informationen	24 25 25 26 26 26 27 27 29 29 29 30 N31 31 31
4	MET 3.1 3.2 3.3 3.4 INST 4.1 4.2 4.3	RONIX S Grundle Leistung Hard- ur Bedienu 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 FALLATIC Installati Kommun Einstellu	gende Informationen	24 25 25 26 26 26 27 27 27 29 29 30 N31 31 31 31 31

	4.5	Optimie	rung der	Kommunikation über RS232	35
5	FIRM	WARE	LADEN	UND ERSTINBETRIEBNAHME DURCHFÜHREN.	36
	5.1	Firmwar	e laden.		36
	5.2	Erstinbe	triebnah	me	
		5.2.1	Erstinb	etriebnahmewarnung	39
		5.2.2	Rückse	etzen der Erstinbetriebnahmeinformation	40
		5.2.3	Abfrage	e Standard-Antrieb oder Sondermotor	40
		5.2.4	Laden	eines voreingestellten Parametersatzes	40
		5.2.5	Grundk	onfiguration	42
		5.2.6	Runda	chsbetrieb	47
		5.2.7	Einstel	ung der Anzeigeinheiten	48
		5.2	.7.1	Rotatorischer Betrieb	49
		5.2	.7.2	Translatorischer Betrieb	50
		5.2	.7.3	Weitere Einstellmöglichkeiten	50
		5.2	.7.4	Beendigung des Menüs (nur Erstinbetriebnahme)	51
		5.2.8	Einstel	ung der Eingabegrenzen	51
		5.2.9	IO-Kon	figuration	52
		5.2.10	Motorio	lentifikation über Liste	53
		5.2.11	Einstel	ung der Motordaten	54
		5.2.12	Sicher	neitsparameter	55
		5.2.13	PFC (F	ower Factor Control)	57
		5.2.14	Tempe	raturüberwachung	58
		5.2.15	Kommu	utiergeber	59
		5.2.16	Einstel	ungen des Winkelgebers	59
		5.2.17	Winkel	geberidentifikation (Automatische Bestimmung)	61
		5.2.18	Winkel	geberdaten (Manuelle Eingabe)	63
		5.2.19	Automa	atische Identifikation des Stromreglers	63
		5.2.20	Manue	lle Eingabe Stromreglerdaten	64
		5.2.21	Einstel	ung der Endschalterpolarität	65
		5.2.22	Einstel	ung der Reglerparameter	66
		5.2	.22.1	Einstellung des Drehzahlreglers	66
		5.2 5.2	.22.1.1	Einstellung des Drenzahlregiers auf Basisparameter	
		5.2	.22.2	Einstellung des Lagereglers	
		5.2	.22.2.1	Einstellung des Lagereglers auf Basisparameter	67
		5.2	.22.2.2	Manuelle Einstellung des Lagereglers	67
		5.2.23	Dauerh	afte Speicherung der ermittelten Parameter	68
		5.2.24	Speich	erung als DCO-Datei	68
6	ERS		ART UNI	O OPTIMIERUNG DES MOTORS	70

	6.1	Einstellu	ng der Reglerfreigabelogik	.70
	6.2	Einstellu	ng des drehzahlgeregelten Betriebs	.71
	6.3	Istwertar	nzeige vorbereiten	.71
	6.4	Sollwerte	e selektieren	.72
	6.5	Sollwerte	e vorgeben (Drehzahlen, Momente)	.73
		6.5.1	Einstellungen für analoge Eingänge	.75
		6.5.2	Sollwerte und Sollwertrampe	.76
	6.6	Start des	s Antriebs im Drehzahlgeregelten Betrieb	.77
	6.7	Optimier	ung des Stromreglers	.79
	6.8	Optimier	ung des Drehzahlreglers	.80
		6.8.1	Übersicht	.80
		6.8.2	Optimierung des Drehzahlistwertfilters	.80
		6.8.3	Optimierung Drehzahlregler: Verstärkung und Zeitkonstante	.81
		6.8.4	Strategien zur Optimierung (Drehzahlregler)	.82
		6.8.5	Optimierung des Lageregiers	.84
7	ANZ	EIGEEIN	HEITEN (DETAILS)	.86
	7.1	Benutze	rdefinierte Anzeigeeinheiten	.87
	7.2	Direkteir Beschle	ngabe der Weg-, Geschwindigkeits- und eunigungseinheiten	.88
0	KON	ANAL INIUZ A		00
0				.09
	8.1	Kommur		.90
	8.2	Kommur	Nikation uper Ethernet / UDP	.90
		0.2.1 8.2.2	Finstellung der Ethernet-Kommunikationsparameter (Ethernet-	.91
		0.2.2	Modul)	.91
		8.2.3	Einstellung der Ethernet-Kommunikationsparameter (Ethernet- Modul)	.92
		8.2.4	Aktivierung der UDP-Kommunikation (Ethernet)	.93
9	PAR	AMETER	SÄTZF	95
Ū	9.1	Funktion	alitäten in der Online-Parametrierung	96
	5.1	9.1.1	Online-Parametrierung: Allgemeines	.97
		9.1.2	Laden und Speichern von Parametersätzen	.98
	9.2	Offline-P	Parametrierung	.99
		9.2.1	Offline-Parametrierung: Allgemeines	100
	9.3	Drucken	von Parametersätzen	101
10	FEH	LER		103

	10.1 Fehlerfenster	
	10.1.1 Verha	Iten beim Auftreten eines Fehlers103
	10.2 Fehlermanagen	nent104
	10.3 Fehlerpuffer	
11	STANDARDAPPLIK	ATIONEN UND METRONIX SERVOCOMMANDER-
	EINSTELLUNGEN	
	11.1 Drehzahlgerege	elter Betrieb108
	11.2 Drehmomenten	geregelter Betrieb109
	11.3 Lagegeregelter	Betrieb und Positionierbetrieb110
	11.3.1 Einste	llung der Betriebsart111
	11.3.2 Einste	llungen für alle Positionssätze112
	11.3.3 Refere	enzfahrt113
	11.3.3.1	Referenzfahrtmethoden / Übersicht113
	11.3.3.1.1	Methode 1: Negativer Endschalter mit Nullimpulsauswertung114
	11.3.3.1.2	Methode 2: Positiver Endschalter mit Nullimpulsauswertung114
	11.3.3.1.3	Methoden 7 und 11: Referenzschalter und Nullimpulsauswertung115
	11.3.3.1.4	Methode 17: Referenzfahrt auf den negativen Endschalter116
	11.3.3.1.5	Methode 18: Referenzfahrt auf den positiven Endschalter
	11.3.3.1.6	Methoden 23 und 27: Referenzfahrt auf den Referenzschalter116
	11.3.3.1.7	Methoden -23 und -27: Referenziann auf den Referenzschäfter 117
	11.3.3.1.0	Methode 34: Referenzfahrt auf die aktuelle Position 118
	11.3.3.1.10	Methode -1: negativer Anschlag mit Nullimpulsauswertung 118
	11.3.3.1.11	Methode -2: positiver Anschlag mit Nullimpulsauswertung
	11.3.3.1.12	Methode -17: Referenzfahrt auf den negativen Anschlag
	11.3.3.1.13	Methode -18: Referenzfahrt auf den positiven Anschlag119
	11.3.3.2	Parametrierung der Referenzfahrtmethode120
	11.3.3.3	Parametrierung der Referenzfahrt: Einstellungen120
	11.3.3.4	Parametrierung der Referenzfahrt: Fahrprofil122
	11.3.3.4.1	Registerkarte: Nullimpulsüberwachung122
	11.3.3.4.2	Registerkarte: Momente123
	11.3.3.4.3	Registerkarte: Fliegendes Referenzieren
	11.3.4 Positio	nierung125
	11.3.4.1	Ziele parametrieren: allgemeine Schaltflächen
	11.3.4.1.1	Registerkarte: Einstellungen126
	11.3.4.1.2	Registerkarte: Fahrprofil
	11.3.4.1.3	Registerkarte: Experte
	11.3.4.2	Positionen anfahren
	11.3.4.2.1	Positionierung über digitale Eingange
	11.3.4.2.2	
		132
	11.3.5.1	Uberblick132

	11.	3.5.2	Globale Einstellungen	133
	11.	3.5.3	Positionen verketten	133
	11.	3.5.4	Digitale Eingänge	136
	11.3.6	Tipp-Be	etrieb	136
	11.3.7	Setzen	von digitalen Ausgängen	138
12	APPLIKATIO	NEN MI	T MEHREREN WINKELGEBERN	139
	12.1 Synchro	nisation	/ Master parametrieren	140
	12.2 Synchro	nisation	/ Slave parametrieren	141
	12.3 Drehzah	nlsynchro	oner Betrieb	141
	12.4 Lagesyr	nchroner	Betrieb	142
	12.5 Fliegend	de Säge	(Produktstufe 3.4)	143
	12.6 Kurvens	cheibe /	Achsfehlerkompensation / Nockenschaltwerk	143
	12.6.1	Prinzip	Kurvenscheibe	143
	12.6.2	Prinzip	Achsfehlerkompensation	145
	12.6.3	Prinzip	Nockenschaltwerk	145
	12.6.4	Realisi Parame	erung in der Gerätefamilie ARS 2000 und im etrierprogramm	146
	12.6.5	Aufbau Achsfe	der Tabelle zur Kurvenscheibe, Nockenschaltw hlerkompensation	/erk und 147
	12.6.6	Physika Kurven	alische Einheiten / Steuerungsparameter zur scheibe und Achsfehlerkompensation	
	12.6.7	Fenste	r zur Steuerung der Kurvenscheiben	152
	12.	6.7.1	Reiter "Aktivierung"	152
	12.	6.7.2	Kurvenscheibe aktiv	153
	12.	6.7.3	Kurvenscheibe Nr.	153
	12.	6.7.4	Reiter "Parameter"	153
	12.	6.7.5	Offset Referenzposition	154
	12.	6.7.6	Verstärkung	154
	12.	6.7.7	Reiter "Transfer"	154
	12.	6.7.8	Excel >> Servo	154
	12.6.8	Fenste	r zur Steuerung der Achsfehlerkompensation	155
	12.	6.8.1	Reiter "Aktivierung"	155
	12.	6.8.2	Achsfehlerkompensation aktiv	155
	12.	6.8.3	Achsfehlerkompensation Nr.	155
	12.	6.8.4	Reiter "Transfer"	156
	12.	6.8.5	Excel >> Servo	156
13	WEITERE FU	INKTION	NEN VON METRONIX SERVOCOMMANDER™	"157
	13.1 Arbeiten	n mit den	n Service-Modul	157

13.1.1 Applikationen mit dem Service-Modul / Fallbeispiele
13.2 Aktivierung des Default-Parametersatzes165
13.3 Transfer-Fenster
13.4 Beenden des Programms166
13.5 Analogmonitor
13.6 Einstellung der Motordaten167
13.7 Einstellung der Endstufe168
13.8 Winkelgeber-Einstellungen
13.9 Digitale Eingänge176
13.9.1 Einstellung der digitalen Eingänge178
13.9.2 Erweiterung der digitalen Eingänge179
13.10 Digitale Ausgänge180
13.10.1 Einstellung der digitalen Ausgänge181
13.10.2 Einstellung der Meldungen für die digitalen Ausgänge
13.10.2.1 Drehzahlmeldungsfenster: "Vergleichsdrehzahl erreicht"
13.10.2.2 Zielpositionsmeldungsfenster: " $X_{ist} = X_{Ziel}$ "
13.10.2.3       Schleppfehlermeldungsfenster: "Schleppfehler"
13.11 Positionstrigger
13.11.1 Lagetrigger
13.11.1 Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger.18613.11.2Rotorpositionstrigger.18713.12Bremsenansteuerung und Automatikbremse.18813.13Einstellung der Zwischenkreisüberwachung.19013.14Anwahl des externen Bremswiderstandes.19113.15Bremswiderstand-Assistent19213.16Zykluszeiten der Regelkreise.195
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger.18613.11.2Rotorpositionstrigger.18713.12Bremsenansteuerung und Automatikbremse.18813.13Einstellung der Zwischenkreisüberwachung.19013.14Anwahl des externen Bremswiderstandes.19113.15Bremswiderstand-Assistent19213.16Zykluszeiten der Regelkreise.19513.17Bandsperren19613.18Kommunikation mit RS23219713.18.1Auswahl der RS232-Schnittstelle19713.19Oszilloskop198
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger.18613.11.2Rotorpositionstrigger.18713.12Bremsenansteuerung und Automatikbremse.18813.13Einstellung der Zwischenkreisüberwachung.19013.14Anwahl des externen Bremswiderstandes.19113.15Bremswiderstand-Assistent19213.16Zykluszeiten der Regelkreise.19513.17Bandsperren19613.18Kommunikation mit RS23219713.18.1Auswahl der RS232-Schnittstelle.19713.18.2Kommunikationsfenster für RS232-Übertragung19813.19Oszilloskop.19813.19.1Registerkarten: CH1 CH4.199
13.11.1Lagetrigger.18613.11.2Rotorpositionstrigger.18713.12Bremsenansteuerung und Automatikbremse.18813.13Einstellung der Zwischenkreisüberwachung.19013.14Anwahl des externen Bremswiderstandes.19113.15Bremswiderstand-Assistent19213.16Zykluszeiten der Regelkreise.19513.17Bandsperren19613.18Kommunikation mit RS23219713.18.1Auswahl der RS232-Schnittstelle.19713.18.2Kommunikationsfenster für RS232-Übertragung19813.19Oszilloskop19813.19.1Registerkarten: CH1 CH419913.19.1.2Registerkarten: Zeitbasis200
13.11.1Lagetrigger
13.11.1Lagetrigger

	13.	19.2.2	Weitere Schaltflächen und Oberflächenkontrollen	204
	13.	19.2.3	Darstellung der Messkurven	205
	13.	19.2.4	Übersicht "Einstellungen"	206
	13.20 Revers	siergene	rator	206
	13.21 Info-Fe	enster		208
	13.22 Schnel	lzugriff ü	iber Symbolleiste	209
14	BETRIEBSAI	RT- UND	) STÖRUNGSMELDUNGEN	211
	14.1 Betriebs	art- und	Fehleranzeige	211
	14.2 Fehler-/	/ Warnm	eldungen	212
15	FELDBUS-AI	NKOPPI	LUNG	
	15 1 Feldbus	svetomo		223
	15.1 1 elubus	Finetal	lung der CANopen-Kommunikationsparameter:	223
	15.1.1	CANor	en: Konfiguration der Transmit-PDOs	224
	15.1.2		pen: Konfiguration der Receive-PDOs	227
	15.1.0	CANor	pen: Konfiguration der Factor Group	230
	15.1.4	CANor	pen: Anzeige des Steuer-/Statuswortes	231
	15.1.6		on: Anzeige des PIQ-Daten	232
	15.1.0	Finstel	lung der PROFIBLIS-DP-Kommunikationsparame	tor 234
	15.1.7	Design	der Profibus-Telegramme	235
	15.1.0	Physik	alische Finheiten Profibus	237
	15 1 10	Weiter	e Unterstützung von PROFIBUS-DP-Eunktionalitä	t 237
	15 1 11	PROFI	BUS: Anzeige des Steuer-/Statuswortes	237
	15 1 12	PROFI	BUS: Anzeige der Telegrammdaten	238
	15 1 13	Finstel	lung der SERCOS-Kommunikationsparameter	241
	15 1 14	Motion	Coordinator MC 2000	241
	15 1 15	Finstel	lung der EtherCAT-Kommunikationsparameter	242
	15.1.15	EINSIE	iung der EtherCAT-Kommunikationsparameter	

## Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1:	Kommunikationspfade
Abbildung 2:	Online-Parametrierung97
Abbildung 3:	Offline-Parametrierung100
Abbildung 4:	Referenzfahrt auf den negativen Endschalter mit Auswertung des Nullimpulses114
Abbildung 5:	Referenzfahrt auf den positiven Endschalter mit Auswertung des Nullimpulses114
Abbildung 6:	Referenzfahrt auf den Referenzschalter mit Auswertung des Nullimpulses bei positiver Anfangsbewegung
Abbildung 7:	Referenzfahrt auf den Referenzschalter mit Auswertung des Nullimpulses bei negativer Anfangsbewegung
Abbildung 8:	Referenzfahrt auf den negativen Endschalter116
Abbildung 9:	Referenzfahrt auf den positiven Endschalter116
Abbildung 10:	Referenzfahrt auf den Referenzschalter bei positiver Anfangsbewegung
Abbildung 11:	Referenzfahrt auf den Referenzschalter bei negativer Anfangsbewegung117
Abbildung 12:	Referenzfahrt nur auf den Nullimpuls bezogen118
Abbildung 13:	Referenzfahrt auf den negativen Anschlag mit Auswertung des Nullimpulses118
Abbildung 14:	Referenzfahrt auf den positiven Anschlag mit Auswertung des Nullimpulses119
Abbildung 15:	Referenzfahrt auf den negativen Anschlag119
Abbildung 16:	Referenzfahrt auf den positiven Anschlag119
Abbildung 17:	Positionierung: Fahrprofil
Abbildung 18:	Master-Slave-Betrieb140
Abbildung 19:	Parameter Bremsenansteuerung: Fahrbeginnverzögerung
Abbildung 20:	Parameter Bremsenansteuerung: Automatikbremse

## Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1:	Lieferumfang	14
Tabelle 2:	Allgemeine Symbole	15
Tabelle 3:	Steuerelemente	27
Tabelle 4:	Verzeichnisstruktur	29
Tabelle 5:	Problembehebung bei serieller Kommunikation	34
Tabelle 6:	Anzeigeeinheiten: Rotatorischer Betrieb	49
Tabelle 7:	Fehlerbehebung: Drehzahlregelung	78
Tabelle 8:	Einstellung der Grundkonfiguration und der Anzeigeeinheiten	86
Tabelle 9:	Darstellung der Betriebszustände in der Parametrieroberfläche	89
Tabelle 10:	Mögliche Aktionen in Abhängigkeit von den Betriebszuständen der Kommunikati	on90
Tabelle 11:	Problembehebung bei serieller Kommunikation	93
Tabelle 12:	Übersicht Parametersatzfunktionen	95
Tabelle 13:	Online-Parametrierung	96
Tabelle 14:	Offline-Parametrierung	99
Tabelle 15:	Referenzfahrtmethoden	113
Tabelle 16:	Positionierung über digitale Eingänge	131
Tabelle 17:	Folgeposition NEXT1/NEXT2: Beispiele	135
Tabelle 18:	Einstellung der digitalen Eingänge	178
Tabelle 19:	Einstellung der digitalen Ausgänge	181
Tabelle 20:	Oszilloskop: Registerkarte ,Triggerflanken'	201
Tabelle 21:	Symbolschaltflächen des Oszilloskops	202
Tabelle 22:	Schnellzugriff über Symbolleiste	209
Tabelle 23:	Betriebsart- und Fehleranzeige	211
Tabelle 24:	Fehler- / Warnmeldungen	212

# 1 Allgemeines

# 1.1 Dokumentation

Dieses Produkthandbuch dient zum sicheren Arbeiten mit dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> für die Servopositionierregler der Reihe ARS 2000:

Weitergehende Informationen finden sich in folgenden Handbüchern zur ARS 2000 Produktfamilie:

- Produkthandbuch "Servopositionierregler ARS 2100": Beschreibung der technischen Daten und der Gerätefunktionalität sowie Hinweise zur Installation und Betrieb des Servopositionierregler ARS 2100.
- Produkthandbuch "Servopositionierregler ARS 2302 2310": Beschreibung der technischen Daten und der Gerätefunktionalität sowie Hinweise zur Installation und Betrieb des Servopositionierregler ARS 2302, 2305 und 2310.
- Produkthandbuch "Servopositionierregler ARS 2320 + 2340": Beschreibung der technischen Daten und der Gerätefunktionalität sowie Hinweise zur Installation und Betrieb des Servopositionierregler ARS 2320 und 2340.
- CANopen-Handbuch "Servopositionierregler ARS 2000": Beschreibung des implementierten CANopen Protokolls gemäß DSP402
- PROFIBUS-Handbuch "Servopositionierregler ARS 2000": Beschreibung des implementierten PROFIBUS-DP Protokolls.
- SERCOS-Handbuch "Servopositionierregler ARS 2000": Beschreibung der implementierten SERCOS-Funktionalität.
- Produkthandbuch "Technologiemodul Ethernet": Beschreibung der technischen Daten und der Gerätefunktionalität bei Einsatz des Ethernet Technologiemoduls

Die Umsetzung der gesamten Softwarefunktionalität des Servopositionierreglers der Reihe ARS 2000 wird im Rahmen eines schrittweisen Entwicklungsprozesses umgesetzt

In dieser Version des Softwarehandbuches sind die Funktionen der Firmwareversion 3.5 und die der in Vorbereitung befindlichen Firmwareversion 3.x beschrieben.

In den entsprechenden Kapitelüberschriften und Textstellen finden sich dementsprechende Hinweise der Form oder <FW3.x> mit denen auf die jeweilige Verfügbarkeit der Funktionen der Firmwareversionen hingewiesen wird.

Die dargestellten Fenster des Parametrierprogramms Metronix ServoCommander<sup>™</sup> in diesem Handbuch sind teilweise noch nicht in Ihrer endgültigen Fassung abgebildet und können von denen in der Parametriersoftware Metronix ServoCommander<sup>™</sup> abweichen.

# 1.2 Lieferumfang

Die Lieferung umfasst:

### Tabelle 1: Lieferumfang

1	CD-ROM mit Installationsprogramm Metronix ServoCommander <sup>TM</sup>
---	--

# 2 Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen

# 2.1 Verwendete Symbole

ן

Information Wichtige Informationen und Hinweise.

Applikation Weitere Informationen zur Anwendung



Δ`

Vorsicht!

Die Nichtbeachtung kann hohe Sachschäden zur Folge haben.



## GEFAHR !

Die Nichtbeachtung kann Sachschäden und Personenschäden zur Folge haben.



Vorsicht! Lebensgefährliche Spannung. Der Sicherheitshinweis enthält einen Hinweis auf eine eventuell auftretende lebensgefährliche Spannung.

Weitere Symbole:

#### Tabelle 2: Allgemeine Symbole

	Disketten-Symbol:	Alle folgenden Arbeitsschritte betreffen Einstellungen am Parametrierprogramm Metronix ServoCommander <sup>TM</sup> .
ţ.	Stecker-Symbol:	Alle folgenden Arbeitsschritte betreffen die Hardware, also den Servopositionierregler ARS 2000.

ງັ້

# 2.2 Allgemeine Hinweise

Bei Schäden infolge von Nichtbeachtung der Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung übernimmt die Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH keine Haftung.

Vor der Inbetriebnahme sind die Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen ab Seite 15 durchzulesen.

Wenn die Dokumentation in der vorliegenden Sprache nicht einwandfrei verstanden wird, bitte beim Lieferant anfragen und diesen informieren.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Servoantriebsreglers setzt den sachgemäßen und fachgerechten Transport, die Lagerung, die Montage und die Installation sowie die sorgfältige Bedienung und die Instandhaltung voraus. Für den Umgang mit elektrischen Anlagen ist ausschließlich ausgebildetes und qualifiziertes Personal einsetzen:

AUSGEBILDETES UND QUALIFIZIERTES PERSONAL

im Sinne dieses Produkthandbuches bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen, die mit der Aufstellung, der Montage, der Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produktes sowie mit allen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen gemäß dieser Betriebsanleitung in diesem Produkthandbuch ausreichend vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen:

- Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und gemäß den Arbeitsanforderungen zweckmäßig zu kennzeichnen.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Schulung in Erster Hilfe.

Die nachfolgenden Hinweise sind vor der ersten Inbetriebnahme der Anlage zur Vermeidung von Körperverletzungen und/oder Sachschäden zu lesen:

ш.	
5	
11	
ሥዳ	

Diese Sicherheitshinweise sind jederzeit einzuhalten.

	ב
٦	1
4	5

Versuchen Sie nicht, den Servoantriebsregler zu installieren oder in Betrieb zu nehmen, bevor Sie nicht alle Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen in diesem Dokument sorgfältig durchgelesen haben. Diese Sicherheitsinstruktionen und alle anderen Benutzerhinweise sind vor jeder Arbeit mit dem Servoantriebsregler durchzulesen.



Sollten Ihnen keine Benutzerhinweise für den Servoantriebsregler zur Verfügung stehen, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsrepräsentanten. Verlangen Sie die unverzügliche Übersendung dieser Unterlagen an den oder die Verantwortlichen für den sicheren Betrieb des Servoantriebsreglers.



Bei Verkauf, Verleih und/oder anderweitiger Weitergabe des Servoantriebsreglers sind diese Sicherheitshinweise ebenfalls mitzugeben.

Ein Öffnen des Servoantriebsreglers durch den Betreiber ist aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nicht zulässig.

Die Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion des Servoantriebsreglers ist eine fachgerechte Projektierung!



## **GEFAHR!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Servoantriebsregler und Nichtbeachten der hier angegebenen Warnhinweise sowie unsachgemäße Eingriffe in die Sicherheitseinrichtung können zu Sachschaden, Körperverletzung, elektrischem Schlag oder im Extremfall zum Tod führen.

#### 2.3 Gefahren durch falschen Gebrauch

**GEFAHR!** 

Hohe elektrische Spannung und hoher Arbeitsstrom!

Lebensgefahr oder schwere Körperverletzung durch elektrischen Schlag!



## **GEFAHR!**

Hohe elektrische Spannung durch falschen Anschluss!

Lebensgefahr oder Körperverletzung durch elektrischen Schlag!



#### **GEFAHR!**

Heiße Oberflächen auf Gerätegehäuse möglich!

Verletzungsgefahr! Verbrennungsgefahr!



#### **GEFAHR!**

Gefahrbringende Bewegungen!

Lebensgefahr, schwere Körperverletzung oder Sachschaden durch unbeabsichtigte Bewegungen der Motoren!

# 2.4 Sicherheitshinweise

## 2.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



Der Servoantriebsregler entspricht der Schutzklasse IP20, sowie der Verschmutzungsklasse 1. Es ist darauf zu achten, dass die Umgebung dieser Schutzbzw. Verschmutzungsklasse entspricht.



Nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile verwenden.



Die Servoantriebsregler müssen entsprechend den EN-Normen und VDE-Vorschriften so an das Netz angeschlossen werden, dass sie mit geeigneten Freischaltmitteln (z.B. Hauptschalter, Schütz, Leistungsschalter) vom Netz getrennt werden können.



Der Servoantriebsregler kann mit einem allstromsensitiven FI-Schutzschalter (RCD = Residual Current protective Device) 300mA abgesichert werden.



Zum Schalten der Steuerkontakte sollten vergoldete Kontakte oder Kontakte mit hohem Kontaktdruck verwendet werden.



Vorsorglich müssen Entstörungsmaßnahmen für Schaltanlagen getroffen werden, wie z.B. Schütze und Relais mit RC-Gliedern bzw. Dioden beschalten.



Es sind die Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen des Landes, in dem das Gerät zur Anwendung kommt, zu beachten.



Die in der Produktdokumentation angegebenen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Sicherheitskritische Anwendungen sind nicht zugelassen, sofern sie nicht ausdrücklich vom Hersteller freigegeben werden.



Die Hinweise für eine EMV-gerechte Installation sind aus dem Produkthandbuch der Familie ARS 2000 zu entnehmen. Die Einhaltung der durch die nationalen Vorschriften geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung der Hersteller der Anlage oder Maschine.



Die technischen Daten, die Anschluss- und Installationsbedingungen für den Servoantriebsregler sind aus diesem Produkthandbuch zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.



## GEFAHR!

Es sind die Allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten an Starkstromanlagen (z.B. DIN, VDE, EN, IEC oder andere nationale und internationale Vorschriften) zu beachten.

Nichtbeachtung können Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben.

Ohne Anspruc	h auf Vollständigkeit gelten unter anderem folgende Vorschriften:
VDE 0100	Bestimmung für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 Volt
EN 60204	Elektrische Ausrüstung von Maschinen
EN 50178	Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

## 2.4.2 Sicherheitshinweise bei Montage und Wartung

Für die Montage und Wartung der Anlage gelten in jedem Fall die einschlägigen DIN, VDE, EN und IEC - Vorschriften, sowie alle staatlichen und örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Der Anlagenbauer bzw. der Betreiber hat für die Einhaltung dieser Vorschriften zu sorgen:



<u>ที</u>่

Die Bedienung, Wartung und/oder Instandsetzung des Servoantriebsreglers darf nur durch für die Arbeit an oder mit elektrischen Geräten ausgebildetes und qualifiziertes Personal erfolgen.

Vermeidung von Unfällen, Körperverletzung und/oder Sachschaden:



Vertikale Achsen gegen Herabfallen oder Absinken nach Abschalten des Motors zusätzlich sichern, wie durch:

- > mechanische Verriegelung der vertikalen Achse,
- > externe Brems-/ Fang-/ Klemmeinrichtung oder
- > ausreichenden Gewichtsausgleich der Achse.



Die serienmäßig gelieferte Motor-Haltebremse oder eine externe, vom Antriebsregelgerät angesteuerte Motor-Haltebremse alleine ist nicht für den Personenschutz geeignet!



Die elektrische Ausrüstung über den Hauptschalter spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern, warten bis der Zwischenkreis entladen ist bei:

- > Wartungsarbeiten und Instandsetzung
- > Reinigungsarbeiten
- Iangen Betriebsunterbrechungen



Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung abgeschaltet, verriegelt und der Zwischenkreis entladen ist.



Der externe oder interne Bremswiderstand führt im Betrieb und kann bis ca. 5 Minuten nach dem Abschalten des Servoantriebsreglers gefährliche Zwischenkreisspannung führen, diese kann bei Berührung den Tod oder schwere Körperverletzungen hervorrufen.

Bei der Montage ist sorgfältig vorzugehen. Es ist sicherzustellen, dass sowohl bei Montage als auch während des späteren Betriebes des Antriebs keine Bohrspäne, Metallstaub oder Montageteile (Schrauben, Muttern, Leitungsabschnitte) in den j

Servoantriebsregler fallen.

Ebenfalls ist sicherzustellen, dass die externe Spannungsversorgung des Reglers (24V) abgeschaltet ist.



Ein Abschalten des Zwischenkreises oder der Netzspannung muss immer vor dem Abschalten der 24V Reglerversorgung erfolgen.



Die Arbeiten im Maschinenbereich sind nur bei abgeschalteter und verriegelter Wechselstrom- bzw. Gleichstromversorgung durchzuführen. Abgeschaltete Endstufen oder abgeschaltete Reglerfreigabe sind keine geeigneten Verriegelungen. Hier kann es im Störungsfall zum unbeabsichtigten Verfahren des Antriebes kommen.



Die Inbetriebnahme mit leerlaufenden Motoren durchführen, um mechanische Beschädigungen, z.B. durch falsche Drehrichtung zu vermeiden.



Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass bei Ausfall des elektrischen Geräts seine Anlage in einen sicheren Zustand geführt wird.



Der Servoantriebsregler und insbesondere der Bremswiderstand, extern oder intern, können hohe Temperaturen annehmen, die bei Berührung schwere körperliche Verbrennungen verursachen können.

## 2.4.3 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Dieser Abschnitt betrifft nur Geräte und Antriebskomponenten mit Spannungen über 50 Volt. Werden Teile mit Spannungen größer 50 Volt berührt, können diese für Personen gefährlich werden und zu elektrischem Schlag führen. Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.



#### GEFAHR!

Hohe elektrische Spannung!

Lebensgefahr, Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag oder schwere Körperverletzung!

Für den Betrieb gelten in jedem Fall die einschlägigen DIN, VDE, EN und IEC - Vorschriften, sowie alle staatlichen und örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Der Anlagenbauer bzw. der Betreiber hat für die Einhaltung dieser Vorschriften zu sorgen:



Vor dem Einschalten die dafür vorgesehenen Abdeckungen und Schutzvorrichtungen für den Berührschutz an den Geräten anbringen. Für Einbaugeräte ist der Schutz gegen direktes Berühren elektrischer Teile durch ein äußeres Gehäuse, wie beispielsweise einen Schaltschrank, sicherzustellen. Die Vorschriften VGB4 sind zu beachten!



Den Schutzleiter der elektrischen Ausrüstung und der Geräte stets fest an das Versorgungsnetz anschließen. Der Ableitstrom ist aufgrund der integrierten Netzfilter größer als 3,5 mA!



Nach der Norm EN60617 den vorgeschriebenen Mindest-Kupfer-Querschnitt für die Schutzleiterverbindung in seinem ganzen Verlauf beachten!



Vor Inbetriebnahme, auch für kurzzeitige Mess- und Prüfzwecke, stets den Schutzleiter an allen elektrischen Geräten entsprechend dem Anschlussplan anschließen oder mit Erdleiter verbinden. Auf dem Gehäuse können sonst hohe Spannungen auftreten, die elektrischen Schlag verursachen.



Elektrische Anschlussstellen der Komponenten im eingeschalteten Zustand nicht berühren.



Vor dem Zugriff zu elektrischen Teilen mit Spannungen größer 50 Volt das Gerät vom Netz oder von der Spannungsquelle trennen. Gegen Wiedereinschalten sichern.



Bei der Installation ist besonders in Bezug auf Isolation und Schutzmaßnahmen die Höhe der Zwischenkreisspannung zu berücksichtigen. Es muss für ordnungsgemäße Erdung, Leiterdimensionierung und entsprechenden Kurzschlussschutz gesorgt werden.



Das Gerät verfügt über eine Zwischenkreisschnellentladeschaltung gemäß EN60204 Abschnitt 6.2.4. In bestimmten Gerätekonstellationen, vor allem bei der Parallelschaltung mehrerer Servoantriebsregler im Zwischenkreis oder bei einem nicht angeschlossenen Bremswiderstand, kann die Schnellentladung allerdings unwirksam sein. Die Servoantriebsregler können dann nach dem Abschalten bis zu 5 Minuten unter gefährlicher Spannung stehen (Kondensatorrestladung).

## 2.4.4 Schutz durch Schutzkleinspannung (PELV) gegen elektrischen Schlag

Alle Anschlüsse und Klemmen mit Spannungen von 5 bis 50 Volt an dem Servopositionierregler sind Schutzkleinspannungen, die entsprechend folgender Normen berührungssicher ausgeführt sind:

international: IEC 60364-4-41

Europäische Länder in der EU: EN 50178/1998, Abschnitt 5.2.8.1.



#### GEFAHR!

Hohe elektrische Spannung durch falschen Anschluss!

Lebensgefahr, Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!

An alle Anschlüsse und Klemmen mit Spannungen von 0 bis 50 Volt dürfen nur Geräte, elektrische Komponenten und Leitungen angeschlossen werden, die eine Schutzkleinspannung (PELV = Protective Extra Low Voltage) aufweisen.

Nur Spannungen und Stromkreise, die sichere Trennung zu gefährlichen Spannungen haben, anschließen. Sichere Trennung wird beispielsweise durch Trenntransformatoren, sichere Optokoppler oder netzfreien Batteriebetrieb erreicht.

## 2.4.5 Schutz vor gefährlichen Bewegungen

Gefährliche Bewegungen können durch fehlerhafte Ansteuerung von angeschlossenen Motoren verursacht werden. Die Ursachen können verschiedenster Art sein:

- unsaubere oder fehlerhafte Verdrahtung oder Verkabelung
- Fehler bei der Bedienung der Komponenten
- Fehler in den Messwert- und Signalgebern
- defekte oder nicht EMV-gerechte Komponenten
- Fehler in der Software im übergeordneten Steuerungssystem

Diese Fehler können unmittelbar nach dem Einschalten oder nach einer unbestimmten Zeitdauer im Betrieb auftreten.

Die Überwachungen in den Antriebskomponenten schließen eine Fehlfunktion in den angeschlossenen Antrieben weitestgehend aus. Im Hinblick auf den Personenschutz, insbesondere der Gefahr der Körperverletzung und/oder Sachschaden, darf auf diesen Sachverhalt nicht allein vertraut werden. Bis zum Wirksamwerden der eingebauten Überwachungen ist auf jeden Fall mit einer fehlerhaften Antriebsbewegung zu rechnen, deren Maß von der Art der Steuerung und des Betriebszustandes abhängen.



#### GEFAHR!

Gefahrbringende Bewegungen!

Lebensgefahr, Verletzungsgefahr, schwere Körperverletzung oder Sachschaden!

Der Personenschutz ist aus den oben genannten Gründen durch Überwachungen oder Maßnahmen, die anlagenseitig übergeordnet sind, sicherzustellen. Diese werden nach den spezifischen Gegebenheiten der Anlage einer Gefahren- und Fehleranalyse vom Anlagenbauer vorgesehen. Die für die Anlage geltenden Sicherheitsbestimmungen werden hierbei mit einbezogen. Durch Ausschalten, Umgehen oder fehlendes Aktivieren von Sicherheitseinrichtungen können willkürliche Bewegungen der Maschine oder andere Fehlfunktionen auftreten.

## 2.4.6 Schutz gegen Berühren heißer Teile



GEFAHR!

Heiße Oberflächen auf Gerätegehäuse möglich! Verletzungsgefahr! Verbrennungsgefahr!



Gehäuseoberfläche in der Nähe von heißen Wärmequellen nicht berühren! Verbrennungsgefahr!



Vor dem Zugriff Geräte nach dem Abschalten erst 10 Minuten abkühlen lassen.



Werden heiße Teile der Ausrüstung wie Gerätegehäuse, in denen sich Kühlkörper und Widerstände befinden, berührt, kann das zu Verbrennungen führen!

## 2.4.7 Schutz bei Handhabung und Montage

Die Handhabung und Montage bestimmter Teile und Komponenten in ungeeigneter Art und Weise kann unter ungünstigen Bedingungen zu Verletzungen führen.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Körperverletzung durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Stoßen!

Hierfür gelten allgemeine Sicherhinweise:



Die allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften zu Handhabung und Montage beachten.



Geeignete Montage- und Transporteinrichtungen verwenden.



Einklemmungen und Quetschungen durch geeignete Vorkehrungen vorbeugen.



Nur geeignetes Werkzeug verwenden. Sofern vorgeschrieben, Spezialwerkzeug benutzen.



Hebeeinrichtungen und Werkzeuge fachgerecht einsetzen.



Wenn erforderlich, geeignete Schutzausstattungen (zum Beispiel Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe) benutzen.



Nicht unter hängenden Lasten aufhalten.



Auslaufende Flüssigkeiten am Boden sofort wegen Rutschgefahr beseitigen.

ົງໃ

ື່ງ

# 3 Allgemeine Informationen zum Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup>

# 3.1 Grundlegende Informationen

Der Metronix ServoCommander<sup>™</sup> ist ein Programm, das eine Parametrierung der Servopositionierregler für die Gerätefamilie ARS 2000 erlaubt. Anwender, die sich bereits mit dem Parametrierprogramm WMEMOC 3.5 Gamma auskennen, können schnell mit dem Metronix ServoCommander<sup>™</sup> arbeiten, da das Oberflächendesign daran angelehnt ist und viele Funktionen gleich aufgebaut sind.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen beziehen sich auf folgende Firmware- und Parametriersoftware-Versionen:

- Servopositionierregler ARS 2000-Firmware der Produktstufen 3.5
- Parametriersoftware Metronix ServoCommander<sup>™</sup> der Produktstufen bis 2.8

Wenn nicht explizit dokumentiert, sind die Funktionen älterer Versionen generell auch Bestandteil darauffolgender Versionsstände.

Die Firmware des Servopositionierreglers ARS 2000 und Parametriersoftware Metronix ServoCommander<sup>TM</sup> müssen aufeinander abgestimmt sein, d.h., dass bei Funktionserweiterungen einer neuen Firmware-Version in der Regel auch eine entsprechende Version des Metronix ServoCommander<sup>TM</sup> benötigt wird.

Mit der Parametriersoftware Metronix ServoCommander<sup>™</sup> können keine Geräte der Reihe DIS-2, IMD/F, ARS-310 oder ARS-560 parametriert werden!

# 3.2 Leistungsmerkmale Metronix ServoCommander<sup>™</sup>

Sie können mit der Parametriersoftware Metronix ServoCommander<sup>™</sup> den Servopositionierregler ARS 2000 optimal an Ihre Applikation anpassen.

Das Parametrierprogramm bietet folgende Leistungsmerkmale:

- Parametrierung der Servopositionierregler ARS 2100 und ARS 2300
- Einstellung sämtlicher Parameter über den PC
- Anzeigen von Betriebsgrößen
- Benutzergeführte Erstinbetriebnahme
- Laden von neuen Firmware-Versionen
- Laden und Speichern von Parametersätzen
- Drucken von Parametersätzen
- Offline-Parametrierung
- Oszilloskopfunktion
- Sprachunterstützung: deutsch, englisch, französisch, spanisch
- ✤ Windows<sup>®</sup>-basierte Applikation
- Online-Hilfe

## 3.3 Hard- und Software-Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Installation des Parametrierprogramms:

- IBM-kompatibler PC-AT, ab Pentium-Prozessor mit min. 32 MB Hauptspeicher und min. 200 MB freiem Festplattenspeicher
- Betriebssystem Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows NT<sup>®</sup>, Windows 2000 oder Windows<sup>®</sup> XP
- CD-ROM-Laufwerk oder Diskettenlaufwerk
- Freie serielle Schnittstelle



Für die Darstellung einiger Sprachen (z.B. chinesisch) ist eine spezielle Schriftart (Arial Unicode MS) erforderlich. Für alle Anzeigeelemente muss diese Schriftart in der Darstellung (über die Systemsteuerung Ihres PC) ausgewählt sein.

# 3.4 Bedienung des Parametrierprogramms

### 3.4.1 Standardmäßig vorhandene Schaltflächen

Wenn Sie während der Arbeit mit Metronix ServoCommander<sup>™</sup> ein Fenster geöffnet haben, so ist in diesem Fenster eine Schaltflächen-Leiste, die oft folgendes Aussehen hat:

<u>0</u> K
Abbru <u>c</u> h
Lilfo

Dabei haben die einzelnen Schaltflächen folgende Bedeutung:

- <u>OK</u>: Alle durchgeführten Änderungen werden akzeptiert und das Fenster wird geschlossen.
- Abbruch: Alle Änderungen werden rückgängig gemacht, auch bereits übertragene Werte werden wieder restauriert, das Fenster wird geschlossen.
- Hilfe: Öffnet ein Hilfemenü, das Ihnen Erläuterungen zum momentan geöffneten Fenster liefert.

Sie betätigen eine dieser Schaltflächen, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken oder mit der TAB-Taste diese Schaltfläche aktivieren und mit der ENTER-Taste bestätigen. Wenn das Aussehen der Schaltflächen bei einigen Menüs von der hier beschriebenen Form abweicht, so erhalten Sie genauere Informationen im Handbuch oder in der Online-Hilfe.

## 3.4.2 Numerische Eingabefelder

In den Fenstern des Parametrierprogramms Metronix ServoCommander<sup>™</sup> finden Sie immer wieder Felder für numerische Eingaben entsprechend der unteren Abbildung:

1000 U/min	
•	Þ

#### Es gibt folgende Eingabemöglichkeiten:

1. Direkt über Tastatur: Geben Sie den Wert direkt in der Eingabezeile ein. Solange die Eingabe noch nicht abgeschlossen ist, erscheint der Text in dünner Schrift und wird noch nicht vom Parametrierprogramm übernommen. (siehe Bild)



Zum Abschluss der Eingabe betätigen Sie die ENTER-Taste oder wechseln in ein anderes Eingabefeld mit der TAB-Taste. Der Zahlenwert erscheint dann in fetter Schrift.

- 2. Anklicken der Pfeiltasten: Der Wert ändert sich in kleinen Schritten. (Feineinstellung)
- 3. Anklicken der Flächen zwischen grauem Kästchen und Pfeiltasten: Der Wert ändert sich in großen Schritten. (Grobeinstellung)
- 4. Anklicken des grauen Kästchens und bewegen der Maus mit gedrückter linker Maustaste: Der Wert lässt sich schnell im gesamten Wertebereich voreinstellen.

## 3.4.3 Steuerelemente

Die Nutzerführung erfolgt bevorzugt über grafisch orientierte Fenster.

In der folgenden Tabelle sind die Steuerelemente, die in den einzelnen Fenstern benutzt werden mit ihrer Beschreibung aufgeführt:

Steuerelement	Name	Beschreibung	
D	Kontrollkästchen	Eine Option, die ein Benutzer aktivieren bzw. deaktivieren kann, indem er das Kontrollkästchen markiert. Es können mehrere Kontrollkästchen gleichzeitig aktiviert werden.	
۲	Optionsschaltfläche	Ein Feld, mit der ein Benutzer eine Option von mehreren auswählen kann.	
Einstellungen	Schaltfläche	Eine Schaltfläche, mit der eine Aktion ausgelöst oder ein weitergehendes Menü gestartet wird, wenn der Benutzer darauf klickt	
	""-Schaltfläche	Eine Schaltfläche, mit der ein weitergehendes Menü gestartet wird, wenn der Benutzer darauf klickt	

## 3.4.4 Darstellung von Einstellwerten und tatsächlichen Werten

Das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>TM</sup> verwendet ein gegenüber WMEMOC geändertes Konzept für die Darstellung von Zielwerten, die einer gewünschten Benutzereingabe entsprechen, und den im Gerät verwendeten Istwerten.

Die neue Funktionsweise hat folgenden Ablauf:

- 1. der Benutzer verändert die Scrollbox, im Fenster durch Ziehen des Scrollbars oder durch direkte Eingabe eines neuen Wertes.
- 2. Metronix ServoCommander<sup>™</sup> überträgt den Wert an den Servopositionierregler ARS 2000.
- 3. Metronix ServoCommander<sup>™</sup> liest den nun aktuell gültigen Parameter umgehend wieder aus und zeigt diesen im grünen Feld an. Die Scrollbox selbst bleibt unverändert.

Reglerat C P-Regler C PI-Regler C PI-Regler (empfohlen	)	
Verstärkung:	1,11	1,11
Zeitkonstante:	12,9 ms ◀ ► ►	13,0 ms
Drehzahlistwertfilter:	3,3 ms	3,3 ms
✓ <u>o</u> x ×	Abbru <u>c</u> h <b>?</b>	Hilfe

#### Begriffsdefinition:

ปั

- Zielwert: An den Servopositionierregler ARS 2000 übertragener Ziel-Wert (vom Benutzer gewünschte Einstellung)
- Istwert: Dieser Wert ist im Servopositionierregler ARS 2000 momentan effektiv wirksam. Eine Abweichung zum Zielwert kann verschiedene Ursachen haben. Beispiele:
  - Quantisierungseffekte, Rundungseffekte, etc.
  - Der veränderte Parameter wirkt sich erst nach dem Speichern und einem RESET aus
  - Temporäre Wertebereichsüberschreitung, z.B. Nennstrom > Maximalstrom
  - Falsche Wertebereiche, z.B. beim Laden eines Parametersatzes von einem Servopositionierregler höherer Leistungsklasse (Nennstrom > Gerätenennstrom)

Mit dem Konzept aus unterschiedlichen Ziel- und Istwerten wird folgendes angestrebt:
Ein Parametersatz kann von einem Servopositionierregler einer Leistungsklasse in einen Servopositionierregler einer anderen Leistungsklasse geladen werden und wieder zurück. Sofern keine weitere Parametrierungen vorgenommen wurde, werden die Zielwerte <u>nicht</u> verändert. Es ergeben sich lediglich unterschiedliche Istwerte aufgrund der verschiedenen Leistungsklassen. Eine schrittweise Veränderung eines Parametersatzes in Abhängigkeit von der Geräteleistungsklasse wird dadurch weitgehend vermieden.

### 3.4.5 Standard-Fenster

In der Grundeinstellung sind immer das Kommandofenster, das Statusfenster und das Istwertfenster geöffnet.

Im Istwertfenster werden aktuelle Reglerparameter wie Ströme, Drehzahlen, etc. angezeigt. Die Konfiguration des Istwertfensters wird über den Menüpunkt <u>Anzeige/Istwerte geleistet</u>. Alle anzuzeigenden Werte müssen mit einem Haken versehen werden. Mit den Optionen Alle <u>e</u>inschalten bzw. Alle <u>a</u>usschalten kann das Istwertfenster schnell minimiert bzw. maximiert werden.

Istwerte	
Geschwindigkeit	
Istwert:	0 U/min
Sollwert:	0 U/min
Eff Motorstrom:	0.00 A
	0,00 A

#### 3.4.6 Verzeichnisse

Der Metronix ServoCommander<sup>™</sup> besitzt in der installierten Version folgende Unterverzeichnisse:

Verzeichnis	Inhalt
cam	Standard-Verzeichnis für Tabellen der Kurvenscheiben und Achsfehlerkompensationen
DCO	Default-Verzeichnis für die Parameterdateien
documentation	Verzeichnis der mitgelieferten Dokumentation im PDF-Format
EDS	EDS-Dateien für den Einsatz der Servopositionierregler in einem CANopen Netzwerk. Die EDS-Dateien werden außerdem für die Menüs zur PDO-Konfiguration verwendet.
FIRMWARE	Firmware-Versionen der verschiedenen Gerätetypen
PROFIBUS	GSD-Datei, Beispielprojekte für SIEMENS S7 mit Funktions- und Datenbausteinen
Tools	Werkzeuge für den Einsatz des Ethernet-Technologiemoduls
ТХТ	Default-Verzeichnis für die Klartextausgabe der Parameterdaten

#### Tabelle 4: Verzeichnisstruktur

## 3.4.7 Kommunikation über Kommunikationsobjekte

Das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> greift mittels sogenannter Kommunikationsobjekte über eine standardisierte, geräteinterne Softwareschnittstelle auf den Servopositionierregler ARS 2000 zu. Bei der Abwicklung der Kommunikationsaufgaben werden intern Überwachungen auf folgende Fehlerzustände vorgenommen:

- Schreibzugriffe auf read-only Kommunikationsobjekte
- Lesezugriffe auf write-only Kommunikationsobjekte
- Über- bzw. Unterschreitungen des Wertebereiches
- Fehlerhafte Datenübertragung (falsche Checksumme)

In den ersten beiden Fällen handelt es sich um fatale Fehler, die in der Praxis normalerweise nie vorkommen. Im letztgenannten Fall versucht das Parametrierprogramm, den Lese- bzw. Schreibvorgang ohne Bitfehler durchzuführen.

Die Über- bzw. Unterschreitungen des Wertebereiches eines Kommunikationsobjektes werden mit einer Warnung angezeigt.

# 4 Installation, erster Programmstart und Kommunikation

# 4.1 Installation von CD-ROM

Zur Installation von CD-ROM gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Legen Sie die CD-ROM im CD-ROM-Laufwerk ihres Computers ein.
- 2. Starten Sie den Windows<sup>®</sup>-Explorer.
- 3. Wechseln Sie auf der CD-ROM in das Verzeichnis DEUTSCH bzw. ENGLISH.
- 4. Starten Sie das Programm SETUP.EXE per Doppelklick.

Das Installationsprogramm legt jetzt für Sie eine neue Programmgruppe mit dem Namen "ServoCommander" an. War die Installation erfolgreich, so wird Ihnen das durch ein entsprechendes Fenster mitgeteilt.

# 4.2 Kommunikation (RS232) einstellen

Es gibt zwei mögliche Kommunikationspfade zwischen dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> und dem Servopositionierregler ARS 2000:

- Kommunikation über serielle Schnittstelle (RS232)
- Kommunikation über UDP (Ethernet)

Die Kommunikation über UDP erfordert ein Ethernet-Modul in Technologieschacht 1, welches zunächst korrekt parametriert werden muss. Diese Parametrierung geschieht normalerweise über RS232. Daher wird in den Folgekapiteln zunächst die Kommunikation über RS232 beschrieben. Eine Beschreibung der Kommunikation über Ethernet findet sich in Kapitel 8.2.

Bei der Kommunikation über RS232 benötigt das Parametrierprogramm Informationen, welche serielle Schnittstelle (COM-Port-Nummer) und welche Übertragungsgeschwindigkeit genutzt wird.

Im Auslieferungszustand geht das Parametrierprogramm von folgenden Daten aus:

- Schnittstelle COM1
- Übertragungsgeschwindigkeit 9600 Baud (Werkseinstellung der Servopositionierregler)
- 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Paritätsüberprüfung. Diese Einstellungen sind fest!

Beim Programmstart versucht das Programm, eine Kommunikation zu einem Servopositionierregler über RS232 herzustellen. Falls dies fehlschlägt, erscheint eine Fehlermeldung im Metronix ServoCommander<sup>™</sup> (siehe Kapitel 4.4, Seite 34).

Um die Daten für die Kommunikation über RS232 korrekt einzustellen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:



- 1. Schließen Sie den Servopositionierregler ARS 2000 komplett an.
- 2. Verbinden Sie eine freie Schnittstelle des PCs über ein Null-Modem-Kabel mit dem Servopositionierregler ARS 2000.
- 3. Schalten Sie den Servopositionierregler ARS 2000 ein.
- 4. Starten Sie das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup>.

Wenn Sie im Schaltflächenmenü die "RS232"-Schaltfläche grün markiert sehen (siehe Bild), sind die Kommunikationsparameter bereits korrekt eingestellt.

Mel	ronix S	ervoCo	mmand	er ¥ers. 1.0	)		
<u>D</u> atei	<u>B</u> etriebs	modus	<u>A</u> nzeige	Parameter	Eehler	Optionen	Hilfe
			*	RS 232	UDP	Offline	

Falls Sie stattdessen eine Fehlermeldung erscheint, lesen Sie bitte die Kapitel 4.3 Einstellung der seriellen Schnittstelle (Seite 33) und Kapitel 4.4 Problembehebung bei serieller Kommunikation, (Seite 34).

# 4.3 Einstellung der seriellen Schnittstelle

Wenn das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> die serielle Schnittstelle nicht öffnen kann, erscheint beim Programmstart folgendes Fehlerfenster:

Der COM-Port COM1: des PCs ist belegt. Dies kann passieren, wenn ein anderes Programm oder die Maus auf diesen Port zugreift.
Bitte beenden Sie diese andere Anwendung oder wählen einen anderen COM-Port aus.
Wenn Sie ohne Servoregler Parametersätze bearbeiten wollen, wählen Sie "Offline-Parameterierung"
• Mit alten Parametern noch einmal probieren (COM1, 115200 Baud)
C COM-Port wechseln
C Offline-Parametrierung
C UDP-Kommunikation aktivieren (Ethernet)
C Programm beenden
🗸 ОК

Ursache für diesen Fehler sind entweder eine falsch eingestellte Schnittstelle (meist eine Einstellung des Maustreibers) oder ein anderes Windows<sup>®</sup>- oder MS-DOS<sup>®</sup>-basiertes Programm, das auf die serielle Schnittstelle zugreift.

Um den Zugriffskonflikt mit einem auf die Schnittstelle benutzenden Programm zu lösen, beenden Sie das andere Programm (bei MS-DOS<sup>®</sup>-basierten Programmen unbedingt auch die Eingabeaufforderung beenden!) und klicken anschließend auf **Mit alten Parametern noch einmal probieren**.

Um eine falsch eingestellte Schnittstelle zu korrigieren, klicken Sie auf den Optionsschaltfläche **Comport wechseln** und folgen den angegebenen Anweisungen. (Siehe hierzu auch *Kapitel 13.18.1, Seite 197).* 

Die **Offline-Parametrierung** ist keine sinnvolle Option für die Erstinbetriebnahme. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 9.2

Die Option **UDP-Kommunikation aktivieren (Ethernet)** ist ebenfalls keine sinnvolle Option für die Erstinbetriebnahme. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 8.2.

Durch das Anklicken der Optionsschaltfläche **Programm beenden** wird der Metronix ServoCommander<sup>™</sup> sofort beendet.

# 4.4 **Problembehebung bei serieller Kommunikation**

Wenn das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>TM</sup> keine Verbindung über RS232 zum Servopositionierregler ARS 2000 aufbauen kann, erscheint folgendes Fehlerfenster:



Die nachfolgende Tabelle beschreibt mögliche Fehlerursachen und Fehlerbehebungsstrategien:

 Tabelle 5:
 Problembehebung bei serieller Kommunikation

Ursache	Maßnahme
Kommunikation hat sich 'verschluckt'	Auf <b>Mit alten Parametern noch einmal probieren</b> klicken.
Ausgewählter Comport ist falsch	Auf <b>Comport wechseln</b> klicken und den Anweisungen folgen.
Baudraten von Parametrierprogramm Metronix ServoCommander <sup>™</sup> und Servopositionierregler ARS 2000 stimmen nicht überein	Auf <b>Baudraten durchsuchen</b> klicken.
Kommunikation des Servopositionierreglers ARS 2000 gestört.	RESET am Servopositionierregler ARS 2000 ausführen, danach auf <b>Mit alten Parametern noch einmal</b> <b>probieren</b> klicken.
Servopositionierregler ARS 2000 besitzt keine bzw. unvollständige Firmware.	Option <b>Firmware-Download</b> wählen und den weiteren Anweisungen folgen.
Die Kommunikation soll über UDP erfolgen, nicht über RS232	Die Option <b>UDP-Kommunikation aktivieren (Ethernet)</b> wählen. (Siehe hierzu auch Kapitel 8.2).

Ursache	Maßnahme
<ul> <li><u>Hardware-Fehler:</u></li> <li>Servopositionierregler ARS 2000 nicht eingeschaltet</li> </ul>	Fehler beheben, danach auf <b>Mit alten Parametern</b> noch einmal probieren klicken.
<ul> <li>Verbindungskabel steckt nicht</li> </ul>	
<ul> <li>Verbindungskabel gebrochen</li> </ul>	
<ul> <li>Verbindungskabel zu lang</li> </ul>	Baudrate reduzieren oder kürzeres Kabel verwenden.

Die Offline-Parametrierung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie Parametersatzdateien ohne Servopositionierregler ARS 2000 bearbeiten wollen. (Siehe hierzu das *Kapitel 9.2, Seite 99*).

# 4.5 Optimierung der Kommunikation über RS232

Die Übertragungsgeschwindigkeit des Servopositionierreglers (RS232) ist per Default auf 9600 Baud gesetzt. Im Menü <u>Optionen/Kommunikation/Kommunikationsparameter RS232/B</u>audrate... kann die Baudrate ausgehend von der aktuellen Übertragungsgeschwindigkeit erhöht werden.

audrate	
Aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit:	9600 Baud
Bevorzugte Übertragungsgeschwindigkeit:	38400 Baud 💌
	9600 Baud 19200 Baud
✓ <u>O</u> K X Abbru <u>c</u> h	38400 Baud 57600 Baud 115200 Baud

Dazu wird eine **Bevorzugte Übertragungsgeschwindigkeit** ausgewählt. Der Metronix ServoCommander<sup>™</sup> versucht, mit der vorgegebenen Baudrate eine Kommunikation aufzubauen, woraufhin die bevorzugte Übertragungsgeschwindigkeit akzeptiert oder auf eine niedrigere Baudrate zurückgeschaltet wird. Die realisierte Baudrate wird als **Aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit** angezeigt.

Diese Baudrate gilt für die "normale" Online-Kommunikation. Für den Firmware-Download wird eine spezielle Baudratenauswahl vorgenommen.

# 5 Firmware laden und Erstinbetriebnahme durchführen

# 5.1 Firmware laden

Die Firmware ist das "Betriebsprogramm" des Servopositionierreglers ARS 2000. Standardmäßig werden die Servopositionierregler ARS 2000 bereits mit Firmware ausgeliefert. Folgende Umstände können das Laden einer neuen Firmware notwendig machen:

 ◆ Update auf eine neue Firmware-Version: Das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> besitzt im Zuge der Produktweiterentwicklung unter Umständen Optionen, die nur mit einer entsprechend weiter entwickelten Firmware-Version zusammenarbeiten. Falls der Versionsstand der Firmware zu alt gegenüber dem Metronix ServoCommander<sup>™</sup> ist, erscheint folgendes Fenster:



Ein Firmware-Download wird in diesen Fällen empfohlen! Wählen Sie hier die Option Aktuelle Firmware laden.

- Laden einer kundenspezifischen Firmware: Starten Sie in diesem Fall das Laden der Firmware über das Hauptmenü (siehe unten)
- Unvollständige Firmware (beispielsweise aufgrund eines abgebrochen Firmware-Downloads):

Falls der Servopositionierregler ARS 2000 keine oder nur eine unvollständige Firmware-Version besitzt, erscheint folgendes Fenster:


In diesem Fall ist ein Firmware-Download unbedingt erforderlich! Es wird automatisch das Firmware-Download Menü aufgerufen.

E	
۲	٦
7	5
_	_

Falls die korrekte Firmware bereits im Servopositionierregler vorhanden ist, erscheinen die oben angegebenen Meldungen nicht. In diesem Fall kann das Kapitel übersprungen werden!

Der Firmware-Download kann auch über das Menü **Datei/Firmware-Download** gestartet werden!

Zu Beginn des Firmware-Download erscheint ein Fenster, in dem Sie die Firmware-Datei auswählen müssen. Die Standard-Firmware ist für zwei unterschiedliche Konfigurationen verfügbar:

- "Standard". Die Firmware-Dateien für diese Geräte haben keinen Namenszusatz (z.B. ARS2000\_3p3\_1p1.MOT). Dabei handelt es sich um die (einphasigen) Geräte ARS 2100 bis zur Seriennummer #999. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an den Technischen Support.
- Standard-Firmware für die Geräte mit integrierter Sicherheitstechnik ("iS"). Die Firmware-Dateien für diese Geräte haben den Namenszusatz "\_iS" (z.B. ARS2000\_3p3\_1p1\_iS.MOT). Dabei handelt es sich um alle dreiphasig gespeiste Geräte ARS 2300 sowie um die einphasig gespeisten Geräte ARS 2100 ab der Seriennummer #1000, auch erkennbar durch den Stecker [X3] vorne auf der Frontseite. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an den Technischen Support.

Aufgrund der unterschiedlichen Hardware-Konfiguration der Geräte muss die jeweils geeignete Firmware in den Servopositionierregler geladen werden. Eine ungeeignete Firmware wird durch folgende Meldung angezeigt:



Als nächstes erscheint ein Fenster zur Auswahl der Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate).

audrate Boot	
Baudrate Boot	
O 4800	V UK
O 9600	
• 19200	
O 38400	
O 57600	
C 115200	

Versuchen Sie es zunächst mit einer Baudrate von 115200 Baud. Falls sich Probleme in der Datenübertragung ergeben (Fehlermeldungen), müssen Sie die Baudrate im nächsten Versuch reduzieren.

Ein erfolgreicher Firmware-Download wird durch die untenstehende Meldung angezeigt:



Falls der Firmware-Download nicht erfolgreich war, wird dies durch die Meldung Fehler beim Firmware-Download angezeigt. Ursache ist meist ein Kommunikationsfehler bei der Übertragung der Daten in den Servopositionierregler ARS 2000. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang mit einer kleineren Baudrate.

# 5.2 Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme ist ein Hilfsmittel, um Benutzern, die keine Experten sind, die Inbetriebnahme des Motors / Antriebs zu ermöglichen. Dazu werden dialogorientiert mehrere Menüs durchlaufen, die teilweise automatische Identifizierungsmechanismen der Firmware nutzen.

Die Erstinbetriebnahme des Servopositionierreglers kann vorgenommen werden, wenn

- 1. das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> ordnungsgemäß installiert wurde und
- 2. eine Kommunikation zum Servopositionierregler ARS 2000 besteht



#### **GEFAHR!**

Führen Sie die Schritte der Grundeinstellungen in der Reihenfolge des Handbuches aus! Eine Nichtbefolgung kann die Zerstörung des Motors und/oder des Servopositionierreglers zur Folge haben!

Folgende Programmpunkte bzw. Menüs werden bei der Erstinbetriebnahme durchlaufen:

- 1. Rücksetzen der Erstinbetriebnahmeinformation (empfohlen)
- 2. Abfrage: Standard-Antrieb oder Sondermotor?
- 3. Laden eines Parametersatzes (optional)
- 4. Grundkonfiguration
- 5. Anzeigeeinheiten
- 6. Eingabegrenzen
- 7. IO-Konfiguration
- 8. Motordaten / Motorselektion

- 9. Sicherheitsparameter
- 10. PFC-Parameter
- 11. Temperaturüberwachung
- 12. Kommutiergeber
- 13. Winkelgebereinstellungen / Winkelgeberidentifikation
- 14. Stromreglereinstellungen / Stromregleridentifikation
- 15. Endschaltereinstellungen
- 16. Parametrierung des Drehzahlreglers
- 17. Parametrierung des Lagereglers
- 18. Sichern des Parametersatzes im Servo / als Datei



Die meisten der in den Folgekapiteln erläuterten Funktionselemente sind im Parametrierprogramm auch über einen Direktzugriff über die Menüleiste zugänglich.

## 5.2.1 Erstinbetriebnahmewarnung

Das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> erkennt, wenn eine Erstinbetriebnahme des Servopositionierreglers noch nicht durchgeführt wurde. Es erscheint dann folgende Meldung:

Info
Dieser Servoregler wurde bis jetzt noch nicht (vollständig) parametriert! Wollen Sie jetzt eine Erstinbetriebnahme durchführen?
Erstinbetriebnahme
Als "in Betrieb genommen" markieren. Nur für erfahrene Benutzer!
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ignorieren (nicht empfohlen)

Nicht erfahrene Benutzer sollten an dieser Stelle jetzt eine Erstinbetriebnahme durchführen. Dies wird in den folgenden Kapiteln erklärt.

Sie können auch bei einem bereits in Betrieb genommen Servopositionierregler der Familie ARS 2000 die Erstinbetriebnahme starten. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt Datei/Erstinbetriebnahme.

Wenn der Default-Parametersatz im EEPROM des Reglers gespeichert ist (Auslieferungszustand) besitzt der Regler den Status "nicht in Betrieb genommen". Die 7-Segment-Anzeige zeigt in diesem Fall den Buchstaben "A". Sobald eines der relevanten Fenster zur Erstinbetriebnahme (z.B. das Menü Winkelgeber-Einstellungen) geöffnet und ein Wert darin verändert wurde, wird die Anzeige "A" wieder ausgeblendet.

## 5.2.2 Rücksetzen der Erstinbetriebnahmeinformation

Der Inbetriebnahmestatus der zu durchlaufenden Punkte wird im Servopositionierregler in separaten Bits gespeichert. Sie zeigen an, ob die entsprechend zugeordnete Funktion oder Einstellung in Betrieb genommen wurden oder nicht. Für die vollständige Durchführung der Erstinbetriebnahme wird daher empfohlen, zuerst die gesamte Erstinbetriebnahmeinformation zurückzusetzen.

## 5.2.3 Abfrage Standard-Antrieb oder Sondermotor

Die menügeführte Erstinbetriebnahme ist auf Motoren mit Gebern mit Kommutiersignalen optimiert. Daher wird im ersten Schritt der Typ des Winkelgebers abgefragt:

Konfiguration
Bitte wählen Sie ihren Motor aus.
• Servomotor mit Kommutiergeber
C Linearmotor ohne Kommutiergeber
C Torquemotor ohne Kommutiergeber
<u>√о</u> к

Eine speziell auf Linearmotoren bzw. Motoren ohne Kommutiergeber (z.B. einige Torque-Motoren) ausgerichtete menügeführte Erstinbetriebnahme wird bis zur Parametriersoftware-Version 2.7 noch nicht unterstützt. Es ist nur möglich, einen passend voreingestellten Parametersatz zu laden. Auf Wunsch kann der Benutzer die restliche Erstinbetriebnahme durchlaufen und Parameter kontrollieren bzw. ändern. Bitte wählen Sie die zutreffende Applikation aus.

## 5.2.4 Laden eines voreingestellten Parametersatzes

Die Erstinbetriebnahmesteuerung gibt Ihnen jetzt folgende Information:

rstinbetriebnahme	
Erstinbetriebnahme	
<ul> <li>Parametersatz laden</li> <li>Grundkonfiguration</li> <li>Anzeigeeinheiten</li> <li>I/O-Konfiguration</li> <li>Motordaten</li> <li>Sicherheitsparameter</li> <li>PFC</li> <li>Temperaturüberwachung</li> <li>Kommutiergeber</li> <li>Winkelgeber - Einstellungen</li> <li>Offset, Phasenfolge</li> <li>Stromregler</li> <li>Endschalter</li> <li>Drehzahlregler</li> <li>Lageregler</li> <li>Parametersatz eichern</li> </ul>	Parametersatz laden         Haben Sie von Ihrem Vertriebspartner eine         Diskette/Datei (*.dco) mit Parameterdaten für Ihren         Antrieb erhalten?         Wenn ja, klicken Sie auf "Weiter >>" sonst auf         Überspringen"         Weiter >>         Überspringen         Xabbruch         ?         Hilfe



#### Es erscheint folgendes Fenster:

			<u>✓ <u>0</u>K</u>
ateiauswahl			🗶 Abbru <u>c</u> h
Example1.dcg	ation Objects (*.dco)	C:\ PROGRAMME METRONIX SERVOCOMMANDER CO	<u>? Hite</u>
ateibeschreibung	100.0100		
ateibeschreibung Reglerart:	ARS 2102		
ateibeschreibung Reglerart: Motortyp:	630.2.60B		
ateibeschreibung Reglerart: Motortyp: Beschreibung:	ARS 2102 630.2.60B Parametersatz		

Wenn Sie eine Parametersatzdatei für Ihren Antrieb vom Vertriebspartner erhalten haben, können Sie diese jetzt laden.

- 1. Gewünschten Parametersatz auswählen. Parametersätze enden mit \*.DCO
- 2. Klicken Sie auf <u>O</u>K, um den Parametersatz in den Servopositionierregler ARS 2000 zu übertragen.

Der Parametersatz wird jetzt in den Servopositionierregler geschrieben. Ein Balken zeigt Ihnen den Stand der Übertragung an.

Je nach Inhalt der \*.DCO-Datei ist eine weitere Erstinbetriebnahme notwendig oder nur optional. Wir empfehlen, die Erstinbetriebnahme komplett durchzuführen.

# 5.2.5 Grundkonfiguration

Außerhalb der Erstinbetriebnahme lässt sich das Fenster über das Menü <u>Parameter/Anwendungsparameter/Grundkonfiguration aufrufen.</u> Es erscheint folgendes Fenster:

nwendung rotatorisch translatorisch Linearmotor	Konfiguration  Haltemomentkompensation  Motor ohne Kommutiergeber
orzeichen 7 positiv 7 negativ	Weitere Einstellungen Getriebe Anzeigeeinheiten Rundachse
	Anzeigeeinheiten: U U/min U/min/s Einstellungen

L.	
5	
_ <u>_</u>	5

Im Zustand "Erstinbetriebnahme" sind einige Fensterelemente ausgeblendet!

Im Auswahlfeld Anwendung lässt sich auswählen, ob Sie eine rotatorische Anwendung haben (Anzeigeeinheiten in Umdrehungen, Grad oder Radiant) oder eine translatorische Anwendung (Anzeige in Wegeinheiten). Hier kann optional das Kontrollkästchen Linearmotor aktiviert werden. Hierdurch ändert sich das Schaubild im unteren Fensterteil. Beim Einsatz von Linearmotoren ist unbedingt auch das Kontrollkästchen Motor ohne Kommutiergeber zu markieren, s.u.

Das Kontrollkästchen Haltemomentkompensation ist zu aktivieren, wenn die Applikation durch ein dauerhaftes Moment in einer Richtung beansprucht wird (z.B. Gewichtskraft bei einer Vertikalachse). In diesem Fall wird im Servopositionierregler ARS 2000 bei Drehzahl- und Lageregelung sowie im Positionierbetrieb beim Lösen der Haltebremse das Haltemoment vorgesteuert, um das Durchsacken der Achse aufgrund des Eigengewichts zu minimieren. Das erforderliche Haltemoment wird vom Servopositionierregler ARS 2000 bei jedem Erteilen der Reglerfreigabe automatisch aktualisiert. Auf diese Weise werden möglichen Veränderungen der Last laufend nachgeführt. Bei Reglerfreigabe nach erstmaliger Aktivierung der Haltemomentkompensation ist das vorgesteuerte Haltemoment noch Null. Wenn die Haltemomentkompensation nicht aktiviert ist, dann wird die Vorsteuerung automatisch auf Null gesetzt.

ົງ

In der Betriebsart Drehmomentregelung wird kein Haltemoment vorgesteuert.

<ul> <li>rotatorisch</li> <li>translatorisch</li> <li>Linearmotor</li> </ul>	Konfiguration Haltemomentkompensation Motor ohne Kommutiergeber
∕orzeichen 7 positiv 7 negativ	Weitere Einstellungen Vorschubkonstante Anzeigeeinheiten

Das Kontrollkästchen **Motor ohne Kommutiergeber** ist bei allen Antrieben zu aktivieren, bei denen der angeschlossene Winkelgeber keine Kommutiersignale liefert, z.B. bei Linearmotoren. Das Kontrollkästchen ist daher ebenfalls auch zu aktivieren, wenn es sich um eine rotatorische Anwendung handelt, die keine Kommutiersignale liefert.

Das Auswahlfeld **Vorzeichen** ist momentan noch ohne Funktion.

Das Auswahlfeld Weitere Einstellungen hängt von der Anwendung ab:

rotatorisch:	Die Schaltfläche Getriebe Anzeigeeinheiten führt zum Menü Anzeigeeinheiten wo Sie Werte für Ihr Getriebe eingeben können. (Siehe dazu auch Kapitel 5.2.7 Seite 48).
	Die Schaltfläche Rundachse ermöglicht die Einstellung von Verfahrbereichen und die Vorgabe des Verhaltens der Positioniersteuerung wenn in diesem Verfahrbereich positioniert wird. (Siehe dazu auch Kapitel 5.2.7, Seite 48).
translatorisch:	Die Schaltfläche Vorschubkonstante Anzeigeeinheiten führt zum Menü Anzeigeeinheiten wo Sie Werte für Ihr Getriebe eingeben können. (Siehe dazu auch Kapitel 5.2.7, Seite 48).

Im hellblauen Feld sind die aktuell gültigen Anzeigeeinheiten dargestellt. Über die Schaltfläche Einstellungen ... gelangen Sie ebenfalls in das Menü Anzeigeeinheiten (Kap. 5.2.7).

Verfahren:	Ausrichteschrittverfahren
Durchdrehschutz:	1000,00 U/min
Einschwingzeit:	1,00 s
Suchintervall:	20 °
Prüfschwelle:	24,99 %
Suchgeschwindigkeit:	180,00 %s
Kommutierlage güttig	zurücksetzen
Parameter nur für Motoren ohne Ko Warnung: Bitte ändern Sie diese Pa	ommutiergeber. arameter nur, wenn Sie Fachmann sind!

Diese Parameter sind nur für Applikationen mit Winkelgebern ohne Kommutiersignale wirksam, z.B. Linearmotoren.



#### Durchdrehschutz

Schutzmechanismus, um bei reinen Inkrementalgebern auf Zählfehler reagieren zu können. Das Verfahren überwacht den Antrieb auf "unkontrollierte Bewegungen".

Je nach Betriebsart wird der Durchdrehschutz über unterschiedliche Mechanismen realisiert:

Betriebsart	Mechanismus
Drehmomentregelung	Vergleich mit dem aktuellen Drehzahlistwert, da kein sinnvoller Drehzahlsollwert zur Verfügung steht.
Drehzahlregelung Positionieren	Vergleich mit der Differenz aus Drehzahlsollwert und Drehzahlistwert



Der Parameter ist <u>nicht</u> identisch mit dem Durchdrehschutz, der über das Menü <u>Parameter/Sicherheitsparameter...</u> zugänglich ist.

#### Verfahren

Für eine korrekte Kommutierung des Motors muss vor der ersten Reglerfreigabe nach Einschalten des Servopositionierreglers die Kommutierlage gültig sein. Hierzu ist die Kenntnis des Geberwinkels bezogen auf 1 Umdrehung erforderlich. Bei rein inkrementellen Winkelgebersystemen ist dies z.B. nicht gegeben. Für solche Konfigurationen stehen zur Bestimmung der Kommutierlage bei der ersten Reglerfreigabe verschiedene Verfahren zur Auswahl. Diese unterscheiden sich durch die für das Verfahren spezifisch benötigte Bewegung und deren Randbedingungen, z.B. den physikalischen Eigenschaften des Antriebs.

Der Benutzer kann folgende Verfahren einstellen:

#### \* Ausrichteschrittverfahren

Das Verfahren bewegt den Antrieb gesteuert über das doppelte Suchintervall. Dabei kann je nach Anfangslage zu Beginn eine ruckartige Bewegung auftreten. Nicht geeignet für vertikale Applikationen.

#### Reaktionsverfahren (empfohlen)

Für alle Antriebe ohne Bremseinrichtung, geeignet für horizontale und vertikale Applikationen. Zur Bestimmung der Kommutierlage genügt eine geringe Beweglichkeit (quasi bewegungslos).

#### \* Sättigungsverfahren

Dieses Verfahren eignet sich nicht für eisenlose Antriebe. Es erfordert weiterhin einen festgebremsten Antrieb, da während der Bestimmung der Kommutierlage keine Bewegung des Antriebs zugelassen ist (bewegungslos). Es ist für horizontale und vertikale Applikationen geeignet.

Aus der Auswahl des Verfahrens ergeben sich die relevanten Parameter zur Anpassung des Prozesses zur Bestimmung der Kommutierlage an die Applikation. Entsprechend ändert sich die Oberfläche.

#### Ausrichteschrittverfahren

Einschwingzeit:	1,00 s 1,00 s
Suchintervall:	20 °
Prüfschwelle:	24,99 %
Suchgeschwindigkeit:	180,00 °/s

#### Einschwingzeit

Wartezeit zum Abklingen von Einschwingvorgängen, z.B. des Motorstroms, der mechanischen Anfangsbewegung in die Kommutierlage etc. Passen Sie diesen Parameter an die jeweilige träge Masse Ihrer Applikation an.

#### Suchintervall

Winkelbereich (elektrisch), über den der Kommutierwinkel bei der Bestimmung der Kommutierlage verstellt wird.

#### Prüfschwelle

Anteil am Suchintervall, dem die mechanische Lage folgen muss. Da es sich um einen gesteuerten Vorgang handelt, ändert sich die mechanische Lage z.B. aufgrund von Rastmomenten nicht um den gleichen Betrag. Die Prüfschwelle dient u.a. der Erkennung einer mechanischen Endlage (Anschlag).

#### Beispiel:

Bei einem Suchintervall von 60° und einer Prüfschwelle von 50 % muss die mechanische Lage um mindestens 30° folgen.

#### Suchgeschwindigkeit

Winkelgeschwindigkeit des Kommutierwinkels im Suchintervall. Passen Sie diesen Parameter an die jeweilige träge Masse, Rastmomente etc. Ihrer Applikation an.

#### Reaktionsverfahren, Sättigungsverfahren

Stromreduktion 100,00 %		
	Stromreduktion	100,00 %

#### Skalierung Prüfstrom

Bei Applikationen mit der Tendenz zu mechanischen Schwingungen muss für das Reaktionsverfahren ggf. der Strom reduziert werden. Andernfalls wird das Messergebnis unbrauchbar und eine Fehlermeldung (35-5) ausgelöst. Wenn eine Fehlermeldung auftritt, sollte der Strom schrittweise reduziert werden.

#### LED "Kommentierlage gültig"

Hier wird angezeigt, dass die Kommutierlage erfolgreich bestimmt wurde. Dieser Status wird z.B. bei Auftreten eines Winkelgeberfehlers gelöscht. Diese Anzeige ist nur für Motoren mit Winkelgebern ohne Kommutiersignale relevant.

#### Zurücksetzen

Diese Schaltfläche dient als Inbetriebnahme-Hilfe. Bei der erstmaligen Anpassung eines Antriebs an die Applikation kann hierdurch die Einstellung der Parameter erleichtert werden. Durch Zurücksetzen des Status "Kommutierlage gültig" wird der Prozess dann wieder bei Erteilen der Reglerfreigabe gestartet. Auf diese Weise lassen sich die Verfahren gezielt wiederholt aktivieren.

## 5.2.6 Rundachsbetrieb

In diesem Menü können Rundachsapplikationen eingestellt werden. Diese sind zum Beispiel bei Rundtischen von Bedeutung.

Bei einer Rundachsapplikation wird die Istlage künstlich auf ein Intervall beschränkt. Überschreitet die Istlage den rechten Rand des Intervalls, nimmt sie den linken Grenzwert an und umgekehrt.

naaonomoado oynom	omage
Modus	
Inaktiv	
🔿 kürzester Weg	
O Drehrichtung aus	Positionssatz
O Drehrichtung imme	er positiv
O Drehrichtung imme	er negativ
Bereichsgrenzen	
von	bis
-2147483648.00 11	2447483648 00 11
1	12141403040,000
Rundachsmodus Syn © inaktiv © aktiv	chronlage
Rundachsmodus Syn • inaktiv • aktiv Bereichsgrenzen Syn	chronlage
Rundachsmodus Syn © inaktiv C aktiv Bereichsgrenzen Syn von	chronlage bis

Im Bereich Modus des Rundachsverhaltens bestehen die folgenden Optionen

- 1. inaktiv: Die Rundachse ist nicht aktiv. Die Begrenzung der Istlage wird nicht durchgeführt
- 2. kürzester Weg: Die Rundachse ist aktiv. Bei einer Positionierung wird der kürzeste Weg gefahren. Wenn beispielsweise der Rundachs-Bereich von 0 U ... 5 U definiert ist und die aktuelle Istposition 4,5 U ist erfolgt die Positionierung zur neuen Sollposition von 0,5 U mittels einer Umdrehung in positiver Richtung, da er damit das Ziel auf einem kürzeren Weg erreicht.
- Drehrichtung aus Positionssatz: Die Rundachse ist aktiv.
   Die Drehrichtung wird im Positionssatz festgelegt. (Siehe dazu auch Kapitel 11.3.4.1.3, Seite129).
- 4. Drehrichtung immer positiv: Die Rundachse ist aktiv. Bei allen Positionier- und Verfahrvorgängen wird immer die positive Bewegungsrichtung gewählt.
- 5. Drehrichtung immer negativ: Die Rundachse ist aktiv. Bei allen Positionier- und Verfahrvorgängen wird immer die negative Bewegungsrichtung gewählt.

Der Bereich Bereichsgrenzen dient zur Einstellung des Intervalls für die Begrenzung der Istlage.

Die untere Grenze des Intervalls ist im Intervall mit enthalten, während die obere Grenze nicht mehr dazu gehört! Dies erlaubt dem Benutzer eine komfortablere Einstellung des Eingabebereichs.
 Beispiel: Es soll eine Rundachse von genau einer Umdrehung definiert werden! falsche Einstellung: von = 0 U, bis = 0,99999 U richtige Einstellung: von = 0 U, bis = 1 U

Im Bereich Rundachsmodus Synchronlage kann eine Rundachsfunktionalität für die Synchronlage aktiviert bzw. deaktiviert werden. Unabhängig von den eingestellten Bereichsgrenzen der Standard-

Δ

Rundachsfunktionalität bzw. deren Modus kann dies separat für die ausgewählte Synchronlage verwendet werden. Somit können sich Masterposition (Synchronlage) und Slaveposition unterschiedliche Positionsbereiche nutzen.

Im Feld Bereichsgrenzen Synchronlage wird das Intervall für die Begrenzung der Synchronlage festgelegt. Das Intervall beschränkt den numerischen Bereich der Positionswerte. Wenn eine dieser Grenze überschritten wird, springt der Positionsistwert automatisch an die jeweils andere Grenze.

Die Rundachskonfiguration lässt sich sehr vorteilhaft bei Drehtelleranwendungen im Zusammenspiel mit Wegprogrammen und Lagetriggern einsetzten. Es ergeben sich die folgenden Vorteile:

- Kein sich addierender Lageversatz bei fortschreitender Taktung in dieselbe Richtung (Vorraussetzung ist ein Getriebefaktor, der sich als ganzzahliger Zähler und Nenner darstellen lässt)
- Über Wegprogramme können Schrittketten zum Freifahren und Lösen implementiert werden
- Lagetrigger signalisieren der überlagerten Steuerung bestimmte Positionen oder Nulllagen des Drehtellers
- Reduktion des Programmieraufwandes auf der Steuerungsseite

## 5.2.7 Einstellung der Anzeigeinheiten

Da die Einstellung der Anzeigeeinheiten ein komplexes Thema ist, wird hier nur auf die Grundlagen eingegangen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in (*Kapitel 6.7* Optimierung des Stromreglers, *Seite 79*).

Außerhalb der Erstinbetriebnahme lässt sich das Fenster über das Menü Optionen/<u>A</u>nzeigeeinheiten aufrufen. Es erscheint folgendes Fenster:

Anzeigeeinhei	ten  Nachkommastellen   Direk	steingabe	<u>✓ <u>п</u>к</u>
*	Standardwerte Benutzerdefiniert	Image: mit Getriebe       Antrieb:       50       Abtrieb:       3	X Abbrugh ? Hilfe
Anzeigeeinh Umdrehur	Direkteingabe neiten igen [U]	Geschwindigkeit C U/Jmin C U/s Beschleunigung C U/min/s C U/s <sup>2</sup>	
rotat	orisch >> translatorisch	Anzeigeeinheiten: U U/min U/min/s	



Im Zustand "Erstinbetriebnahme" sind einige Fensterelemente ausgeblendet!

Im Feld Anzeigemodus lässt sich eine "Grobeinstellung" der Anzeigeeinheiten vornehmen. Der Modus "Standardwerte" deckt 90% aller Applikationen ab. Die Möglichkeiten **Benutzerdefiniert** und **Direkteingabe** werden in *(Kapitel 7, Seite 86)* erklärt.

## 5.2.7.1 Rotatorischer Betrieb

Für rotatorische Systeme gibt es folgende Möglichkeiten:

- Positionen in Umdrehungen, Grad oder Radiant
- Geschwindigkeiten in [Positionseinheiten]/s (\*)
- Beschleunigungen in [Positionseinheiten]/s<sup>2</sup> (\*)

(\*): Im Modus "Umdrehungen" sind folgende Kombinationen für Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich:

Tabelle 6: Anzeigeeinheiten: Rotatorischer Betrie	b
---	---

Kombination	Lage	Drehzahl	Beschleunigung
1.	U	U/min	U/min/s
2.	U	U/min	U/s²
3.	U	U/s	U/s²

Im rotatorischen Betrieb haben Sie die Möglichkeit, ein Getriebe einzugeben, wenn Sie Ihre Applikation auf die abtriebsseitige Einheit einstellen wollen. Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen mit Getriebe:

acticoc		
✓ mit Getriebe		
4-1-1-1-	E	_
Antried:	10	
		_

## 5.2.7.2 Translatorischer Betrieb

Für translatorische Systeme gibt es folgende Möglichkeiten:

- Positionen in Wegeinheiten (m, mm, μm)
- Geschwindigkeiten in [Wegeinheiten]/s;
- Beschleunigungen in [Wegeinheiten]/s<sup>2</sup>

Im translatorischen Betrieb müssen Sie definieren, welche Wegeinheit einer Motorumdrehung entspricht. Dies muss im Feld Vorschubkonstante eingetragen werden.

Translatorische	Anwendung	
Vorschubkons	ante	
23,60000000	0	
mm pro Umdre	hung	

## 5.2.7.3 Weitere Einstellmöglichkeiten

Im Bereich **Anzeigeeinheiten** lassen sich die jeweiligen Einheiten (rotatorischer oder translatorischer Betrieb) aussuchen. Falls Sie die Grundeinstellung wechseln wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche rotatorisch >> translatorisch bzw. translatorisch >> rotatorisch.

Sie können einstellen, ob Sie Momente in A oder Nm angezeigt haben möchten. Im letzteren Fall aktivieren Sie die das Kontrollkästchen **Momente in Nm**. Voraussetzung ist eine korrekte Umrechnungskonstante (A→Nm). Diese können Sie einstellen, wenn Sie die Schaltfläche Faktor betätigen.

Unter dem Reiter **Nachkommastellen** können Sie eingeben, mit wie vielen Nachkommastellen die Werte für Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen angezeigt werden sollen.

nzeigeinheiten Nachkommastellen	Direkteingabe	
- Lage Nachkommastellen	2	X Abbruc 7 Hale
Geschwindigkeit Nachkommastellen	2	
Beschleunigung Nachkommastellen	t si m	

Der Reiter Direkteingabe ist in (Kapitel, 7.2 Seite 88) erklärt.

### 5.2.7.4 Beendigung des Menüs (nur Erstinbetriebnahme)

Beim Beenden des Menüs erhalten Sie in der Erstinbetriebnahme folgende Frage:





#### Vorsicht!

Wenn Sie <u>N</u>ein anwählen werden die Eingabegrenzen des Metronix ServoCommanders <u>nicht</u> neu beschrieben. Diese Einstellung können hohe Sachschäden zur Folge haben.

Klicken Sie auf Ja, und Sie kommen in das Menü Eingabegrenzen (siehe Kapitel 5.2.8, Seite 51)

## 5.2.8 Einstellung der Eingabegrenzen

Über das Menü Optionen/Eingabegrenzen erscheint folgendes Fenster:

Eingabegrenzen			
Momentenwerte Maximal parametrierbarer Momentenwert:	80,00 Nm	✓ ×	<u>O</u> K Abbru <u>c</u> h
Maximal parametrierbare Momentenänderung:	48000000,00 Nm/s	?	<u>H</u> ilfe
Drehzahlwerte		1	
Maximal parametrierbare Gesch <del>w</del> indigkeit :	5689 U/min		
Maximal parametrierbare Beschleunigung :	818280 U/min/s		
Achtung! Diese Eingabebegr nur auf Metronix Servo Comm Bereits eingegebene Paramet automatisch begrenzt!	enzungen beziehen sich aander-Eingabefenster! er werden nicht		

Geben Sie hier die maximalen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen an, die Sie für Ihre Applikation erwarten. Der Metronix ServoCommander<sup>™</sup> benutzt diese Eingaben für die Begrenzungen der Eingabeboxen.

<ul> <li>Die Eingabegrenzen wirken sich nur auf die Eingabefelder des Parametrierprogramms aus!</li> <li>Es findet keine physikalische Begrenzung von Geschwindigkeiten und Beschleunigungen statt!</li> </ul>	0	*	Die Eingabegrenzen können nachträglich verändert werden.
Es findet keine physikalische Begrenzung von Geschwindigkeiten und Beschleunigungen statt!	Ц	*	Die Eingabegrenzen wirken sich nur auf die Eingabefelder des Parametrierprogramms aus!
		*	Es findet keine physikalische Begrenzung von Geschwindigkeiten und Beschleunigungen statt!

# 5.2.9 IO-Konfiguration

Über das Menü **<u>P</u>arameter/<u>I</u>Os/<u>I</u>O-Konfiguration erscheint folgendes Fenster:** 

Analoge Eingänge AIN 1 als digitalen Eingang DIN AIN 1 nutzen AIN 2 als digitalen Eingang DIN AIN 2 nutzen	
Digitale Ausgänge	
T DOUT 3 als digitalen Eingang DIN 11 nutzen	

In diesem Menü können Sie (falls benötigt) vier zusätzliche digitale Eingänge konfigurieren. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

- Analogeingang AIN1 als digitalen Eingang nutzen
- Analogeingang AIN2 als digitalen Eingang nutzen
- Digitaler Ausgang DOUT2 als digitalen Eingang nutzen
- Digitaler Ausgang DOUT3 als digitalen Eingang nutzen

Mit Hilfe des Reiters "Übersicht" können Sie die aktuelle Konfiguration der Ein- und Ausgänge überblicken.

## 5.2.10 Motoridentifikation über Liste

Im Rahmen der Erstinbetriebnahme müssen jetzt die Motordaten ermittelt werden. Diese Funktion ist auch über das Menü <u>Parameter/Geräteparameter/Motordaten/Neuen Motor aussuchen</u> zugänglich. Es wird eine Liste gezeigt, in der Sie den von Ihnen verwendeten Motor anwählen können:

3L 3-250-30-4/B	
lotordaten:	
Nennstrom, Effektivwert:	2,80 A
Maximalstrom, Effektivwert:	5,60 A
Maximale Drehzahl:	12000 U/min
Drehmomentkonstante:	0,83 Nm/A
Polzahl:	6
Winkelgeber-Anschluss:	X2A
Offset des Winkelgebers:	30,5*
Drehsinn:	links
Digitale Temperaturüber <del>w</del> achung:	
Analoge Temperaturüberwachung:	
Werte übernehmen und Dia	alog schließen
Abbruch ohne Ände	rungen

Wählen Sie den Motor aus, falls Sie ihn in der Liste entdecken und bestätigen Sie den ausgewählten Motor mit **Werte übernehmen und Dialog schließen**. Andernfalls klicken Sie auf **Abbruch ohne Änderungen**. Die Daten werden dann direkt abgefragt (siehe nächstes *Kapitel 5.2.11*).

## 5.2.11 Einstellung der Motordaten

Dieses Menü wird in der Erstinbetriebnahme nur durchlaufen, wenn der Motor nicht anhand der Liste identifiziert werden konnte.

(Eine ähnliche Funktion ist auch über das Menü **Optionen/Geräteparameter/Motordaten** zugänglich, siehe hierzu das Kapitel 13.6, Seite 167).

In der Erstinbetriebnahme erscheint folgendes Menü, in das Maximal- und Nennströme des verwendeten Motors eingetragen werden können, sowie die Drehmomentkonstante:

Ne	euen Motor aussuchen		✓ <u>o</u> K
Grenzwerte			X Abbruch
Maximalstrom in A, Effektivwert:	3,10 A	3,10 A	<u>?</u> <u>H</u> ilfe
Nennstrom in A, Effektivwert:	2,29 A	2,29 A	
l²t-Zeit:	3,0 s	3,0 s	
Die maximalen Stromgre	enzwerte sind abhängig	y von der	
Die maximalen Stromgre Taktfrequenz der Endst	enzwerte sind abhängig ufe!	g von der udstufe	
Die maximalen Stromgre Taktfrequenz der Endst Anzahl der Pole	enzwerte sind abhängig ufe! Er	g <del>v</del> on der ndstufe	
Die maximalen Stromgre Taktfrequenz der Endst Anzahl der Pole 4 Automatisch	enzwerte sind abhängig ufe! Er = 2 Paare bestimmen	y von der ndstufe	

Geben Sie die Daten anhand des Typenschildes ein. Die Drehmomentkonstante können Sie sich durch den Quotienten aus Nennmoment / Nennstrom berechnen.



Beachten Sie, dass es sich bei den einzutragenden Werten für Maximalstrom und Nennstrom um Effektivwerte handelt! Bei zu hohen Strömen wird der Motor zerstört, da die Permanentmagnete im Motor entmagnetisiert werden. Die vom Hersteller angegebenen Stromgrenzwerte dürfen deshalb nicht überschritten werden.

Die maximalen Stromgrenzwerte können von der Taktfrequenz der Endstufe abhängen. Zur Parametrierung der Taktfrequenz klicken Sie auf die Schaltfläche **Endstufe**. (Siehe hierzu auch *Kapitel 13.7 Seite 168*).

Die I<sup>2</sup>t-Zeit ist das Zeitintervall, in dem der I<sup>2</sup>t-Wert auf 100 % steigt. Der I<sup>2</sup>t-Wert beschreibt die momentane Belastung des Servopositionierreglers. Der I<sup>2</sup>t-Wert steigt an, wenn der aktuelle Stromsollwert über dem Nennstrom liegt. Der Wert sinkt, wenn der Stromsollwert unter dem Nennstrom liegt. Wenn der I<sup>2</sup>t-Wert 100 % erreicht, dann wird der Stromsollwert auf den Nennstrom begrenzt. Diese Begrenzung wird erst aufgehoben, wenn das I<sup>2</sup>t-Integral einmal 0 % erreicht hat.

## 5.2.12 Sicherheitsparameter

In diesem Menü können Sicherheitsfunktionen parametriert werden.



Außerhalb der Erstinbetriebnahme lässt sich das Menü aktivieren über <u>Parameter/Sicherheitsparameter</u>.

remsbeschleunigung	en	Momentenbegrenzung	g durch:
Nothalt	14100 U/min/s	Maxi	malstrom
HW-Endschalter	2000000 U/min/s	Sollwe	rtselektion
		Drehzahlbegrenzung	
ositionierbereich berschritten (nur in er Betriebsart	200000 U/min/s	Drehzahlgrenze, positiv	3000 U/min
<sup>o</sup> ositionieren')		Drehzahlgrenze, negativ	-3000 U/min
Dverride	100 %	Einrichtdrehzahl	10 %
		Abschaltgrenze Schle	eppfehler
urchdrehschutz	6000 U/min	Abschaltung bei:	0,50 U
Geberdifferenzübe	rwachung	Absoluter Positioniert	bereich 536870911 000 11
twertlage - ommutierlage	1,0 °	Einste	ellungen

In der Gruppe **Bremsbeschleunigungen** kann man einstellen, wie stark der Antrieb unter den jeweiligen Bedingungen bremst.

**Override:** In der Betriebsart Positionieren wird die über die Positioniersteuerung vorgesteuerte aktuelle Fahrgeschwindigkeit einer laufenden Positionierung zusätzlich durch einen Faktor (Override) bestimmt. In die zyklischen Berechnungen geht also zu jedem Zeitpunkt die in dem Positionssatz hinterlegte Fahrgeschwindigkeit multipliziert mit dem Override ein. Der Override ist damit gleichermaßen für alle Positionssätze und auch während der Referenzfahrt gültig. Bei einem Wert von 100 % ist er praktisch ohne Auswirkung.

Der Override wird hauptsächlich von Feldbussystemen genutzt, die diesen Wert zyklisch setzen. Er ist auch bei einer Erstinbetriebnahme nützlich. Hierdurch kann vorübergehend die Fahrgeschwindigkeit aller Positionssätze reduziert werden, ohne dies in allen Positionssätzen einzeln ändern zu müssen.

Der Override wird nicht gespeichert. Der Werte ist nach Reset stets 100 %.

**Durchdrehschutz:** Überschreitet die aktuelle Drehzahl den hier parametrierten Wert, wird der Fehler 10 "Überdrehzahl (Durchdrehschutz)" ausgelöst.

**Geberdifferenzüberwachung:** Diese Option ist sinnvoll, wenn zur Ermittlung der Istposition ein anderer Geber als zur Ermittlung der Kommutierlage / Istgeschwindigkeit genutzt wird. Mit dem Parameter Istwertlage – Kommutierlage kann ein Intervall eingestellt werden, innerhalb dessen beide Lagen differieren dürfen. Findet eine stärkere Abweichung statt, wird ein Fehler ausgelöst.

**Momentenbegrenzung:** Das maximale Moment (bzw. der maximale Strom) der Applikation kann begrenzt werden durch:

- Die Einstellung der Motorströme: Klicken Sie auf die Schaltfläche Maximalstrom und Sie gelangen in das Menü Einstellung der Motordaten (siehe Kapitel 5.2.11, Seite 54).
- Eine explizite Sollwertbegrenzung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sollwertselektion, um in das entsprechende Menü zu gelangen (siehe Kapitel 6.4, Seite 72).

#### Drehzahlbegrenzung:

**Drehzahlgrenze positiv:** Hier kann die maximale positive Drehzahl Ihrer Applikation eingegeben werden. Die effektive Drehzahlgrenze ist jedoch abhängig von den Einstellungen für den Override sowie für die Einrichtdrehzahl (siehe dort).

**Drehzahlgrenze negativ:** Hier kann die maximale negative Drehzahl Ihrer Applikation eingegeben werden. Die effektive Drehzahlgrenze ist jedoch abhängig von den Einstellungen für den Override sowie für die Einrichtdrehzahl (siehe dort).

**Einrichtbetrieb:** Hier kann man eine prozentuale Drehzahlbegrenzung angeben. Sie bezieht sich auf die jeweils kleinere Drehzahlgrenze (siehe rechter Kasten im Menü). In der Betriebsart Drehzahlregelung wird der Drehzahlsollwert unmittelbar auf diese Einrichtdrehzahl begrenzt. In der Betriebsart Positionieren wirkt der Einrichtbetrieb bereits in der Positioniersteuerung. Die Profilgeschwindigkeit wird dabei so weit reduziert dass eine Stellreserve (5%) für den Drehzahlregler verbleibt.

#### Beispiel:

Positive Drehzahlgrenze	4900 U/min
Negative Drehzahlgrenze	4000 U/min
Einrichtdrehzahl	10 %

Betriebsart Drehzahlregelung: Maximale Drehzahl im Einrichtbetrieb = 4000 U/min \* 10 %

= <u>400 U/min</u>

Betriebsart Positionieren:

Maximale Profilgeschwindigkeit einer Positionierung im Einrichtbetrieb

- = (4000 U/min \* 10 %) 5 % (Stellreserve)
- = 400 U/min \* 0,95
- = <u>380 U/min</u>

Der Einrichtbetrieb muss über einen digitalen Eingang aktiviert werden. (Siehe hierzu das *Kapitel 13.9, Seite 176*).

Die **Abschaltgrenze des Schleppfehlers** kann eine Deaktivierung des Antriebs bewirken, sofern die Soll- und Istlage um einen Betrag voneinander abweichen, der größer als der eingestellte Schwellwert ist. Dazu muss die Reaktion im Fehlermanagement entsprechend parametriert sein.

Über die Schaltfläche **Einstellungen** im Feld **Absoluter Positionierbereich** gelangen Sie in das Menü **Einstellung für alle Positionssätze** (siehe *Kapitel 11.3.4, Seite 125*).

Die geeignete Parametrierung der Sicherheitsparameter wird dringend empfohlen. Hierbei empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:

- Optimierung und Straffung der Drehzahl- und Lageregelung sowie die Anpassung der Beschleunigungen f
  ür den Bewegungsprozess
- Analyse und Anpassung des Schleppfehlers und des Verfahrprofils mittels der Oszilloskop-Funktion
- Auswahl eines geeigneten Bremsverhaltens im Fehlermanagement (z.B. Stop mit Maximalstrom bei Linearmotoren)

# 5.2.13 PFC (Power Factor Control)

Δ

In diesem Menü kann für die einphasig versorgten Geräte ARS 2100 die Power Factor Control (PFC) aktiviert oder deaktiviert werden. Das Menü kann auch aufgerufen werden über <u>Parameter/Geräteparameter/P</u>FC.

Power Fa	ctor Contro	ol ————————————————————————————————————		
🗖 PFC e	in			
/ OF		Abbruch	2	Hilfe

Der Einsatz der PFC stellt im stationären Betrieb die Aufnahme eines sinusförmigen Netzstromes sicher. Dies führt zur Einhaltung der entsprechenden EN-Norm (Netzoberwellen). Darüber hinaus bietet die erhöhte Zwischenkreisspannung eine Leistungsreserve für Ihren Antrieb. Unter folgenden Umständen kann die PFC nicht eingesetzt werden:

- Sie betreiben den Servopositionierregler mit Zwischenkreiskopplung, oder
- der Motor ist nicht auf die erhöhte Zwischenkreisspannung ausgelegt.

## 5.2.14 Temperaturüberwachung

In diesem Menü kann die Temperaturüberwachung eingestellt werden. Das Menü kann auch aufgerufen werden über **Parameter/Geräteparameter/Temperaturüberwachung.** Geben Sie ein, ob sie keinen, einen analogen oder einen digitalen Temperatursensor benutzen.

		Motortemperatur	
		analog	
Toppovotuvijkovu oshupa		( X2A oder X2B )	the second s
Motortomporatur		Тур	Generischer Typ (linear)
Motortemperatur		🔽 Warnschwelle Motortemperatur	80 ℃
analog (X2A oder X2B)	KTY 81	Übertemperatur Motor	100 °C
Temperaturschwelle	100,0 °C	V Kurzschlussüberwachung	10,00 Ω
		✓ Drahtbruchüberwachung	20000,00 Ω
🔽 digital			
( Motorstecker X6 )	<ul> <li>Öffner</li> <li>Schließer</li> </ul>	☐ digital ( Motorstecker X6 )	
			© Öffner © Schließer
<u>OK</u> Abbrug	<u>ch</u> <u>ilfe</u>	✓ <u>O</u> K X Abbru <u>c</u> h	

Ab der Produktstufe 3.5 (Firmware) lässt sich für analoge Motortemperatursensoren auch eine nichtlineare Kennlinie mit bis zu 10 Stützstellen parametrieren bzw. auswählen. Die entsprechende erweiterte Darstellung zeigt die rechte Abbildung. In einem separaten Fenster werden die Stützstellen für Temperatur und zugehörigem Widerstandswert angezeigt. In der Auswahlschaltfläche für den **Typ** stehen folgende Varianten zur Auswahl:

- Generischer Typ (linear): Über die Befehlsschaltfläche "…" können die Widerstandswerte für 25 °C und 100 °C eingegeben werden.
- Vishay kompatibel: Über die Befehlsschaltfläche "…" werden die Daten der Kennlinie angezeigt.
- Generischer Typ (nichtlinear): Über die Befehlsschaltfläche "…" können die Daten der Kennlinie eingegeben bzw. modifiziert werden.

Für die Überwachung der Temperatur durch einen analogen Sensor muss die entsprechende **Temperaturschwelle** zum Auslösen einer Reaktion eingestellt werden.

Ab der Produktstufe 3.5 (Firmware) können außerdem folgende zusätzliche Überwachungen aktiviert und parametriert werden:

- Feld **Warnschwelle Motortemperatur**: Geben Sie hier an, ab welcher Schwelle eine Warnung Übertemperatur ausgelöst werden soll.
- Feld **Kurzschlussüberwachung**: Geben Sie hier den Widerstandswert an, unterhalb dessen ein Kurzschluss des Sensors erkannt werden soll.

• Feld **Drahtbruchüberwachung**: Geben Sie hier den Widerstandswert an, oberhalb dessen ein Drahtbruch erkannt werden soll.

Bei digitalen Temperatursensoren muss angegeben werden, ob es sich um einen Öffner oder Schließer handelt.

## 5.2.15 Kommutiergeber

In diesem Menü wird bestimmt, über welchen Eingang der Servopositionierregler seine Kommutierinformation erhält. Das Menü kann auch aufgerufen werden über <u>B</u>etriebsmodus/<u>I</u>stwert-Selektion.

Stellen Sie ein, über welchen Anschluss die Kommutierinformation und der Geschwindigkeitsistwert bereit gestellt wird.



Die Istwert-Selektion legt das für die Rückkopplung maßgebliche Gebersignal fest. Zur Verfügung stehen die Signale X2A, X2B und X10, denen im Winkelgebermenü (Schaltfläche "Einstellungen") ein Winkelgeber zugeordnet wird. Sie können noch einen weiteren Winkelgeber für die Erfassung des Lageistwertes sowie für die Synchronisation einstellen. Siehe hierzu Kapitel 12.

Die gewählte Konfiguration wird in einer Übersicht dargestellt.

Sollwertselektor und Reglerkaskade sind als Schaltflächen ausgeführt und aktivieren die dazugehörigen Dialoge.



Über die Schaltflächen können Sie schnell in verwandte Menüs navigieren (z.B. Sollwert-Selektion). Diese Option ist während der Erstinbetriebnahme gesperrt.

## 5.2.16 Einstellungen des Winkelgebers



Das Menü wird in der Erstinbetriebnahme übersprungen, wenn als Kommutiergeber ein Resolver (X2A) verwendet wird.

Ist ein Kommutiergeber an X2B angeschlossen, müssen weitere Informationen zum Winkelgeber eingetragen werden. Dies geschieht in diesem Menü. Das Menü kann auch aufgerufen werden über **Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber-Einstellungen/X2B**. Wählen Sie hier durch den Klick auf die Schaltfläche **Geber >> Servo** den angeschlossenen Geber aus. Falls der Geber nicht in der Liste existiert, stellen Sie den Geber durch einen Klick auf die Schaltfläche **Bearbeiten** ein. Nachfolgend wird das Menü genauer erläutert.

×28		✓ <u>O</u> K ★ Abbru <u>c</u> h
☐ aktiv Eigenschaften: Name = ABC-500 Strichzahl = 2048 Spannungsversorgung = 5 V Analoger Geber Encoder mit Z0-Spur Encoder mit Z1-Spur Encoder mit Referenzimpuls	Bearbeiten Geber >> Liste Geber >> Servo Verwaltung	Diese Einstellung werden erst naci 'Save (Parameter und 'Reset' des Servoreglers wirksam! Save & Reset

Das Menü besitzt folgende Elemente:

- Kontrollkästchen aktiv: Ein markiertes Kontrollkästchen bedeutet, dass die Firmware die Geberinformationen an diesem Anschluss auswertet. Das Kontrollkästchen muss markiert sein, wenn dieser Winkelgeber für die Kommutierung und/oder die Bestimmung von Positionen bzw. Geschwindigkeiten eingesetzt wird.
- Bereich Eigenschaften: Hier sind die Eigenschaften des Gebers aufgelistet. Der Geber besitzt einen Namen, der vom Benutzer selbst geändert werden kann. Ist die aktuelle Gebereinstellung noch nicht gespeichert worden, wird als Namen "<br/>benutzerdefinierter Geber>" angezeigt.
- Schaltfläche Bearbeiten: Mit dem Klick auf diese Schaltfläche wird in eine Ansicht gewechselt, wo die einzelnen Optionen des Gebers geändert werden können. Siehe hierzu Kapitel 13.8.
- Schaltfläche Geber >> Liste: Wenn Sie eine neue Geberkombination eingestellt haben, können Sie diese unter einem selbst definierten Namen in einer Liste speichern, die vom Parametrierprogramm verwaltet wird. Wenn Sie einen neuen Antrieb parametrieren, können Sie diese Kombination schnell in den Servopositionierregler laden, indem Sie mit Hilfe der Schaltfläche Geber >> Servo den Gebernamen aussuchen.
- Schaltfläche Geber >> Servo: Diese Schaltfläche erlaubt Ihnen eine "Schnelleinstellung" des Gebers. Suchen Sie den Namen Ihres Gebers in der Liste. Bei der Selektion dieses Eintrags wird die komplette Einstellung in den Servopositionierregler geladen.

Schaltfläche Verwaltung: Es erscheint folgendes Menü:



- Mit der Schaltfläche Umbenennen können Sie einem Eintrag in der Geberliste einen anderen Namen geben. Dazu muss der korrekte Geber zunächst aus der Liste ausgewählt sein (obere Auswahlliste).
- Mit der Schaltfläche Löschen können Sie einen Eintrag in der Geberliste löschen. Dazu muss der zu löschende Geber zunächst aus der Liste ausgewählt sein (obere Auswahlliste).
- > Mit der Schaltfläche Beenden beenden Sie die Geberverwaltung.
- Schaltfläche Save & Reset: Unter bestimmten Bedingungen müssen die Einstellungen im internen nichtflüchtigen Speicher des Servopositionierreglers gesichert werden (Save Parameter) und dieser anschließend zurückgesetzt (Reset) werden. In diesem Fall ist der gelbe Hinweistext und die Schaltfläche sichtbar.
- Schaltfläche Save (nur Winkelgeber mit EEPROM): Wenn der an X2B angeschlossene Winkelgeber ein EEPROM besitzt, erscheint ein Feld mit der Schaltfläche "Sichern". Hiermit können Winkelgeber- und Motorparameter im EEPROM des Winkelgebers abgespeichert werden. Beim Anklicken der Schaltfläche öffnet sich ein Auswahlmenü. Hier ist die Option "Sichern der Parameter im Geber" auszuwählen.

## 5.2.17 Winkelgeberidentifikation (Automatische Bestimmung)

Im Rahmen der Erstinbetriebnahme wird jetzt eine automatische Identifikation des Winkelgebers durchgeführt. Die Identifikation ermittelt folgende Parameter:

- Polpaarzahl
- Winkelgeber-Offset
- Phasenfolge des Winkelgebers (links, rechts)

Die Funktion kann außerhalb der Erstinbetriebnahme in folgenden Menüs aufgerufen werden:

- \* Parameter/Geräteparameter/Motordaten: Schaltfläche Automatisch bestimmen
- Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber-Einstellungen: Schaltfläche Automatisch bestimmen

Folgende Voraussetzungen müssen für eine automatische Identifizierung vorhanden sein:

- Der Motor ist vollständig verkabelt.
- Die Zwischenkreisspannung ist vorhanden.
- Der Servopositionierregler ist fehlerfrei.
- Die Endstufenfreigabe (DIN4) ist erteilt.
- Die Welle ist frei beweglich.



Falls in der Erstinbetriebnahme eine automatische Bestimmung nicht durchführbar ist, müssen die Winkelgeberdaten manuell eingegeben werden. Siehe hierzu das folgende Kapitel.

Es erscheint folgendes Menü:

Motoridentifikation				
Für die Identifikation muß die Welle frei drehbar sein!				
Achtung				
Motor setzt sich selbständig in Bewegung!				
<u>↓ </u> <u>D</u> K Abbru <u>c</u> h				

Eine erfolgreiche Motoridentifikation erkennt man an folgender Meldung:





## 5.2.18 Winkelgeberdaten (Manuelle Eingabe)

1	
5	٦
C,	2

Wenn eine automatische Bestimmung der Winkelgeberdaten durchgeführt wurde, wird dieser Punkt übersprungen!

Zur manuellen Eingabe der Winkelgeberdaten erscheint folgendes Fenster:

Kommutiergeber: X2A	<u> </u>
Dffset des 11.2 ° Winkelgebers: 4 >	X Abbru <u>c</u> h ? <u>H</u> ilfe
Phasenfolge C rechts C links	
Anzahl der Pole des Motors 4 😒 = 2 Paare	

Geben Sie die Parameter korrekt ein.



#### Vorsicht!

Fehlerhafte Daten für den Winkelgeber können zu unkontrollierten Bewegungen des Antriebs führen. Dies kann u.U. Sachschäden am Motor oder der gesamten Anlage hervorrufen.

## 5.2.19 Automatische Identifikation des Stromreglers

Im Rahmen der Erstinbetriebnahme wird jetzt eine automatische Identifikation des Stromreglers durchgeführt. Die Identifikation ermittelt folgende Parameter:

- Verstärkung Stromregler
- Zeitkonstante Stromregler

Die Funktion kann außerhalb der Erstinbetriebnahme durch folgendes Menü aufgerufen werden:

Parameter/<u>R</u>eglerparameter/<u>S</u>tromregler: Schaltfläche "Automatisch bestimmen"

Folgende Voraussetzungen müssen für eine automatische Identifizierung vorhanden sein:

Der Motor ist vollständig verkabelt.

- Die Zwischenkreisspannung ist vorhanden.
- Der Servopositionierregler ist fehlerfrei.
- Die Endstufenfreigabe (DIN4) ist erteilt.
- Die Welle ist frei beweglich.

j

Falls in der Erstinbetriebnahme eine automatische Bestimmung nicht durchführbar ist, müssen die Stromreglerparameter manuell eingegeben werden. Siehe hierzu das folgende Kapitel.



Die automatische Stromregleridentifikation ist vom Ablauf und den Menüs identisch mit der automatischen Winkelgeberidentifikation. (Siehe hierzu *Kapitel 5.2.17, Seite 61*)

## 5.2.20 Manuelle Eingabe Stromreglerdaten



Wenn eine automatische Bestimmung der Stromreglerdaten durchgeführt wurde, wird dieser Punkt übersprungen!

Zur manuellen Eingabe der Stromreglerdaten erscheint folgendes Fenster:

Informat	ion			×
٩	Stromregler: Sollen unkritische Pa	arameter e	ingestellt	werden? (Empfohlen)
	Ja	0	<u>N</u> ein	]

Bestätigen Sie mit Ja. Anschließend erscheint folgendes Menü:

Verstärkung:	3,00	3,00
Zeitkonstante:	1,02 ms	1,02 ms

Geben Sie die Parameter korrekt ein. Wenn Sie unsicher sind, behalten Sie die Basisparameter.



#### Vorsicht!

Fehlerhafte Daten für Stromreglerverstärkung und Zeitkonstante können zu Schwingungen und zur Zerstörung des Motors und des Servopositionierreglers führen!

## 5.2.21 Einstellung der Endschalterpolarität

Dieses Menü lässt sich auch unter Parameter/Geräteparameter/Endschalter aufrufen!

Stellen Sie Ihren Antrieb so ein, dass kein Endschalter aktiv ist. Im unten gezeigten Menü darf dann keine Leuchtdiode aktiv sein. Dies können Sie durch Anklicken von Öffner bzw. Schließer einstellen.

Endscl	halter
End	schaltertyp
C	Öffner
•	Schließer
	Endscheiter wechseln
sc	End- chalter 0
Zulet	zt aktivierter Endschatter:
.,	
<u>×</u>	OK Abbruch <u>f H</u> iffe

Über das Kontrollkästchen **Endschalter wechseln** kann auch die Zuordnung der beiden digitalen Eingänge DIN 6 und DIN7 zu den Endschaltern E0 und E1 getauscht werden. Der physikalische Endschalter, der an DIN6 angeschlossen ist, übernimmt die Wirkungsweise von dem Endschalter, der an DIN7 angeschlossen ist, und umgekehrt. Die funktionelle Zuordnung kann damit flexibel gewechselt werden, ohne die Verdrahtung am Servopositionierregler ändern zu müssen.

Die kleine Grafik in der Mitte zeigt mit einem roten Pfeil an, wenn der Antrieb in Richtung auf einen der Endschalter bewegt wird.



Endschalter dienen dazu, den Bewegungsraum der Applikation zu Begrenzen. Zur optimalen Einrichtung der Endschalter gelten folgende Bedingungen:

- Bei Bewegungen mit großer Geschwindigkeit ist die erforderliche Strecke zum Abbremsen zu berücksichtigen. Die Endschalter sind so zu montieren, dass genügend Raum zum Stoppen bis zum Anschlag bleibt.
- Damit die Referenzfahrten korrekt durchgeführt werden können und die Sperrung der Drehrichtung durch den Servopositionierregler korrekt arbeitet, müssen die Endschalter zur Bewegungsrichtung des Antriebes passen. Dies bedeutet, dass bei positiver Bewegungsrichtung (Position in der Istwert-Anzeige nimmt zu) der Endschalter 1 (E1) betätigt wird, also den Bewegungsraum begrenzt.

 $/\Delta$ 

## 5.2.22 Einstellung der Reglerparameter

### 5.2.22.1 <u>Einstellung des Drehzahlreglers</u>

### 5.2.22.1.1 Einstellung des Drehzahlreglers auf Basisparameter

Im nächsten Schritt der Erstinbetriebnahme wird angeboten, den Drehzahlregler mit Basisparametern zu versehen. Dies wird empfohlen. Die Parameter des Drehzahlreglers werden dabei aus den Stromreglerparametern abgeleitet.

### 5.2.22.1.2 Manuelle Einstellung des Drehzahlreglers

Unter Parameter/Reglerparameter/Drehzahlregler erscheint folgendes Menü:

ehzahlregler Drehzahlregler Filter		
Reglerart © P-Regler @ PI-Regler (empfohlen	)	
Verstärkung:	1,00	1,00
Zeitkonstante:	5,48 ms	5,5 ms
Drehzahlistwertfilter:	0,40 ms	0,4 ms
<u>0</u> K X	Abbru <u>c</u> h	

Tragen Sie folgende Werte ein:

- Reglerart (PI-Regler wird empfohlen)
- Verstärkung
- Zeitkonstante (PI-Regler)

### 5.2.22.2 Einstellung des Lagereglers

### 5.2.22.2.1 Einstellung des Lagereglers auf Basisparameter

Im nächsten Schritt der Erstinbetriebnahme wird angeboten, den Lageregler auf Basisparameter zu setzen. Dies wird empfohlen.

#### 5.2.22.2.2 Manuelle Einstellung des Lagereglers

Unter Parameter/Reglerparameter/Lageregler erscheint folgendes Menü:

Reglerart © P-Regler			<u>у о</u> к
Lageregler Verstärkung:	0,40	0,40	X Abbru <u>c</u> ? <u>H</u> ilfe
max. Korrektur-	500 U/min		
geschwindigkeit:			
geschwindigkeit:		-Schleppfehler	



Für die Erstinbetriebnahme sind einige nicht relevante Felder ausgeblendet..

Tragen Sie folgende Werte ein:

- Verstärkung
- Totbereich:
  - negativer und positiver Totbereich: Hier kann eine zulässige Distanz zwischen Soll- und Istwert angegeben werden, innerhalb derer der Lageregler nicht aktiv wird.
- max. Korrekturgeschwindigkeit: Sie haben dort die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen, die im Falle eines Schleppfehlers additiv zu der Fahrgeschwindigkeit hinzugerechnet wird. Diese Größe sollte zunächst auf ca. +/-500 U/min eingestellt werden.
- Schleppfehler:
  - Meldung: Parametrierung eines positiven und negativen Schleppfehlers, sowie einer Ansprechverzögerung. Wird die Abweichung zwischen Soll- und Istwert größer, wird eine Meldung ausgelöst
  - Abschaltung bei...: Sie haben dort die Möglichkeit eine zweite Grenze zu parametrieren. Bei Überschreitung dieser Grenze schaltet der Antrieb ab. Dazu ist die Reaktion im Fehlermanagement entsprechend einzustellen.

## 5.2.23 Dauerhafte Speicherung der ermittelten Parameter

Um die Parametrierung erfolgreich abzuschließen, müssen die Parameter dauerhaft im Servo gespeichert werden. Diese Funktion ist auch über das Menü <u>Datei/Parametersatz/Parametersatz</u> sichern (EEPROM) zugänglich.

Klicken Sie auf Weiter >>.

Erstinbetriebnahme	-
<ul> <li>Parametersatz laden</li> <li>Grundkonfiguration</li> <li>Anzeigeeinheiten</li> <li>I/O-Konfiguration</li> <li>Motordaten</li> <li>Sicherheitsparameter</li> <li>PFC</li> <li>Temeerstwijhermachung</li> </ul>	Parametersatz sichern Um die Erstinbetriebnahme abzuschliessen, müssen die Parameter jetzt dauerhaft gespeichert werden.
Kommutiergeber     Winkelgeber - Einstellungen	Zurück << Weiter >>
<ul> <li>Offset, Phasenfolge</li> <li>Stromregler</li> <li>Endschalter</li> <li>Drehzahlregler</li> <li>Lageregler</li> </ul>	X Abbrugh ? Hilfe
Parametersatz sichern	

## 5.2.24 Speicherung als DCO-Datei

Es wird noch angeboten, die ermittelten Parameter zusätzlich auf dem PC zu speichern. Es erscheint folgendes Fenster:

stinbetriebnahme	
<ul> <li>Parametersatz laden</li> <li>Grundkonfiguration</li> <li>Anzeigeeinheiten</li> <li>I/O-Konfiguration</li> <li>Motordaten</li> <li>Sicherheitsparameter</li> <li>PFC</li> <li>Temperaturüberwachung</li> </ul>	Erstinbetriebnahme durchgeführt! Wollen Sie den Parametersatz als Datei (*.dco) auf Festplatte/Diskette speichern? Wenn ja, klicken Sie auf "Weiter>>" sonst auf "Überspringen"
Kommutiergeber Winkelgeber - Einstellungen	Weiter >> Überspringen
Offset, Phasenfolge Stromregler	? <u>H</u> ilfe
Drehzahlregler	
Lageregler Recomptorects eichern	

Sie sollten den Parametersatz archivieren, um z.B. weitere Antriebspakete mit der gleichen Servopositionierregler-Motor-Kombination schnell und einfach in Betrieb nehmen zu können. Weiterhin ist es sinnvoll, für den Störungs- und Servicefall einen Parametersatz parat zu haben. Um die Datei auf dem PC als \*.DCO-Datei zu speichern , klicken Sie auf **Weiter >>** . Es erscheint folgendes Fenster:

Dateiauswahl			<u> </u>
EXAMPLE01.DC	)		X Abbruch
EXAMPLE01.	DCO	<ul> <li>➢ C:\</li> <li>➢ Programme</li> <li>➢ Metronix_Servo_Commander</li> <li>➢ dco</li> </ul>	<u>? H</u> ilfe
Device Commun	ication Objects (*.dco) 💌	□ c: []	
Device Commun Dateibeschreibun	ication Objects (*.dco) 💌	(iii)	
Device Commun Dateibeschreibung Reglerart:	ication Objects (*.dco)		
Device Commun Dateibeschreibun Reglerart: Motortyp:	r ARS 2105		
Device Commun Dateibeschreibung Reglerart: Motortyp: Beschreibung:	r. ARS 2105		

Geben Sie in dem Feld mit \*.DCO einen Dateinamen mit der Endung DCO ein. Weiterhin tragen Sie den **Motortyp** und eine kurze **Beschreibung** ein. Das Speichern wird mit einem Klick auf die <u>O</u>K-Taste gestartet.

Wenn Sie den Parametersatz nicht archivieren wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche Überspringen.

Die Erstinbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen.

Ziel dieses Kapitels ist es, den Motor mit einer konstanten Geschwindigkeit drehen zu lassen. Danach sollen Drehzahl- und Lageregler optimiert werden. Die Freigabe soll über den digitalen Eingang "Reglerfreigabe" erfolgen.

# 6.1 Einstellung der Reglerfreigabelogik

Um den Regler ARS 2000 freigeben zu können, ist die Reglerfreigabelogik einzustellen. Die Reglerfreigabelogik entscheidet darüber, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um den Regler freizugeben.



- 1. Menüpunkt Parameter/Geräteparameter/Reglerfreigabelogik auswählen.
- 2. nur durch digitalen Eingang (DIn5) wählen.
- 1. OK-Taste klicken.

Reglerfreigabelogik		
Reglerfreigabe erfolgt:		<u>o</u> K
nur durch digitalen Eingang (DIn5)	×	Abbru <u>c</u> h
	?	<u>H</u> ilfe

Dieses Menü ist auch über das Kommandofenster zu erreichen: Klicken Sie hierzu auf die "…"-Schaltfläche im Feld **Reglerfreigabe**.



# 6.2 Einstellung des drehzahlgeregelten Betriebs

Der Servopositionierregler ARS 2000 kann in verschiedenen Betriebsmodi laufen, u.a. Momentenregelung (*Kapitel 11.2, Seite 109*) und Drehzahlregelung (*Kapitel 11.1, Seite 108*).

Für einen Betrieb mit einer konstanten Geschwindigkeit muss das Kommandofenster folgendermaßen eingestellt werden:

Kommandos
☐ Reglerfreigabe
Betriebsart
C Momentenregelung
• Drehzahlregelung
C Positionierung
🗖 Wegprogramm 📖
Tippbetrieb
Synchronisation
• Aus
C Synchronisiert
C Fliegende Säge
Synchronisationsassistent
Reglerkaskade

# 6.3 Istwertanzeige vorbereiten

Das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> bietet Ihnen die Möglichkeit, Messwerte des Servopositionierreglers ARS 2000 auf dem Bildschirm Ihres PC anzuzeigen. Für die erste Inbetriebnahme sollten Sie mindestens Drehzahl und Motorstrom anzeigen lassen.

Die Istwertanzeige lässt sich im Istwertmenü (siehe unten) unter dem Menü <u>Anzeige/Istwerte</u> einstellen. Alle Istwerte die angezeigt werden sollen, müssen durch Anklicken mit der linken Maustaste oder durch die entsprechende Tastaturauswahl (z.B. G für <u>Geschwindigkeit</u>) mit einem Haken versehen werden. Beim nochmaligen Anwählen wird der ausgewählte Istwert aus dem Anzeigefenster gelöscht (Haken verschwindet).

	r	J	ì	
lř			1	
н.			1	

- 1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste das Menü <u>Anzeige/Istwerte</u> an.
- 2. Versehen Sie die Einträge Drehzahl und Motorstrom mit einem Haken.

Die Istwertanzeige hat jetzt folgendes Aussehen:

Istwerte	
Geschwindigkeit	
Istwert:	0 U/min
Sollwert:	0 U/min
Eff. Motorstrom:	A 00,0

# 6.4 Sollwerte selektieren

Wählen Sie in der Menüleiste Betriebsmodus/Sollwert-Selektion. Es erscheint folgendes Fenster:

Momentenregelung Drehzehlregelung Lagesollwert Selektor A (Addierer) Analogeingang 0 Analogeingang 1 Fester Wert 1 Fester Wert 2 Fester Wert 3 Fester Wert 4 Funktionsselektor A Funktionsselektor A	✓ <u>O</u> K ★ Abbru <u>c</u> h
Selektor A (Addierer) V Analogeingang 0 Analogeingang 2 Fester Wert 1 Fester Wert 2 ProzeBregler n_ref. prvM_X10 Punktionsselektor A	✓ <u>O</u> K ★ Abbru <u>c</u> h
Synchrondrehzahl Drehzahlsollwert	
Fester Wert 2 🔄 - symm. Momentenbegrenzung 💌	
Selektor C Funktionsselektor C - inaktiv I in a construction of the construction of th	
Drehzahlsoilwert Pos. Momenten- begrenzung Pos. Momenten-	
0 U/min 1,000 A -1,000 A	

Für die Betriebsarten Drehmoment- und Drehzahlregelung kann der Sollwert über ein Sollwertmanagement vorgegeben werden. Als Sollwertquellen können selektiert werden:

- ✤ 3 Analogeingänge:
  - > AIN 0, AIN 1 und AIN 2
- ✤ 3 Festwerte:
  - > 1. Wert: Einstellung abhängig von der Reglerfreigabelogik:
    - Fester Wert 1 oder
    - RS232-Schnittstelle oder
    - CANopen-Bus-Schnittstelle oder
    - PROFIBUS-DP-Schnittstelle oder
    - SERCOS-Schnittstelle
  - > 2. und 3. Wert: Einstellung fester Werte 2 und 3
- Prozessregler <noch nicht implementiert>
- Synchrondrehzahl
- Zusätzlicher Inkrementalgebereingang X10 als PWM-Eingang



Ist keine Sollwertquelle aktiviert, so ist der Sollwert Null.

In dem Sollwertmanagement steht ein Rampengenerator mit einem vorgeschalteten Addierwerk zur Verfügung (**Selektor A**). Über entsprechende Selektoren kann eine beliebige Auswahl aus den o.a. Sollwertquellen ausgewählt und als Summe dem Rampengenerator zugeführt werden. Der Rampengenerator wird durch die unten abgebildete Schaltfläche aktiviert bzw. deaktiviert.


Mit zwei weiteren Selektoren (**Selektor B** und **Selektor C**) können zusätzliche Quellen als Sollwerte und/oder Begrenzungswerte ausgewählt werden, die aber nicht über den Rampengenerator geführt werden. Der Gesamtsollwert ergibt sich dann durch Summation aller Werte. Die Rampe ist richtungsabhängig in Beschleunigungs- und Bremszeit parametrierbar.

In dem o.a. Menü für die Drehzahl-Sollwertselektion kann außerdem die Drehmomentbegrenzung aktiviert werden. Diese ist asymmetrisch oder symmetrisch mit freier Auswahl der Begrenzungsquelle möglich. Im o.a. Beispiel ist **fester Wert 2** als Quelle für eine symmetrische Drehmomentbegrenzung gewählt worden.

ſ	ſ	ŋ	Ì
l	_	-	I
U			

Wählen Sie das Menü Betriebsmodus/Sollwert-Selektion.

- 1. Aktivieren Sie im Feld Funktionsselektor A die Funktion Drehzahlsollwert.
- 2. Aktivieren Sie fester Wert 1 als Sollwertquelle im Feld Selektor A.
- 3. Aktivieren Sie im Feld **Funktionsselektor B** die Funktion **symmetrische Momentenbegrenzung**.
- 4. Aktivieren Sie **fester Wert 2** als Quelle für die **symmetrische Momentenbegrenzung** im Feld Selektor B.

### 6.5 Sollwerte vorgeben (Drehzahlen, Momente)

Klicken Sie im Menü <u>Betriebsmodus/Sollwert-Selektion</u> jetzt auf die "…"-Schaltfläche im Selektor A für fester Wert 1, um die Sollwerte vorzugeben. Es erscheint unten stehendes Fenster. Sie können das Menü auch aufrufen über <u>Betriebsmodus</u> Sollwertvorgabe (<u>D</u>rehzahl).

Sollwertvorgabe - Drenzaniwer	te		
fester Wert 1			
-> Drehzahlgrenze	100.000	l II/min	_
	100,000		-
Drehzahlsollwert	1		•
Sofort übertragen	2	Transfer	
-faster Mart 2			
lester weit 2			
Drehzahlgrenze	0,000 1	J/min	
Drehzahlsollwert	1		•
Sofort übertragen	- 6	Transfer	
· · · · ·			
Etester Wert 3			
Drehzahlgrenze	0,000 1	J/min	_
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert	0,000	J/min	_
Drehzahlgrenze Drehzahlsoll <del>w</del> ert	0,000 1	J/min	
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert 🔽 Sofort übertragen	0,000 ( T	J/min Transfer	•
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert IZ Sofort übertragen	0,000 U T	J/min Transfer	•
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert I⊽ Sofort übertragen	0,000 (     	J/min Transfer	
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert I Sofort übertragen		J/min Transfer	
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert I Sofort übertragen		J/min Transfer	
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert 🟹 Sofort übertragen		J/min Transfer	
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert I Sofort übertragen		J/min Transfer	
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert ⊽ Sofort übertragen		J/min Transfer	
Drehzahlgrenze Drehzahlsollwert I Sofort übertragen		J/min Transfer	

Hier können Soll- oder Begrenzungswerte numerisch eingeben werden. Um Fehleingaben schnell abfangen zu können, klicken Sie auf das rote **STOP**-Symbol. Der Sollwert wird auf den Wert 0 gesetzt und sofort übertragen.

Wenn die Sollwerte nicht sofort übertragen werden sollen, entfernen Sie den Haken bei **Sofort übertragen**. Neue Sollwerte werden dann nur noch gesendet, wenn Sie auf die Schaltfläche **Transfer** klicken. ື່ງໃ

Geben Sie einen Sollwert von 100 U/min ein.

Die festen Werte 1..3 gibt es quasi doppelt für die Betriebsarten Drehmomentregelung und Drehzahlregelung. Das bedeutet, je nach Betriebsart wird ein Wert als Drehzahlsollwert/Drehzahlbegrenzung oder als Drehmomentsollwert/ Drehmomentbegrenzung eingesetzt. Der Sollwertdialog zeigt nur Momenten- oder Drehzahlwerte. Wenn Sie die jeweils anderen Werte setzen bzw. kontrollieren müssen, schließen Sie den Dialog und starten ihn erneut über <u>Betriebsmodus</u> Sollwertvorgabe (Drehzahl) bzw. <u>Betriebsmodus</u> Sollwertvorgabe (Moment). Ebenso ist es möglich, den jeweils anderen Modus durch Anklicken der "..."-Schaltflächen im Sollwertselektionsdialog zu aktivieren.

ſ	ſ	η
l		1

Schließen Sie das Menü "Sollwertvorgabe". Klicken Sie jetzt im Menü "Sollwertselektion" auf die "..."-Schaltfläche in **Selektor B**. Es erscheint folgender Dialog

Fester Wert 1		
Drehmomentsollwert	0,00 N	m
Momentenbegrenzung		
🔽 Sofort übertragen	B	Transfer
Fester Wert 2		
Drehmomentsollwert	0,50 N	m
Momentenbegrenzung	•	
🔽 Sofort übertragen	2	Transfer
Fester Wert 3		
Drehmomentsollwert	0,00 N	m
Momentenbegrenzung	•	I P
Sofort übertragen	8	Transfer
ST	OP!	

Die zuvor aktivierte Quelle fester Wert 2 wird durch einen grünen Pfeil kenntlich gemacht. Im Beispiel ist die Begrenzung auf 0,5 Nm eingestellt.



Stellen Sie eine Begrenzung von 0,5 Nm ein.

#### 6.5.1 Einstellungen für analoge Eingänge

Im Menü für die Einstellungen im Fenster Sollwert-Selektoren gelangen Sie über die "…"-Schaltflächen bei den Analogeingängen Analogeingang 0 bis Analogeingang 2 bzw. **Parameter/<u>I</u>Os/Analoge Eingänge** in folgendes Menü:

Ana	loge Eingänge			
A	N 0 AIN 1 AIN 2			
	AIN 0 - Skalierung:			
	Eine Eingangsspannung von	a + 10 V entspricht		🗙 Abbru <u>c</u> h
	Drehmomentsollwert	7.07 A	7.07 A	
	Momentenbegrenzung			
	🔸 Drehzahlsollwert	3000 U/min	3000 U/min	
	Drehzahlgrenze			
	Lagesollwert	10.00 U	10.00 U	
	Lagesonweit			
	Filterzeitkonstante	0.15 ms	0.15 ms	
	Offset:	0.007 V		
				_
	Autor	natischer Uffsetabgleich		
		brow		
	Sichere Null	J.50 V		
		1.1.1		

Mit dem einzustellenden Werten wird der 'Umrechnungsfaktor' zwischen Eingangsspannung und Sollwert angegeben.

#### In den drei Feldern Drehmomentensollwert/Momentenbegrenzung,

**Drehzahlsollwert/Drehzahlgrenze** und **Lagesollwert** wird angegeben, wie die Eingangsspannung in das jeweilige Moment, die Drehzahl oder die Lage umgesetzt wird. Der kleine grüne Pfeil zeigt an, welcher Parameter durch den analogen Eingang momentan gesteuert wird.

Der analoge Eingang AIN 0 ist ein 16 Bit Eingang. Aufgrund dieser hohen Auflösung ist diesem Eingang ein digitales Filter vorgeschaltet. Im Feld **Filterzeitkonstante** können Sie hier eine Zeitkonstante angeben, mit der dieser Eingangswert gefiltert wird.

Meistens besteht das Problem, dass bei einer extern vorgegebenen Spannung von 0 Volt noch immer ein sehr kleiner Sollwert erzeugt wird. Der Offset muss hierzu um einige Millivolt angeglichen werden. Dies kann manuell geschehen, indem man den Offset-Wert entsprechend einstellt. Es wird jedoch empfohlen, einen automatischen Offsetabgleich durchzuführen. Hierzu ist der Eingang kurzzuschließen bzw. auf das dem Sollwert "Null" entsprechende Potential zu legen. Klicken Sie danach die Schaltfläche Automatischer Offsetabgleich an.

In bestimmten Fällen ist es wünschenswert, unabhängig von Offsetschwankungen, Rauschen etc. einen definierten Sollwert von 0 zu erhalten. Dies gilt für alle Interpretationen (Drehzahlsollwert, Momentenbegrenzung etc.), um z.B. in der Betriebsart Drehzahlregelung einen definierten Stillstand des Antriebes zu erreichen. Dabei wird der parametrierbare Offset berücksichtigt. Wird der Parameter "Sichere Null" auf einen Wert > 0 gestellt, ergibt sich mit U\_in = U\_AIN0 - Offset beispielsweise für den Drehzahlsollwert folgende Kennlinie:



Im Bereich der Eingangsspannung von [-U\_zero\_safe ... +U\_zero\_safe] ist der resultierende Drehzahlsollwert Null. Die sichere Null ist nur für AIN 0 verfügbar.

#### 6.5.2 Sollwerte und Sollwertrampe

Der Servopositionierregler ARS 2000 kann Sollwertsprünge auf unterschiedliche Weisen verarbeiten. Er kann den Sprung ungefiltert zum Drehzahl- bzw. Drehmomentenregler weitergeben, oder er kann eine Funktion berechnen, die unterschiedlichen Sollwerte des Selektors A mit einer Rampe einstellbarer Steigung verschleift.

Das Menü selbst wird im Menü <u>Betriebsmodus/Sollwert-Selektion</u> über folgendes Symbol aktiviert



oder über das Menü <u>Betriebsmodus/Rampen</u>.

Es erscheint dann folgendes Fenster:

annen	
kumpen	
Drehzahl Drehmoment	
Verknüpfungen	
□ -21 <b>↑</b>	Ŋ <u></u>
1 13 - 11	1 r2
<b>√</b> r4 = r2	
·	
□ r2 = r3 = r4 = r1	r3r4
	i
Positive Rewegungsrichtung	
Toskite benegungshending	
r1: 0 -> (+n_soll)	14100,000 U/min/s
r2: (+n_soll) -> 0	154052,719 U/min/s
-Negative Remeaningerichtung	
Negative bewegungstichtung	
r3: 0 -> (-n_soll)	121041,422 U/min/s
r4: (-n_soll) -> 0	154052,719 U/min/s
Abbru	i <u>ch</u> <u>7</u> <u>H</u> ilfe

Die Rampen lassen sich für Rechtslauf und für Linkslauf separat einstellen, ferner für steigende und fallende Drehzahlen bzw. Drehmomente. Wenn die Rampenbeschleunigungen teilweise gleich sind, kann die Eingabearbeit dadurch abgekürzt werden, indem man die folgenden Checkboxen nutzt:

- I r3 = r1
- ✤ r4 = r2
- ✤ r2 = r3 = r4 = r1

### 6.6 Start des Antriebs im Drehzahlgeregelten Betrieb



#### GEFAHR!

Dieses Kapitel darf erst dann bearbeitet werden, wenn das (*Kapitel 4 Installation, erster Programmstart und Kommunikation, Seite 31)* vollständig bearbeitet wurde, insbesondere die Einstellung der Stromgrenzwerte, des Stromreglers und der Betriebsart. Weiterhin muss das (*Kapitel 6 Erster Start und Optimierung des Motors, Seite 70*) bis hierhin vollständig bearbeitet worden sein.

Falsche Grundeinstellungen können zur Zerstörung des Servopositionierreglers/Motors und des mechanischen Antriebs führen.



#### GEFAHR!

Sperren Sie die Reglerfreigabe nach jedem Test und warten Sie, bis die Welle wieder stillsteht!

Wenn der Servopositionierregler ARS 2000 falsch parametriert ist, kann es passieren, dass Sie den Motor nur durch Abschalten der Endstufenfreigabe zum Stehen bringen. Haben Sie diesen Eingang fest verdrahtet und nicht über einen Schalter geführt, müssen Sie die RESET-Taste betätigen, um den Servopositionierregler ARS 2000 zu deaktivieren.

Bevor Sie die Reglerfreigabe testen, müssen Sie die Parameter sichern. Dies geschieht mit einem Mausklick auf die hier abgebildete Schaltfläche.



Sie finden die Schaltfläche in der oberen Menüleiste des Hauptfensters.



Schalten Sie jetzt kurzfristig die Reglerfreigabe ein.

Auf der Sieben-Segment-Anzeige leuchten die sechs äußeren Segmente je nach Drehrichtung des Motors und Geschwindigkeit als Laufbalken um den Querbalken.

Die Welle muss nach Freigabe der Regelung beginnen zu drehen. Wenn der Motor nicht dieses Verhalten zeigt, so liegt entweder ein Fehler vor, oder der Servopositionierregler ARS 2000 ist falsch parametriert. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie typische Fehler und wie Sie diese beheben können:

Fehler	Abhilfe
In der Anzeige erscheint kein Segment.	24 V Spannungsversorgung überprüfen, Reglerfreigabelogik einstellen
In der Anzeige erscheint ein P.	Die Betriebsart Positionierung ist eingeschaltet, deaktivieren Sie diese im Kommandofenster.
In der Anzeige blinkt ein dreistelliger Fehlercode.	Lesen Sie im ( <i>Kapitel 14.2 Fehler, Seite 212)</i> nach, wie Sie diesen Fehler beheben können.
Die Bremse löst nicht.	Überprüfen Sie Steckverbinder X6 und Motorstecker sowie das Kabel. Erfüllt die Spannungsquelle die Spezifikationen? Siehe hierzu im <i>Kapitel</i> <i>7.4 X6 Anschluss Motor im Produkthandbuch ARS 2000</i> der Feststellbremse.
Der Motor entwickelt ein Haltemoment, er "rastet" in verschiedenen Lagen ein.	Die Polpaarzahl und/oder die Phasenfolge ist falsch, stellen Sie die Polpaarzahl richtig ein ( <i>Kapitel 5.2.11 Einstellung der Motordaten</i> <i>Seite54</i> ) und/oder tauschen Sie die Motorphasen.
Die Motorwelle schwingt oder läuft unruhig.	Der Winkelgeberoffset (siehe Kapitel 5.2.17, Seite 61 und 5.2.18, Seite 63) und/oder die Reglerparameter (siehe <i>Kapitel 5.2.22, Seite 66</i> ) sind falsch eingestellt. Führen Sie nochmals die automatische Identifikation durch, wie sie im
	( <i>Kapitel 5.2 Erstinbetriebnahme, Seite 38</i> ) beschrieben wurde.
Die Welle dreht nicht	Keine Zwischenkreisspannung
	Endschalter sind aktiv

Tabelle 7:	Fehlerbehebung:	Drehzahlregelung



Beachten Sie beim Anschluss der Motorphasen, dass die Hersteller von Servomotoren die Phasenfolge unterschiedlich festlegen. Gegebenenfalls müssen die Phasen U und W getauscht werden.

## 6.7 Optimierung des Stromreglers

C	
٦	٦
L	2

Die Optimierung des Stromreglers wird normalerweise während der Erstinbetriebnahme (Kapitel 5.2, Seite 38) durchgeführt, es ist daher keine separate Optimierung notwendig.



Der Stromregler darf erst dann optimiert werden, wenn die Maximal- und Nennströme des Motors korrekt eingestellt wurden. Bei zu hohen Strömen wird der Motor zerstört, da die Permanentmagnete im Motor entmagnetisiert werden. Die vom Hersteller angegebenen Stromgrenzwerte dürfen deshalb nicht überschritten werden. (Siehe hierzu *Kapitel 5.2.11, Seite 54*).

Die korrekte Einstellung des Stromreglers ist eine wesentliche Voraussetzung, um später den Drehzahlregler auf den verwendeten Motor abstimmen zu können. Die einzustellenden Parameter sind der Verstärkungsfaktor und die Zeitkonstante.

Verstärkung:	10,00	10,68
Zeitkonstante:	1,44 ms	1,44 ms
	Automatisch bestimm	en

Um die Werte des Stromreglers automatisch zu bestimmen, klicken Sie die Schaltfläche **Automatisch bestimmen** an. Dafür ist es erforderlich, dass der Motor im Leerlauf betrieben wird; auf der Welle darf keine Last angekoppelt sein.



Wenn die wiederholte Durchführung der automatischen Parameterbestimmung für den Stromregler etwas unterschiedliche Werte liefert, ist dies kein Grund zur Besorgnis.



Eine manuelle Einstellung der genannten Parameter ist möglich, aber aufwändig. In den meisten Fällen ist dies nicht notwendig. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Vertriebspartner auf, wenn Sie zu diesem Thema weitere Informationen benötigen.

## 6.8 Optimierung des Drehzahlreglers

#### 6.8.1 Übersicht

Die Optimierung des Drehzahlreglers erfolgt in zwei Schritten:

- Optimierung des Drehzahlistwertfilters (Kapitel 6.8.2)
- Optimierung der Parameter "Verstärkung" und "Zeitkonstante" (Kapitel 6.8.3)



Eine Optimierung des Drehzahlreglers ist bereits bei einem nicht fertig installierten Antrieb möglich! Wenn Sie den Drehzahlregler bei leerlaufender Motorwelle parametrieren, müssen Sie nach dem Einbau des Antriebes in den meisten Fällen nur noch die Reglerverstärkung anheben.

#### 6.8.2 Optimierung des Drehzahlistwertfilters

Zur Verbesserung des Regelverhaltens wird der gemessene Drehzahlistwert geglättet. Das wird mit einem Drehzahlistwertfilter erreicht. Die wirksame Filterzeitkonstante kann dabei parametriert werden:



- 2. Setzen Sie die Zeitkonstante des Drehzahlistwertfilters auf 0.4 ms.
- 3. Klicken Sie auf OK.
- 4. Sichern Sie die Einstellungen mit **Datei/Parametersatz/Parametersatz sichern**.

Da der Drehzahlistwertfilter als zusätzliche Zeitkonstante in den Drehzahlregelkreis eingeht, sollte dieser möglichst klein gewählt werden. Deshalb wird für die Erstinbetriebnahme der Wert von 0,4 ms empfohlen.

Bei einer zu großen Zeitkonstante des Drehzahlistwertfilters erhält man eine schlechtere Dynamik, da Störgrößen erst verzögert erfasst werden können.

In ungünstigen Fällen kann eine ungeeignet gewählte Zeitkonstante die Stabilität des Drehzahlregelkreises verschlechtern. Die zusätzliche Laufzeit kann zu Schwingungen führen.

Wählen Sie daher die Zeitkonstante stets möglichst klein.

#### 6.8.3 Optimierung Drehzahlregler: Verstärkung und Zeitkonstante

Die Einstellung der Zeitkonstante und Verstärkung des Drehzahlreglers erfolgt durch Vorgabe eines Sollwertsprunges. Auf dem Oszilloskop können Sie die Reaktion des Drehzahlreglers auf die Sollwertsprünge beobachten und danach die Reglerparameter einstellen.

Der Drehzahlregler muss so eingestellt werden, dass nur ein Überschwinger des Drehzahl-Istwertes auftritt. Der Überschwinger soll ca. 15% über der Solldrehzahl liegen. Die fallende Flanke des Überschwingers soll den Drehzahl-Sollwert jedoch nicht oder nur wenig unterschreiten, um dann den Drehzahlsollwert zu erreichen. Diese Einstellung gilt für die meisten Motoren, die mit dem Servopositionierregler betrieben werden können. Wenn ein noch härteres Regelverhalten gefordert ist, kann die Verstärkung des Drehzahlreglers weiter erhöht werden. Die Verstärkungsgrenze ist dadurch gegeben, dass der Antrieb bei hohen Drehzahlen zum Schwingen neigt. Die erzielbare Verstärkung im Drehzahlregelkreis ist von den Lastverhältnissen an der Motorwelle abhängig. Sie müssen deshalb die Drehzahlreglereinstellung bei eingebautem Antrieb nochmals kontrollieren.

Für die Optimierung wird die Oszilloskop-Funktion verwendet, sowie der integrierte Reversiergenerator. Wichtig ist, dass der Motor dabei vom mechanischen Abtrieb abgekoppelt wird.

Der Drehzahlregler kann erst optimiert werden, wenn die Erstinbetriebnahme durchgeführt worden ist. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Motors und des Servopositionierreglers kommen! (Siehe hierzu *Kapitel 5.2, Seite 38*).



Der Reversierbetrieb kann zur Beschädigung eines am Motor angekoppelten Antriebs führen. Kuppeln Sie daher den Motor ab!

- 1. Rufen Sie <u>Optionen/Eingabegrenzen</u> auf und stellen Sie unter Drehzahlwerte die maximale Beschleunigung auf den maximal möglichen Wert.
- 2. Starten Sie das Oszilloskop durch Aktivierung des Menüpunktes <u>Anzeige/Oszilloskop</u>, und stellen Sie folgende Werte ein:
  - Kanal 1: Geschwindigkeits-Sollwert; Skalierung = 200 U/min / div; Offset –2 div
  - Kanal 2: Geschwindigkeits-Istwert; Skalierung = 200 U/min / div; Offset –2 div
  - Kanal 3: AUS
  - Kanal 4: AUS
  - Zeitbasis: 5 ms / div; Verzögerung = -5 ms
  - Trigger: Quelle = Geschwindigkeits-Sollwert; Level = 50 U /min; Modus = normal, steigende Triggerflanke
- 3. Rufen Sie den Reversiergenerator auf (<u>Anzeige/Reversiergenerator</u>), und stellen Sie folgende Werte ein:
  - Reversierstrecke: 10 U
  - Reversiergeschwindigkeit: 1000 U/min

- > Beschleunigung: (maximal möglicher Wert)
- Bremsbeschleunigung: (maximal möglicher Wert)
- 4. Schalten Sie die Endstufen- und Reglerfreigabe ein. Starten Sie den Reversiergenerator. Der Motor reversiert jetzt innerhalb der vorgegebenen Grenzen.
- 5. Beobachten Sie die entstehenden Oszillogramme. Vergleichen Sie sie mit den im nächsten Kapitel dargestellten Mustern.
- Rufen Sie das Menü "Drehzahlregler" auf (<u>Parameter/Reglerparameter/Drehzahlregler</u>). Wenn der Drehzahlregler zu weich oder zu hart eingestellt ist ergreifen Sie die jeweils angegebenen Maßnahmen, die im folgenden Kapitel beschrieben sind. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um das Optimum zu finden.
- 7. Sichern Sie die Einstellungen mit <u>Datei/Parametersatz/Parametersatz sichern</u>.

#### 6.8.4 Strategien zur Optimierung (Drehzahlregler)



Generell gilt, dass Sie die Zahlenwerte für den Verstärkungsfaktor und die Zeitkonstante nicht in großen Sprüngen verändern dürfen, sondern immer nur in kleinen Abständen.

Nach der Veränderung der Zahlenwerte können zwei Fälle auftreten:

- Bei zu harter Einstellung wird der Drehzahlregler instabil.
- Bei zu weicher Einstellung wird der Antrieb nicht steif genug, Schleppfehler sind im späteren Betrieb die Folge.



Die Drehzahlreglerparameter sind nicht unabhängig voneinander. Eine von Versuch zu Versuch anders aussehende Messkurve kann also mehrere Ursachen haben. Ändern Sie deshalb jeweils nur einen Parameter: entweder nur den Verstärkungsfaktor oder nur die Zeitkonstante.

Zum Abgleichen des Drehzahlreglers erhöhen Sie die Verstärkung bis es zum Schwingen kommt, dann nehmen Sie die Verstärkung in kleinen Schritten wieder zurück, bis das Schwingverhalten verschwindet. Anschließend verkleinern Sie die Zeitkonstante, bis ein Schwingverhalten eintritt, dann erhöhen Sie die Zeitkonstante in kleinen Schritten, bis der Regler bei Sollwert = 0 stabil und steif genug ist.

## Fall 1: Zu weich eingestellter Drehzahlregler



Abhilfe:Erhöhen Sie den Verstärkungsfaktor um 2 bis 3 Zehntelpunkte /<br/>Verringern Sie die Zeitkonstante um 2 bis 3ms

## Fall 2: Zu hart eingestellter Drehzahlregler



Abhilfe:Verkleinern Sie den Verstärkungsfaktor um 2 bis 3 Zehntelpunkte /<br/>Erhöhen Sie die Zeitkonstante um 2 bis 3ms

## Fall 3: Richtig eingestellter Drehzahlregler



#### 6.8.5 Optimierung des Lagereglers

Dieses Kapitel können Sie überspringen, wenn Ihr Antrieb nur im Drehzahl- oder Drehmomentenbetrieb arbeitet.

Voraussetzung für den Abgleich des Lagereglers sind korrekt eingestellte Strom- und Drehzahlregler. (Siehe die vorigen Kapitel)

Die Lageregleroptimierung benutzt den Reversierbetrieb. Bitte stellen Sie sicher, dass die Motorwelle frei drehbar ist und der Antrieb keinen Schaden nehmen kann.

Der Lageregler (Menüpunkt <u>Parameter/Reglerparameter/Lageregler</u>) bildet aus der Differenz zwischen Soll- und Istlage eine resultierende Drehzahl, die als Sollwert an den Drehzahlregler weitergereicht wird. Die Funktionen des Lagereglers sind in *(Kapitel 5.2.22.2.1, Seite 67)* erklärt. In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Verstärkung optimiert wird.

Zur Durchführung der Optimierung sind folgende Schritte notwendig:

- Aktivieren Sie den Lageregler (Menüpunkt <u>Parameter/Reglerparameter/Lageregler</u>) und stellen Sie die Verstärkung zunächst auf den Wert 0,5.
- 2. Rufen Sie den Reversiergenerator auf (<u>Anzeige/Reversiergenerator</u>) und stellen Sie folgende Werte ein:
  - Reversierstrecke: 10 U
  - > Reversiergeschwindigkeit: (halbe Nenndrehzahl)
  - Beschleunigung: (maximal möglicher Wert)
  - Bremsbeschleunigung: (maximal möglicher Wert) Reversiergenerator noch nicht starten!
- Starten Sie das Oszilloskop durch Aktivierung des Menüpunktes <u>Anzeige/Oszilloskop</u> und stellen Sie folgende Werte ein:
  - ► Kanal 1: Geschwindigkeits-Istwert; Skalierung = 1000 U/min / div, -2 div
  - Kanal 2: Rotorlage; Skalierung = 50 ° / div; Offset 1 div
  - Kanal 3: AUS
  - Kanal 4: AUS
  - Zeitbasis: 100 ms / div; Verzögerung = -200 ms
  - Trigger: Quelle = Geschwindigkeits-Istwert; Level = halbe Reversiergeschwindigkeit; Modus = normal, fallende Triggerflanke

∕∆∖

4. Schalten Sie die Endstufen- und Reglerfreigabe ein. Starten Sie den Reversiergenerator. Der Motor reversiert jetzt innerhalb der vorgegebenen Grenzen.

Optimierung: Drehzahl und Rotorlage beim Stoppvorgang bewerten. Wenn der Einschwingvorgang der Position zu lange dauert, muss die Verstärkung erhöht werden. Wenn die Drehzahl beim Stoppvorgang beginnt zu schwingen, muss die Verstärkung verringert werden.



Beachten Sie dass die Überschwinger durch die fehlenden Beschleunigungs- und Bremszeiten hervorgerufen werden.

Zur optimalen Auslegung und Anpassung der Regelung an die zu bewegende Masse ist ein möglichst hohes Kraft/Massen Verhältnis förderlich. Dieses Verhältnis ist bei sog. Direktantrieben ungünstig und führt dazu das die Regelung schnell instabil wird. Beispiele für Direktantriebe sind:

- Torquemotor ohne Getriebe an einem schwerem Drehteller mit großem Durchmesser
- Motorwelle direkt an einer Last mit hoher Masse angekoppelt. Beispielsweise ein Zahnrad an der Motorwelle, welches in eine Zahnstange greift, um einen großen Schlitten zu bewegen.

Bei der Anpassung der Regelung in einem solchen Fall empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:

- Einsatz eine Gebers mit hoher Auflösung
- Erhöhen der Verstärkung im Drehzahlregler bis an die Schwinggrenze
- Absenken der Verstärkung und der Korrekturgeschwindigkeit im Lageregler
- Verringern der Beschleunigungen des Positioniersatzes
- Aktivieren und Anpassen der Momentenvorsteuerung des Positioniersatzes

## 7 Anzeigeeinheiten (Details)

Das Fenster "Anzeigeeinheiten" wird aktiviert über das Menü **Optionen/Anzeigeeinheiten**. Eine grundlegende Einführung in das Menü befindet sich in *(Kapitel 5.2.6, Seite 47)*. Hier ist der Modus **Standardwerte** erklärt, der 90% aller Applikationen abdeckt. In den folgenden Kapiteln finden Sie Informationen über die Modi **Benutzerdefiniert** und **Direkteingabe**. Die folgende Tabelle gibt darüber Auskunft, wann welcher Modus benötigt wird.

Auswahl	Einheiten
Standardwerte	<ul> <li>Für translatorische Systeme: Positionen in Wegeinheiten,</li> <li>Geschwindigkeiten in [Wegeinheiten]/s; Beschleunigungen in</li> <li>[Wegeinheiten]/s<sup>2</sup></li> <li>Für rotatorische Systeme: Positionen in Umdrehungen, Grad oder</li> <li>Radiant, verschiedene Geschwindigkeits- und</li> <li>Beschleunigungseinheiten</li> </ul>
Benutzerdefiniert	<ul> <li>Beispiele:</li> <li>Für translatorische Systeme und nichtmetrische Weg- Geschwindigkeits- und Beschleunigungseinheiten (z.B. Inch, Inch/min)</li> <li>Für rotatorische Antriebe mit speziellen Weg-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungseinheiten</li> </ul>
Direkteingabe	Freie Einstellungen der Weg-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungseinheiten. Nur für erfahrene Benutzer!

#### Tabelle 8: Einstellung der Grundkonfiguration und der Anzeigeeinheiten



Die Einstellung der Anzeigeeinheiten erfolgt unabhängig von einer eventuellen Sollwertvorgabe über Feldbus. Die Einstellung der Anzeigeeinheiten beeinflusst also nicht die Factor-Group und die Notation- und Dimension-Indizes in feldbusspezifischen Protokollen. Siehe hierzu auch Kapitel 15.1.9. Eine Unterstützung für CAN ist momentan noch nicht verfügbar.

## 7.1 Benutzerdefinierte Anzeigeeinheiten

Alle selbstdefinierten Einheiten ("Benutzerdefiniert") werden mit [..] angezeigt.

Im Feld **Vorschubkonstante** in der Registerkarte **Anzeigeeinheiten** kann die Skalierung in benutzerdefinierten Einheiten pro Umdrehung eingegeben werden. Weiterhin haben Sie die Eingabefelder **Zeitbasis Geschwindigkeit** und **Zeitbasis Beschleunigung** zur Verfügung.

Anzeigeeinheil	ten		
Anzeigeeinh Anzeigem	neiten Nachkommastellen Direk odus Standardwerte Benutzerdefiniert	teingabe   Translatorische Anwendung Vorschubkonstante   1,0000 Userdefiniert [] pro Umdrehung	<mark>✓ <u>0</u>K ★ Abbru<u>c</u>h</mark>
	Direkteingabe	Zeitbasis Zeitbasis Geschwindigkeit in [s]: 1,000000 Zeitbasis Beschleunigung in [s²]: 1,000000	
Drehr	noment in Nm Faktor	Anzeigeeinheiten: Userdefiniert []	

Benutzen Sie das Feld **Zeitbasis Geschwindigkeit**, um eigene Geschwindigkeitseinheiten zu definieren.

#### Beispiel:

Sie haben einen Antrieb mit 20 mm pro Umdrehung, ohne Getriebe. Sie möchten die Geschwindigkeit in mm/Minute eingeben. Unter **Vorschubkonstante** muss eine 20 eingetragen werden, unter **Zeitbasis Geschwindigkeit** der Wert 60. (60 Sekunden = 1 Minute)

Benutzen Sie das Feld **Zeitbasis Beschleunigung**, um eigene Beschleunigungseinheiten zu definieren.

#### Beispiel:

Sie haben einen Antrieb mit 20 mm pro Umdrehung, ohne Getriebe. Sie möchten die Beschleunigung in (mm/Minute)/s eingeben. Unter **Vorschubkonstante** muss eine 20 eingetragen werden, unter **Zeitbasis Geschwindigkeit** der Wert 60. (1 Minute x 1s =  $60 \times 1 \text{ s}^2 = 60 \text{ s}^2$ )

# 7.2 Direkteingabe der Weg-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungseinheiten



Vorsicht! Nur für erfahrene Benutzer!

Die Direkteingabe der physikalischen Einheiten erlaubt eine tiefgreifende Änderung der Reglerparameter des Servopositionierreglers ARS 2000.

In der Registerkarte **Direkteingabe** im Menü <u>Optionen/Anzeigeeinheiten</u> können Sie die Factor-Group der Lage, der Geschwindigkeit und der Beschleunigung direkt beschreiben, wenn Sie vorher im Menü <u>Optionen/Anzeigeeinheiten</u> die Auswahl **Direkteingabe** angewählt haben.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, für die Anzeige in dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup>, eine Auswahl aus folgenden Einheiten zu treffen:

- Inkremente
- Grad
- Radiant
- Umdrehung
- Meter
- Millimeter
- Mikrometer
- Userdefiniert
- Keine Einheit

Hier zum Beispiel in Millimeter und hexadezimaler Darstellung:

Anzeigeeinheite	n   Nachkommastell	en Direkteingabe	1		<u>o</u> k
Warnung: Dies	<mark>es Menü ist für erfa</mark> l	hrene Benutzer reserviert!		×	Abbru <u>c</u> h
Factorgroup L	age			?	<u>H</u> ilfe
Zähler:	1	Millimeter (mm)	•	_	
Nenner:	64	_			
Factorgroup (	ieschwindigkeit				
Zähler:	4B	Millimeter pro Sekunde [mm/s]	•		
Nenner:	4C	-			
Factorgroup E	leschleunigung				
Zähler:	4	Millimeter pro Quadratsekunde [mm/s²]	•		
Nenner:	11				
🔽 hexadezima	le Darstellung				

## 8 Kommunikation

Nachfolgende Skizze zeigt die generellen Kommunikationspfade des Parametrierprogramms:



#### Abbildung 1: Kommunikationspfade

Generell gibt es drei Betriebsmöglichkeiten für das Parametrierprogramm:

- RS232: Das Parametrierprogramm kommuniziert mit dem Servopositionierregler über die serielle Schnittstelle
- Ethernet / UDP: Das Parametrierprogramm kommuniziert mit dem Servopositionierregler über das Ethernet / Internet. Für diesen Betrieb muss ein Ethernet-Modul in einem Technologieschacht installiert und parametriert sein!
- Offline-Parametrierung: Das Parametrierprogramm arbeitet (ohne Servopositionierregler) nur mit einer Parametersatzdatei (DCO-Datei)

Welche Kommunikationsform momentan aktiv ist, erkennen Sie in der Symbolleiste unterhalb der Menüleiste:

Tabelle 9:	Darstellung der Betriebszustände in der Parametrieroberfläche
------------	---

RS 232 UDP Offline	Parametrierung über RS232
RS 232 UDP Offline	Parametrierung über Ethernet / UDP
RS 232 UDP Offline	Offline-Parametrierung

Nachstehende Tabelle zeigt auf, welche Aktionen im jeweiligen Betriebszustand möglich sind:

	RS232	Ethernet / UDP	Offline
Darstellung und Beeinflussung der aktuell im Servopositionierregler vorhandenen Parameter	ја	ја	nein
Darstellung und Beeinflussung von in einer Datei vorhandenen Parameter	nein	nein	ja
Ausdrucken der aktuellen Parameter (Datei oder Servo)	ja	ja	ja
Sichern der aktuellen Parameter im Flash des Servopositionierreglers	ja	ja	nein
Sichern der aktuellen Parameter (Datei oder Servopositionierregler) in einer Datei	ja	ja	ja
Parametersatz in Servopositionierregler laden	ја	ја	nein
Firmware-Download	ја	nein	nein

## Tabelle 10:Mögliche Aktionen in Abhängigkeit von den Betriebszuständen der<br/>Kommunikation

## 8.1 Kommunikation über RS232

Informationen zur Einstellung der Kommunikation über RS232 sowie zur Fehlerbehandlung finden Sie in den Kapiteln 4.2 bis 4.5 .

## 8.2 Kommunikation über Ethernet / UDP

Um über Ethernet / UDP mit dem Servopositionierregler kommunizieren zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der PC, auf dem das Parametrierprogramm installiert ist, besitzt einen Ethernet-Anschluss
- Der Servopositionierregler besitzt ein korrekt parametriertes Ethernet-Modul
- Der PC hat lesende und schreibende Zugriffsrechte auf die Netzadresse, unter der das Ethernet-Modul angemeldet ist. Dies betrifft Fragen der korrekten Vergabe von Netzwerk-Adressen, Zugriffsrechten und evtl. Konfiguration von Firewalls etc..
- Die Kommunikationsparameter des Parametrierprogramms sind korrekt gesetzt

#### 8.2.1 Vergabe der Netzwerk-Adressen und Masken

Für die Vergabe einer sinnvollen Netzwerk-Adresse für das Ethernet-Modul ist die Kenntnis über die Netzwerk-Adresse des PCs notwendig.

Die Netzwerk-Adresse des PCs kann folgendermaßen ermittelt werden: Starten Sie die MS-DOS<sup>®</sup> – Eingabeaufforderung und geben Sie den Befehl **IPCONFIG** ein. Unter **IP-Adresse** wird die Netzwerk-Adresse des PCs angezeigt. Alternativ kann man die Netzwerk-Adresse unter dem Windows®-Menü **Systemsteuerung/Netzwerkeinstellungen/Internetprotokoll (TCP/IP)** ermitteln.

Generell gibt es zwei Möglichkeiten, auf die Adresse des Ethernet-Moduls zuzugreifen:

 Zugriff ohne Gateway: Dieser Zugriff ist möglich, wenn die IP-Adresse des Ethernet-Moduls und des PCs "ähnlich" sind. Konkret bedeutet dies, dass die Ethernet-Adresse, logisch verundet mit der Netzwerkmaske XXX.XXX.XXX.XXX wird

Beispiel:	eigene IP:	010.122.034.218	oder	192.168.000.001
	Subnetzmaske:	255.255.252.000		255.255.255.000
	Ethernet-Adresse:	010.122.034.082		192.168.000.090

 Zugriff über Gateway: Dieser Zugriff ist möglich, wenn die IP-Adresse des Ethernet-Moduls und des PCs nicht "ähnlich" sind. Die beteiligten Gateways/Router müssen von Ihrem Netzwerkadministrator entsprechend konfiguriert sein.

#### 8.2.2 Einstellung der Ethernet-Kommunikationsparameter (Ethernet-Modul)



Die Konfiguration des Ethernet-Moduls kann über RS232-Kommunikation erfolgen.

Das Menü zur Einstellung der Kommunikationsparameter des Ethernet-Moduls wird aufgerufen unter: **Optionen/Kommunikation/Kommunikationsparameter UPD (Ethernet)/Konfiguration Piggy**. Es erscheint folgendes Menü:

JDP Piggy Einstellungen	
Port-Nummer:	8802
IP Adresse:	192.168.0.82
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.0.82
Timeout-Zeit Benutzerabmeldung:	10,0 s
✓ <u>O</u> K X Abbru <u>c</u>	h <u><u>?</u><u>H</u>ilfe</u>

Die einzelnen Parameter bedeuteten Folgendes:

Port-Nummer:	Nummer des Ports der Ethernet-Kommunikation über UDP. Es muss ein freier Port zwischen 5000 und 65535 gewählt werden.
IP Adresse:	IP-Adresse der Ethernet-Kommunikation. Diese Adresse muss im Netz- Segment des Ethernet-Moduls eindeutig sein.
Subnetzmaske:	Die Subnetz-Maske dient der Einteilung eines Netzes in Subnetze, die mit Routern/Gateways verbunden sind.
Gateway:	IP des Gateways, welcher im Subnetz des Ethernet-Modules liegt.

Um das Ethernet-Modul für den Zugriff zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Administrator, welche Netzwerk-Parameter zu verwenden sind.

Sie können die korrekte Konfiguration des Ethernet-Moduls und die Erreichbarkeit im Netz durch ein sogenanntes PING-Kommando testen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Starten Sie die MS-DOS<sup>®</sup> – Eingabeaufforderung und geben Sie den Befehl **PING** <IP-Adresse> ein.

Als Parameter ist die IP-Adresse des zu testenden Ethernet-Moduls einzugeben.

#### 8.2.3 Einstellung der Ethernet-Kommunikationsparameter (Ethernet-Modul)

Nachdem das Ethernet-Modul für den Zugriff konfiguriert wurde, muss das Parametrierprogramm als "Gegenstelle" auch korrekt eingestellt werden. Dies geschieht im Menü

Optionen/Kommunikation/Kommunikationsparameter UPD (Ethernet)/Kommunikation UDP (Ethernet). Es erscheint folgendes Fenster:

UDP	
IP-Zieladresse:	192.168.000.082
Port-Nummer:	8802
Minimula Timorod 77-ba	
Minimale Timeout-Zeit:	3,0 s
<u> </u>	ru <u>c</u> h <b>?</b> <u>H</u> ilfe

Die einzelnen Parameter bedeuten Folgendes:

- IP Adresse: IP-Adresse der Ethernet-Kommunikation, mit dem die UDP-Kommunikation aufgebaut werden soll.
- **Port-Nummer:** Nummer des Ports der Ethernet-Kommunikation über UDP. Es muss ein freies Port zwischen 5000 und 65535 gewählt werden.

Minimale Timeout-Zeit: Zeitübewachung der UDP-Kommunikation. Es wird jedes Paket zeitlich überwacht. Der PC ( Client ) sendet ein UDP-Paket und erwartet innerhalb der parametrierten Timeout-Zeit eine korrekte Antwort vom Ethernet-Modul ( Server ).



Um das Parametrierprogramm für den Zugriff zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Administrator, welche Netzwerk-Parameter zu verwenden sind.

Bei großen Netzwerk-Architekturen muss wegen der wachsenden Anzahl an Routern/Gateway mit steigender Kommunikationszeit kalkuliert werden. Die Timeout-Zeit ist entsprechend zu erhöhen.

#### 8.2.4 Aktivierung der UDP-Kommunikation (Ethernet)

Aktivieren Sie die Ethernet-Kommunikation durch einen Klick auf die unten abgebildete Schaltfläche:



Wenn das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> keine Verbindung über UDP zum Servopositionierregler ARS 2000 aufbauen kann, erscheint folgendes Fehlerfenster:

eine Kommunikation / Kommunikationsstörung Ethernet / UDP
itte stellen Sie eine Ethernet-Verbindung her und schalten Sie die 4V-Versorgung des Reglers ein
Venn Sie ohne Servoregler Parametersätze bearbeiten wollen, wählen Sie Offline-Parameterierung"
₢ Mit alten Parametern noch einmal probieren
C Kommunikationsparamter (UDP) ändern
© Offline-Parametrierung
© RS232-Kommunikation aktivieren
C Programm beenden
🗸 ОК

Die nachfolgende Tabelle beschreibt mögliche Fehlerursachen und Fehlerbehebungsstrategien:

#### Tabelle 11: Problembehebung bei serieller Kommunikation

Ursache	Maßnahme
Kommunikation hat sich 'verschluckt'	Auf <b>Mit alten Parametern noch einmal probieren</b> klicken.
Ausgewählte IP-Adresse , Port oder Gateway ist falsch	Auf <b>Kommunikationsparameter (UDP) ändern</b> klicken und den Anweisungen folgen.

Ursache	Maßnahme
Mit dem Ethernet-Modul kommuniziert bereits eine anderes Parametrier- programm	Kontrollieren, welches Parametrierprogramm kommunizieren muss. Das andere Parametrierprogramm ist zu schließen.
Kommunikation des Servopositionierreglers ARS 2000 gestört.	RESET am Servopositionierregler ARS 2000 ausführen, danach auf <b>Mit alten Parametern noch einmal</b> <b>probieren</b> klicken.
Servopositionierregler ARS 2000 besitzt keine bzw. unvollständige Firmware.	In diesem Fall muss über RS232 zunächst eine gültige Firmware in den Servopositionierregler geladen werden! Stellen Sie eine Verbindung über RS232 her und klicken Sie anschließend auf <b>RS232-Kommunikation</b> <b>aktivieren</b> .
<ul> <li><u>Hardware-Fehler:</u></li> <li>Servopositionierregler ARS 2000 nicht eingeschaltet</li> <li>Verbindungskabel steckt nicht</li> </ul>	Fehler beheben, danach auf <b>Mit alten Parametern</b> noch einmal probieren klicken.
Verbindungskabel steckt nicht     Verbindungskabel gebrochen	

Die Offline-Parametrierung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie Parametersatzdateien ohne Servopositionierregler ARS 2000 bearbeiten wollen. (Siehe hierzu das *Kapitel 9.2, Seite 99*).

## 9 Parametersätze

In diesem Kapitel werden die Funktionen erklärt, die mit Parametersätzen zu tun haben.

#### Definition Parameter / Parametersatz:

Damit der Servopositionierregler ARS 2000 den Motor einwandfrei regeln kann, müssen die Kennwerte des Servopositionierreglers ARS 2000 richtig eingestellt worden sein. Der einzelne Kennwert wird im Folgenden mit **Parameter** bezeichnet; die Gesamtheit aller Parameter für eine Servopositionierregler/Motor-Kombination mit **Parametersatz**.

Alle Parametersatz-Funktionalitäten sind unter dem Menüpunkt **Datei/Parametersatz** aufgelistet.

Ę	
5	٦
4	L
_	

Welche Funktionen unter diesem Menüpunkt angeboten werden, hängt davon ab, ob eine Kommunikation über RS232, UDP (Ethernet) oder eine Offline-Parametrierung durchgeführt wird. Siehe hierzu das Kapitel 8.

Nachfolgende Tabelle gibt an, welche Funktionen in welchem Betriebszustand möglich sind:

RS232	UDP (Ethernet)	Offline-Parametrierung
Datei >> Servo	Datei >> Servo	
Servo >> Datei	Servo >> Datei	
Drucken	Drucken	Drucken
Defaultparametersatz laden	Defaultparametersatz laden	
Parametersatz speichern	Parametersatz speichern	
		Datei öffnen
		Datei sichern
		Datei sichern unter

#### Tabelle 12: Übersicht Parametersatzfunktionen

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, gleichen sich die Funktionalitäten im Betriebszustand "RS232" und "UDP", die daher in den folgende Kapiteln zusammenfassend als **Online-Parametrierung** zusammengefasst werden.

 $\Delta$ 

## 9.1 Funktionalitäten in der Online-Parametrierung

In der Online-Parametrierung werden folgende Funktionen angeboten:

Datei >> Servo	Der Parametersatz wird aus einer Datei gelesen und zum RAM- Arbeitsspeicher des Servopositionierreglers ARS 2000 übertragen. Ferner wird er im nichtflüchtigen EEPROM eingespeichert und es wird anschließend ein RESET durchgeführt.
Servo >> Datei	Der aktuelle Parametersatz des RAM-Arbeitsspeichers wird an den Computer übertragen und dort gespeichert.
Drucken	Der aktuelle Parametersatz des RAM-Arbeitsspeichers wird als Klartext generiert. Dieser kann auf dem Bildschirm betrachtet, gedruckt oder als Textdatei abgespeichert werden. Siehe hierzu Kapitel 9.3.
Defaultparametersatz laden	Der fest in der Firmware gespeicherte Parametersatz wird ins EEPROM und RAM geschrieben und gespeichert. Der Servopositionierregler ARS 2000 führt einen mittels internem Software-Befehl ausgelösten RESET durch. Hierdurch werden alle bislang durchgeführten Parametrierungen gelöscht. Danach wird die Erstinbetriebnahme angefordert.
Parametersatz speichern	Der im RAM gespeicherte Parametersatz wird ins EEPROM kopiert und nichtflüchtig gespeichert.

Bei der Handhabung der Parametersätze gelten die folgenden Punkte:

- Das Laden des Default-Parametersatzes bietet sich an wenn ein bereits parametrierter Servopositionierregler an eine neue Anwendung angepasst werden soll oder wenn Parameteränderungen z.B. durch Bus Verbindungen zu undefiniertem Verhalten führen. Beim Einsatz des CAN-Busses können z.B. PDO Voreinstellungen im Parametersatz dazu führen, dass eine Steuerung nicht mehr über den CAN Bus zugreifen kann.
- Die Online Änderung von Parametern im RAM des Servopositionierreglers kann jederzeit durch die zuletzt im EEPROM gespeicherte Einstellung überschrieben werden wenn der Reset des Servopositionierreglers durchgeführt wird. Hierdurch können z.B. schnelle Tests z.B. geänderte Reglerverstärkungen, geprüft werden, ohne dass die eigentliche Konfiguration im EEPROM beeinflusst wird.
- Sobald eine zufriedenstellende Einstellung des Servopositionierreglers erreicht wurde sollte der Parametersatz im EEPROM gesichert werden.
- Falls eine neue Firmware in den Servopositionierregler eingespielt werden soll, empfiehlt sich die vorherige Sicherung des Parametersatzes als Datei. Nach Einspielen der neuen Firmware sollte die Parametrierung durch das Laden des Default-Parametersatzes zurückgesetzt werden und danach über die Erstinbetriebnahme der ursprüngliche Parametersatz in den Regler eingespielt werden.

#### 9.1.1 Online-Parametrierung: Allgemeines

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie Parametersätze verwaltet werden:



#### Abbildung 2: Online-Parametrierung

Der aktuelle Parametersatz des Servopositionierreglers ARS 2000 ist im RAM-Speicher (RAM = Random Access Memory) vorhanden. Das RAM verliert seinen Speicherinhalt, sobald die Versorgungsspannung abgeschaltet wird. Um den Parametersatz dauerhaft zu sichern, kann er mittels des Befehls **Datei/Parametersatz/ Parametersatz sichern** in das EEPROM kopiert werden. Das EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) verliert seinen Speicherinhalt auch dann nicht, wenn die Spannung abgeschaltet wird.

Bei jedem Servopositionierregler-Reset wird der Inhalt des EEPROM in das RAM kopiert. Ein Servopositionierregler-Reset kann ausgelöst werden durch:

- Abschalten und Wiedereinschalten der Versorgungsspannung 24V
- Drücken des Reset-Knopfes am Gehäuse des Servopositionierreglers ARS 2000
- Aktivierung des Menü-Eintrags <u>Datei/R</u>eset Servo
- Klicken Sie auf die RESET-Schaltfläche in der Menüleiste

Jeder Servopositionierregler ARS 2000 besitzt weiterhin einen Default-Parametersatz. Dieser Parametersatz ist fest in der Firmware verankert und kann nicht überschrieben werden. Falls eine Parametrierung aus unbekanntem Grund nicht erfolgreich ist, kann der Standardparametersatz geladen werden, um auf "geordneten Verhältnissen" aufzubauen. Die Aktivierung des Standardparametersatzes erfolgt durch Aktivierung des Menüeintrags <u>Datei/Parametersatz/Default-</u> Parametersatz laden. Der Default-Parametersatz wird daraufhin in das EEPROM und das RAM kopiert.

#### 9.1.2 Laden und Speichern von Parametersätzen

Bezugnehmend auf die vorigen Kapitel besteht weiterhin die Möglichkeit, Parametersätze extern (d.h., auf Festplatte oder Diskette) zu speichern und zu verwalten. Dazu wird der Parametersatz vom Servopositionierregler ARS 2000 gelesen und in einer Datei gespeichert oder von Datei gelesen und im Servopositionierregler ARS 2000 gespeichert.

Die Erweiterung der Parameterdateien auf PC-Seite lautet \*.DCO. Das Lesen bzw. Schreiben der \*.DCO-Dateien geschieht unter Metronix ServoCommander<sup>TM</sup> in den Menüpunkten:

- Lesen einer \*.DCO Datei: <u>Datei/Parametersatz/Datei >> Servo</u>
- Schreiben einer \*.DCO Datei: <u>Datei/Parametersatz/Servo >> Datei</u>

Beachten Sie, dass Sie beim Schreiben eines Parametersatzes in eine Datei die Möglichkeit haben, die Felder Motortyp und Beschreibung auszufüllen. Weiterhin können Sie bis zu 100 Zeilen Kommentar anfügen, wenn Sie die Registerkarte Kommentar anwählen. Wir empfehlen dringend, Beschreibungen zu generieren, um einer späteren Verwechslung von Parametersätzen vorzubeugen. Auch sollte der Name des Parametersatzes sinnvoll gewählt werden, um ein späteres Auffinden zu erleichtern.

C	ו
ſ	1
۲.	L

Bitte verwenden Sie die Kommentarfelder, um Infos zu speichern.



\*.DCO-Dateien können per Diskette, CD-ROM und/oder Email versandt werden.

## 9.2 Offline-Parametrierung

In der Offline-Parametrierung werden folgende Funktionen angeboten:

Tabelle 14: Offline-Parametrierung

Drucken	Der aktuelle Parametersatz des Parametrierprogramms wird als Klartext generiert. Dieser kann auf dem Bildschirm betrachtet, gedruckt oder als Textdatei abgespeichert werden. Siehe hierzu Kapitel 9.3.
Datei öffnen	Der Parametersatz wird aus einer Datei gelesen und vom Parametrierprogramm zur Anzeige gebracht. Parameter werden angezeigt und können verändert werden.
Datei sichern	Der aktuell im Parametrierprogramm vorliegende Parametersatz wird unter dem zuletzt benutzten Dateinamen abgelegt. Wurde noch kein Sicherungsvorgang durchgeführt, wird der Name der geöffneten Datei benutzt.
Datei sichern unter	Der aktuell im Parametrierprogramm vorliegende Parametersatz wird unter einem neuen Dateinamen abgelegt. In einem Menü kann der Bediener den Namen festlegen.

#### 9.2.1 Offline-Parametrierung: Allgemeines

Das untere Schaubild zeigt das Prinzip der Offline-Parametrierung:





#### Abbildung 3: Offline-Parametrierung

Um die Offline-Parametrierung zu aktivieren, klicken Sie den Menüpunkt **Optionen/Kommunikation/Offline**-Parametrierung an.

Sie werden gefragt, welche \*.DCO-Datei geöffnet werden soll. Wählen Sie eine entsprechende Datei aus.

Die Datei \*.DCO wurde für einen bestimmten Servopositionierreglertyp der Familie ARS 2000 erstellt. Wenn sie für einen anderen Servopositionierreglertyp verwendet werden soll, wählen Sie jetzt den neuen Servopositionierreglertyp aus.



#### GEFAHR!

Wenn Sie eine DCO-Datei für eine andere Gerätetype weiter verwenden, sollten unbedingt die Einstellungen für Nennstrom, Maximalstrom, Winkelgeberoffset, Phasenfolge, Polzahl, Stromregler und Drehzahlregler überprüft werden, da die Gefahr besteht, den Servopositionierregler/Motor zu zerstören! Während der Offline-Parametrierung hat das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> ein teilweise von der Online-Parametrierung abweichendes Verhalten:

- bestimmte Menüs (z.B. Firmware-Download) sind gesperrt
- das Menü <u>Datei/Parametersatz</u> hat andere Untermenüs:
- beim Verlassen des Programms wird gefragt, ob die gerade geöffnete Parameterdatei gesichert werden soll

Sichern Sie den Parametersatz, wenn Sie die von ihnen gewünschten Änderungen daran vorgenommen haben. Um die getätigten Änderungen wirksam werden zu lassen, muss der modifizierte Parametersatz in den Servopositionierregler ARS 2000 geladen werden (siehe Kapitel 9.1).

### 9.3 Drucken von Parametersätzen

Sie können Parametersätze drucken bzw. ansehen bzw. speichern, indem Sie den Menüpunkt **Datei/Parametersatz/Drucken** aktivieren. Sie erhalten folgendes Menü:

Positionen drucken	X S <u>c</u> hließer
C keine	<u>? H</u> ilfe
C alle	
• von 40 bis 50	
Zusatzinformationen	
Seitenansicht	]
Drucken	

Über die Box **Positionen drucken** können Sie angeben, welcher Teil der Positionsliste gedruckt werden soll. Die Grundparametrierung wird immer gedruckt. Optional können die Daten der Positionierung in die Druckausgabe mit hineingenommen werden.

Über die Schaltfläche **Zusatzinformationen** gelangen Sie in ein Menü, in das Sie folgende Daten eintragen können:

- Auftragsbezeichnung
- Kommentare
- Motorbezeichnung
- Datum

۲	Zusatzinformationen			×
	Auftrag:	Auftrag	✓	<u>0</u> K
	Kommentar1:	kommentar 1	×	Abbru <u>c</u> h
	Kommentar2:	Kommentar 2	?	<u>H</u> ilfe
	Motordaten:	Motor_data		
	D atum:	28.03.2002 10:01:35		

Diese Daten werden in der Druck- bzw. Klartextausgabe verwendet.

Mit der Schaltfläche **Seitenansicht** kann eine Vorab-Ansicht der Druckausgabe auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Mit der Schaltfläche Drucken wird der eigentliche Druckvorgang (mit Druckerauswahl) gestartet.

Über die Schaltfläche **Als Textdatei sichern** können Sie die Druckausgabe auch als \*.txt-Datei auf Festplatte sichern und weiterverarbeiten (z.B. Versand per E-Mail).



Die Textdateien werden defaultmäßig im Metronix ServoCommander–Unterverzeichnis ....\TXT gespeichert. (Siehe hierzu auch Kapitel 3.4.6, Seite 29).



Parametersätze können im Online- wie auch im Offline-Betrieb gedruckt werden.

## 10 Fehler

## 10.1 Fehlerfenster

Das Fehlerfenster ist ein permanentes Fenster in dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup>. Wenn kein Fehler vorhanden ist, befindet sich das Fenster im minimierten Zustand (siehe Bild).

#### 🌄 Keine Fehler! 🖪 🔲 🗙

Das Fehlerfenster kann durch folgende Ereignisse in seiner vollen Größe dargestellt werden:

- 1. Durch Anklicken Wiederherstellen-Schaltfläche.
- 2. Durch Anklicken des Menüpunktes <u>Fehler/Fehlerfenster</u>
- 3. Durch Anklicken des "Fehlerfenster" (zweites Feld von links in der unteren Statusleiste).
- 4. Automatisch, durch Auftreten eines Fehlers im Servopositionierregler ARS 2000.
- 5. Automatisch, beim Schreib- oder Lesefehler eines Kommunikationsobjekts.

#### 10.1.1 Verhalten beim Auftreten eines Fehlers

Sobald ein Fehler im Servopositionierregler auftritt, finden zwei Veränderungen in der Oberfläche des Metronix ServoCommanders statt:

- 1. Das Fehlerfenster vergrößert sich und tritt an die Oberfläche
- 2. In der unteren Leiste wird mit roter Schrift der Fehler angezeigt.



Die Fehlerbehandlung erfolgt in drei Schritten:

- Fehleranalyse: Falls der Fehlertext nicht aussagekräftig genug ist und Sie weitere Tipps zur Fehlerbehebung benötigen, klicken Sie auf <u>H</u>ilfe im Fehlerfenster. (In diesem Beispiel wird der Fehler z.B. durch eine gebrochene/nicht gesteckte Verbindung zum Winkelgeber hervorgerufen.)
- 2. Fehlerbehebung: Beheben Sie die Ursache des Fehlers. (In diesem Beispiel ist die korrekte Verbindung zum Winkelgeber herzustellen.)
- Fehlerquittierung: Klicken Sie auf die Schaltfläche <u>Löschen</u> im Fehlerfenster. Falls der Fehler erfolgreich behoben werden konnte, minimiert sich das Fenster. Falls der Fehler noch immer besteht, wird es wieder aufgebaut.

Durch Klick auf die Schaltfläche **Abbruch** kann das Fenster minimiert werden. Eventuell vorhandene Fehlermeldungen (siehe *Kapitel 14.2, Seite 212)* bleiben im Fehlerfenster der Statusleiste bestehen.



Die Schaltfläche Abbruch bewirkt keine Fehlerbehebung!

### 10.2 Fehlermanagement

Im Fenster Fehler/Fehlermanagement kann eingestellt werden, welche Betriebszustände des Servopositionierreglers welche Reaktion hervorrufen. Es erscheint folgendes Fenster:

	uppe 3: Übertemperatur Motor	
Gr	appe 4: Übertemperatur	
	0 Ubertemperatur Leistungsteil 1 Übertemperatur Zwischenkreis	
Gr	uppe 5: Interne Spannungsversorgung	
Gr	uppe 6: Kurzschluß Endstufe uppe 7: Überspannung Zwischenkreis	
Gr	uppe 8: Winkelgeber	
Gr	uppe 9: Winkelgeber-Parametersatz	
us	gewähltes Ereignis:	
	Gruppe 4: Übertemperatur	-
Op	tionen	
in.	Endstufe sofort abschalten	
F	Stop mit Maximalstrom	
	Stop mit Maximalstrom Reglerfreigabe ausschalten	
ק ק ק	Stop mit Maximalstrom Reglerfreigabe ausschalten Warnung	
י ק ק ק	Stop mit Maximalstrom Reglerfreigabe ausschalten Warnung Eintrag in Puffer	

Mit Hilfe dieses Fensters können Sie festlegen, wie der Servopositionierregler auf das Auftreten eines fehlerhaften Ereignisses reagieren soll. Jeder einzelnen Gruppe können unterschiedliche Reaktionen

zugeordnet werden. Selektieren Sie zunächst die Gruppe (durch Mausklick) und weisen dann die Reaktionen zu. Die Reaktionen sind im Folgenden von geringer Priorität ausgehend aufsteigend geordnet.

- 1. Eintrag im Puffer: Das Ereignis wird lediglich im Fehlerpuffer gespeichert. Siehe hierzu auch *(Kapitel, 10.3, Seite 105)*. Das Ereignis wird nicht angezeigt, die Applikation läuft unbeeinflusst weiter.
- 2. Warnung: Das Ereignis wird kurzfristig auf der 7-Segment-Anzeige des Servopositionierreglers ausgegeben.
- 3. Reglerfreigabe ausschalten: Die Applikation wird mit der Nothalt-Rampe heruntergefahren (siehe auch Kapitel 5.2.12, Seite 55).
- 4. Stopp mit Maximalstrom: Der Antrieb wird mit maximalen Strom zum Stillstand gebracht.
- 5. Endstufe sofort abschalten: Der Antrieb trudelt aus, da die Endstufe stromlos geschaltet wird.

Einige der Ereignisse sind so schwer wiegend, dass bestimmte Reaktionen nicht ausgeschaltet werden können. Dies ist an gesperrten Kontrollkästchen in der Oberfläche zu sehen (siehe Beispiel: "Reglerfreigabe ausschalten", "Warnung", "Eintrag im Puffer").



Die Konfiguration kann nur für Fehlergruppen vorgenommen werden, nicht für einzelne Fehlerereignisse.

## 10.3 Fehlerpuffer

Im Fenster Fehler/Fehlerpuffer sind die seit dem letzten Einschalten / Reset während des Betriebs des Servopositionierreglers aufgetretenen Fehler, Warnungen und Ereignisse aufgelistet. Folgende Informationen sind verfügbar:

- Fehlernummer
- Systemzeit (Stunden, Minuten, Sekunden)
- Fehlerbeschreibung (Text)
- Konstante und freier Parameter



Wenn Sie einen Fehler an das Application Engineering melden, geben Sie bitte immer die Konstante und den freien Parameter mit an!

Das Fenster prüft nicht selbsttätig auf neue Fehler. Tritt bei geöffnetem Fenster ein neuer Fehler auf, muss die Schaltfläche Aktualisieren gedrückt werden, damit der Fehlerpuffer erneut ausgelesen wird.

Mit Klick auf die Schaltfläche Drucken kann die Liste des ausgewählten Reiters ausgedruckt werden.

Mit Klick auf die Schaltfläche **Speichern** kann die Liste des ausgewählten Reiters als Textdatei gespeichert werden.

ehler#	Systemzeit	Beschreibung	Konstante	Freier Parameter
0-2	2002:54:50	Fehler gelöscht	0x8001	0x2
}-0	2002:54:41	Übertemperatur Motor analog	0x1	0x3F400000
ktuelle S	vstemzeit ?!	102:55:31		·

Unter dem Reiter **Fehlermeldungen** sind die Ereignisse aufgelistet, die im Fehler-Puffer gespeichert wurden: Fehler, Quittieren von aktiven Fehlern und sonstige Einträge im Zusammenhang mit Fehlermeldungen.

Unter dem Reiter Warnungen und Ereignisse sind Geschehnisse geringerer Priorität abgelegt.

Fehler#	Systemzeit	Beschreibung	Konstante	Freier Parameter
00–2	2002:54:50	Fehler gelöscht	0x8001	0x2
03-0	2002:54:41	Übertemperatur Motor analog	0x1	0x3F400000
05-3	1998:29:12	Unterspannung dig. 1/0	0x4	0x0
03-0	1997:31:45	Übertemperatur Motor analog	0x1	0x3F400000
00-4	0:00:00	Seriennummer/Gerätetyp (Modultausch)	0x8001	0xB3A35D8
05-4	242:40:24	Überstrom dig. I/O	0x5	0x0
05-4	242:36:59	Überstrom dig. I/O	0x5	0x0
05-4	241:55:45	Überstrom dig. I/O	0x5	0x0
00-2	241:53:46	Fehler gelöscht	0x8001	0x4002
06-1	241:53:46	Überstrom Bremschopper	0x0	0x6011000
00-2	241:53:46	Fehler gelöscht	0x8001	0x4002
05-0	241:53:45	Ausfall interne Spannung 1	0x0	0x5004000
00.0	0.44.50.45	F-611264	00004	04000

Unter dem Reiter **Fehlermeldungen (Service-Modul)** sind Fehlermeldungen aufgelistet, die im Service-Modul gespeichert wurden. Das Service-Modul muss entsprechend konfiguriert sein. Es kann über 7000 Fehlermeldungen speichern. Jeweils 50 Meldungen werden als "Block" zusammengefasst.

Voraussetzung für das Abspeichern von Fehlermeldungen ist, dass ein Eintrag im Servicemodul hierfür konfiguriert ist. Dann werden zyklisch die im internen Fehler-Puffer des Servopositionierreglers stehenden Fehlermeldungen, Fehler-Quittierungen etc. in das Servicemodul kopiert. Nach jedem Reset werden die Einträge im Servicemodul geprüft, ob z.B. eine unvollständige Fehlermeldung im enthalten ist. In diesem Fall wird der Eintrag korrigiert. Die korrigierte Fehlermeldung und die Korrektur werden als Fehlermeldung im Servicemodul eingetragen.

Wenn ein Servicemodul in einen anderen Servopositionierregler gesteckt wird, so wird ein entsprechende Meldung im Servicemodul eingetragen. Dadurch können Meldungsblöcke zugeordnet

werden, wenn das Modul z.B. ausgebaut und in einem anderen Servopositionierregler analysiert werden soll.

Im Reiter **Fehlermeldungen (Service-Modul)** sind zusätzlich noch die Schaltflächen << und >> verfügbar. Mit der Schaltfläche << können die vorausgehenden 50 Fehlermeldungen angezeigt werden. Mit der Schaltfläche >> können die nächsten 50 Fehlermeldungen angezeigt werden. Sind keine Meldungen mehr in der jeweiligen Richtung vorhanden, ist die entsprechende Schaltfläche gesperrt.

## 11 Standardapplikationen und Metronix ServoCommander-Einstellungen

In diesem Kapitel werden folgende Standardapplikationen beschrieben:

- Drehzahlgeregelter Betrieb (siehe Kapitel 11.1 Drehzahlgeregelter Betrieb (Seite 108))
- Drehmomentengeregelter Betrieb (siehe Kapitel 11.2 Drehmomentengeregelter Betrieb (Seite 109))
- Lagegeregelter Betrieb und Positionierbetrieb (siehe Kapitel 11.3 Lagegeregelter Betrieb und Positionierbetrieb (Seite 110))
- Referenzfahrt und Positionierung (siehe Kapitel 11.3.3 und 11.3.4 Seite113).
- Drehzahlsynchroner Betrieb (siehe Kapitel 12.3 Seite 141)
- Lagesynchroner Betrieb (siehe Kapitel 12.4 Seite142)
- Fliegende Säge (Produktstufe 3.4) (siehe Kapitel 12.5 Seite 143)

Die Detail-Einstellung der verschiedenen Betriebsmodi werden vorgenommen in:

- Sollwert-Selektoren (siehe Kapitel 6.4 Sollwerte selektieren (Seite 72))
- Stwert-Selektor (siehe Kapitel 5.2.15 Kommutiergeber (Seite 59)).
- Parameter Bremsenansteuerung (siehe Kapitel 13.12 Bremsenansteuerung und Automatikbremse (Seite 184))

### 11.1 Drehzahlgeregelter Betrieb

Im drehzahlgeregelten Betrieb wird eine bestimmte Solldrehzahl vorgegeben. Der Servopositionierregler ARS 2000 ermittelt über die Geberauswertung die aktuelle Istdrehzahl n\_ist. Zur Einhaltung der Solldrehzahl wird der Stromsollwert i\_soll bestimmt. Im drehzahlgeregelten Betrieb ist immer eine Drehmoment- bzw. Strombegrenzung aktiv.

Um den drehzahlgeregelten Betrieb einzustellen, muss das Kommandofenster folgendermaßen konfiguriert werden:


Über das Menü **Betriebsmodus/Reglerkaskade** erhalten Sie eine vereinfachte regelungstechnische Darstellung für diese Betriebsart, die der weiteren Menüführung dient.

Regler	kaskade
	Betriebsart: Drehzahlregelung
┍►	Geberselektion: Synchronisation
	Sollwert-Selektor
	n_soll m_soll_min m_soll_max PWM, Motor und Winkelgeber
	Lageregler mit Begrenzung
	n_ist m_ist
	Geberselektion: Istwerte
	Inkrementalgeberemulation
	OK Abbruch

# 11.2 Drehmomentengeregelter Betrieb

Im drehmomentengeregelten Betrieb wird ein bestimmtes Sollmoment vorgegeben, das der Servopositionierregler ARS 2000 im Motor erzeugt. Da das Drehmoment proportional zum Motorstrom ist, ist in diesem Betriebsfall nur der Stromregler aktiv. Zusätzlich ist in dieser Betriebsart eine Drehzahlbegrenzung aktiviert.

Über das Menü **<u>B</u>etriebsmodus/Regler<u>k</u>askade** erhalten Sie eine vereinfachte regelungstechnische Darstellung für diese Betriebsart, die der weiteren Menüführung dient.



Um den drehmomentengeregelten Betrieb einzustellen, muss das Kommandofenster entsprechend konfiguriert werden.

Der Momentensollwert kann in A oder Nm vorgegeben werden. Dies kann mit dem Menüpunkt Optionen/Anzeigeeinheiten eingestellt werden. Die Istwert- und Sollwertmenüs stellen sich dann automatisch auf die gewählte Einheit um.

Falls das Drehmoment in Nm vorgegeben werden soll, muss die Drehmomentkonstante, also der Umrechnungsfaktor zwischen Strom und Drehmoment bekannt gemacht werden. Die Drehmomentkonstante wird im Menü Parameter/Geräteparameter/Motordaten eingegeben und kann meistens durch die Angaben des Typenschildes auf dem Motor berechnet werden: hierzu ist das Nennmoment durch den Nennstrom zu teilen.



Eine Drehmomentenkonstante von 0 Nm/A ist unzulässig, wenn "Drehmomente in Nm" aktiviert wurde.

# 11.3 Lagegeregelter Betrieb und Positionierbetrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über folgende Applikationen:

- Referenzfahrt
- Positionierung
- Tipp-Betrieb
- Wegprogramm

Der Themenkomplex "Fliegende Säge" wird in Kapitel 12.5 behandelt.

## 11.3.1 Einstellung der Betriebsart

Im lagegeregelten Betrieb / Positionierbetrieb ist zusätzlich zum Betriebsfall mit Drehzahlregelung ein übergeordneter Lageregler aktiv, der Abweichungen von Soll- und Istlage verarbeitet und in entsprechende Sollwertvorgaben für den Drehzahlregler umsetzt. Über das Menü **Betriebsmodus/Reglerkaskade** erhalten Sie wiederum eine vereinfachte regelungstechnische Darstellung für diese Betriebsart:



Der Lageregler bildet aus der Differenz zwischen Soll- und Istlage eine Korrekturgeschwindigkeit, die als Sollwert an den Drehzahlregler weitergereicht wird.

Der Lageregler wird gewöhnlich in Verbindung mit der Positioniersteuerung oder der Synchronisiersteuerung betrieben. Er ist ein P-Regler mit parametrierbaren Eingangs- und Ausgangsbegrenzungen.

Die Parametrierung des Lagereglers (siehe *Kapitel 5.2.22.2.1, Seite 67*) kann auf zwei verschiedene Weisen erfolgen:

- über den Menüpunkt <u>Parameter/Reglerparameter/Lageregler</u>
- \* In der Ansicht Reglerkaskade durch Betätigen der entsprechenden Lageregler-Schaltfläche



Voraussetzung für den Abgleich des Lagereglers sind korrekt eingestellte Strom- und Drehzahlregler.

Die Aktivierung der Lageregelung erfolgt durch entsprechende Auswahl der Betriebsart im Kommandofenster:





Die Einstellungen der Sollwertrampe haben auf die Verfahrprofile im Referenzfahr- bzw. Positionierbetrieb keinen Einfluss.

#### 11.3.2 Einstellungen für alle Positionssätze

Für die Applikationen im lagegeregelten Betrieb und Positionierbetrieb müssen bestimmte Grundparameter gesetzt werden. Dies geschieht im Menü <u>Parameter/Positionierung/Einstellungen</u> für alle <u>Positionssätze</u>.

	4		
Minimum	-2147483648,00 U		
Maximum	2147483647,00 U		
/egprogramm Wegprogramm aktiv	Kanfliktaskonnung		
'egprogramm Wegprogramm aktiv Digitale Eingänge	Konflikterkennung		
Yegprogramm Wegprogramm aktiv Digitale Eingänge Positionssatz HOME	Konflikterkennung 0		
Yegprogramm Wegprogramm aktiv Digitale Eingänge Positionssatz HOME Positionssatz START	Konflikterkennung 0		
Yegprogramm Wegprogramm aktiv Digitale Eingänge Positionssatz HOME Positionssatz START	Konflikterkennung 0 0		

Bei absoluten Positionierungen wird jede neue Zielposition auf Einhaltung der Grenzen für den absoluten Positionierbereich überprüft. Die Parameter **Minimum** und **Maximum** im Feld **Positionierbereich** geben die absoluten Positionsgrenzen für den Lage-Sollwert und den Lage-Istwert an. Der Positionierraum bezieht sich immer auf die Nullposition des Antriebes (siehe auch das *Kapitel 11.3.3 Referenzfahrt, Seite 113*).

Die Einstellmöglichkeiten im Feld Wegprogramm werden in (Kapitel 11.3.5, Seite 132) erläutert.

Die Schaltflächen **Referenzfahrt** und **Ziele parametrieren** erlauben einen Sprung in die jeweiligen Fenster.

## 11.3.3 Referenzfahrt

In den meisten Anwendungen, bei denen der Servopositionierregler ARS 2000 im Positionierbetrieb arbeitet, muss eine Vereinbarung über eine Nullposition getroffen werden, auf die sich der Lageregler beziehen kann. Diese Position wird **Referenzposition** genannt und muss nach jedem Einschalten des Reglers neu bestimmt werden. Dies geschieht in der sogenannten **Referenzfahrt**. Es werden hierfür eine Reihe unterschiedlicher Methoden bereitgestellt.

Die Referenzfahrt wird durch das Setzen der Endstufen- und Reglerfreigabe, über Feldbus oder einen digitalen Eingang gestartet. Der erfolgreiche Abschluss der Fahrt wird durch ein gesetztes Statusbit im Gerät angezeigt. Dieser Status kann über einen Feldbus oder über einen Digitalausgang ausgewertet werden.

## 11.3.3.1 Referenzfahrtmethoden / Übersicht

Allgemein lässt sich die Referenzfahrt folgendermaßen beschreiben: Der Antrieb fährt mit einer bestimmten **Fahrtrichtung** auf ein **Ziel**. Dort dreht sich in den meisten Fällen die Fahrtrichtung um. Um die Genauigkeit des Vorgangs zu erhöhen, gibt es einen zusätzlichen **Bezugspunkt**, der in einigen Fällen eine höhere Ortsauflösung erlaubt als das Ziel der Referenzfahrt. Je nach Methode bestimmt das Antriebssystem diesen Bezugspunkt.

Innerhalb dieser allgemeinen Beschreibung gibt es viele Varianten. Nachstehende Tabelle gibt eine grobe Einteilung der Referenzfahrtmethoden nach Ziel und Bezugspunkt wieder. Eine detaillierte Beschreibung findet sich in den Folgekapiteln.

Ziel	Bezugspunkt	Methoden
Anschlag	Anschlag	-18, -17
Anschlag	Nullimpuls	-1, -2
Endschalter	Endschalter	17, 18
Endschalter	Nullimpuls	1, 2
Referenzschalter	Referenzschalter	-23, -27, 23, 27
Referenzschalter	Nullimpuls	7, 8, 10, 11, 12, 14
Nullimpuls	Nullimpuls	23, 33
keine Fahrt		34

 Tabelle 15:
 Referenzfahrtmethoden

#### 11.3.3.1.1 Methode 1: Negativer Endschalter mit Nullimpulsauswertung

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb zunächst mit Suchgeschwindigkeit in negativer Richtung, bis er den negativen Endschalter erreicht. Dieses wird im Diagramm durch die steigende Flanke dargestellt. Danach fährt der Antrieb in Kriechgeschwindigkeit zurück und sucht die genaue Position des Endschalters. Die Nullposition bezieht sich auf den ersten Nullimpuls des Winkelgebers in positiver Richtung vom Endschalter.



Abbildung 4: Referenzfahrt auf den negativen Endschalter mit Auswertung des Nullimpulses

#### 11.3.3.1.2 Methode 2: Positiver Endschalter mit Nullimpulsauswertung

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb zunächst mit Suchgeschwindigkeit in positiver Richtung, bis er den positiven Endschalter erreicht. Dieses wird im Diagramm durch die steigende Flanke dargestellt. Danach fährt der Antrieb in Kriechgeschwindigkeit zurück und sucht die genaue Position des Endschalters. Die Nullposition bezieht sich auf den ersten Nullimpuls des Winkelgebers in negativer Richtung vom Endschalter.



#### Abbildung 5: Referenzfahrt auf den positiven Endschalter mit Auswertung des Nullimpulses

#### 11.3.3.1.3 Methoden 7 und 11: Referenzschalter und Nullimpulsauswertung

Diese beiden Methoden nutzen den Referenzschalter, der nur über einen Teil der Strecke aktiv ist. Diese Referenzmethoden bieten sich besonders für Rundachsen-Applikationen an, wo der Referenzschalter einmal pro Umdrehung aktiviert wird.

Bei der Methode 7 bewegt sich der Antrieb zunächst in positiver und bei Methode 11 in negativer Richtung. Abhängig von der Fahrtrichtung bezieht sich die Nullposition auf den ersten Nullimpuls in negativer oder positiver Richtung vom Referenzschalter. Dieses ist in den beiden folgenden Abbildungen ersichtlich.



#### Abbildung 6: Referenzfahrt auf den Referenzschalter mit Auswertung des Nullimpulses bei positiver Anfangsbewegung

Bei Referenzfahrten auf den Referenzschalter bewirken die Endschalter eine Drehrichtungsumkehr. Ein Referenzschalter wird also auch dann gefunden, wenn sich der Antrieb bei Start der Referenzfahrt zunächst vom Referenzschalter weg bewegt.



# Abbildung 7: Referenzfahrt auf den Referenzschalter mit Auswertung des Nullimpulses bei negativer Anfangsbewegung

#### 11.3.3.1.4 Methode 17: Referenzfahrt auf den negativen Endschalter

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb zunächst mit Suchgeschwindigkeit in negativer Richtung, bis er den negativen Endschalter erreicht. Dieses wird im Diagramm durch die steigende Flanke dargestellt. Danach fährt der Antrieb in Kriechgeschwindigkeit zurück und sucht die genaue Position des Endschalters. Die Nullposition bezieht sich auf die fallende Flanke vom negativen Endschalter.



Abbildung 8: Referenzfahrt auf den negativen Endschalter

#### 11.3.3.1.5 Methode 18: Referenzfahrt auf den positiven Endschalter

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb zunächst mit Suchgeschwindigkeit in positiver Richtung, bis er den positiven Endschalter erreicht. Dieses wird im Diagramm durch die steigende Flanke dargestellt. Danach fährt der Antrieb in Kriechgeschwindigkeit zurück und sucht die genaue Position des Endschalters. Die Nullposition bezieht sich auf die fallende Flanke vom positiven Endschalter.



Abbildung 9: Referenzfahrt auf den positiven Endschalter

#### 11.3.3.1.6 Methoden 23 und 27: Referenzfahrt auf den Referenzschalter

Diese beiden Methoden nutzen den Referenzschalter, der nur über einen Teil der Strecke aktiv ist. Diese Referenzmethode bietet sich besonders für Rundachsen-Applikationen an, wo der Referenzschalter einmal pro Umdrehung aktiviert wird.

Bei der Methode 23 bewegt sich der Antrieb zunächst in positiver und bei Methode 27 in negativer Richtung. Die Nullposition bezieht sich auf die Flanke vom Referenzschalter. Dieses ist in den beiden folgenden Abbildungen ersichtlich.



Abbildung 10: Referenzfahrt auf den Referenzschalter bei positiver Anfangsbewegung



#### Abbildung 11: Referenzfahrt auf den Referenzschalter bei negativer Anfangsbewegung

Bei Referenzfahrten auf den Referenzschalter bewirken die Endschalter eine Drehrichtungsumkehr. Ein Referenzschalter wird also auch dann gefunden, wenn sich der Antrieb bei Start der Referenzfahrt zunächst vom Referenzschalter weg bewegt.

#### 11.3.3.1.7 Methoden -23 und -27: Referenzfahrt auf den Referenzschalter

Diese Methoden ähneln den Methoden 23 und 27. Allerdings wird hier zuerst das jeweilige Ende des Bewegungsbereiches gesucht, z.B. der Endanschlag oder ein Endschalter. Erst dann wird der Referenzschalter gesucht. Dadurch können an dem gleichen Eingang für den Referenzschalter mehrere Schalter angeschlossen sein. Während der Referenzfahrt wird dann der "letzte" Schalter in Suchrichtung als Referenzschalter verwendet.

Bei der Methode -23 bewegt sich der Antrieb zunächst in positiver und bei Methode -27 in negativer Richtung. Die Nullposition bezieht sich auf die Flanke vom Referenzschalter, s. Abschnitt 11.3.3.1.6.

#### 11.3.3.1.8 Methoden 32 und 33: Referenzfahrt auf den Nullimpuls

Bei den Methoden 32 und 33 ist die Richtung der Referenzfahrt negativ bzw. positiv. Die Nullposition bezieht sich auf den ersten Nullimpuls vom Winkelgeber in Suchrichtung.



Abbildung 12: Referenzfahrt nur auf den Nullimpuls bezogen

#### 11.3.3.1.9 Methode 34: Referenzfahrt auf die aktuelle Position

Bei der Methode 34 wird die Nullposition auf die aktuelle Position bezogen.

#### 11.3.3.1.10 Methode -1: negativer Anschlag mit Nullimpulsauswertung

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb in negativer Richtung, bis er den Anschlag erreicht. Im Normalfall erhöht sich der i<sup>2</sup>t-Wert um 50 %, um den Anschlag zu erkennen. Der Anschlag muss mechanisch so dimensioniert sein, dass er bei dem parametrierten Maximalstrom keinen Schaden nimmt. Die Nullposition bezieht sich auf den ersten Nullimpuls des Winkelgebers in positiver Richtung vom Anschlag.



Abbildung 13: Referenzfahrt auf den negativen Anschlag mit Auswertung des Nullimpulses

#### 11.3.3.1.11 Methode -2: positiver Anschlag mit Nullimpulsauswertung

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb in positiver Richtung, bis er den Anschlag erreicht. Im Normalfall erhöht sich der i<sup>2</sup>t-Wert um 50 %, um den Anschlag zu erkennen. Der Anschlag muss mechanisch so dimensioniert sein, dass er bei dem parametrierten Maximalstrom keinen Schaden nimmt. Die Nullposition bezieht sich auf den ersten Nullimpuls des Winkelgebers in negativer Richtung vom Anschlag.



#### Abbildung 14: Referenzfahrt auf den positiven Anschlag mit Auswertung des Nullimpulses

#### 11.3.3.1.12 Methode -17: Referenzfahrt auf den negativen Anschlag

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb in negativer Richtung, bis er den Anschlag erreicht. Im Normalfall erhöht sich der i<sup>2</sup>t-Wert um 50 %, um den Anschlag zu erkennen. Der Anschlag muss mechanisch so dimensioniert sein, dass er bei dem parametrierten Maximalstrom keinen Schaden nimmt. Die Nullposition bezieht sich direkt auf den Anschlag.



Abbildung 15: Referenzfahrt auf den negativen Anschlag

#### 11.3.3.1.13 Methode -18: Referenzfahrt auf den positiven Anschlag

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb in positiver Richtung, bis er den Anschlag erreicht. Im Normalfall erhöht sich der i<sup>2</sup>t-Wert um 50 %, um den Anschlag zu erkennen. Der Anschlag muss mechanisch so dimensioniert sein, dass er bei dem parametrierten Maximalstrom keinen Schaden nimmt. Die Nullposition bezieht sich direkt auf den Anschlag.



Abbildung 16: Referenzfahrt auf den positiven Anschlag

#### 11.3.3.2 Parametrierung der Referenzfahrtmethode

Die Parametrierung der Referenzfahrt geschieht im Menü Referenzposition. Dies öffnet sich über <u>Parameter/Positionierung/Referenz-Position</u> oder über den REF-Schaltfläche in der Symbolleiste

Es erscheint das untenstehende Fenster:

emode   E	instellunge	n 🛛 Fahrprofil	Nullimp	ulsüberwa	achung		
Methode:-							
Ziel:		Endschalter			•	]	
Bezugspur	nkt:	Nullimpuls			F	3	
Richtung:		positiv			•	]	
Methode: 3	2						

Stellen Sie hier ihre Referenzfahrtmethode ein. Siehe hierzu auch Kapitel *Referenzfahrtmethoden / Übersicht.* 

#### 11.3.3.3 Parametrierung der Referenzfahrt: Einstellungen

Unter dem Reiter Einstellungen erscheint folgendes Fenster:

Referenz Position	
Methode Einstellungen Fahrprofil Nullimpulsüberw	achung
Referenzfahrt bei Endstufen- und Reglerfreigabe         Fahrt auf Nullposition nach Referenzfahrt         Referenzschalter an Nullimpulsspur von X2B         Timeout-Überwachung         Timeout-Überwachung         Timeout-Zeit         60000,00 ms         Image: Note that the state of t	max. Suchstrecke Max. Positionsgrenzen 100,000 U Offset Startposition 0,000 U
Positionier-Einstellungen	G0!
✓ <u>O</u> K Abbru <u>c</u> h	

Die Parameter haben hierbei folgende Bedeutung:

- Referenzfahrt bei Endstufen- und Reglerfreigabe
   Ist diese Option aktiviert, wird die Referenzfahrt jedes Mal automatisch gestartet, wenn nach Wegnahme der Endstufenfreigabe die Endstufen- und Reglerfreigabe gemeinsam vorliegen.
- Fahrt auf Nullposition nach Referenzfahrt
   Ist diese Option aktiviert, f\u00e4hrt der Antrieb mit der Fahrgeschwindigkeit auf die Nullposition, wenn Ziel und Bezugspunkt der Referenzfahrt erreicht worden sind.
- Referenzschalter an Nullimpulsspur von X2B
   Ist diese Option aktiviert, wird ein Nullimpuls von X2B als Referenzimpuls gewertet.
- Timeout-Überwachung Ist diese Option aktiv, wird eine Zeitüberwachung gestartet. Wenn die Referenzfahrt länger als die spezifizierte Zeit dauert, wird ein Fehler generiert. Die Zeit wird momentan in Schritten von 10 ms überwacht.
- Timeout-Zeit
   Die Zeitspanne der Timeout-Überwachung lässt sich hier einstellen.
- Referenzfahrt nach Bestimmung der Kommutierlage unterdrücken
   Diese Option ist nur wirksam, wenn es sich um einen Antrieb ohne Kommutiersignale handelt. In der Grundeinstellung wird nach erfolgreicher Bestimmung der Kommutierlage automatisch eine Referenzfahrt gestartet. Um dies zu unterdrücken, ist diese Option zu markieren.
- keine Synchronisation während der Referenzfahrt
   In synchronisierten Applikationen kann es sinnvoll sein, dass während der Referenzfahrt die Synchronlage nicht aufgeschaltet werden soll. Für diesen Fall wird durch diese Option während der Referenzfahrt die Synchronisation deaktiviert.
- Referenzschaltertyp
   Geben Sie an, ob es sich bei Ihrem Referenzschalter um einen Öffner oder einen Schließer handelt.
- Max. Suchstrecke

Es kann eine maximale Suchstrecke vorgegeben werden. Wenn innerhalb dieser Suchstrecke kein Zielsignal (z.B. Endschalter) bzw. Bezugspunkt erkannt wurde, wird eine Fehlermeldung erzeugt.

Max. Positionsgrenzen

Beim Klick auf diese Schaltfläche wird die Suchstrecke aus den maximalen Positionsgrenzen ermittelt.

Offset Startposition

Die eigentliche Referenzposition - also der rechnerische Nullpunkt für die darauf folgenden Positionierungen - ist eine gewisse Distanz vom Bezugspunkt der Referenzfahrt entfernt. Diese Distanz ist in Offset Startposition angegeben.

Grundparameter (nur Geber mit EEPROM)

Über diese Schaltfläche kann nach einer erfolgreichen Referenzfahrt die im EEPROM des Winkelgebers abgelegte Nullpunktverschiebung aktualisiert und gespeichert werden. Hierbei werden alle im Winkelgeber abgespeicherten Parameter ebenfalls mit den aktuellen Werten überschrieben. Beim Anklicken der Schaltfläche öffnet sich ein Auswahlmenü:



Hier ist die Option "Sichern der Parameter im Geber, inklusive der Nullpunktverschiebung" auszuwählen. Bei Multiturn-Absolutwertgebern bleibt die aktuelle Istposition auch nach einem Abschalten der Versorgungsspannung erhalten.

#### 11.3.3.4 Parametrierung der Referenzfahrt: Fahrprofil

Hier können Sie Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und ruckfreie Anteile für folgende Vorgänge eingeben:

- Suche: Fahrt des Antriebs bis zum Ziel (Endschalter, Referenzschalter, Anschlag)
- Kriech: Fahrtumkehr (mit geringer Geschwindigkeit) zur Ermittlung der Kontaktschwelle
- Fahrt: Optionale Fahrt zum Nullpunkt (Bezugspunkt) der Applikation

Referenz Position				
Methode Einstellung	en Fahrprofil Nulli	mpulsüberwachung		
Geschwindigkeit	Beschleunigung		Ruckfrei	Zeiten
Suche 100 U/min	Suche 1000 U/min/s	1000 U/min/s	Suche 10,0 ms	110,0 ms
Kriech	Kriech	100 U/min/s	Kriech 100,0 ms	200,0 ms
Fahrt	Fahrt		Fahrt	
1000 U/min	10000 U/min/s	10000 U/min/s	100,0 ms	200,0 ms
Positio	nier-Einstellungen	<u>***</u>	60!	
<u>✓ <u>0</u>K</u>	X Abbru <u>c</u> h	? <u>H</u> ilfe		

#### 11.3.3.4.1 Registerkarte: Nullimpulsüberwachung

Die Nullimpulsüberwachung ist wichtig, wenn ein Ziel ungleich "Nullimpuls" gewählt wurde und ein Referenzpunkt gleich "Nullimpuls". Wenn das Ziel sehr dicht am Nullimpuls liegt, kann eine kleine Veränderung in der Mechanik bewirkten, dass bei der nächsten Referenzfahrt der Nullimpuls "vor" bzw. "nach" dem ursprünglichen Nullimpuls als Referenzpunkt genommen wird. Mit der Nullimpulsüberwachung ist es möglich, die Distanz zwischen Ziel und Nullimpuls anzuzeigen. Es erscheint folgendes Fenster:

Referenz Position	
Einstellungen Geschwindigkeiten/Beschleunigungen	/Zeiten Nullimpulsüberwachung
Nullimpulsüberwachung	
X POS X_DEST	X_POS Positive Fahrtrichtung
	X_DEST Endschalter
	X_0 Nullimpuls
x_0  x_0  x_0	X_DELTA Differenz zwischen Nullimpuls und Endschalter
Aktueller Wert für X_DELTA (100% = 1 Umdrehung):	Wert undefiniert, da Referenzfahrt noch nicht ausgeführt!
Warnen bei einem X_DELTA unterhalb:	0.0 %
Abbru <u>c</u> h	<u>? H</u> ilfe <u>III</u> GO!

Sie können die aktuelle Distanz zwischen Ziel und Nullimpuls anzeigen und weiterhin eine Schwelle parametrieren, bei deren Unterschreitung eine Warnung abgesetzt wird. Hierbei sind 100% eine Umdrehung. Die Fehlermeldung hat folgende Form:

Informati	ion 🗙
٩	Achtung! Der Nullimpuls liegt sehr dicht am Zielschalter der Referenzfahrt!
	ОК

#### 11.3.3.4.2 Registerkarte: Momente

Die herkömmliche Referenzfahrtmethode "Anschlag" kann durch ein "Referenzieren auf Vergleichsmoment" optional verfeinert werden. Das Ziel der Referenzfahrt wird dann durch das Erreichen eines angegebenen Vergleichsmoment erkannt. Es wird nicht mehr wie bisher das Kriterium 50% Anstieg des i<sup>2</sup>t-Wertes herangezogen.

Wenn in der Registerkarte "Methode" die Methode "Anschlag" selektiert ist, wird ein weiterer Reiter "Momente" und ein Link zu diesem angeboten.

thode	Einstellungen	Fahrprofil	Nullimpulsüb	erwachung	Momente	Fliegendes Referenzieren
rehmoi	nentschwelle (	Ziel = Ansch	nlag)			
Schwell	vert	1,00 A		₩	Vergleichs Methode A	moment für Inschlag
'oleran:	zeit	0,00 ms		•		
				1		

//\

Im Feld **Schwellwert** wird der Referenzwert des Vergleichsmomentes angegeben, auf dessen Erreichen überwacht wird. Während der **Toleranzzeit** wird das Erreichen des Referenzmomentes noch ignoriert. Über das Kontrollkästchen **Vergleichsmoment für Methode Anschlag** wird die Funktionalität für die Referenzfahrtmethode freigeschaltet.

#### 11.3.3.4.3 Registerkarte: Fliegendes Referenzieren

Dieses Menü aktiviert eine Funktion, die in Ihrer Wirkungsweise ähnlich zu einer Referenzfahrt ist.

ferenz P	osition				
ethode	Einstellungen	Fahrprofil	Nullimpulsüberwachung	Fliegendes Referenzieren	
FI	iegendes Refer	enzieren			
	2007 - 2005 - 53	DOW DOJEM	1		
i	Positionie	r-Einstellung	jen <u>XX</u>	G0!	
	OK I	Abbru	ch  Hilfe		

Über das Kontrollkästchen Fliegendes Referenzieren wird die Funktion aktiviert.

Mit dem fliegenden Referenzieren werden in Endlos-Applikationen sich akkumulierende Fehler vermieden. Hierzu werden auf eine steigende Flanke am digitalen Eingang SAMPLE die Soll- und Istposition genullt. Diese Funktion entspricht in etwa einer Rundachsapplikation, wobei hier die Rundachse extern getriggert wird.

Bei der Einstellung der Referenzfahrten sollten die folgenden Punkte Beachtung finden:

- Beim Einsatz von sog. Absolutwertgebern (Winkelgeber mit serieller Schnittstelle z.B. HIPERFACE oder EnDat) ist keine Referenzfahrt nach einem Reset erforderlich, da die absolute Position immer aus dem Geber gelesen wird. Beim erstmaligen Einrichten der Applikation kann jedoch eine Referenzfahrt sinnvoll sein, um die absolute Lage gezielt auf einen bestimmten Wert zu setzen. Hierbei wird eine interne Nullpunktverschiebung berechnet. Diese kann dann im EEPROM des Winkelgebers gespeichert werden, damit diese nach jedem Reset wieder unverändert wirksam bleibt. Alternativ kann die Motorwelle so gedreht werden, dass die aktuelle Istposition vor dem Anbau des Motors an den Abtrieb den gewünschten Wert besitzt.
  - Die Verfahrgeschwindigkeiten während der Referenzfahrt sollten so gewählt werden das die Referenzmarken vom Regler erkannt werden können. Dies erfordert teilweise sehr kleine Verfahrgeschwindigkeiten.
  - Die Beschleunigungen sollten ausreichend hoch eingestellt werden damit der Servopositionierregler bei Umkehrbewegungen an den Zielen diese nicht zu weit überfährt.

Wenn die Referenzfahrt ohne Fehler beendet wurde steht der Antrieb je nach gewählter Methode nicht zwingend auf der Position Null. Eine bekannte Differenz zum Nullimpuls wird rechnerisch berücksichtigt, falls dieser die Bezugsposition für die Referenzfahrt darstellt. Erst nach einer Anschlusspositionierung auf die Nullposition steht der Antrieb auch physikalisch auf Null.

## 11.3.4 Positionierung

Der Servopositionierregler ARS 2000 besitzt eine Tabelle von 256 Positionen, die genutzt werden können, um Ziele vorab zu parametrieren. Weiterhin gibt es weitere spezielle Positionssätze für den Feldbus und den Tipp-Betrieb.

#### 11.3.4.1 Ziele parametrieren: allgemeine Schaltflächen

Die Parametrierung der Zielpositionen geschieht im Menü <u>Parameter/Positionierung/Z</u>iele parametrieren. Dieses Menü hat folgende allgemeinen Schaltflächen:

Positionier-Einstellungen	Kopieren	<u>*</u>	GO!
OK Abbruch			

Über die Schaltfläche **Positionier-Einstellungen** kann die allgemeine Positionier-Einstellung (z.B. Positionsgrenzen) verändert werden (siehe Kapitel 11.3.2).

Mit der Schaltfläche **Kopieren** können Sie sämtliche Einstellungen für ein Ziel auf ein anderes Ziel kopieren. Es erscheint folgendes Menü:

Kopiere Parameter aus Position	POS 0	✓ <u>о</u> к
nach Position	POS 2 💌	X Beende
✓ Bereich bis…	P0S 12	<u>? H</u> ilfe

Sie können eine Quellposition auf eine einzelne Zielposition kopieren. Füllen Sie dafür die beiden oberen Felder aus. Wenn Sie eine Position auf mehrere Positionen kopieren wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bereich bis...** Im dritten Feld geben Sie dann die letzte Zielposition an.

Mit der Schaltfläche GO! können Sie eine Positionierung mit dem aktuell angezeigten Zielsatz starten.

#### 11.3.4.1.1 Registerkarte: Einstellungen

Die Parametrierung der Zielpositionen geschieht im Menü <u>Parameter/Positionierung/Z</u>iele parametrieren. Es erscheint das untenstehende Fenster mit Auswahl der Registerkarte Einstellungen:

Ziele parametrieren	
Ziel	Einstellungen Fahrprofil Wegprogramm Experte
Position	Positionierung © relativ
POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 6	C relativ, bezogen auf letztes Ziel       C Erst altes Ziel anfahren         C absolut       C Sofort neues Ziel anfahren         Meldungen       Momentenvorsteuerung         Restweg       0,00 U
POS 7 POS 8 POS 9 POS 10 POS 11 POS 12 POS 13 POS 14 POS 15 POS 15	Anfahrverzögerung 0,000 s (),000 s () () () () () () () () () ()
C CAN-Bus	Stopp auch bei "Endgeschwindigkeit" ungleich Null
○ PROFIBUS	
C Tippbetrieb TIPP 0 (pos) TIPP 1 (neg)	
Positionier-Einst	tellungen 🛛 💼 Kopieren 🗍 🌆 GO!
	Abbruch

Im linken Feld kann ausgewählt werden, welches der Ziele parametriert werden soll.

Im Feld **Positionierung** kann angegeben werden, ob die Zielvorgabe **absolut** bezogen auf Referenzpunkt) oder relativ interpretiert werden soll. **Relativ** bezieht sich auf die aktuelle Sollposition, beispielsweise bei einer laufenden Positionierung. Die Option **relativ, bezogen auf letztes Ziel** hingegen berechnet die neue Position auf Basis der aktuell angefahrenen oder aktuell anzufahrenden Zielposition.

Die Option **relativ** erzielt unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie das Feld **Start bei laufender Positionierung** eingestellt ist (siehe unten). Ist die Kombination **relativ/Ende abwarten** angewählt, bezieht sich die neue Position auf die Zielposition.

Bei der Kombination **relativ/Positionierung unterbrechen** wird die neue Zielposition von der gerade aktuellen Sollposition aus gerechnet.

Das Feld **Start bei laufender Positionierung** gibt das Verhalten des Servopositionierreglers an, wenn eine Positionierung noch läuft und der Startbefehl für eine neue Zielposition eintrifft. Es besitzt die Optionen:

- Startbefehl ignorieren: der Positionierungsauftrag f
  ür die neue Position kann erst nach Beendigung der vorigen Positionierung angew
  ählt und gestartet werden.
- Erst altes Ziel anfahren: die laufende Positionierung wird zu Ende geführt und danach die neue Positionierung begonnen. Die nächste Positionierung kann vor der laufenden Positionierung angewählt werden. Der Start erfolgt dann automatisch nach Abschluss der laufenden Positionierung. Bei Start einer relativen Positionierung entspricht die Bezugsposition für "relativ" somit im Normalfall der letzten Zielposition.

Sofort neues Ziel anfahren: die laufende Positionierung wird unterbrochen und gleich die neue Position angefahren. Wird die Positionierung "relativ" ausgeführt, so ist die Bezugsposition für die Berechnung der neuen Zielposition die aktuell wirksame Sollposition. Bei der Option "relativ zum letzten Ziel" ist dagegen die Bezugsposition die (alte) Zielposition der gerade unterbrochenen Positionierung.

Das Feld Momentenvorsteuerung erlaubt es, eine erhöhte Dynamik bei den Positioniervorgängen zu erhalten. Die Variable muss experimentell ermittelt werden. Die Default-Einstellung ist 0.



Beachten Sie, dass ein prellender Schalter am digitalen Starteingang zu Problemen führen kann, wenn bei einer relativen Positionierung Ende Abwarten oder Diese Unterbrechen erlaubt ist. Es kann passieren, dass der Antrieb dann ein Stück zu weit fährt!

Durch das Eingabefeld Anfahrverzögerung wird eine Zeitspanne definiert, die nach dem Startbefehl einer Positionierung verstreicht, bevor die gewünschte Position angefahren wird.

Im Feld Meldungen können Sie Triggermeldungen parametrieren, die über den Feldbus oder einen Digitalausgang ausgegeben werden können. Diese Triggermeldungen zeigen den Restweg bis zum Ende einer laufenden Positionierung an. (Siehe hierzu auch das Kapitel 13.10 Digitale Ausgänge, Seite 180).

Das Kontrollkästchen "Synchronisiert" wird für die Applikation "Fliegende Säge" verwendet. Wenn der Modus "Fliegende Säge" aktiv ist, kann die Synchronisation durch das Starten von Positionssätzen aktiviert oder deaktiviert werden. Bei aktiver Synchronisation ist dann die Position des für die Synchronisation selektierten Gebers (Master) auf den Lagesollwert aufgeschaltet. Der Antrieb folgt damit den Lageänderungen des Master-Antriebs.

Kontrollkästchen markiert: Die Synchronisation wird mit dem Start der Positionierung zugeschaltet, sofern dies nicht vorher schon der Fall war. Steht der Master beim Start der Positionierung nicht still, dann wird der auftretende Versatz kontrolliert aufgeholt. Die hierfür verwendete Fahrgeschwindigkeit entspricht der Geschwindigkeit des Masters plus der im Positionssatz eingetragenen Fahrgeschwindigkeit als Geschwindigkeitsüberhöhung. Für die Beschleunigungen werden ebenfalls die Einträge des gestarteten Positionssatzes angewendet.

Kontrollkästchen nicht markiert: Die Synchronisation wird mit dem Start der Positionierung abgeschaltet, sofern dies nicht vorher schon der Fall war. Die Positionierung startet mit der aktuellen Solldrehzahl, also mit der Drehzahl des Masters. Damit erfolgt ein kontrolliertes Absynchronisieren.

Die Option Stopp auch bei "Endgeschwindigkeit" ungleich Null ist meistens nur bei Positionsfolgen sinnvoll. Dort wird nach Erreichen der einen Position gleich die nächste angefahren. Wenn obige Funktion aktiv und eine Endgeschwindigkeit <> 0 parametriert ist, stoppt der Antrieb, sofern keine Folgepositionierung angefordert wurde.

## 11.3.4.1.2 Registerkarte: Fahrprofil

Ziele narametrieren		
Ziel	Einstellungen Fahrprofil Wegprogramm	1
Position	Zielposition	ierbereich (Eingabegrenzen)
POS 0	4,000 U ·································	536870912,000 0 536870911,000 0
POS 2 POS 3	Ruckfreies Positionieren	
POS 4 POS 5	368,00 ms	
POS 6 POS 7		
POS 8 POS 9	Fahrgeschwindigkeit	Endgeschwindigkeit
POS 10 POS 11 POS 12	1000,000 U/min	20,000 U/min
POS 13 POS 14		
POS 15 POS 16	Beschleunigung	Zeiten
C CAN-Bus	Beschleunigung	Beschleunigungszeit
C PROFIBUS	3012 U/min/s	516,1 ms
C Tippbetrieb	Bremsbeschleunigung	Bremszeit
TIPP 0 (pos) TIPP 1 (peg)	3750 U/min/s	450,7 ms
(neg)		
Positionier-Eins	tellungen 🚺 Kopieren	G0!
<u> </u>	Abbruch	

Im Feld **Zielposition** kann die Zielposition angegeben werden. Die Zielposition wird unterschiedlich interpretiert, je nachdem ob eine absolute oder relative Positionierung gewählt wurde. (Siehe Registerkarte **Einstellungen**).

Bei einem Positioniervorgang kann die hierfür erforderliche Beschleunigung optional mit einem Filter verschliffen werden. Dadurch erhält man eine ruckbegrenzte bzw. ruckfreie Positionierung. Im Feld **Ruckfreies Positionieren** wird die zugehörige Filterzeit eingestellt. Der Beschleunigungsvorgang bzw. der Bremsvorgang verlängert sich dann jeweils um diese Zeit. Die Gesamtdauer der Positionierung verlängert sich ebenfalls um diese Filterzeit. Bei einer Übersteuerung, d.h., wenn die Ruckfreie Zeit die Beschleunigungs- bzw. Bremszeit überschreitet, wird ggf. nicht mehr die eingestellte Profilgeschwindigkeit erreicht.

Im Feld **Geschwindigkeit** kann die Fahrgeschwindigkeit angegeben werden, mit der die Fahrt zum Ziel durchgeführt wird. Die **Endgeschwindigkeit** gibt an, mit welcher Geschwindigkeit der Antrieb beim Erreichen der Zielposition laufen soll. Sie ist in den meisten Fällen Null. Bei einer eingestellten Endgeschwindigkeit ungleich Null wird das Fahrprofil so berechnet, dass der Antrieb beim Erreichen der Zielposition die vorgegebene Endgeschwindigkeit besitzt und optional mit dieser weiterfährt.

In der unteren Skizze ist ein Fahrprofil angegeben, bei dem die Endgeschwindigkeit bei Erreichen der Position 1 auf die Geschwindigkeit v1 gesetzt wurde.





In den Feldern **Beschleunigung** und **Bremsbeschleunigung** können die Beschleunigungen für das Anfahren bzw. Abbremsen des Antriebs parametriert werden.

In Zeiten können die resultierenden Zeiten ausgelesen werden.

#### 11.3.4.1.3 Registerkarte: Experte

Ziele parametrieren	
Ziel	Einstellungen Fahrprofil Wegprogramm Experte
Position	Zielposition wird ermittelt
POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 3 POS 5 POS 6 POS 7 POS 7 POS 8 POS 7 POS 10 POS 11 POS 11 POS 11 POS 12 POS 13 POS 14 POS 15 POS 15 POS 15 POS 16 <b>CAN-Bus</b> <b>CAN-Bus</b> <b>CAN-Bus</b> <b>Tippbetieb</b>	aus dem Positionssatz <ul> <li>negativ ° positiv ° auto</li> </ul> Optionen              SW-Endschalter als Zielposition <ul> <li>Antrieb darf nicht rückwärts ins Ziel fahren</li> <li>SW-Endschalter dürfen überfahren werden</li> <li>Positionierung kontinuierlich starten</li> </ul> Momentenbegrenzung       Toleranzzeit <ul> <li>Ø,00 ms</li> <li>Ø,00 ms</li></ul>
Positionier-Eins	tellungen GO!
<u>✓ <u>0</u>K X</u>	Abbruch ? Hilfe

Über die Auswahlliste **Zielposition wird ermittelt...** wird angegeben, aus welcher Quelle das Ziel für die aktuelle Positionierung stammt:

aus demDies ist die Standardeinstellung. Die im Reiter Fahrprofil eingestellte Position wirdPositionssatz:als Ziel benutzt.

vomDer aktuelle Wert des Analogeingangs wird in eine Zielposition übersetzt. SieheAnalogeinganghierzu auch das Menü Analoge Eingänge.AIN 0:

Über das Eingabefeld **Drehrichtung** können Sie einer Positionierung dem Antrieb eine feste Richtung zuweisen. Diese Option wird im Zusammenhang mit anderen Optionen wirksam, z.B. SW-Endschalter als Zielposition. Bei einer normalen relativen oder absoluten Positionierung bestimmt die Positioniersteuerung die Drehrichtung selbst. Einstellbar sind:

positiv:	Der Antrieb fährt immer in Richtung des positiven Endschalters, unabhängig vom Zielpositionswert. Diese Option ist im allgemeinen nur sinnvoll in Kombination mit der Option <b>SW-Endschalter als Zielposition</b> (Tipp-Betrieb)
negativ:	Der Antrieb fährt immer in Richtung des negativen Endschalters, unabhängig vom Zielpositionswert. Diese Option ist im allgemeinen nur sinnvoll in Kombination mit der Option <b>SW-Endschalter als Zielposition</b> (Tipp-Betrieb)
auto(matisch):	Dies ist die Standard-Einstellung. Die Fahrtrichtung wird automatisch aus der aktuellen Position, der Zielposition und der Zusatzoptionen ( <b>absolut, relativ, relativ bezogen auf letztes Ziel</b> etc.) bestimmt.

Die Option **SW-Endschalter als Zielposition** wird normalerweise nur für Tipp-Positionssätze genutzt. In Abhängigkeit von der gewählten Richtung wird das negative oder positive Ende des Positionierbereiches als Zielposition eingetragen. Achtung! Diese Option hat eine höhere Priorität als **Zielposition wird ermittelt... von Analogeingang AIN0**.

In einigen Fällen ist es wünschenswert, im Positioniermodus den Antrieb möglichst schnell zu stoppen. Dies passiert z.B. beim Absynchronisieren in der Applikation "fliegende Säge". Der Positionssatz zum Absynchronisieren kann beispielsweise mit "relative Positionierung, Zielposition 0" eingestellt sein. Befindet sich der Antrieb noch in Fahrt und wird dieser Positionssatz gestartet, fährt er über das Ziel hinaus und muss rückwärts in das Ziel fahren. Durch die Aktivierung der Option **Antrieb darf nicht rückwärts ins Ziel fahren** wird dieses Verhalten unterdrückt.

Ein aktiviertes Kontrollkästchen **SW-Endschalter dürfen überfahren werden** führt dazu, dass die eingestellten SW-Positionsgrenzen ignoriert werden. Der Anwender hat in diesem Fall selbst sicherzustellen, dass hierdurch keine Schäden verursacht werden. Diese Option ist nicht zu empfehlen. Sie sollte nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden.

Die Option **Positionierung kontinuierlich starten** ist im Allgemeinen nur sinnvoll, wenn die Option **von Analogeingang AIN0** bei **Zielposition wird ermittelt...** gewählt wurde. Ist diese Option aktiv, wird die Zielposition durch die Firmware kontinuierlich aktualisiert. Der Antrieb fährt also z.B. jeder Änderung am Analogeingang AIN0 hinterher. Andernfalls würde die Position nur dann übernommen, wenn der Start-Befehl gegeben würde. Diese Option führt dazu, dass die aktuelle Positionierung nicht beendet wird. Es wird keine Meldung "Ziel erreicht" generiert. Eine neue Positionierung kann daher auch nur gestartet werden, wenn sie die Startoption "sofort neues Ziel anfahren" besitzt.

Im Bereich Momentenbegrenzung kann bei Bedarf das Drehmoment für diesen Positioniersatz begrenzt werden.

Alternativ kann der Wert im Feld Momentenbegrenzung als Vergleichswert für die "Ziel erreicht"-Meldung für diesen Positionssatz konfiguriert werden. Dazu darf das Kontrollkästchen Momentenbegrenzung nicht aktiv sein. Falls die Toleranzzeit auf einen Wert größer Null gesetzt ist, setzt der Momentenvergleich erst nach Ablauf dieser Zeit ein. Hierdurch ist es möglich, für diesen Zeitraum mit höherem Drehmoment zu beschleunigen. Bei Erreichen des Momentenvergleichswertes, ggf. nach Ablauf der Toleranzzeit, wird ferner die Ziel erreicht Meldung gesetzt. Der Antrieb beendet diesen Positioniervorgang und übernimmt die aktuelle Istposition als neue Sollposition. Bei Erreichen der im Positionssatz hinterlegten Zielposition wird ebenfalls die Ziel erreicht Meldung gesetzt. Zur genauen Parametrierung der Positionierung auf ein Drehmoment wenden Sie sich bitte an den Technischen Support.

#### 11.3.4.2 Positionen anfahren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ziele auszuwählen und Positionierungen zu starten:

- über digitale Eingänge
- über die serielle Schnittstelle
- über einen Feldbus

## 11.3.4.2.1 Positionierung über digitale Eingänge

Die Einzelziele werden durch digitale Eingänge selektiert. Eine steigende Flanke an dem für den Start einer Positionierung parametrierten digitalen Eingang bewirkt die Übernahme des Zieles und den Beginn der Positionierfahrt.

Die Gerätefamilie ARS 2000 besitzt am Grundgerät 4 digitale Eingänge (DIN0...DIN3) für die Zielselektion von 16 Positionen. Um weitere Zielpositionen über digitale Eingänge anzusteuern gibt es die Option, bis zu zwei Erweiterungssteckmodule mit jeweils 8 zusätzlichen digitalen Ein- und Ausgängen einzusetzen. Damit besteht direkter Zugriff auf alle 256 Positionen. Weiterhin besteht die Option, die werksseitig eingestellte Funktionsbelegung der am Grundgerät vorhandenen Digitaleingänge zu verändern. Je nach Anwendungsfall können somit über (DIN0...DIN3) hinaus auch die anderen Digitaleingänge mit für die Positionierauswahl benutzt werden.

Werksseitige Standardeinstellung für die Positionierauswahl über digitale Eingänge:

Digitaleing	ang			Positions-
DIN3	DIN2	DIN1	DIN0	selektor
Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

 Tabelle 16:
 Positionierung über digitale Eingänge

## 11.3.4.2.2 Positionierung über RS232 (serielle Schnittstelle)

Über die serielle Schnittstelle können sämtliche 256 Positionen angefahren werden. Zusätzlich ist ein Positionssatz für die Ansteuerung über RS232 reserviert. Die Befehlssyntax für die Parametrierung dieser Positionen sowie das Starten ist in der Application Note 38 "RS232-Befehle für ARS 2000" beschrieben.

Die Fahrt an die Zielpositionen und die Referenzfahrt lassen sich über das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> auslösen. Aktivieren Sie hierzu den Menüpunkt <u>Parameter/Positionierung/Ziele anfahren</u>.

Ziele anfahren	
Ziele anfahren	Tipp-Betrieb
<u>0</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>	< links rechts 🕨
<u>4</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>7</u>	
<u>8</u> 91011	Aktuelle Position speichern unter Position:
12 13 14 15 andere Zielposition:	
0 <u>XX</u> GO!	Speichern
Start Referenzfahrt	
✓ <u>O</u> K <b>?</b> <u>H</u> ilfe	

#### Ziele anfahren

- \* Zielposition 0 bis 15: Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die jeweilige Position anzufahren.
- Andere Zielposition: Geben Sie die Positionsnummer ein und klicken auf die Schaltfläche GO!, um die jeweilige Position anzufahren.
- Start Referenzfahrt: Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Referenzfahrt zu starten.

**Tipp-Betrieb:** Benutzen Sie die Schaltfläche links und rechts, um den Antrieb auf die gewünschte Position zu fahren. Beim Loslassen der Schaltflächen stoppt der Antrieb.

Aktuelle Position speichern unter Position...: Sie können die aktuelle Istposition als Sollposition in einem Positionssatz speichern. Wählen Sie dazu in der Scrollbox die Positionssatznummer aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Speichern**.

#### 11.3.5 Wegprogramm

#### 11.3.5.1 <u>Überblick</u>

Das Wegprogramm ermöglicht es, mehrere Positionssätze zu einer Sequenz zu verketten. Diese Positionen werden nacheinander abgefahren.

Merkmale:

- sämtliche Positionen lassen sich in einem Wegprogramm verketten
- Neben linearen Sequenzen, die zwangsläufig terminieren, sind auch ringförmige Verkettungen erlaubt.
- Für jeden Wegprogrammschritt (Position) sind bis zu 2 Folgepositionen einstellbar. Damit sind Verzweigungen im Wegprogramm möglich. Die Verzweigung erfolgt in Abhängigkeit des logischen Status von digitalen Eingängen.
- Es können zwei digitale Ausgänge vom Wegprogramm kontrolliert werden. Dafür stehen in jedem Wegprogrammschritt 4 unterschiedliche Optionen zur Verfügung (Ein, Aus, Ziel erreicht, Restwegmeldung)

- Ein Wegprogramm kann sowohl über zwei Standard-Einsprungpunkte als auch jede beliebige Position gestartet werden. Dies erfolgt über digitale Eingänge oder die serielle Schnittstelle.
- Das Wegprogramm kann komfortabel in der Parametrieroberfläche erstellt und überwacht werden.
   Die erstellte Applikation wird im Parametersatz gespeichert und kann an andere Servopositionierregler übertragen werden.

#### 11.3.5.2 <u>Globale Einstellungen</u>

Die globalen Einstellungen für das Wegprogramm werden vorgenommen im Menü <u>Parameter/Positionierung/Einstellung für alle Positionssätze</u>. (Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.2). Im Fenster befindet sich folgender Bereich, der für das Wegprogramm relevant ist:

Wegprogramm aktiv	
Digitale Eingänge	Konflikterkennung
ositionssatz HOME	3
ositionssatz START	17

Über das Kontrollkästchen **Wegprogramm aktiv** wird entschieden, ob Positionen generell verkettet werden sollen oder nicht. Dieses Element ist identisch mit dem Kontrollkästchen "Wegprogramm" im Kommandofenster.

Über die Eingabefelder **Positionssatz HOME** bzw. **Positionssatz START** können Einsprungpunkte in das Wegprogramm festgelegt werden. Um die Positionssätze mit entsprechenden digitalen Eingängen zu verknüpfen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Digitale Eingänge**, (siehe Kapitel *Digitale Eingänge*, Seite 136).

#### 11.3.5.3 <u>Positionen verketten</u>

Im Menü **Parameter\Positionierung\Ziele parametrieren** erscheint unter dem Reiter **Wegprogramm** folgendes Fenster:

osition		
OS O 🔺	(dig Eingang NEXT1)	19
OS 1 📃	(alg. Elligarig herri )	
052	Estanasition 2	
OS 4	(dig. Eingang NEXT2)	20
OS 5	(aig. Enigoing HEITE)	
US 6 OS 7		
OS 8	Reaktion auf NEXT1/N	EXT2-Signal
OS 9 OS 10		C Endposition (Enlangesition imperiator)
OS 11		C Enaposition (Forgeposition ignorieren)
OS 12		C "Folgeposition 1" immer antahren
DS 14	C Ignorieren, falls Ziel	noch nicht erreicht
DS 15		
US 16		Folgeposition sofort anfahren
AN-Bus	Auswerten	© Erst Ziel, dann Folgeposition anfahren
DUCIDITE		
1011003	□ Reaktion auf STOPP-Si	anal
ppbetrieb		
PP 0 (pos)	🔲 STOPP-Signal für di	ese Position ignorieren (Signal wird gespeichert)
IPP 1 (neg)		

Hier kann man die Positionen mit einander verketten. Für jede Position können zwei Folgepositionen eingegeben werden (Felder: **Folgeposition 1** und **Folgeposition 2**). Der darunter liegende Bereich definiert, ob und wie die Positionen angefahren werden. Dies wird anhand folgenden Beispiels erläutert:

Position 4:	Folgeposition 1 (NEXT1) = 19	Digitaler Eingang DIN0
	Folgeposition 2 (NEXT2) = 20	Digitaler Eingang DIN1

Die Zuweisung der **NEXT1/NEXT2**-Signale zu den digitalen Eingängen DIN0 und DIN1 wird in *(*Kapitel *Digitale Eingänge, Seite 136)* erklärt.

Option	Bedeutung	Beispiel (siehe Fenster)
NEXT1/NEXT2 ignorieren: Endposition	Dies ist die letzte Position im Wegprogramm.	Nach Anfahren der Position 4 endet das Wegprogramm
NEXT1/NEXT2 ignorieren: Folgeposition 1 immer anfahren	Das Wegprogramm wird linear durchgeführt. Es wird Folgeposition 1 angefahren.	Nach Position 4 wird sofort Position 19 angefahren.
Ignorieren, falls Ziel noch nicht erreicht.	Die digitalen Eingänge NEXT1 und NEXT2 werden ausgewertet (Verzweigung). Wenn die aktuelle Positionierung noch nicht abgeschlossen ist, werden die digitalen Eingänge jedoch ignoriert	So lange Position 4 noch nicht erreicht ist, werden Flankenwechsel auf DIN0 und DIN1 ignoriert. Ist die Position 4 erreicht, bewirkt DIN0 ein Anfahren von Position 19, während DIN1 ein Anfahren von Position 20 bewirken würde.
Auswerten: Folgeposition sofort anfahren	Die digitalen Eingänge NEXT1 und NEXT2 werden ausgewertet (Verzweigung). Bei Detektierung einer Signalflanke wird eine laufende Positionierung ggf. abgebrochen und die neue Zielposition sofort angefahren.	Das Setzen von DIN0 bewirkt ein Anfahren von Position 19, während DIN1 ein Anfahren von Position 20 bewirkt.
Auswerten: erst Ziel, dann Folgeposition anfahren	Die digitalen Eingänge NEXT1 und NEXT2 werden ausgewertet (Verzweigung). Wenn die aktuelle Positionierung noch nicht abgeschlossen ist und eine Signalflanke detektiert wurde, wird zunächst die aktuelle Position angefahren. Danach wird die neue Zielposition angefahren. Treten während der noch laufenden Positionierung mehrere Signalflanken auf, dann wird die jeweils letzte Signalflanke gültig.	Ist die Position 4 erreicht, bewirkt DIN0 ein Anfahren von Position 19, während DIN1 ein Anfahren von Position 20 bewirken würde. Während der laufenden Positionierung 4 tritt erst eine Signalflanke an DIN0 auf, danach noch an DIN1. Dann wird nach Erreichen der Zielposition 4 die Positionierung Pos. 20 gestartet.

Tabelle 17:	Folgeposition	NEXT1/NEXT2	Beispiele
	roigeposition		Deispiele

Das Wegprogramm stoppt, wenn eine Endposition angefahren oder ein STOPP-Signal detektiert wurde. Die Zuweisung des Stopp-Signals wird in *(Kapitel Digitale Eingänge, Seite 136)* erklärt.

Unter Umständen ist es wünschenswert, für bestimmte Positionen das Stopp-Signal zu ignorieren, da das Wegprogramm zwar insgesamt angehalten werden soll, aber nicht in dieser speziellen Position.

Setzen Sie dann für diese Position das Kontrollkästchen **Stopp-Signal für diese Position ignorieren**. Der Antrieb fährt dann zur nächsten Position weiter und stoppt dort (sofern dort nicht die Option ebenfalls gesetzt ist).

#### 11.3.5.4 Digitale Eingänge

Über das Menü **Parameter\IOs\Digitale Eingänge** können sie unter dem Reiter "Wegprogramm" folgende Zuordnungen machen:

HOME Fahrt zur HOME-Position	
START Fahrt zur START-Position	DIN 1
NEXT1 Fahrt zu Folgeposition 1	DIN 2
NEXT2 Fahrt zu Folgeposition 2	DIN 3
Stop	DIN AIN 1
Kombiniertes Start/Stop	DIN AIN 2

In den Feldern **HOME** und **START** legen sie die beiden digitalen Eingänge fest, die den Einsprung ins Wegprogramm auslösen.

In den Feldern **NEXT1** und **NEXT2** legen sie die beiden digitalen Eingänge fest, die für die Positionsverzweigungen verantwortlich sind.

Im Feld Stop legen sie den digitalen Eingang fest, der das Wegprogramm anhält.

Im Feld **Kombiniertes Start/Stop** legen sie den digitalen Eingang fest, der das Wegprogramm startet und stoppt.

#### 11.3.6 Tipp-Betrieb

Unter Tipp-Betrieb versteht man das gesteuerte Fahren eines Antriebs auf eine bestimmte Position. Der Antrieb bewegt sich dabei so lange, wie ein bestimmtes Eingangssignal aktiv ist.

Der Servopositionierregler ARS2000 unterstützt den Tipp-Betrieb in positiver und negativer Richtung. Für jede Richtung können eine separate Fahrgeschwindigkeit und separate Beschleunigungen festgelegt werden. Weiterhin kann jeweils ein Eingang für das Tippen in positiver und negativer Fahrtrichtung zugewiesen werden.

Die Aktivierung des Tipp-Betriebs geschieht im Kommandofenster:

Kommandos	
Reglerfreigabe	
Betriebsart	
C Momentenregelung	
C Drehzahlregelung	
Positionierung	
🗌 Wegprogramm 🛛	
☐ Tippbetrieb	
Synchronisation	
• Aus	
C Synchronisiert	
O Fliegende Säge	
Synchronisationsassistent	
Reglerkaskade	

Die Parametrierung der Fahrgeschwindigkeiten und Beschleunigungen in positiver und negativer Richtung werden im Positionsfenster durchgeführt: (<u>Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren</u>)

Ziele parametrieren		
Ziel	Fahrprofil	
C Position		
PUS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7 POS 8 POS 9 POS 9 POS 10	Geschwindigkeit Fahrgeschwindigkeit	
POS 11 POS 12 POS 13 POS 14 POS 15 POS 16	100 U/min       4       Beschleunigung       Beschleunigung	Zeiten Beschleunigungszeit
CAN-Bus	1000 U/min/s	100,0 ms
<ul> <li>Tippbetrieb</li> <li>TIPP 0 (pos)</li> <li>TIPP 1 (neg)</li> </ul>	Bremsbeschleunigung	Bremszeit 100,0 ms
Positionier-Eins	tellungen <b>i K</b> opieren Abbru <u>c</u> h <b>?</b> <u>H</u> ilfe	<u>60!</u>

Die Zuweisung der digitalen Eingänge erfolgt im Fenster **Parameter/<u>I</u>Os/<u>D</u>igitale Eingänge**, Reiter **Tipp-Betrieb**:

Allgemein	Wegprogramm	Tipp-Betrieb
Fahrtrich	ltungen	
negativ	DIN 0	
	DIN 4	

#### 11.3.7 Setzen von digitalen Ausgängen

Durch das Setzen von digitalen Ausgängen (**Parameter/<u>I</u>Os/Digitale <u>A</u>usgänge**) im Positionierbetrieb kann eine übergeordnete Steuerung darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass eine Positionierung abgeschlossen ist/wird:

- 1. Möglichkeit: Sollposition = Zielposition
- 2. Möglichkeit: Istposition = Zielposition
- 3. Möglichkeit: Restweg bis zum Ende des Positioniervorganges erreicht
- 4. Möglichkeit: Referenzposition gültig
- 5. Möglichkeit: Lagetrigger

Digitale Ausg	änge	
Standard A	usgänge	
DOUT O	Regler betriebsbereit	
DOUT 1	Xsoll = Xziel	
DOUT 2	Xist = Xziel	
DOUT 3	Restweg	
<u>✓ </u> <u>о</u> к	Abbru <u>c</u> h <b>?</b> Hilfe	

Die Konfiguration der digitalen Ausgänge ist im (Kapitel 13.10, Seite 180) beschrieben.

Für die 2. Möglichkeit (Istposition = Zielposition) kann ein Toleranzfenster definiert werden, in dessen Grenzen der digitale Ausgang gesetzt wird. (Siehe *Kapitel 13.10.2 Einstellung der Meldungen für die digitalen Ausgänge, Seite 182*)

Für die Möglichkeit 3 können im Feld Meldungen unter dem Menü <u>Parameter/Positionierung/Ziele</u> parametrieren Triggermeldungen parametrieren, die über einen Digitalausgang ausgegeben werden können. Diese Triggermeldungen zeigen den Restweg bis zum Ende einer laufenden Positionierung an. Siehe hierzu auch das (*Kapitel 13.10 Digitale Ausgänge, Seite 180*).

# 12 Applikationen mit mehreren Winkelgebern

Im Kapitel 11 wurden Applikationen mit einem einzigen Winkelgeber behandelt. Dieser stellt die Informationen über Kommutierlage sowie über den Istwert von Drehzahl und Position zur Verfügung. Ab der Firmware-Produktstufe 3.2 ist es möglich, diese Informationen aufzutrennen. Dies kann im Menü <u>Betriebsmodus/Geberselektion</u> eingestellt werden.



j

Die Information über die Kommutierlage und den Istwert der Geschwindigkeit stammen immer vom gleichen Winkelgeber!

Der Einsatz eines separaten Winkelgebers für die Lageauflösung ist beispielsweise in folgendem Fall sinnvoll:

Der Motor ist über ein Getriebe mit Spiel mit einem Positioniermechanismus verbunden, an den hohe Genauigkeitsanforderungen gestellt sind. Dieser Positioniermechanismus besitzt einen Winkelgeber mit hoher Auflösung. In diesem Fall ist es sinnvoll, diese Information für die Bestimmung der aktuellen Lage zu benutzen, während die Geschwindigkeit und die Kommutierlage weiterhin vom Geber des Motors bereit gestellt werden.

Eine weitere Klasse von Applikationen kann unter dem Oberbegriff "Synchronisation" zusammengefasst werden.

Hierbei werden mehrere Servopositionierregler ARS 2000 synchronisiert, indem sie im Master-Slave-Betrieb miteinander gekoppelt werden. Der Master gibt die Lageinformation über den Inkrementalgeberausgang (Stecker X11) an den Slave weiter, der sie über den externen Inkrementalgebereingang (Stecker X10) einliest. Die Stecker müssen hierbei durch ein 1:1-Kabel verbunden werden (Pin1 mit Pin1, Pin2 mit Pin2, ....). Die untenstehende Abbildung zeigt die Konfiguration für zwei Servopositionierregler:



Abbildung 18: Master-Slave-Betrieb

Der Master arbeitet in einer der vorher beschriebenen Betriebsarten (Drehzahlregelung, Positionierung), während der Slave sich im synchronisierten Betrieb befindet.

Mit dieser Konfiguration sind z.B. folgende Applikationen möglich:

- Drehzahlsynchrones Fahren
- Lagesynchrones Fahren
- Fliegende Säge

# **12.1** Synchronisation / Master parametrieren

Im Master-Slave-Betrieb emuliert der Master einen Inkrementalgeber, der durch die Parameter des Menüs **Betriebsmodus/Inkrementalgeberemulation** beschrieben ist.

Strichzahl	1024
inkremente pro Umdrehung	4096
Drehrichtungsumkehr	
)ffsetwinkel	0,0 °

# 12.2 Synchronisation / Slave parametrieren

Im Synchronisationsbetrieb muss dem Slave mitgeteilt werden, dass die Winkelgeberinformation über den Gebereingang X10 zur Verfügung gestellt wird. Dies geschieht im Kommandofenster, wo die Option **Synchronisiert** (für lage- und drehzahlsynchrone Applikationen) bzw. **Fliegende Säge** (nur fliegende Säge) gesetzt sein muss:

Kommandos
☐ Reglerfreigabe
Betriebsart C Momentenregelung
Orehzahlregelung
O Positionierung
🗖 Wegprogramm 🔛
Tippbetrieb
Synchronisation
C Aus
<ul> <li>Synchronisiert</li> </ul>
O Fliegende Säge
Synchronisationsassistent
Reglerkaskade

Um eine Feineinstellung der synchronen Applikation zu erreichen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Synchronisationsassistent** und folgen den Anweisungen. Sie können auch die Einstellungen manuell tätigen. Hierbei müssen folgende Parameter kontrolliert werden:

- Einstellung der korrekten Geberkonfiguration in <u>Betriebsmodus/Geberselektion</u>
- Einstellung der korrekten Geberparameter in
   Parameter/Geräteparameter/Winkelgebereinstellungen
- Einstellung des korrekten Sollwertmanagements (z.B. im drehzahlsynchronen Betrieb) in <u>Betriebsmodus/Sollwert-Selektion</u>
- Einstellung der korrekten Positionssätze (für fliegende Säge: synchron oder nicht) im Menü
   Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren

# 12.3 Drehzahlsynchroner Betrieb

Der drehzahlsynchrone Betrieb ist ein Spezialfall des drehzahlgeregelten Betriebes. Der Drehzahlsollwert wird durch den Master über eine Geberschnittstelle an den Slave übergeben. Im Slave ist im Menü **Betriebsmodus/Sollwert-Selektion** dafür Sorge zu tragen, dass die Drehzahl des Masters in den Drehzahlsollwert mit einfließt. Das nachfolgende Beispiel zeigt eine mögliche Konfiguration, wenn der Drehzahlsollwert des Masters über X10 an den Slave übergeben wird.

Selektor A (Addierer) Analogeingang 0 Analogeingang 1 Fester Wert 1 Fester Wert 2 Fester Wert 3 Frozessregler Selektor B Analogeingang 0	Sollwett ampe				X Abb
Analogeingang 0 💌	- inaktiv	Drehzahlsollwert	Pos. Momenten- begrenzung	Neg. Momenten- begrenzung	

In den meisten Fällen ist die Auflösung des Inkrementalsignals vergleichsweise gering. Bei zu hoher Frequenz können sich Übertragungsprobleme der digitalen Signale einstellen bzw. die auftretende Frequenz muss kleiner als die maximale Eingangsfrequenz des Inkrementaleingangs sein. Dadurch ergibt sich eine hohe Quantisierung der Synchrondrehzahl. Das führt wiederum zu einem ausgeprägten Sollwertrauschen, das im Antrieb hörbar ist. Durch ein entsprechendes Filter kann dieser Einfluss vermindert werden. Klicken Sie auf die "..."-Schaltfläche neben **Synchrondrehzahl** um die Filterzeitkonstante einzutragen. Alternativ können Sie das Menü auch über **Parameter/Reglerparameter/Drehzahlregler** Reiter **Filter** erreichen:

Filterzeitkonstante Synchrondrehzahl	0,40 ms	0,42 ms

# 12.4 Lagesynchroner Betrieb

Im rein lagesynchronen Betrieb wird der Lagesollwert direkt von der für die Synchronisierung selektierten Geberschnittstelle abgenommen. Grundsätzlich wird hier mit der Synchrondrehzahl eine Drehzahlvorsteuerung für den Drehzahlregler (Drehzahlsollwert) vorgenommen.

Den rein lagesynchronen Betrieb erhält man durch Auswahl der Optionsschaltfläche **Synchronisiert** im Feld **Synchronisation** des Kommandofensters. Als Betriebsart ist **Positionierung** einzustellen.

# 12.5 Fliegende Säge (Produktstufe 3.4)

Mit dem Begriff "Fliegende Säge" werden Betriebsfälle bezeichnet, in denen die Synchronisation positionssatzabhängig aktiviert bzw. deaktiviert wird: Synchrone Positionssätze (zum Aufsynchronisieren auf die Drehbewegung des Masters) werden mit nicht synchronisierten Positionssätzen (zur Fahrt in die Ruheposition/Warteposition) kombiniert. Hierbei erfolgt ein Vorgang zum Auf- und Absynchronisieren, so dass keine ruckartigen Bewegungen erzeugt werden.

Hierfür muss im Kommandofenster die Option Fliegende Säge aktiv sein.

Im Fenster **<u>Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren</u>** muss für die synchronisierten Positionssätze die Option **Synchronisiert** gesetzt sein.

Die weitere Parametrierung ist applikationsspezifisch. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Technischen Support.

# 12.6 Kurvenscheibe / Achsfehlerkompensation / Nockenschaltwerk

## 12.6.1 Prinzip Kurvenscheibe

Mit dem Begriff "(elektronische) Kurvenscheibe" werden Applikationen bezeichnet, in denen ein Eingangswinkel bzw. eine Eingangslage über eine Funktion in einen Winkelsollwert bzw. eine Solllage abgebildet wird. Diese Applikationen sind typischerweise Master-Slave-Anwendungen. Siehe hierzu das folgende Beispiel:



Ein Fräskopf soll eine bestimmte Kurve abfahren (gepunktete Linie). Dazu ist auf einer Linearachse (Antrieb 1) eine weitere kleine Linearachse montiert, die den Y-Vortrieb steuert. Am Ende dieser Achse ist der Fräskopf angebracht.

Der Y-Antrieb muss in Abhängigkeit des Lageistwertes des X-Antriebs gesteuert werden. Daher wird die Master-Lage (Servo1) über die X10-X11-Kopplung an den Slave übergeben. Im Slave wird die eigentliche "Kurvenscheibe" (Umsetzung der Master-Lage in den Lagesollwert) gerechnet.

Die eigentliche Funktion, die den Eingangswert der Lage ("Lage X") in den eigentlichen Sollwert ("Lage Y") umsetzt, wird durch eine Tabelle übergeben:



In der Tabelle wird zu einzelnen Lagewerten jeweils eine Ausgangslage zugeordnet. Die Eingangs-Lagewerte werden **Stützstellen** genannt. Der Servopositionierregler führt eine (z.B. lineare) Interpolation zwischen diesen Stützstellen durch, d.h., er fährt nicht Idealkurve sondern den interpolierten Linienzug (rote Linie).

Hinweis: In diesem Beispiel wurden bewusst wenig Stützstellen gewählt, um den Unterschied zwischen "idealer Kurve" und "Linienzug" zu verdeutlichen. In der Praxis wählt man deutlich mehr Stützstellen, um den Unterschied zwischen idealer Kurve und Linienzug möglichst gering zu halten.

Die Stützstellen müssen nicht äquidistant (mit gleichbleibenden Abstand) verteilt zu sein. Es empfiehlt sich, an "sensiblen Bereichen" der Kurve die Stützstellen besonders dicht zu wählen, um eine gute Approximation an die vorgegebene Kurve zu erreichen. Dies sind insbesondere Bereiche mit starker Krümmung.



Befindet sich die Eingangslage außerhalb der Stützstellen (kleiner als Minimallage oder größer als Maximallage), wird der abgebildete Wert der Minimallage bzw. der Maximallage benutzt.
## 12.6.2 Prinzip Achsfehlerkompensation

Unter dem Begriff "Achsfehlerkompensation" verbirgt sich eine Funktion, die eine systembedingt fehlerhafte Istwertrückführung kompensiert. So kann das zur Istwertbestimmung benutzte Gebersystem z.B. durch mechanische Toleranzen oder Montagefehler Abweichungen zwischen der berechneten Istposition und der physikalischen Position aufweisen. Diese Abweichungen werden in Tabellenform abgelegt. Zu einer Referenzposition, die hier dem Lagesollwert entspricht, wird die Korrekturlage addiert. Es wird also ein modifizierter Lagesollwert generiert, der somit durch die Lagereglertätigkeit zu einem geänderten "kompensierten" Lageistwert führt. Zwischen den Stützstellen wird linear interpoliert. Die Achsfehlerkompensation beruht auf dem gleichen internen Mechanismus wie die Kurvenscheibe. Es gelten daher die gleichen Randbedingungen wie unter Abschnitt 12.6.1 beschreiben.

## 12.6.3 Prinzip Nockenschaltwerk

Mit dem Begriff "Nockenschaltwerk" wird die Zuordnung eines logischen Pegels zu einer Lage- oder Winkelinformation beschrieben. Der Begriff rührt von den an einer Welle angebrachten Schaltnocken her, die bei bestimmten Positionen Schaltkontakte betätigten. Bei einem elektronischen Nockenschaltwerk kann eine ähnliche Funktionalität genutzt werden. Siehe dazu die folgende Skizze für ein vierkanaliges Nockenschaltwerk:



Ein Pegelwechsel ist an den Stützstellen möglich. Aus diesem Grund wird das Nockenschaltwerk zusammen mit der Kurvenscheibe implementiert.

Befindet sich die Eingangslage außerhalb der Stützstellen (kleiner als Minimallage oder größer als Maximallage), wird der logische Pegel der Minimallage bzw. der Maximallage benutzt.

## 12.6.4 Realisierung in der Gerätefamilie ARS 2000 und im Parametrierprogramm

Die in der Gerätefamilie ARS 2000 implementierte Funktionalität besitzt folgende Merkmale (Stand Produktstufe 3.3):

- Es können bis zu 16 Tabellen mit bis zu insgesamt 2048 Stützstellen verwaltet werden. Die Verteilung der Tabellen und der Stützstellen auf Kurvenscheiben bzw. Achsfehlerkompensationen ist beliebig.
- Die Stützstellen müssen nicht äquidistant ein. Zwischen den Stützstellen erfolgt eine lineare Interpolation
- An jede Kurvenscheibe ist ein vierkanaliges Nockenschaltwerk gekoppelt. Aktive Schaltnocken erfordern eine aktive Kurvenscheibe.
- Die Kurvenscheibe kann drehrichtungsabhängig definiert werden, ebenso das Nockenschaltwerk wie auch die Achsfehlerkompensation:



• Die Kurvenscheibe kann online um einen bestimmten Betrag verschoben werden:



• Für die Kurvenscheibentabelle ist eine "Verstärkung" vorgesehen. Die Daten können durch einen Faktor skaliert werden. Der Faktor liegt zwischen 0.01 und 100. Der Faktor kann auch online eingegeben werden.



- Zyklische Kurvenscheiben, d.h. eine sich wiederholende Bewegung erhält man am einfachsten durch Aktivierung der Rundachs-Funktionalität. Dabei sollte der Rundachsbereich der Master-Position (Referenzposition in der Tabelle) dem Rundachsbereich im Servopositionierregler entsprechen.
- Die Referenzposition entspricht dem Lagesollwert. Dieser kann z.B. vom Inkrementaleingang (X10) oder über den Trajektoriengenerator gewonnen werden. Durch Aktivierung der Synchronisation wird die Referenzposition automatisch von X10 genommen. Bei Einsatz des Trajektoriengenerators werden die Lagesollwerte mit dem Start einer Positionierung generiert und intern als Referenzposition prozessiert. Auf diese Weise kann eine virtuelle Masterachse bereitgestellt werden.

Das Parametrierprogramm bietet folgende Funktionalitäten:

- Laden von Kurvenscheiben mit Nockenschaltwerk und Achsfehlerkompensationen aus einer Excel-Tabelle
- Anzeige, Aktivierung und Online-Manipulation von Kurvenscheiben
- Mapping der Schaltnocken auf digitale Ausgänge
- Anzeige und Aktivierung von Achsfehlerkompensationen
- Laden und Speichern von Kurvenscheiben mit Nockenschaltwerk und Achsfehlerkompensationen mittels DCO-Dateien
- Anzeige einer aktiven Kurvenscheibe bzw. Achsfehlerkompensation im Kommandofenster

Siehe hierzu auch Kapitel 12.6.7.

## 12.6.5 Aufbau der Tabelle zur Kurvenscheibe, Nockenschaltwerk und Achsfehlerkompensation

Die Stützstellentabelle wird in Excel<sup>®</sup> realisiert. Siehe hierzu die folgende Abbildung.



Eine Excel<sup>®</sup>-Datei kann aus mehreren Arbeitsblättern bestehen. Jedes Arbeitsblatt ist eine einzelne Applikation. Eine Applikation wiederum kann mehrere Kurvenscheiben und / oder Achsfehler-kompensationen enthalten.

Es können nur vollständige Applikationen in den Servo geladen werden, d.h., wenn Sie mehrere Kurvenscheiben und / oder Achsfehlerkompensationen benötigen, müssen diese auf einem Tabellenblatt definiert sein! Kurvenscheiben und Achsfehlerkompensationen können nicht getrennt geladen werden!

Um Kurvenscheiben und / oder Achsfehlerkompensationen aus einer Tabelle laden zu können, benötigen Sie eine gültige Excel<sup>®</sup>-Installation auf ihrem PC!

Das Laden der Kurvenscheibentabellen ist in Kapitel 12.6.7 erklärt.

Beispiele für Kurvenscheiben und / oder Achsfehlerkompensationen finden Sie im Arbeitsverzeichnis des Parametrierprogramms, Unterordner "CAM".

Zunächst wird der Aufbau des Tabellenkopfes beschrieben:

CAM-Data			
Excel Format Version	1		
Application name:	Test App	olication	
Comment:	Test		
Number Tables:	2		
Document generated:	11.11.2006	Author:	M. Mustermann
Last change:	12.12.2006	Changed by:	M. Mustermann

In Zelle [A,1] muss zwingend das Schlüsselwort CAM-Data stehen.

In Zelle [B,3] sollte der Name der Applikation eingetragen werden. Falls mehrere Tabellenblätter in der Excel<sup>®</sup>-Datei vorhanden sind, werden diese Namen zur Auswahl angeboten.

In Zelle [B,5] muss die korrekte Anzahl der Tabellen (Kurvenscheiben + Achsfehlerkompensationen!) der Applikation eingetragen sein.

_		1				
11	Table name	Control 2	X-Axis			
12	Comment					
13	Table length	10				
14	Table type	0	(Kurvenscheibe)			
15	Master Offset (Refln)	200	Refln position uni	ts)		
16	Polarity Hysterisis	30	Refln position uni	ts)		
17	Switch Comparator	10	Refln position uni			
18	Gain	1.234	(no dimension)			
19	<u>Table data</u>					
20	Columns	Master (ReflN)	Slave (RefOUT) p	Slave (RefOUT	Nocken (pos)	Nocken (neg)
21	Master Factor Group numerator	1	1	1		
22	Master Factor Group divisor	1	1	1		
23	Resolution numerator	1	3	3		
24	Resolution divisor	2	4	4		
25	Position units	Ú	Ú	Ú		
26	1	-178,594	1,00000	-0,30113	0000	1001
27	2	-177,188	2,00000	-0,28965	1001	1001

#### Es folgt die Beschreibung der Tabellenköpfe.

Sind mehrere Tabellen in einer Applikation definiert, werden die Tabellen horizontal nebeneinander angeordnet. Eine Kurvenscheibe belegt 5 Spalten, während eine Achsfehlerkompensation 3 Spalten belegt. Die Angaben zum Tabellenkopf finden sich in den Zeilen 11..25.

In der Zelle [Spalte1, Zeile 11] muss ein Tabellenname angegeben werden. Dieser findet sich in der späteren Darstellung des Parametrierprogramms wieder.

In [Spalte1, Zeile 12] kann ein optionaler Kommentar eingegeben werden.

In [Spalte1, Zeile 13] muss die Tabellenlänge eingetragen werden. Diese ist identisch mit der Anzahl der Stützstellen.

In [Spalte1, Zeile 14] findet sich der Tabellentyp:

- 0 = Kurvenscheibe
- 1 = Achsfehlerkompensation

In [Spalte1, Zeile 15] findet sich der Offset der Referenzposition. Siehe hierzu Kapitel 12.6.4.

In [Spalte1, Zeile 16] findet sich die Hysterese für den Richtungswechsel (Polarity Hysteresis). von dieser hängt das Umschalten auf die Spalte 2 bzw. Spalte 3 der Tabellendaten für die Slave-Position ab. Siehe hierzu Kapitel 12.6.6.

In [Spalte 1, Zeile 17 und 18] (Switch Comparator und Gain) finden sich für spätere Erweiterungen reservierte Parameter zur Kurvenscheibe. Die Funktion wird bislang noch nicht unterstützt. Sie sind aus Gründen der Kompatibilität der Excel-Tabelle bereits in dieser enthalten. Sie werden z.Zt. bereits zum Servopositionierregler übertragen und auch dort gespeichert. Weitere Informationen zur Verstärkung der Ausgangsposition siehe Kapitel 12.6.4.

In Spalte 1 / Spalte 2 und Zeilen 21..24 muss die Factor Group sowie die Auflösung ("Resolution") korrekt eingestellt sein, damit die Kurvenscheibe in den korrekten physikalischen Einheiten arbeitet. Siehe hierzu ebenso Kapitel 12.6.6.



Es ist möglich, unterschiedliche physikalische Einheiten für Antrieb und / oder Abtrieb zu nutzen. In diesem Fall weichen die Angaben in den Spalten 1 und 2 voneinander ab!



In Spalte 3 können keine von Spalte 2 abweichenden Einheiten definiert werden!

Vorschlag: Spalten mit Namen benennen, z.B. "Master (Ref/N)"

In Spalte 1 / Spalte 2 und Zeile 25 muss die entsprechende Positionseinheit angegeben werden. Sie hat keinen Einfluss auf das Verhalten der Kurvenscheibe, sondern dient nur den Anzeigezwecken in der Parametrieroberfläche. Folgende Einheiten sind erlaubt:

- U bzw. R : Umdrehungen
- m, mm, µm : Meter, Millimeter, Mikrometer
- °: Grad
- rad : Radiant

Es folgt die Beschreibung der Tabellenkörpers:

20	Columns	Master (ReflN)	Slave (RefOUT) p	Slave (RefOUT	Nocken (pos)	Nocken (neg)
21	Master Factor Group numerator	1	1	1		
22	Master Factor Group divisor	1	1	1		
23	Resolution numerator	1	3	3		
24	Resolution divisor	2	4	4		
25	Position units	U	U	U		
26	1	-178,594	1,00000	-0,30113	0000	1001
27	2	-177,188	2,00000	-0,28965	1001	1001
28	3	-175,781	2,50000	-0,26229	1001	1001
29	4	-174,375	256,00000	-0,23595	0001	0011
30	5	-172,969	-11,00000	-0,20448	1001	1001
31	6	-171,563	0,94592	-0,17510	0000	1001
32	7	-170,156	0,94172	-0,14256	1001	1001
33	8	-168,750	0,93747	-0,10959	1001	1001
34	9	-167,344	0,93404	-0,07806	1001	1111

Der Tabellenkörper beginnt ab Zeile 26. Für jede Stützstelle muss eine Zeile ausgefüllt sein. (Siehe auch die Erklärung zu Zeile 13!) Die einzelnen Spalten haben folgende Bedeutung:

Spalte 1	Master-Lage. Für Einheit und Skalierung werden die Angaben aus den Zeilen 2125 genutzt
Spalte 2	abgebildete Lage, falls sich der Antrieb in positiver Richtung bewegt. Für Einheit und Skalierung werden die Angaben aus den Zeilen 2125 genutzt
Spalte 3	abgebildete Lage, falls sich der Antrieb in negativer Richtung bewegt. Für Einheit und Skalierung werden die Angaben aus Spalte 2 und den Zeilen 2125 genutzt
Spalte 4	In dieser Spalte befindet sich die Statusinformation der einzelnen Nocken, falls sich der Antrieb in positiver Richtung bewegt. Das Zahlenformat ist binär (nur 0 und 1 erlaubt). Das rechte Bit repräsentiert dabei den Kanal 1 des Nockenschaltwerks, während das linke Bit den Kanal 4 repräsentiert.

	Hat die Kurve den Typ "Achsfehlerkompensation", entfällt diese Spalte!
Spalte 5	In dieser Spalte befindet sich die Statusinformation der einzelnen Nocken, falls sich der
	Antrieb in negativer Richtung bewegt. Ansonsten gilt das in Spalte 4 Gesagte.

## 12.6.6 Physikalische Einheiten / Steuerungsparameter zur Kurvenscheibe und Achsfehlerkompensation

Die Darstellung in der Kurvescheibentabelle erfolgt üblicherweise als Gleitkommazahl. Zusätzlich bevorzugt der Anwender die Angabe in der physikalischen Einheit der Applikation, also z.B. in mm. Die Daten selbst müssen zur Übertragung über RS232 / UDP jedoch in ein Festkommaformat konvertiert werden. Diese Daten werden vom Servopositionierregler wiederum über eine Factor-Group konvertiert und dann zur Laufzeit in die Berechnung einbezogen. Diese Factor Group ist so aufgebaut, wie sie bereits gemäß CANopen DSP 402 im Servopositionierregler realisiert ist.

Der Anwender muss daher zwei Konvertierungen in der Tabelle parametrieren:

- Aus der Tabellenzelle in "Übertragungseinheiten" der Form "\* (divisor / numerator) "
- Aus den "Übertragungseinheiten in die internen Daten gemäß Factor Group für Posittionen

Die Handhabung der Factor Group für die Positionen ist von der Handhabung gemäß CANopen abgeleitet. Im CANopen-Handbuch sind hierfür Beispiele aufgeführt sowie Hinweise zur Berechnung der Factor Group für "beliebige" Einheiten angegeben. Nach dem dort beschriebenen Vorgehen rechnet der Anwender einen Wert für Factor Group numerator und Factor Group divisor aus. Diese Werte werden in die entsprechende Zelle eingetragen. Falls die Factor Group von Master und Slave unterschiedlich sein sollen, führt der Anwender dies analog für den Slave noch einmal durch.

Es gibt die Möglichkeit, über einen Assistenten die Factor Group berechnen zu lassen. Gehen Sie wie folgt vor:

• Wechseln Sie in der Excel-Tabelle auf das Arbeitsblatt "Assistent". Es erscheinen folgende Eingabefelder:



- Geben Sie die Randbedingungen des Antriebs ein. Die resultierende Factor Group wird automatisch ermittelt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Factor Group in Zwischenablage kopieren. •
- Wechseln Sie in das Arbeitsblatt zurück und platzieren den Cursor auf die oberste Zelle, wohin die Factor Group kopiert werden soll.
- Drücken Sie die Taste <Ctrl> + V. Die berechnete Factor Group wird kopiert. •

Die Hysterese (Polarity Hysteresis) steuert den Wechsel in den Tabellendaten auf die Spalte Slave (RefOUT) pos bzw. Slave (RefOUT) neg. .



Falls die Berechnung des Assistenten nicht arbeitet, sollte unter Excel im Menü Extras/Add-Ins-Manager/ das Kästchen Analyse Funktionen aktiviert werden.

#### 12.6.7 Fenster zur Steuerung der Kurvenscheiben

Das Fenster zur Kurvenscheibe befindet sich im Menü Parameter/CAM/Kurvenscheibe. Es erscheint folgendes Menü:

	m Servo vorhandene Kurvenscheiben → Kurvenscheibe 1 (aktiv) → Name = Control X-Axis → Stützstellen = 10 → Offset Referenzposition = 0,10 mm → Verstärkung = 1,23 → Kurvenscheibe 2 → Name = Control Y-Axis → Stützstellen = 20 → Offset Referenzposition = 0,30 mm → Verstärkung = 1,23 → Freie Stützstellen = 2018	Aktivierung Parameter Transfer
--	--	--------------------------------

#### 12.6.7.1 Reiter "Aktivierung"

In der Baumansicht wird dargestellt, wie viele Kurvenscheiben momentan geladen sind. Zu jeder geladenen Kurvenscheibe werden folgende Zusatzinformationen angezeigt:

- Name der Kurvenscheibe •
- Anzahl der benutzten Stützstellen
- Offset der Referenzposition
- Verstärkung •

j

Eine aktive Kurvenscheibe wird mit dem Zusatz aktiv gekennzeichnet!

Weiterhin wird die noch verbleibende Anzahl der freien Stützstellen angezeigt.

## 12.6.7.2 Kurvenscheibe aktiv

Über dieses Kontrollkästchen kann eine Kurvenscheibe aktiviert bzw. deaktiviert werden. Wird das Kontrollkästchen gesetzt, bezieht sich die Aktivierung auf die Kurvenscheiben-Nummer (siehe unten!).



#### Vorsicht!

Findet die Aktivierung einer Kurvenscheibe an einer Referenzposition statt, bei der sich die Ausgangslage von der aktuellen Istposition stark abweicht, dann führt der Antrieb bei aktiver Reglerfreigabe sofort bzw. bei Aktivieren der Reglerfreigabe eine ruckartige Bewegung aus!

### 12.6.7.3 Kurvenscheibe Nr.

Über dieses Eingabefeld kann die gewünschte Kurvenscheibennummer angegeben werden. Ist die Kurvenscheibenfunktionalität aktiv, wird sofort zwischen der alten und der neuen Kurvenscheibe umgeschaltet.



#### Vorsicht!

Findet der Wechsel zwischen zwei aktiven Kurvenscheiben bei aktivierter Reglerfreigabe statt, kann der Antrieb unter Umständen ruckartige Bewegungen ausführen!

## 12.6.7.4 Reiter "Parameter"

Kurvenscheibe	Aktivierung Parameter Transfer	1,23 ( )
	Löschen	

## 12.6.7.5 Offset Referenzposition

In dieser Eingabefläche wird für die ausgewählte Kurvenscheibe der Offset der Referenzposition angezeigt. (Siehe hierzu auch Kapitel 12.6.4.) Die Kurvenscheibe kann durch Anklicken im Baumdiagramm gewählt werden. Der Offset kann verändert werden, die Änderung wird sofort wirksam.

## 12.6.7.6 Verstärkung

In dieser Eingabefläche wird für die ausgewählte Kurvenscheibe die Verstärkung für die Ausgangsposition angezeigt. (Siehe hierzu auch Kapitel 12.6.4.) Die Kurvenscheibe kann durch Anklicken im Baumdiagramm gewählt werden. Die Verstärkung kann verändert werden, die Änderung wird sofort wirksam.

### 12.6.7.7 <u>Reiter "Transfer"</u>

Kurvenscheibe	
Im Servo vorhandene Kurvenscheiben Kurvenscheibe 1 (aktiv) Name = Control X-Axis Stützstellen = 10 Offset Referenzposition = 0,10 mm Verstärkung = 1,23 Kurvenscheibe 2 Name = Control Y-Axis Stützstellen = 20 Offset Referenzposition = 0,30 mm Verstärkung = 1,23 Freie Stützstellen = 2018	Aktivierung       Parameter       Transfer         Excel >> Servo
<u>✓ 0</u> K	Löschen

### 12.6.7.8 <u>Excel >> Servo</u>

Durch diese Schaltfläche kann eine Applikation (bestehend aus Kurvenscheiben und / oder Achsfehlerkompensationen) in den Servopositionierregler geladen werden. Siehe hierzu auch Kapitel 12.6.5.

Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie eine Excel-Datei aus. Besitzt die Excel-Datei mehrere Arbeitsblätter (Applikationen), wählen Sie danach die Applikation.



Für diese Funktion benötigen Sie eine gültige Excel<sup>®</sup>-Installation auf ihrem PC!

## 12.6.8 Fenster zur Steuerung der Achsfehlerkompensation

Das Fenster zur Achsfehlerkompensation befindet sich im Menü

Parameter/CAM/Achsfehlerkompensation. Es erscheint folgendes Menü:

Achsfehlerkompensation	Aktivierung Transfer Achsfehlerkompensation Achsfehlerkompensation aktiv Achsfehlerkompensation Nr. 2
<u>✓ <u>0</u>K</u>	Löschen

### 12.6.8.1 <u>Reiter "Aktivierung"</u>

In der Baumansicht wird dargestellt, wie viele Achsfehlerkompensationen momentan geladen sind. Zu jeder Achsfehlerkompensation werden folgende Zusatzinformationen angezeigt:

- Name der Achsfehlerkompensation
- Anzahl der benutzten Stützstellen

Г Eine aktive Achsfehlerkompensation wird mit dem Zusatz aktiv gekennzeichnet!

Weiterhin wird die noch verbleibende Anzahl der freien Stützstellen angezeigt.

### 12.6.8.2 <u>Achsfehlerkompensation aktiv</u>

Über dieses Kontrollkästchen kann eine Achsfehlerkompensation aktiviert bzw. deaktiviert werden. Wird das Kontrollkästchen gesetzt, bezieht sich die Aktivierung auf die Nummer der Achsfehlerkompensation (siehe unten!).

### 12.6.8.3 Achsfehlerkompensation Nr.

Über dieses Eingabefeld kann die gewünschte Nummer der Achsfehlerkompensation angegeben werden. Ist die Achsfehlerkompensation aktiv, wird sofort zwischen der alten und der neuen Achsfehlerkompensation umgeschaltet.

## 12.6.8.4 <u>Reiter "Transfer"</u>

Achsfehlerkompensation	
Im Servo vorhandene Achsfehlerkompensationen Achsfehlerkompensation 1 Stützstellen = 64 Achsfehlerkompensation 2 (aktiv) Name = Kompensation 2 Stützstellen = 64 Freie Stützstellen = 1920	Aktivierung Transfer         Excel >> Servo
<u>✓ <u>0</u>K</u>	Löschen

## 12.6.8.5 <u>Excel >> Servo</u>

Durch diese Schaltfläche kann eine Applikation (bestehend aus Kurvenscheiben und / oder Achsfehlerkompensationen) in den Servopositionierregler geladen werden. Siehe hierzu auch Kapitel 12.6.5.

Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie eine Excel-Datei aus. Besitzt die Excel-Datei mehrere Arbeitsblätter (Applikationen), wählen Sie danach die Applikation.



# 13 Weitere Funktionen von Metronix ServoCommander<sup>™</sup>

## 13.1 Arbeiten mit dem Service-Modul

Mit dem Service-Modul ist es möglich, Daten des Servopositionierreglers zu speichern und auf andere Servopositionierregler zu übertragen. Wenn bestimmte Randbedingungen eingehalten werden, kann dieser Transfer von Daten auch ohne Unterstützung eines PC erfolgen.

Folgende Datentypen werden in mit der Produktstufe 3.3 unterstützt:

- Anwenderparametersätze (diese umfassen die gesamte Parametrierung des Servopositionierreglers, also z.B. Reglerparametrierungen, Sicherheitsparameter, Sollwertmanagement, aber <u>keine</u> Positionsdatensätze)
- Positionsdatensätze
- Fehlerpuffer (ab Produktstufe 3.4)
   Alle auftretenden Fehlermeldungen stehen stets im internen Fehlerpuffer. Wird ein Eintrag "Fehlerpuffer" im Service-Modul eingerichtet, dann werden die Fehlermeldungen aus dem internen Fehlerpuffer zyklisch in den Fehlerpuffer des Service-Moduls kopiert. Das Service-Modul kann über 7000 Fehlermeldungen speichern. Siehe hierzu auch Kapitel Fehlerpuffer.

Im Service-Modul sind die Daten in sogenannten **Einträgen** organisiert. Jeder Eintrag kann mit einer Firmware (geplant), einem Anwenderparametersatz oder Positionsdatensätzen belegt werden. Weiterhin können bestimmte Bedingungen aufgestellt werden, die den Transfer vom Service-Modul in den Servopositionierregler oder umgekehrt regeln.

Der Zugang zum Service-Modul erfolgt über den Menüpunkt **Datei/Parametersatz/Service-Modul**. Es erscheint folgendes Menü:

Service-Modul	
Technomodul 1: Nicht vorhanden Technomodul 2 Ginitag 1: Anwender Positionsdatensatz OP-Code: OP-Code 5: Parameter 8: 0x0000000 Eintrag 2: (leer)	Bearbeiten       Transfer         Verhalten nach Reset         Operation code:       OP-Code 1: Laden, wenn Bedingung == WAHR ??         Bedingung:       [Inhalt KO [Par1] UND Par2] == Par3 ?         Parameter 1       209 (hex)         Parameter 2       FF (hex)         Parameter 3       6 (hex)         Sollen die Änderungen für diesen Eintrag im Inhaltsverzeichnis gespeichert werden?       Übernehmen
	<u>✓ <u>о</u>к</u>

In der linken Baumeinstellung ist zu sehen, in welchem Technologieschacht ein Service-Modul erkannt wurde. Durch Doppelklick auf die einzelnen Einträge können Details der Einträge kontrolliert werden.

Im Reiter Bearbeiten kann das Verhalten der einzelnen Einträge festgelegt werden.

Im Feld Typ kann der Inhaltstyp festgelegt werden. Siehe hierzu die folgende Tabelle:

#### Inhaltstyp

Anwender-Parametersatz (multi-purpose), Zugriff durch spezielle Kommandos

Anwender-Positionsdatensatz (multi-purpose), Zugriff durch spezielle Kommandos

Fehlerpuffer

Im Feld **Operation Code** wird festgelegt, was mit den Einträgen geschehen soll. Siehe hierzu die untenstehende Tabelle:

Operation Code		
Wert	Beschreibung	
0	passiv, keine Aktion	
1	Laden der Daten vom Service-Modul in den Servopositionierregler.	
	Die Aktion wird nur durchgeführt, sofern die Bedingung erfüllt ist (s. u.).	
2	Laden der Daten vom Service-Modul in den Servopositionierregler und anschließendes Speichern (SAVE).	
	Die Aktion wird nur durchgeführt, sofern die Bedingung erfüllt ist (s. u.).	
3	Speichern der Daten des Servopositionierreglers in den Eintrag X des Servicemoduls. Die Nummer X des Eintrags wird durch Parameter 7 festgelegt. Operation-Code, Bedingung, Parameter für diesen Eintrag werden aus einem internen Datenpuffer übernommen. Diese Daten müssen zuvor eingetragen sein.	
	Diese Aktion wird ohne Berücksichtigung einer Bedingung durchgeführt. Sie dient z.B. dazu, dass der Anwender einmalig Daten von einem Servopositionierregler in ein Service-Modul laden kann. Dieses wird dann im Feld eingesetzt.	
4	Speichern der Daten des Servopositionierreglers nach Reset in den Eintrag X des Servicemoduls. Die Nummer X des Eintrags wird durch Parameter 7 festgelegt. Die Parameter 16 werden durch den Transfer <u>nicht</u> verändert.	
	Diese Aktion wird ohne Berücksichtigung einer Bedingung durchgeführt. Sie dient z.B. dazu, dass der Anwender im Feld ohne Unterstützung eines PC Daten aus einem Servopositionierregler in ein Service-Modul laden kann. Die unter diesem Eintrag ursprünglich gespeicherten Daten werden überschrieben.	
5	Speichern der Daten des Servopositionierreglers nach Reset in den Eintrag X des Servicemoduls. Die Nummer X des Eintrags wird durch Parameter 7 festgelegt. Die Parameter 16 werden durch den Transfer <u>nicht</u> verändert. Der	

Parameter 8 wird für den Eintrag X als neuer Operation-Code (Bit 815) und neue Bedingung (Bit 1623) eingetragen und gespeichert.
Diese Aktion wird ohne Berücksichtigung einer Bedingung durchgeführt. Sie dient z.B. dazu, dass der Anwender im Feld ohne Unterstützung eines PC:
<ul> <li>Daten aus einem Servopositionierregler einmalig in ein Service-Modul laden kann.</li> </ul>
<ul> <li>Anschließend die Daten in andere Servopositionierregler übertragen kann</li> </ul>
Die unter diesem Eintrag ursprünglich gespeicherten Daten werden überschrieben.
Hinweis:
Da der ursprüngliche Operation-Code durch den Wert aus Parameter 8 überschrieben wird ist beim Eintrag von Parameter 8 besondere Sorgfalt anzuwenden.

Über das Feld **Bedingung** kann die Ausführung einer Aktion gezielt an die Rahmenbedingung einer Applikation angepasst werden. Siehe hierzu die folgende Tabelle. Im Anschluss sind noch einige Beispiele aufgeführt.

Bedingung (Condition)		
Wert	Beschreibung	
0	Die Aktion wird immer ausgeführt!	
1	Es wird ein Kommunikationsobjekt (KO) gelesen (KO-Nummer in Parameter 1). Anschließend wird eine logische UND-Operation mit einer Maske ausgeführt (Maske in Parameter 2). Das Ergebnis der Operation wird einem Soll-Ergebnis verglichen (Ergebnis in Parameter 3).	
	Stimmen beide Ergebnisse überein, wird die Operation ausgeführt.	
2	Test A	
	Es wird ein KO gelesen (KO-Nummer in Parameter 1). Anschließend wird eine logische UND-Operation mit einer Maske ausgeführt (Maske in Parameter 2). Das Ergebnis der Operation wird einem Soll-Ergebnis verglichen (Ergebnis in Parameter 3).	
	Test B	
	Es wird ein KO gelesen (KO-Nummer in Parameter 4). Anschließend wird eine logische UND-Operation mit einer Maske ausgeführt (Maske in Parameter 5). Das Ergebnis der Operation wird einem Soll-Ergebnis verglichen (Ergebnis in Parameter 6).	
	Stimmen die Ergebnisse aus Test A überein <u>oder</u> die Ergebnisse aus Test B, wird die Operation ausgeführt.	

3	Es werden die Tests "Test A" und "Test B" genau so durchgeführt wie unter Punkt 2) beschrieben.	
	Stimmen die Ergebnisse aus Test A überein <u>und</u> die Ergebnisse aus Test B, wird die Operation ausgeführt.	
4	Hinweis: Diese Bedingung ist nur für den Inhaltstyp "Firmware" anzuwenden und wird für andere Inhaltstypen ignoriert.	
	Reserviert.	

Unter dem Reiter Transfer erscheint folgendes Menü:

Technomodul 1: Nicht vorhanden	Bearbeiten Transfer Löschen
I centonadul 2     Eintra 1: Anvender-Positionsdatensatz     DP-Code: DP-Code 5:         Beintag 1: Anvender-Positionsdatensatz         Beintrag 2: [cer]     Eintrag 2: [cer]	Eintragsnummer:       2         Typ:       Anwender-Parametersatz         Verhalten nach Reset       *         Operation code:       OP-Code 0: Keine Aktion       ?         Bedingung:       Keine Bedingung       *
	© Servo >> Service-Modul © Service-Modul >> Servo Ausführen

Hier ist es möglich, <u>über die Oberfläche</u> Daten aus dem Service-Modul in den Servopositionierregler zu bewegen bzw. umgekehrt. Das ist in der Regel die Voraussetzung, um später einen Parametersatz automatisch aus dem Service-Modul in der Servopositionierregler laden zu können. Dann wird dieser Transfer selbständig in Abhängigkeit von den Operation Codes und Bedingungen durch die Firmware gesteuert, siehe Anfang dieses Kapitels.

#### Transfer

Stellen Sie hier ein, ob Sie Daten vom Service-Modul in den Servopositionierregler transportieren wollen oder umgekehrt.

Für einen Transfer Service-Modul → Servopositionierregler, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- Wählen Sie im Baumdiagramm den Eintrag aus, der transferiert werden soll
- Aktivieren Sie im Fenster Bereich Transfer die Box Service-Modul >> Servo
- Klicken Sie auf die Taste Ausführen

Für einen Transfer Servopositionierregler  $\rightarrow$  Service-Modul, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- Aktivieren Sie im Fenster Bereich Transfer die Box Servo >> Service-Modul
- Wählen Sie unter **Typ** aus, welche Daten in dem Eintrag gespeichert werden sollen
- Stellen Sie einen Operation Code ein, einen Bedingungstyp sowie die erforderlichen Parameter
- Klicken Sie auf die Taste Ausführen

Unter dem Reiter Kopieren erscheint folgendes Menü:

Service-Modul				
E Technomodul 1	Bearbeiten Transfer Löschen Kopieren			
Eintrag 1: Fehlerpuffer				
🖃 Eintrag 2: Anwender-Parametersatz	Konjere Daten: Servicemodul 1 >> Servicemodul 2			
OP-Code: OP-Code 0: Keine Aktion				
Bedingung: 0: Keine Bedingung				
⊞- Eintrag 3: Anwender-Positionsdatensatz				
1				
	🖌 ок			

Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, muss sowohl Technologieschacht 1 als auch Technologieschacht 2 mit einem Service-Modul bestückt sein. Es ist nur möglich, die Daten von Service-Modul1 auf Service-Modul 2 zu kopieren. Ein Kopiervorgang ist nur möglich, wenn die Endstufe des Servopositionierreglers nicht aktiv ist.

#### Kopiere Daten: Servicemodul1 >> Servicemodul 2

Der Kopiervorgang wird durch diese Schaltfläche gestartet. Der Benutzer wird über Erfolg bzw. Misserfolg der Kopieraktion unterrichtet.

## 13.1.1 Applikationen mit dem Service-Modul / Fallbeispiele

#### Fallbeispiel A:

### **Situation**

Im Service-Modul ist unter Eintrag 1 ein Parametersatz für einen Servopositionierregler ARS 2102 gespeichert. Dieser Parametersatz soll geladen werden, wenn das Modul in einen entsprechenden Servopositionierregler eingesteckt und ein Power-On-Reset durchgeführt wird.

Gleichzeitig ist unter Eintrag 2 ein Parametersatz für einen Servopositionierregler ARS 2310 gespeichert. Auch dieser soll nur geladen werden, wenn das Modul in einem Servopositionierregler dieses Gerätetyps steckt.

Sofern ein Parametersatz geladen werden konnte (gültiger Gerätetyp), soll der Parametersatz anschließend dauerhaft im Servopositionierregler gesichert werden (SAVE).

#### **Parametrierung**

Der Inhaltstyp für Eintrag 1 ist "2" (Anwender-Parametersatz).

Der Operation-Code für Eintrag 1 ist "2" (Daten aus dem Service-Modul in den Servopositionierregler laden und mit SAVE speichern)

Die Bedingung für das Laden des Parametersatzes 1 ist, dass der vorliegende Servopositionierregler vom Typ ARS 2102 ist. Es muss der Wert eines Kommunikationsobjektes (KO) mit einem fest vorgegebenen Wert verglichen werden  $\rightarrow$ Bedingungstyp = 1.

Der Gerätetyp ist im KO "srvc\_device\_type" abgelegt. Dieses KO hat die Nummer 0x2D9.  $\rightarrow$  Parameter 1 = 0x2D9.

Das KO hat folgende Belegung:

Gerät	Inhalt KO "srvc_device_type"	
ARS 2102	0x2005	
ARS 2105	0x2006	
ARS 2302	0x2009	
ARS 2305	0x200A	
ARS 2310	0x200B	
ARS 2320	0x200C	
ARS 2340	0x200D	

Der Ziel-Wert für den Parametersatz 1 ist 0x2005 (ARS 2102)  $\rightarrow$  Parameter 3 = 0x2005.

Analog ergibt sich die Parametrierung für den Eintrag 2 im Service-Modul. Diese unterscheidet sich nur in Parameter 3: Der "Zieltyp" ist ein ARS 2310 (srvc\_device\_type = 0x200B)

	Eintrag 1	Eintrag 2
Inhaltstyp	2	2
Operation-Code	2	2
Bedingungstyp	1	1
Parameter 1	0x2D9	0x2D9
Parameter 2	0xFFFFFFF	0xFFFFFFFF
Parameter 3	0x2005	0x200B

Folgende Parametrierung muss gewählt werden

#### Fallbeispiel B:

#### **Situation**

Im Service-Modul sind unter den Einträgen 1..3 Parametersätze für Servopositionierregler ARS 2102 gespeichert. Ziel sind drei identische Geräte, die sich nur durch Codierstecker unterscheiden, welche die digitalen Eingänge belegen:

	DIN 29	DIN 1	DIN 0
Gerät 1	х	0	0
Gerät 2	х	0	1
Gerät 3	х	1	0

Dieser Parametersatz soll bei Power-On-Reset geladen werden, wenn das Modul in dem Servopositionierregler eingesteckt ist, an dessen digitalen Eingängen die zugehörige Kombination anliegt. Nach dem Laden soll der Parametersatz dauerhaft gespeichert werden (SAVE).

#### **Parametrierung**

Der Inhaltstyp für alle Einträge 1..3 ist "2" (Anwender-Parametersatz).

Der Operation-Code für alle Einträge 1..3 ist "2": Parametersatz aus dem Service-Modul in den Servopositionierregler laden und mit SAVE speichern.

Die Bedingung für das Laden des Parametersatzes ist, dass der Inhalt des KOs für die digitalen Eingänge einen bestimmten Wert haben muss  $\rightarrow$  Bedingungstyp 1

Der Status der digitalen Eingänge ist im KO "ioh\_din" abgelegt. Dieses KO hat die Nummer 0x44C.  $\rightarrow$  Parameter 1 = 0x44C.

In diesem KO ist DIN0 auf Bit 1 abgelegt. Da nur diese beiden Bits ausgewertet werden dürfen, müssen in der Maske ebenfalls nur Bit 1 und Bit 2 gesetzt sein.  $\rightarrow$  Parameter 2 = 0x6

	Eintrag 1	Eintrag 2	Eintrag 3
Inhaltstyp	2	2	2
Operation-Code	2	2	2
Bedingungstyp	1	1	1
Parameter 1	0x44C	0x44C	0x44C
Parameter 2	0x06	0x06	0x06
Parameter 3	0x00	0x02	0x04

Die Zielwerte für die Operation können aus der Gerätecodierung für die einzelnen Geräte hergeleitet werden. Daraus ergibt sich folgende Parametrierung:

### Fallbeispiel C:

#### **Situation**

Das Service-Modul soll dazu verwendet werden, Parametersätze von einem Servopositionierregler in mehrere andere Regler gleichen Typs zu übertragen. Am Einsatzort befindet sich jedoch kein PC, d.h., das Modul muss vorher "scharf gemacht" werden, damit es im ersten Servopositionierregler den Parametersatz liest und in allen weiteren Servopositionierreglern schreibt.

#### **Parametrierung**

Der Inhaltstyp für Eintrag 1 ist "2" (Parametersatz).

Der Operation-Code für Eintrag 1 ist "5": Parametersatz nach Reset in Eintrag 1 speichern, danach Operation-Code und Bedingung erneuern.

Die Bedingung wird für diesen Inhaltstyp nicht ausgewertet: mit Defaultwert "0" belegen.

Eintrag 1 soll benutzt werden:  $\rightarrow$  Parameter 7 = 1.

Nach dem Transfer wird ein neuer Op-Code und eine neue Bedingung benötigt:

Daten nach dem Reset in den Servopositionierregler schreiben und dort dauerhaft speichern: Operation-Code = 2 in Bit 8..15.

Diese Aktion immer durchführen: Bedingungstyp = 0 in Bit 16..23.

 $\rightarrow$  Für Parameter 8 ergibt sich hierdurch der Wert: 0x00000200

Folgende Parametrierung muss gewählt werden

	Eintrag 1
Inhaltstyp	2
Operation-Code	5
Bedingungstyp	0
Parameter 7	0x0000001
Parameter 8	0x00000200

## 13.2 Aktivierung des Default-Parametersatzes

Bei der Auslieferung ist im Servopositionierregler der Default-Parametersatz aktiv. Dieser versetzt den Servopositionierregler in einen Grundzustand. Der Servopositionierregler hat den Status "nicht in Betrieb genommen", und die 7-Segment-Anzeige zeigt den Buchstaben "A".

Der Parametersatz muss durch die Erstinbetriebnahme an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Andernfalls besitzt der Servopositionierregler den Status "nicht in Betrieb genommen"

Die Hersteller-Einstellungen im Default-Parametersatz lassen sich restaurieren durch das Menü <u>Datei/Parametersatz/Default-Parametersatz laden</u>.

> Durch Laden des Default-Parametersatzes werden die anwendungsspezifischen Parameter überschrieben und der Reglerstatus auf "nicht in Betrieb genommen" gesetzt. Dies sollte bei der Verwendung dieser Funktion berücksichtigt werden, da somit eine erneute Erstinbetriebnahme erforderlich wird.

## 13.3 Transfer-Fenster

Das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> kommuniziert mit dem Servopositionierregler ARS 2000 über ein bestimmtes Protokoll, in dem die einzelnen Befehle festgelegt sind. Das Transfer-Fenster erlaubt es, die Befehle direkt an den Servopositionierregler ARS 2000 zu senden und die Antwort zu beobachten.

Das Transfer-Fenster wird aktiviert durch den Menübefehl **Datei/Transfer**.



ฏ

Während das Transfer-Fenster aktiv ist, werden andere geöffnete Fenster nicht bedient (z.B. Istwerte, Oszilloskop). Schließen Sie deshalb das Transfer-Fenster, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

Das Transfer-Fenster dient i.a. nur zum Absetzen von Befehlen, die für den Normalbetrieb ohne Interesse sind. Weiterhin können Speicherstellen bzw. Kommunikationsobjekte gelesen und geschrieben werden. Auch dies ist nur in Spezialfällen notwendig.

Ferner ist es möglich, die Einschaltmeldung der Firmware zu beobachten. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Transfer-Fenster
- Geben Sie in der Eingabezeile RESET! ein und schließen Sie die Eingabe mit der <Enter>-Taste ab bzw. klicken Sie auf Senden
- Im Meldungsfenster erscheint die vollständige Einschaltmeldung der Firmware
- Schließen Sie das Transfer-Fenster



## 13.4 Beenden des Programms

Das Programm Metronix ServoCommander<sup>™</sup> kann wie folgt beendet werden:

- Durch Wahl des Menüpunktes <u>Datei/Beenden</u>
- Durch die Tastenkombination <Alt>+F4
- Durch Anklicken des Kreuzchens rechts oben im Hauptfenster

## 13.5 Analogmonitor

Der Servopositionierregler ARS 2000 besitzt zwei analoge Ausgänge für die Anzeige von Regelgrößen, die mit einem externen Oszilloskop dargestellt werden können. Die Ausgangsspannungen liegen im Bereich von –10V bis +10 V.

Um den Analogmonitor zu konfigurieren, ist der Menüpunkt **Parameter/<u>I</u>Os/<u>A</u>naloge Ausgänge** zu wählen.



Wählen Sie die entsprechende Größe, die durch den Analogmonitor ausgegeben werden soll. Die Skalierung stellen Sie bitte im Feld Skalierung ein.

١,	
5	٦
	Т
Ľ	5

Die Option **Frei wählbares Kommunikationsobjekt** ist für Spezialanwendungen reserviert.

Ist die Box **Numerische Überlaufbegrenzung** angeklickt, werden rechnerische Werte, die über +10 und unter –10 V liegen, auf diese Grenzen beschränkt. Bei einer nicht aktivierten Box werden Überschreitungen des +10V-Wertes als negative Spannungen dargestellt und umgekehrt.

## 13.6 Einstellung der Motordaten

Dieses Menü (<u>Parameter/Geräteparameter/Motordaten</u>) erlaubt die grundlegenden Einstellungen der Motordaten. Es erscheint folgendes Fenster:

N	euen Motor aussuchen		<u> </u>
Grenzwerte			X Abbrue
Maximalstrom in A, Effektivwert:	3,00 A	3,00 A	
Nennstrom in A, Effektivwert:	1,50 A	1,50 A	
Die maximalen Stromgr Taktfrequenz der Ends	enzwerte sind abhängig tufe!	von der	
Die maximalen Stromgr Taktfrequenz der Ends	enzwerte sind abhängig tufe! En	von der dstufe	
Die maximalen Stromgr Taktfrequenz der Ends Anzahl der Pole	enzwerte sind abhängig tufe! En	von der dstufe	
Die maximalen Stromgr Taktfrequenz der Ends Anzahl der Pole 4 Automatisch	enzwerte sind abhängig tufe! En = 2 Paare bestimmen	von der dstufe	

Geben Sie die Daten anhand des Typenschildes ein. Die Drehmomentkonstante können Sie sich durch den Quotienten aus Nennmoment / Nennstrom errechnen.

Beachten Sie, dass es sich bei den einzutragenden Werten für Maximalstrom und Nennstrom um Effektivwerte handelt! Bei zu hohen Strömen kann der Motor z.B. durch thermische Überlastung oder durch Entmagnetisierung der Permanentmagnete im Motor zerstört werden. Die vom Hersteller angegebenen Stromgrenzwerte dürfen deshalb nicht überschritten werden.

Die maximalen Stromgrenzwerte können von der Taktfrequenz der Endstufe abhängen. Zur Parametrierung der Taktfrequenz klicken Sie auf die Schaltfläche **Endstufe**. (siehe hierzu auch *Kapitel 13.7, Seite 168*).

Weiterhin kann die Polzahl Ihres Motors eingetragen werden. Es gibt jedoch auch eine automatische Identifikationsfunktion, die Polzahl und Offsetwinkel des Winkelgebers automatisch ermittelt. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche **Automatisch bestimmen**.



### GEAFHR!

Bevor Sie die Motoridentifikation starten, sind unbedingt die Stromgrenzwerte (Menüpunkt **Parameter/Geräteparameter/Motordaten**) einzustellen, da sonst der Motor zerstört werden kann!

# 13.7 Einstellung der Endstufe

Dieses Menü (**<u>Parameter/Geräteparameter/Endstufe</u>**) bestimmt Einstellungen für die PWM-Erzeugung durch die Endstufe.

Erweiterte Sinuskommutierung	<u></u> К
	X Abbru <u>c</u> h
Halbe Endstufenfrequenz	? <u>H</u> ilfe

Das Einschalten der Option **Erweiterte Sinuskommutierung** erlaubt eine bessere Ausnutzung der Zwischenkreisspannung und damit um ca. 14 % höhere Maximaldrehzahlen. In bestimmten Applikationen kann das Regelverhalten und der Rundlauf des Motors bei sehr kleinen Drehzahlen geringfügig nachlassen.

Option **Halbe Endstufenfrequenz**: Die Servopositionierregler ARS 2000 erlauben eine Halbierung der Taktfrequenz.

Bei kleiner Taktfrequenz sind höhere Grenzwerte für den Maximalstrom möglich, dafür ist dem Motorlauf u.U. ein singender Ton unterlegt. Legt man auf einen besonders geräuscharmen Motorlauf Wert, wählt man die volle Taktfrequenz. Ebenso sind bei voller Taktfrequenz die Verluste im Motor etwas reduziert (dafür nehmen die Verluste im Servopositionierregler ARS 2000 zu, weshalb die einstellbaren Maximalstromgrenzwerte etwas geringer sind). Auf das Regelungsverhalten hat die Wahl der Taktfrequenz praktisch keinen Einfluss.



## 13.8 Winkelgeber-Einstellungen

Das Menü wird aufgerufen durch: Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber-Einstellungen.

In diesem Menü können die Parameter für die Winkelgeber X2A, X2B und X10 eingestellt werden. Eine Beschreibung der Grundfunktionen findet sich in Kapitel 5.2.16.

#### Reiter "Kommutiergeber":

#### > Offset des Winkelgebers:

Der Winkelgeberoffset ist die Winkeldifferenz zwischen elektrischer und mechanischer Lage. Der Wert muss korrekt eingegeben sein, damit der Motor korrekt mit dem Servopositionierregler zusammen arbeitet. Eine manuelle Bestimmung des Winkelgeberoffsets ist schwierig, es wird daher empfohlen, eine automatische Bestimmung durchzuführen.

#### > Automatisch bestimmen

Über diese Schaltfläche wird die automatische Identifikation gestartet. Die Stromgrenzen (s.o.) müssen korrekt eingestellt sein, und es dürfen keine Fehler mehr im Servopositionierregler vorliegen. Weiterhin muss die Welle frei beweglich sein. Die automatische Bestimmung ermittelt folgende Parameter:

- Polpaarzahl
- Drehsinn des Winkelgebers
- Winkelgeberoffset

#### Phasenfolge

Die Phasenfolge gibt die Zählweise ("Drehrichtung") des Winkelgebers an und ist u.a. von der Verkabelung abhängig. Eine korrekte Einstellung der Phasenfolge ist für den Betrieb notwendig. Die manuelle Bestimmung der Phasenfolge ist schwierig, es wird daher empfohlen, eine automatische Bestimmung durchzuführen (s.o.).



inkelgeber - Ein Kommutiergeber	X2A X2B			1	
	X2A			<u> (</u>	אַנ
🔽 aktiv				X Abl	bru <u>c</u> h
Getriebefaktor				<u>?</u> ±	Lilfe
Antrieb:	1	-			
Abtrieb:	1				

#### > Aktiv

Ein markiertes Kontrollkästchen bedeutet, dass die Firmware die Geberinformationen an diesem Anschluss auswertet. Das Kontrollkästchen muss markiert sein, wenn dieser Winkelgeber für die Kommutierung und/oder die Bestimmung von Positionen bzw. Geschwindigkeiten eingesetzt wird.

#### Getriebefaktor Antrieb/Abtrieb

Die Defaulteinstellung ist Antrieb = Abtrieb = 1. Geben Sie andere Werte ein, wenn Sie einen Winkelgeber mit einer Polpaarzahl > 1 verwenden.

**Achtung:** Diese Einstellungen beziehen sich nur auf den Getriebefaktor des Winkelgebers! Wenn Sie eine Applikation mit Getriebe parametrieren wollen (Parameter in Einheiten des Abtriebs), geben Sie diesen Getriebefaktor im Menü Anzeigeeinheiten ein!

#### Reiter "X2B":

	X2B	
🗖 aktiv	< Zurŭ	ick
Getriebefaktor Antrieb: 1 Abtrieb: 1	Spannungsversorgung © 5 V © 12 V Modus © digital	
Strichzahl 2048 Einstellungen Hallgeber Offset: 45,0	C analog C analoges + serielles Interfac Digitalmodus C Encoder mit AB-Spur Encoder mit Nullspur	e Uiese Einstellung werden erst naci 'Save (Parameter und 'Reset' des Servoregiers wirksam!
Phasenfolge Segmer C rechts C 120 C links C 60*	tgröße Yaskawa 1 Interface (standard)	leniSave & Reset
Nach Hallsegmentwechsel C Blockkommutierung C Sinuskommutierung C Sinuskommutierung untersti	tzt mit Hall © High-aktiv C Low-aktiv	,

#### > Aktiv

Ein markiertes Kontrollkästchen bedeutet, dass die Firmware die Geberinformationen an diesem Anschluss auswertet. Das Kontrollkästchen muss markiert sein, wenn dieser Winkelgeber für die Kommutierung und/oder die Bestimmung von Positionen bzw. Geschwindigkeiten eingesetzt wird.

#### Getriebefaktor

Die Defaulteinstellung ist Antrieb = Abtrieb = 1. Geben Sie andere Werte ein, wenn Sie einen Winkelgeber mit einer Polpaarzahl > 1 verwenden. Dies ist z.B. der Fall, wenn mehr als 1 Nullimpuls pro Umdrehung des Winkelgebers auftreten.

Achtung: Diese Einstellungen beziehen sich nur auf den Getriebefaktor des Winkelgebers! Wenn Sie eine Applikation mit Getriebe parametrieren wollen (Parameter in Einheiten des Abtriebs), geben Sie diesen Getriebefaktor im Menü Anzeigeeinheiten ein!

#### Strichzahl

Inkrementalgeber liefern ihre Winkelinformation über Spursignale. Diese liefern bei konstanter

Drehzahl periodische rechteckförmige (digitale) oder sinusförmige (analoge) Signale. Die Strichzahl entspricht der Anzahl voller Perioden einer Spur pro Umdrehung. Die Strichzahl ist in den meisten Fällen aus einem Datenblatt oder dem Typenschild des Winkelgebers zu entnehmen.

Bei der Angabe der Strichzahl selbst wird eine mögliche Hochauflösung nicht berücksichtigt. Bei digitalen Inkrementalgebern ist aufgrund der Vierfachauswertung der Inkrementalsignale die Auflösung um den Faktor 4 höher als die Strichzahl selbst. Bei analogen Inkrementalgebern kann sich die Auflösung noch weiter erhöhen.

Einige Firmware-Versionen erlauben auch eine automatische Bestimmung der Strichzahl des Winkelgebers. Dies ist allerdings nur möglich, wenn der Winkelgeber einen Nullimpuls besitzt. In diesem Fall ist für die Strichzahl der Wert 0 einzutragen und anschließend die automatische Identifizierung der Winkelgeberparameter zu starten. Hinweis: Schließen Sie ggf. nach dem Ende der Parameteridentifizierung das Fester und öffnen Sie wieder, damit der Parameter Strichzahl aktualisiert wird.

#### > Spannungsversorgung

Geben Sie an, ob der Winkelgeber mit 5V oder mit 12V versorgt wird. Die Angabe finden Sie im Datenblatt.

Achtung: Eine zu hohe Spannungsversorgung für den Winkelgeber kann diesen zerstören! Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Versorgungsspannung eingestellt ist!

#### Modus

#### Digital

Dieses Optionsfeld muss markiert werden, wenn der Winkelgeber Spursignale in einem Spannungsbereich von 0..5 V liefert. Diese Information muss dem zugehörigen Datenblatt entnommen werden. Häufig findet sich im Datenblatt auch unmittelbar die Angabe "digital".

#### Analog

Dieses Optionsfeld muss markiert werden, wenn der Winkelgeber analoge Spursignale in einem Spannungsbereich von 0..1 VSS liefert. Diese Information muss dem zugehörigen Datenblatt entnommen werden. Häufig findet sich im Datenblatt auch unmittelbar die Angabe "analog".

#### Analoges + serielles Interface

Dieses Optionsfeld muss markiert werden, wenn der Winkelgeber analoge Spursignale in einem Spannungsbereich von 0..1 VSS liefert und außerdem eine serielle Schnittstelle verfügt, z.B., um die Anfangslage nach einem Reset zu bestimmen. Beispiele für serielle Schnittstellen sind HIPERFACE (Fa. Stegmann) oder EnDat (Fa. Heidenhain). Winkelgeber mit serieller Schnittstelle sind häufig auch gleichzeitig sog. Multiturn.Absolutwertgeber. Sie können eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen unterscheiden. Zusätzlich verfügen Winkelgeber mit serieller Schnittstelle über ein EEPROM, in dem bestimmte Parameter gespeichert werden können. Angaben über ein serielles Interface sind dem Datenblatt des Winkelgebers zu entnehmen.

Bei Heidenhain Gebern mit EnDat 2.1 Kommunikations-Protokoll empfehlen wir grundsätzlich die Aktivierung der Auswertung der Z0-Spur. Unter bestimmten Umständen kann diese Auswertung deaktiviert werden, z.B. wenn der Geber keine analogen Spursignale unterstützt.

#### Analogmodus

#### Encoder mit Z0-Spur

Bei der Z0-Spur handelt es sich um die eigentlichen analogen Spursignale. Verschiedene

Winkelgeber-Hersteller verwenden statt dem Begriff Z0-Spur auch Sinus\_0 und Cosinus\_0-Spur bzw. A- und B-Spur. Auf die Z0-Spur bezieht sich auch die Angabe der Strichzahl. Informationen zur Z0-Spur finden Sie im Datenblatt des Winkelgebers.

#### > Encoder mit Referenzimpuls

Der Referenzimpuls eines analogen Inkrementalgebers ist vergleichbar mit dem Nullimpuls bei einem digitalen Inkrementalgeber. Ob der Winkelgeber über einen solchen Impuls verfügt, ist dem Datenblatt des Winkelgebers zu entnehmen.

#### Encoder mit Z1-Spur

Bei der Z1-Spur handelt es sich um die Kommutierspur eines analogen Inkrementalgebers. Diese besteht aus zwei Signalpaaren, die eine eindeutige Winkelbestimmung bezogen auf 1 Umdrehung ermöglichen. Auf diese Weise wird nach einem Reset die Kommutierlage bestimmt. Analoge Inkrementalgeber ohne serielle Schnittstelle verfügen in der Regel über eine Z1-Spur. Hinweis: Digitale Inkrementalgeber besitzen zur Bestimmung der Kommutierlage Spuren mit Hallsignalen.

Verschiedene Winkelgeber-Hersteller verwenden statt dem Begriff Z1-Spur auch Sinus\_1 und Cosinus\_1-Spur bzw. C- und D-Spur. Informationen zur Z1-Spur finden Sie im Datenblatt des Winkelgebers.

#### Digitalmodus

#### Encoder mit AB-Spur

Bei der AB-Spur handelt es sich um die inkrementellen Spursignale. Auf diese bezieht sich auch die Angabe der Strichzahl. Informationen zur AB-Spur finden Sie im Datenblatt des Winkelgebers.

#### Encoder mit Nullspur

Der Nullimpuls eines digitalen Inkrementalgebers tritt üblicherweise einmal pro Umdrehung auf. Die Nullspur sorgt bei inkrementellen Gebersystemen für eine dauerhafte Genauigkeit. Falls durch äußere Störeinflüsse Zählfehler auftreten, werden sie mit dem Auftreten des Nullimpulses korrigiert. Ob der Winkelgeber über einen solchen Impuls verfügt, ist dem Datenblatt des Winkelgebers zu entnehmen. Wenn eine Nullspur vorhanden und angeschlossen ist, dann kann durch das Deaktivieren dieses Kontrollkästchen auch die Funktion des Nullimpulses unterdrückt werden.

#### > Encoder mit Hallgeber-Signalen

Hallsignale erlauben eine Anfangsbestimmung der Kommutierlage bei einem digitalen Inkrementalgeber. Über die Hallsignale kann die Kommutierlage beim Reset auf 30° genau bestimmt werden. Dies genügt für einen Anfahrvorgang. An den Segmentgrenzen und schließlich beim ersten Auftreten des Nullimpulses wird die Kommutierlage korrigiert, so dass diese dem eingestellten Winkelgeberoffset entspricht.

#### Yaskawa 1 Interface

Die Yaskawa<sup>®</sup> -Servomotoren sind mit einem speziellen Winkelgeber-Interface ausgerüstet, dem Yaskawa<sup>®</sup> 1-Interface. Um Motoren mit diesem Winkelgebersystem betreiben zu können, muss dieses Kontrollkästchen markiert sein. Zusätzlich sind die Kontrollkästchen "Encoder mit AB-Spur", "Encoder mit Nullspur" und "Encoder mit Hallgeber-Signalen" zu markieren.

#### Einstellungen Hallgeber

Dieses Feld erscheint nur, wenn das Kontrollkästchen Encoder mit Hallgeber-Signalen markiert ist.

#### > Offset

Der Offset beschreibt die Winkeldifferenz zwischen den Permanentmagneten des Rotors und der Nullposition der Hallsignale. Dieser Wert wird bei der automatischen Identifizierung des Winkelgebers ermittelt und sollte nicht manuell eingetragen bzw. optimiert werden.

#### Phasenfolge

Die Phasenfolge gibt die Zählweise ("Drehrichtung") der Hallgeber-Signale an und ist u.a. von der Verkabelung abhängig. Eine korrekte Einstellung der Phasenfolge ist für den Betrieb notwendig. Die manuelle Bestimmung der Phasenfolge ist schwierig, es wird daher empfohlen, eine automatische Bestimmung durchzuführen (s.o.).

#### > Segmentgröße

Die Segmentgröße gibt an, welchen Winkelbereich ein Segment eines Hall-Signals, z.B. U, überstreicht. Informationen zur Segmentgröße finden Sie im Datenblatt des Winkelgebers oder beim Hersteller des Winkelgebers. Übliche Hall-Systeme verfügen über eine Segmentgröße von 120°. Eine Segmentgröße von 60° ist für Sondervarianten vorgesehen.

#### > nach Hallsegmentwechsel

Hier können verschiedene Optionen selektiert werden, wie die Kommutierung nach dem ersten Hallsegmentwechsel fortgesetzt werden soll.

Bei der Option **Blockkommutierun**g wird die Kommutierlage ausschließlich aus den Hallsignalen gewonnen. Dadurch ist die Kommutierlage sehr grob quantisiert, der Motor entwickelt hohe Verluste. Diese Option ist für Sonderanwendungen reserviert. Bei der Option **Sinuskommutierung** wird die Kommutierlage nach dem ersten Hallsegmentwechsel korrigiert und anschließend durch die inkrementelle Lageinformation bestimmt. Man erhält für die Kommutierlage die bestmögliche Auflösung und ein optimales Verhalten. Diese Option wird grundsätzlich empfohlen.

Bei der Option **Sinuskommutierung unterstützt durch Hall** wird die Kommutierlage bei jedem Hallsegmentwechsel korrigiert. Bis zum nächsten Wechsel wird die Kommutierlage dann weiter inkrementell berechnet. Diese Option kann bei stark gestörten Signalen sinnvoll sein, um die Kommutierlage ständig zu aktualisieren.

#### Fehlersignal

Über diese Option kann die Erkennung von Verschmutzung oder anderen Störungen des Messsystems über das AS bzw. NAS aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Auswertung des Fehlersignals ist bei digitalen und analogen Inkrementalgebern möglich. Die Auswertung bei analogen Inkrementalgebern ist nur möglich, wenn keine Kommutierspur parametriert ist. Bei aktiver Fehlersignalauswertung und erkanntem Geberfehler wird folgender Fehler ausgelöst: Fehler 08-2 bei analogen Inkrementalgebern

Fehler 08-4 bei digitalen Inkrementalgebern

Die Auswertung des Fehlersignals kann invertiert (Low-aktiv, NAS-Signal) oder nicht invertiert (High-aktiv, AS-Signal) sein.

Wenn der an X2B angeschlossene Winkelgeber ein EEPROM besitzt, erscheint ein Feld mit der Schaltfläche "Sichern". Hiermit können Winkelgeber- und Motorparameter im EEPROM des Winkelgebers abgespeichert werden. Beim Anklicken der Schaltfläche öffnet sich ein Auswahlmenü:



Wählen Sie zum Speichern der eingestellten Parameter die Option "Sichern der Parameter im Geber" aus.

#### Reiter "X10":

		X10
Getriebefaktor Antrieb: Abtrieb:	1	Modus © Quadraturauswertung (A-B-N) © Pulsrichtung © Vorwärts/Rückwärts-Zähler
Strichzahl: Inkremente pro	1024 ◀ ▶ 4096	Optionen A,B Spur abschalten Nullimpuls ignorieren
		Fehlersignal High-aktiv C Low-aktiv

Hier können externe Lagegeber oder Frequenzen zur Synchronisation parametriert werden

#### Getriebefaktor:

Die Werkseinstellung ist ein Getriebefaktor von 1. Dieser Getriebefaktor bestimmt die Umsetzung einer externen Solllage in Bezug zur Istlage.

#### Strichzahl:

Digitale Inkrementalgeber liefern ihre Winkelinformation über Spursignale. Diese liefern bei konstanter Drehzahl periodische rechteckförmige digitale Signale. Die Strichzahl entspricht der Anzahl voller Perioden einer Spur pro Umdrehung. Die Strichzahl ist in den meisten Fällen aus einem Datenblatt oder dem Typenschild des Winkelgebers zu entnehmen.

Der Inkrementaleingang wendet grundsätzlich eine Vierfachauswertung an. Entsprechend ist die Auflösung um den Faktor 4 höher als die Strichzahl selbst. Diese effektive Strichzahl ist unter Inkremente pro Umdrehung dargestellt.

Wichtig ist bei Verwendung eines etwaigen Nullpulses das die Anzahl Striche zwischen den Nullpulsen diesem Wert entspricht

#### Modus: Quadraturauswertung (A-B-N)

Die Signale werden als Standard-Inkrementalsignale interpretiert. Es werden zwei rechteckförmige Spursignale ausgewertet, die jeweils um 90° phasenverschoben sind. Optional verfügt dieser Modus über eine Nullspur mit einem periodischen Signal "pro Strichzahl".

#### Pulsrichtung

In dieser Betriebsart liefert ein Signal die Lageänderung. Ein weiteres Signal liefert die Information über die Drehrichtung.

Aufgrund der Vierfach-Auswertung ist hier die Strichzahl bezogen auf 90° anzugeben.

#### Vorwärts-Rückwärts-Zähler

Diese Betriebsart verfügt über zwei Signale, die jeweils separat die Lageänderung für eine Drehrichtung liefern. Daher sollte bei einer Impulsfolge auf einer Signalleitung jeweils die andere Signalleitung in Ruhe sein.

Aufgrund der Vierfach-Auswertung ist hier die Strichzahl bezogen auf 90° anzugeben.

#### • Optionen: Zählsignale ignorieren

Die Inkrementalsignale werden ignoriert. Das Interface "sieht" einen still stehenden Geber.

### \* Nullimpuls ignorieren

Ein periodischer Nullimpuls wird in der Regel nur von Inkrementalgebern bzw. Antrieben mit einer Inkrementalgeberemulation erzeugt. Diese Option kann bei Bedarf ein solches Signal unterdrücken, falls es nicht vorhanden ist.

Der Nullimpuls erzeugt ggf. einen Lagesprung, wenn während des Betriebs einzelne Inkremente der AB Spur nicht korrekt erkannt werden können. Der Nullimpuls sollte möglichst ausgewertet werden damit der Abschluss einer Umdrehung von der Firmware erkannt werden kann

### Fehlersignal

Über diese Option kann die Erkennung von Verschmutzung oder anderen Störungen des Messsystems aktiviert bzw. deaktiviert werden. Als Fehlersignal wird der Nullimpulseingang verwendet, d.h., die Auswertung ist nur möglich, wenn keine Nullimpulsspur parametriert ist. Bei erkanntem Fehler wird Winkelgeberfehler 08-7 ausgelöst.

Die Auswertung des Fehlersignals kann invertiert (Low-aktiv, NAS-Signal) oder nicht invertiert (Highaktiv, AS-Signal) sein.

## 13.9 Digitale Eingänge

Der Servopositionierregler ARS 2000 verfügt standardmäßig über 10 digitale Eingänge (DIN 0 bis DIN 9), von denen vier Eingänge (DIN 0 bis DIN 3) frei konfigurierbar sind und z.B. als Positionsselektoren genutzt werden können. Die Eingänge DIN 4 bis DIN 7 sind festen Funktionen zugeordnet:

- DIN4: Endstufenfreigabe
- DIN5: Reglerfreigabe
- DIN6: Standard-Einstellung: Endschalter E0, links (negativ)
- DIN7: Standard-Einstellung: Endschalter E1, rechts (positiv)

Die Eingänge DIN 8 und DIN 9 sind für Start- und Sample-Funktion (Referenzierung) reserviert.

Zusätzliche Eingänge können geschaltet werden, indem die analogen Eingänge AIN 1 und AIN 2 sowie die digitalen Ausgänge DOUT 2 und DOUT 3 als digitale Eingänge genutzt werden.

Durch Einsatz eines EA88-Technologie-Moduls lässt sich die Zahl der digitalen Eingänge um weitere acht erhöhen. Bis zu zwei Technologie-Module sind in den Servopositionierregler ARS 2000 integrierbar.

Eine Übersicht über die verfügbaren digitalen Eingänge und die aktuelle Beschaltung bietet das Menü <u>Anzeige/Digitale Eingänge</u>.



Bei einer mehrfache Belegung von digitalen Eingängen sind diese in roter Schrift dargestellt. Sie können jetzt auf den Reiter Konflikterkennung klicken, um die mehrfache Belegung zu analysieren.

Es erscheint folgendes Fenster:

Digitale Eingänge - Funktionsübersicht		
Übersicht Konflikterkennung		
- Positioneselektor Bit 0		
Positionsselektor Bit 1		
⊡√ DIN2		
Positionsselektor Bit 2		
🖻 🗹 DIN3		
Positionsselektor Bit 3		
⊡ √ DIN4		
Endstufenfreigabe		
E VINS Bedefeieshe		
Endschalter links		
⊡ √ DIN7		
Endschalter, rechts		
DIN8		
🖨 🧜 DIN9		
- Sample Eingang		
- Referenzfahrt, HOME		
DIN 10 (inaktiv)		
DIN AIN 1 (inaktiv)		
DIN AIN 2 (inaktiv)		
✓ <u>O</u> K <b>?</b> <u>H</u> ilfe		

In diesem Fall ist DIN9 gleichzeitig durch die Funktionen **Sample-Eingang** und **Referenzfahrt, HOME** belegt.

ĺ

Mehrfachbelegungen von digitalen Eingängen werden grundsätzlich von der Firmware toleriert. Es ist vom Anwender zu prüfen, ob solche Kombinationen sinnvoll sind.

## 13.9.1 Einstellung der digitalen Eingänge

Im Menü **Parameter/IOs/Digitale Eingänge** können die digitalen Eingänge mit Funktionen belegt werden. Zur Adressierung einer Zielposition aus den 256 frei programmierbaren Zielen kann ein Positionsselektor mit bis zu 8 Bits vereinbart werden. Für die Positionierung sind zusätzlich Start- und Sample–Eingang relevant. Der Sample-Eingang kann die aktuelle Position im internen Speicher sichern, um sie für Berechnungen (z.B. Längenmessung) zu nutzen. Das Digitale Stopp wirkt sich auf Positionierung und Drehzahlregelung aus. Mit der Drehrichtungsumkehr kann in der Drehzahlregelung der Drehsinn umgeschaltet werden. Für die Referenzfahrt sind Startsignal und Referenzschalter über digitale Eingänge schaltbar.

ositionsse	lektor	Sample Fing	300	
oonionoot	Wizard			
Bit O	DIN 0	1	Трика	
Bit 1	DIN 1	Digitales Hal	t	
Bit 2	DIN 2	]	DIN AIN 2 (inaktiv)	•
Bit 3	DIN 3		sumkebr	
Bit 4	-			-
Bit 5	DIN 11 (inaktiv) 📑	]		
Bit 6	DIN AIN 2 (inaktiv)	Referenzfahr	t	
Bit 7	DIN AIN 2 (inaktiv)	Referenz- schalter	DIN 9	•
Start	DIN 8	Start	<b></b>	•
	Positionierung	_		

Tabelle 18:	Einstellung	der	digitalen	Eingänge
			argreater	

Der digitale Eingang	Beeinflusst	Kapitel
Positionsselektor	Positionierung	11.3.4 Positionierung (Seite 125)
Start	Positionierung	11.3.4 Positionierung (Seite 125)
Sample Eingang	Positionierung	11.3.4 Positionierung (Seite 125)
Digitales Stop	Drehzahlregelung,	11.1 Drehzahlgeregelter Betrieb (Seite 108)
	Positionierung	11.3.4 Positionierung (Seite 125)
Drehrichtungsumkehr <fw3.4></fw3.4>	Drehzahlregelung	11.1 Drehzahlgeregelter Betrieb (Seite 108)
Start Referenzfahrt	Referenzfahrt	11.3.3 Referenzfahrt (Seite 113)
Referenzschalter	Referenzfahrt	11.3.3 Referenzfahrt (Seite 113)
(Wegprogramm) HOME	Wegprogramm	11.3.5.4 Digitale Eingänge (Seite 136)

Der digitale Eingang	Beeinflusst	Kapitel
(Wegprogramm) START	Wegprogramm	11.3.5.4 Digitale Eingänge (Seite 136)
(Wegprogramm) NEXT1	Wegprogramm	11.3.5.4 Digitale Eingänge (Seite 136)
(Wegprogramm) NEXT2	Wegprogramm	11.3.5.4 Digitale Eingänge (Seite 136)
(Wegprogramm) Stop	Wegprogramm	11.3.5.4 Digitale Eingänge (Seite 136)
(Wegprogramm) Kombiniertes Start / Stop	Wegprogramm	11.3.5.4 Digitale Eingänge (Seite 136)
(Tippbetrieb) negativ	Tipp-Betrieb	11.3.6 Tipp-Betrieb (Seite 136)
(Tippbetrieb) positiv	Tipp-Betrieb	11.3.6 Tipp-Betrieb (Seite 136)

## 13.9.2 Erweiterung der digitalen Eingänge

Standardmäßig bietet der Servopositionierregler ARS 2000 vier frei beschaltbare digitale Eingänge. Zusätzliche Eingänge können geschaltet werden, indem die analogen Eingänge AIN 1 und AIN 2 sowie die digitalen Ausgänge DOUT 2 und DOUT 3 als digitale Eingänge konfiguriert werden. Die Konfiguration der I/Os wird im Menü **Parameter/IOS/IO-Konfiguration** unterstützt. Das Menü bietet zunächst eine Übersicht über die im Servopositionierregler ARS 2000 verfügbaren Ein- und Ausgänge. Auch die Technologiemodule EA88 werden hier angezeigt, soweit vorhanden.



Unter der Registerkarte **Optionen** lassen sich die Analogeingänge AIN 1 und AIN 2 als digitale Eingänge DIN AIN 1 und DIN AIN 2 konfigurieren. Ebenso sind die digitalen Ausgänge DOUT 2 und DOUT 3 als digitale Eingänge DIN 10 und DIN 11 schaltbar. Die gewählte Konfiguration wird im Übersichtsfenster angezeigt.

1/O-Konfiguration	
Übersicht Optionen	
Analoge Eingänge	
AIN 1 als digitalen Eingang DIN AIN 1 nutzen	
AIN 2 als digitalen Eingang DIN AIN 2 nutzen	
Digitale Ausgänge	
🔲 DOUT 2 als digitalen Eingang DIN 10 nutzen	
DUUT 3 als digitalen Eingang DIN 11 nutzen	
<u>OK</u> Abbru <u>c</u> h <u>? H</u> ilfe	

# 13.10 Digitale Ausgänge

Zur Anzeige ausgewählter Betriebszustände des Servopositionierregler ARS 2000 stehen standardmäßig vier digitale Ausgänge (DOUT 0 bis DOUT 3) zur Verfügung. Der Ausgang DOUT 0 ist fest verschaltet und zeigt stets die Betriebsbereitschaft des Servopositionierreglers ARS 2000 an.

Eine Übersicht über die verfügbaren digitalen Ausgänge und die aktuelle Funktionszuordnung bietet das Menü <u>Anzeige/Digitale Ausgänge</u>.

Digitale Ausgänge - Funktionsübersicht			
Standard Ausgänge			
🕜 DOUT O	Regler betriebsbereit		
🕜 DOUT 1	Vergleichsdrehzahl erreicht		
ODUT 2	Restweg		
🕜 DOUT 3	Regler betriebsbereit		
<u>о</u> к	<u>?</u> <u>H</u> ilfe		

Durch Einsatz eines EA88-Technologie-Moduls lässt sich die Zahl der digitalen Ausgänge um weitere acht erhöhen. Bis zu zwei Technologie-Module sind in den Servopositionierregler ARS 2000 integrierbar und werden in der Funktionsübersicht unter dem Menüpunkt <u>Anzeige/Digitale Ausgänge</u> angezeigt.
## 13.10.1 Einstellung der digitalen Ausgänge

In dem Menü **<u>Parameter/I</u>Os/Digitale <u>A</u>usgänge** können die digitalen Ausgänge eingestellt werden.

Digitale Ausga	inge	
Standard Au	usgänge	
DOUT O	Regler betriebsbereit	
DOUT 1	Vergleichsdrehzahl erreicht	▼ <u></u>
DOUT 2	Restweg	<b>•</b>
DOUT 3	Regler betriebsbereit	·
ΟΚ	Abbruch ?	Hilfe

#### Tabelle 19: Einstellung der digitalen Ausgänge

Der digitale Ausgang	wird beeinflusst von	Kapitel
Aus	Optional: Feldbusansteuerung	
Ein	Optional: Feldbusansteuerung	
I <sup>2</sup> t-Überwachung aktiv	Motorauslastung im kritischen Bereich	
Vergleichsdrehzahl erreicht	u.a. Drehzahlregelung	11.1 Drehzahlgeregelter Betrieb (Seite 108)
Xsoll = Xziel	Positionierung	11.3.4 Positionierung (Seite 125)
Xist = Xziel	Positionierung	11.3.4 Positionierung (Seite 125)
Restweg	Positionierung	11.3.4 Positionierung (Seite 125)
Referenzfahrt aktiv	Referenzfahrt	11.3.3 Referenzfahrt (Seite 113)
Referenzposition gültig	Referenzfahrt	11.3.3 Referenzfahrt (Seite 113)
Unterspannung im Zwischenkreis	Zwischenkreisüberwachung	13.13 Einstellung der Zwischenkreisüberwachung (Seite 190)
Schleppfehler	Lageregelung	Einstellung des Lagereglers (Seite 67)
Endstufe freigegeben	Reglerfreigabelogik	6.1 Einstellung der Reglerfreigabelogik (Seite 70)
Feststellbremse gelöst	Haltebremse / Automatikbremse	13.12 Bremsenansteuerung und Automatikbremse (Seite 188)
Linearmotor identifiziert	Grundkonfiguration	5.2.5 Grundkonfiguration (Seite 42)
Positionstrigger 14	Positionstrigger	0 Positionstrigger (Seite 184)

Der digitale Ausgang	wird beeinflusst von	Kapitel
Sollwertsperre aktiv	Endschalter	<ul><li>5.2.21 Einstellung der Endschalterpolarität (Seite</li><li>65)</li></ul>
Alternatives Ziel erreicht	Positionierung	11.3.4 Positionierung (Seite 125)

### 13.10.2 Einstellung der Meldungen für die digitalen Ausgänge

Unter dem Menüpunkt **<u>P</u>arameter/<u>P</u>ositionierung/<u>M</u>eldungen** erscheint ein Fenster, in dem man Drehzahlmeldungen, Zielpositionsmeldungen und Schleppfehlermeldungen parametrieren kann.

### 13.10.2.1 Drehzahlmeldungsfenster: "Vergleichsdrehzahl erreicht"

Unter dem Reiter Drehzahlmeldung gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:

eldungen	
Drehzahlmeldung Zielpositi	on Schleppfehler
Drehzahlmeldung	
Vergleichsdrehzahl	0 U/min
Meldefenster	4 U/min ∢
Ansprechverzögerung	0,0 ms 0,0 ms
Schwelle	
Schwellwert	0 U/min
<u>OK</u> Abbr	u <u>ch ? H</u> ilfe

Mit den Parametern Vergleichsdrehzahl, Meldefenster und Ansprechverzögerung kann man die Funktion Vergleichsdrehzahl erreicht eines digitalen Ausgangs steuern.

Der Ausgang wird aktiv, wenn die aktuelle Drehzahl sich im Bereich  $(n_{Vergl} - n_{Meld} \dots n_{Vergl} + n_{Meld})$ befindet. Die Aktivierung erfolgt jedoch nur dann, wenn der Bereich mindestens für die Zeit  $t_{Ansprech}$ nicht verlassen wird.

Mit dem Parameter Schwellwert wird eine zweite Vergleichsdrehzahl eingestellt; diese wird momentan nur über Statusworte von Feldbussystemen ausgewertet.

### 13.10.2.2 <u>Zielpositionsmeldungsfenster: " $X_{ist} = X_{Ziel}$ "</u>

rehzahlmeldung Zielpositio	on Schleppfehler	
oleranzfenster für "Ziel en	eicht"	
pos. Winkel/Strecke	0,03 U	
neg. Winkel/Strecke	-0,03 U	
Ansprechverzögerung	0,0 ms	0,0 ms
Der Restweg wird für	jede Zielposition sepa	rat vereinbart.
	1	1

Unter dem Reiter Zielposition gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:

Mit diesen Parametern kann man die Funktion  $X_{ist} = X_{Ziel}$  eines digitalen Ausgangs steuern.

Der Ausgang wird aktiv, wenn die aktuelle Position sich im Bereich ( $X_{Ziel} - X_{neg} \dots X_{Ziel} + X_{pos}$ ) befindet. Die Aktivierung erfolgt jedoch nur dann, wenn der Bereich mindestens für die Zeit t<sub>Ansprech</sub> nicht wieder verlassen wird.

Der Ausgang wird erst inaktiv, wenn der Bereich des Zielfensters verlassen wird. Beispielsweise bleibt der Ausgang beim Starten der Positionierung aktiv, wenn bei einem Positioniervorgang das neue Ziel noch innerhalb des Zielfensters liegt.

### 13.10.2.3 <u>Schleppfehlermeldungsfenster: "Schleppfehler"</u>

Unter dem Reiter Schleppfehler gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:

Drehzahlmeldung	Zielposition	Schleppfehler	
Schleppfehlergre	nzen		
positive Grenz	e	0,14 U	
negative Gren	ze	-0,14 U	
Ansprechverzö	igerung	1,5 ms	1,3 ms
ОК	X Abbruch	h 7 Hilfe	1

Mit diesen Parametern kann man die Funktion "Schleppfehler" eines digitalen Ausgangs steuern.

Der Ausgang wird aktiv, wenn sich die Istposition außerhalb des Bereiches  $(X_{Soll} - X_{neg} \dots X_{Soll} + X_{pos})$ befindet. Die Aktivierung erfolgt jedoch nur dann, wenn der Bereich mindestens für die Zeit  $t_{Ansprech}$ nicht wieder verlassen wird.



Die Schleppfehlermeldung ist nicht identisch mit dem "Schleppfehler-Fehler". Dieser wird im Menü "Sicherheitsparameter" eingestellt! (Siehe *Kapitel 5.2.12, Seite 55*).

## 13.11 Positionstrigger

Mit Hilfe der Positionstrigger können Informationen über die logischen Zustände von Lagetrigger, Rotorpositionstrigger und Nockenschaltwerk auf digitale Ausgänge weitergegeben werden. Dazu können 4 Positionstrigger konfiguriert werden (senkrechte Linien).

Als Quellen stehen zur Verfügung (waagerechte Linien):

- 4 Lagetrigger (siehe Kapitel 13.11.1)
- 4 Rotorpositionstrigger (siehe Kapitel 13.11.2)
- 4 Nockenschaltwerke (siehe Kapitel 12.6.3)

Die Funktion eines digitalen Ausgangs im Menü "digitale Ausgänge" muss entsprechend auf "Positionstrigger 1..4" eingestellt sein, damit diese Information auf einen digitalen Ausgang abgebildet werden kann (siehe Kapitel 13.10.1).

Die Konfiguration des Positionstrigger geschieht im Menü Parameter / I/Os / Positionstrigger.

Es erscheint folgendes Fenster:



Die Zuordnung einer Quelle zu einem Positionstrigger geschieht durch Setzen der Kontrollkästchen in der entsprechenden Spalte.

Es ist möglich, mehrere Lagetrigger oder Rotorpositionstrigger einem Positionstrigger zuzuordnen. Die logischen Informationen werden dann miteinander verodert.

ĺ

Beachten Sie, dass die Veroderung immer nur über **1 Gruppe** erfolgen kann. Eine Veroderung von z. B. Lagetrigger und Rotorpositionstrigger ist **nicht möglich**!

#### Positionstrigger

Die senkrecht angeordneten LEDs geben die logischen Zustände der Quellen an. In den waagerechten LEDs sind die resultierenden Zustände zu sehen.

#### > Aktivierung

Durch die Kontrollkästchen erfolgt die Zuordnung der Quellen zu den Zielen.

Ist das Kontrollkästchen grau, kann keine Verknüpfung mit einer höheren Gruppe entstehen. Löschen Sie in diesem Fall alle Kontrollkästchen, die sich auf dieser Linie oberhalb befinden.

Fehlt das Kontrollkästchen völlig, bedeutet dies, dass die Quelle nicht gewählt werden kann, da sie nicht aktiviert ist. Um eine Quelle zu aktivieren, kreuzen Sie das entsprechende Kontrollkästchen ganz links an.

Um dem Servopositionierregler möglichst viel Rechenzeit für die Reglungsaufgaben zur Verfügung zu stellen, sollten nicht benötigte Quellen deaktiviert werden!

### > Optionsschaltfläche

Über die Optionsschaltfläche können Sie eine genaue Einstellung der Lagetrigger oder der Rotorpositionstrigger vornehmen oder das Menü zur Kurvenscheibe (Nockenschaltwerk) aufrufen

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel zur Veroderung der einzelnen Signale:

Beispiel:



## 13.11.1 Lagetrigger

Das Menü findet sich unter Parameter / I/Os / Lagetrigger-Parameter.

Hier können die Lagetrigger-Kanäle 1..4 eingestellt werden. Die Lagetrigger-Kanäle 1..4 sind logische Kanäle, d.h., sie können die logischen Werte 0 und 1 annehmen.

Um diese Lagetrigger-Kanäle zu verwenden, können sie im Positionstrigger-Menü logisch miteinander verknüpft und schließlich einem digitalen Ausgang zugeordnet werden.

Der logische Wert des Lagetriggers ist abhängig von dem aktuellen Positionsistwert.

Es erscheint folgendes Fenster:

Lagetrigger – Parameter	
Lagetrigger 1     Lagetrigger 2     Lagetrigger 3     Lagetrigger 4	1,00 U 2,30 U
<u>✓ 0</u> K X Abb	Profil invertieren

#### \* Lagetrigger - Parameter

#### Lagetrigger 1...4

Hier kann eingestellt werden, welcher Lagetrigger parametriert wird.

#### > (Eingabebox: linke Flanke)

Wenn die Ist-Position kleiner als die Position der linken Flanke (im Beispiel: 1.00 U) ist, hat bei nicht invertiertem Profil (siehe unten) der Lagetrigger den logischen Wert 0. Bei invertiertem Profil ist der Wert 1.

#### > (Eingabebox: rechte Flanke)

Wenn die Ist-Position größer als die Position der rechten Flanke (im Beispiel: 2.3 U) ist, hat bei nicht invertiertem Profil (siehe unten) der Lagetrigger den logischen Wert 0. Bei invertiertem Profil ist der Wert 1.

#### Profil invertieren

Ist das Profil nicht invertiert, ist der logische Pegel des Lagetriggers außerhalb der beiden Flanken "logisch 0".

Bei invertiertem Profil ist der Pegel außerhalb der beiden Flanken "logisch 1". Ein invertiertes Profil wird durch folgende Grafik symbolisiert:

9,00 U	10,00 U

## 13.11.2 Rotorpositionstrigger

Das Menü findet sich unter Parameter / I/Os / Rotorpositionstrigger-Parameter.

In diesem Menü können die Rotorpositionstrigger-Kanäle 1..4 eingestellt werden. Diese Kanäle sind logische Kanäle, d.h., sie können die logischen Werte 0 und 1 annehmen.

Um diese Rotorpositionstrigger-Kanäle zu verwenden, können sie im Positionstrigger-Menü logisch miteinander verknüpft und schließlich einem digitalen Ausgang zugeordnet werden.

Der logische Wert des Rotorpositionstriggers ist abhängig vom aktuellen Geberwinkel des Rotors. Der Zustand wechselt also periodisch mit jeder Umdrehung.

Es erscheint folgendes Fenster:

Rotorpositionstrigger - Parame C Rotorpositionstrigger 1 C Rotorpositionstrigger 2 Rotorpositionstrigger 3 Rotorpositionstrigger 4	ter
<u>✓ <u>0</u>K <mark>×</mark> A</u>	Profil invertieren

#### Rotorpositionstrigger 1...4

Hier kann eingestellt werden, welcher Rotorpositionstrigger parametriert wird.

#### > (Eingabebox: linke Flanke)

Wenn der Geberwinkel kleiner als der Wert der linken Flanke (im Beispiel: 13.22°) ist, hat bei nicht invertiertem Profil (siehe unten!) der Rotorpositionstrigger den logischen Wert 0. Bei invertiertem Profil ist der Wert 1.

Es können Werte zwischen -180.0 ° und +180.0° eingegeben werden.

#### > (Eingabebox: rechte Flanke)

Wenn der Geberwinkel größer als der Wert der rechten Flanke (im Beispiel: 17.20 °) ist, hat bei nicht invertiertem Profil (siehe unten!) der Rotorpositionstrigger den logischen Wert 0. Bei invertiertem Profil ist der Wert 1.Es können Werte zwischen –180.0 ° und +180.0° eingegeben werden.

#### > Profil invertieren

Ist das Profil nicht invertiert, ist der logische Pegel des Rotorpositionstriggers außerhalb der beiden Flanken "logisch 0".

Bei invertiertem Profil ist der Pegel außerhalb der beiden Flanken "logisch 1". Ein invertiertes Profil wird durch folgende Grafik symbolisiert:

90,00 °	100,00 °
$\overline{\}$	

## 13.12 Bremsenansteuerung und Automatikbremse

Verfügt Ihr Motor über eine Haltebremse, so kann diese vom Servopositionierregler ARS 2000 betriebsgerecht angesteuert werden. Der Servopositionierregler ARS 2000 kann nur Haltebremsen schalten, die eine Nennspannung von 24VDC aufweisen. Um die Parameter für die Ansteuerung der Haltebremse zu bearbeiten, aktivieren Sie das Menü durch

Parameter/Geräteparameter/Bremsfunktionen. Es erscheint das untenstehende Fenster:

Bremsfunktionen		
Fahrbeginnverzögerung Verzögerung bis Bremse gelöst	250 ms	250 ms
Abschaltverzögerung Verzögerung bis Bremse fest	500 ms	500 ms
Automatikbremse Aktivierung nach	50 s	60 s
✓ <u>O</u> K ★ Abbru <u>c</u> h		

Für die Ansteuerung der Haltebremse ist im Servopositionierregler ARS 2000 ein digitaler Ausgang reserviert. Die Haltebremse wird immer freigeschaltet, sobald die Reglerfreigabe eingeschaltet wird. Für Haltebremsen mit hoher mechanischer Trägheit können Verzögerungszeiten parametriert werden.

Die **Fahrbeginnverzögerung** dient dazu, die Ansteuerung der Haltebremse auf deren mechanische Trägheit anzupassen. Bei Reglerfreigabe wird in der Betriebsart Drehzahlregelung und Lageregelung bzw. Positionierung während dieser Verzögerungszeit der Drehzahlsollwert auf Null gesetzt. Dadurch bleibt der Antrieb im Stillstand, bis die Bremse vollständig gelöst ist.



Drehzahlsollwerte oder Startbefehle zur Positionierung werden nach Reglerfreigabe erst nach Ablauf der Fahrbeginnverzögerung wirksam.

In der Betriebsart Drehmomentregelung werden die Drehmomentsollwerte sofort aktiv, d.h. die Verzögerungszeiten sind inaktiv.

**Abschaltverzögerung:** Bei Wegnahme der Reglerfreigabe wird der Drehzahlsollwert auf Null gesetzt. Sobald die Ist-Drehzahl etwa Null ist, fällt die Haltebremse ein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Abschaltverzögerung wirksam. Während dieser Zeit wird der Antrieb auf der aktuellen Position gehalten, bis die Haltebremse ihr volles Haltemoment entwickelt hat. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird die Reglerfreigabe abgeschaltet. In beiden Fällen wird der mechanische Verschleiß der Haltebremse vermindert.



#### Abbildung 19: Parameter Bremsenansteuerung: Fahrbeginnverzögerung

Der Servopositionierregler ARS 2000 verfügt darüber hinaus über die Funktion **Automatikbremsbetrieb:** Hier kann eine weitere Verzögerungszeit parametriert werden. Diese ist dazu vorgesehen, um bei unter Last stehenden Achsen den Stromsollwert auf Null setzen zu können, wenn längere Zeit nicht positioniert wird.



#### **GEFAHR!**

In bestimmten Anwendungsfällen (z.B. Im Synchronisierbetrieb) kann es bei Aktivierung der Automatikbremse zu Beschädigungen an der Bremse und/oder der Anlage kommen. Prüfen Sie in solchen Fällen die Einsatzbedingungen, bevor Sie die Automatikbremse aktivieren.





Abbildung 20: Parameter Bremsenansteuerung: Automatikbremse

## 13.13 Einstellung der Zwischenkreisüberwachung

In besonderen Anwendungsfällen kann es passieren, dass die Zwischenkreisspannung zu groß oder zu klein wird. Wird die Zwischenkreisspannung zu groß (Überspannung), schaltet ein integrierter Bremschopper einen Parallelwiderstand zu, so dass die Spannung über diesem Bremswiderstand abnehmen kann. Bei den Servopositionierregler der Gerätefamilie ARS 2000 ist dieser Bremswiderstand integriert. Steigt die Spannung weiter an, schaltet der Servopositionierregler ARS 2000 ab. Diese Funktion ist nicht parametrierbar.

Zu kleine Zwischenkreisspannungen können einen Fehler auslösen, sofern dies vom Bediener parametriert wird.

Das Menü wird aktiviert durch Parameter/Geräteparameter/Zwischenkreisüberwachung.

Unterspannungserkennun	g:
Ansprechschwelle	310 V
<sup>-</sup> ehlerbehandlung bei Un	erspannung
Fehlerbehandlung bei Unl Endstufe sofort abschalte	erspannung n
Fehlerbehandlung bei Unl Endstufe sofort abschalte	n Einstellungen

Im Feld **Ansprechschwelle** können Sie vorgeben, unter welchen Wert die Spannung absinken muss, damit der Regler eine Unterspannung erkennt.

Das im Servopositionierregler ARS 2000 gesetzte Flag kann über verschiedene Statusabfragen gelesen werden, beispielsweise kann ein digitaler Ausgang so parametriert werden, dass er das Ereignis Unterspannung im Zwischenkreis anzeigt. (siehe hierzu *Kapitel 13.10 Digitale Ausgänge, Seite 180*)

Im Feld **Fehlerbehandlung bei Unterspannung** können Sie angeben, ob bei Unterspannung eine Fehlermeldung (siehe *Kapitel 10.2, Seite 104*) mit Abschaltung des Servopositionierreglers erzeugt werden soll.

## 13.14 Anwahl des externen Bremswiderstandes

Der Servopositionierregler konvertiert die Netzspannung in einen Gleichspannungs-Zwischenkreis, der den Energiespeicher für die anzutreibende Applikation bildet. Benötigt die Applikation einerseits Energie, z.B. für die Beschleunigung einer trägen Masse, wird diese dem Gleichspannungs-Zwischenkreis entnommen. Wird andererseits z.B. eine träge Masse abgebremst, so wird die überschüssige Energie dem Zwischenkreis zugeführt. Als Folge davon steigt die Zwischenkreisspannung.

Da die Zwischenkreisspannung eine Obergrenze nicht überschreiten darf, gibt es einen elektronischen Schalter (Bremschopper), der über den sogenannten Bremswiderstand eine Entladung vornimmt. Somit wird die überschüssige Energie der Applikation letztlich durch den Bremswiderstand in Wärme umgesetzt.

Im Menü <u>Parameter/Geräteparameter/Externer Widerstand</u> können Sie auswählen bzw. erkennen, ob ein externer Bremswiderstand angeschlossen ist. Dies ist für die Berechnung der Verlustleistung des Bremschoppers von Bedeutung. Die I<sup>2</sup>t-Überwachung für den Bremschopper ist nur bei Verwendung des internen Bremswiderstandes aktiv.

Bei den Servopositionierreglern ARS 2100 sowie ARS 2320 und ARS 2340 muss das Kontrollkästchen entsprechend dem Anschluss gesetzt sein. Ist ein externer Bremswiderstand angeschlossen, aber das Kontrollkästchen nicht markiert, dann wird die Verlustleistung weiterhin für den internen Bremswiderstand berechnet. Dadurch wird eine möglicherweise höhere Belastbarkeit des externen Bremswiderstandes nicht ausgenutzt.



Vorsicht!

Wenn der externe Widerstand angewählt wurde ist die I<sup>2</sup>t-Überwachung für den internen Bremswiderstand des Servopositionierreglers ARS 2000 deaktiviert! Beachten Sie für den Anschluss unbedingt das gültige Produkthandbuch für Ihr Gerät.

Bei den Servopositionierreglern ARS 2302, ARS 2305 und ARS 2310 wird automatisch erkannt, ob ein externer Bremswiderstand angeschlossen ist. Das Kontrollkästchen muss vom Anwender nicht gesetzt werden. Es zeigt jeweils den erkannten Status an.



Mit Betätigung der Schaltfläche **Auslegung Bremswiderstand** starten Sie einen so genannten "Bremswiderstand-Assistent". Dieser hilft bei der Beurteilung, ob der interne Bremswiderstand ausreichend ist und versucht, die Grenzparameter des eventuell erforderlichen externen Widerstandes zu ermitteln.

## 13.15 Bremswiderstand-Assistent

Der Bremswiderstands-Assistent beurteilt die Anforderung an den Bremswiderstand nach folgenden Kriterien:

- > Generelle Konfiguration
- > Verfahrprofil / Lasten

Der Bremswiderstand-Assistent lässt sich im Menü Parameter/Geräteparameter/Externer Widerstand durch folgende Schaltfläche starten:

```
Auslegung Bremswiderstand
```

Zunächst wird die generelle Konfiguration im Hinblick auf Applikation, Getriebe und Anordnung abgefragt:



Für die Applikation lassen sich folgende Varianten einstellen:

$\triangleright$	Linearachse:	Folgende Energieänderungen werden berücksichtigt:
		Beschleunigung / Abbremsung von Massen,
		Potentialveränderung (sofern die Massen mit einer vertikalen
		Komponente transportiert werden) und Energieänderungen
		aufgrund von Beschleunigung / Bremsung von rotatorischen
		Komponenten (Motor, Getriebe, Spindel).
≻	Linearmotor:	Folgende Energieänderungen werden berücksichtigt:
		Beschleunigung/ Abbremsung von Massen,
		Potentialveränderung (sofern die Massen mit einer vertikalen
		Komponente transportiert werden).
≻	Rotatorische Anwendung:	Folgende Energieänderungen werden berücksichtigt:
		Beschleunigung / Bremsung von rotatorischen Komponenten
		(Motor, Getriebe, Spindel).

Bei Einsatz eines **Getriebes** wird das Übersetzungsverhältnis nach Markieren des Kontrollkästchens eingetragen. Die Auswahl der Anordnung soll die reale Applikation am besten abbilden.

Im nächsten Schritt werden die numerischen Werte für die Trägheitsmomente und Wirkungsgrade der jeweils ausgewählten Variante abgefragt:



Die verwendeten Formelzeichen bedeuten:

- $\Theta_M$ ,  $\Theta_S$ : Trägheitsmoment des Motors bzw. der Spindel
- $\eta_M$ ,  $\eta_S$ : Wirkungsgrad des Motors bzw. der Spindel
- s: Spindelsteigung

Zuletzt müssen Angaben zum Verfahrprofil (Zeiten) sowie über die zu bewegenden Massen gemacht werden. Dabei geht der Bremswiderstands-Assistent grundsätzlich von einer Applikation mit zyklisch wiederkehrenden Profilen aus:



Abschließend erfolgt die Auswertung, die drei mögliche Ergebnisse liefert:

Interner Bremswiderstand ausreichend:	Die umzusetzende Energie bzw. Leistung kann vom internen Bremswiderstand bewältigt werden.
Externer Bremswiderstand notwendig:	Die umzusetzende Energie bzw. Leistung kann vom internen Bremswiderstand nicht bewältigt werden. Die Daten für den externen Widerstand (Widerstandswert, Impulsbelastbarkeit und Dauerleistung) werden vom Assistenten berechnet, siehe auch Abbildung weiter unten.
Kein geeigneter externer Bremswiderstand gefunden:	Die umzusetzende Energie bzw. Leistung kann vom internen Bremswiderstand nicht bewältigt werden. Die berechneten Daten für einen externen Widerstand liegen ebenfalls außerhalb der vom Gerät vorgegebenen Grenzen. Setzen Sie ein Gerät mit höheren Leistungsdaten ein.

Die folgende Abbildung zeigt eine Auswertung mit den berechneten Daten für den Fall, in dem ein externer Bremswiderstand notwendig ist:

Der von Ihnen zu wählende externe Bremswide Griterien erfüllen:	rstand muss folgende	ZK+: pos. Zwichenkreispannung	
) Der Widerstandswert muss zwischen olgenden Werten liegen:	100.00 Ohm und 1800.00 Ohm	BR-INT: Anschluss Bremschopper	
) Die Impulsbelastbarkeit muss größer sein al	s: 410.00 Ws	BR-CH: Anschluss Bremschopper	
chließen Sie bitte nun den gewählten Bremswi ) Entfernen Sie die Brücke zwischen den Pins ) Schließen den Bremswiderstand zwischen d n	derstand an. : BR-CH und BR-INT en Pins BR-CH und ZK +		
		Servopositionierregler: ARS 2102	

## 13.16 Zykluszeiten der Regelkreise



#### Vorsicht!

Ändern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie ein Experte sind. Falsche Einstellungen können ein Schwingen des Antriebs hervorrufen, sowie die Zerstörung des Motors!

Im Menü <u>Parameter/Reglerparameter/Zykluszeiten</u> können Sie das Zeitraster der verschiedenen internen Regelkreise, z.B. des Stromregelkreises, verändern. Es erscheint folgendes Fenster:

			Faktoren				Zyklus	zeiten
Stromregler	ti						104,2	μs
Drehzahlregler	tn	=	2	•	ti	=	208,4	μs
Lageregler	tx	=	2	•	tn	=	416,8	μs
Interpolations- berechnung	tp	=	2	•	tx	=	833,6	μs

Der Reiter Sollwerte erscheint erst, wenn die Schaltfläche Einstellungen betätigt wurde.

Es besteht die Möglichkeit, das Zeitintervall für den Stromregler einzustellen. Eine zu geringes Zeitintervall führt ggf. zu einem internen Überlauf, da dem Prozessor nicht genug Rechenzeit zur Verfügung steht. Ein zu großes Zeitintervall führt zu einer verringerten Dynamik, d.h. Störgrößen werden nur sehr langsam ausgeregelt.

Der Drehzahlregler ist dem Stromregler überlagert und wird normalerweise in jedem zweiten Stromreglerzyklus aufgerufen. Wenn der Faktor vergrößert wird, führt dies implizit ebenfalls zu einer Verringerung der Dynamik, da sich die Aufruffrequenz des Drehzahlreglers verringert. Eine Vergrößerung des Faktors erhöht die Rechenzeitreserven.

Der Lageregler ist wiederum dem Drehzahlregler überlagert und wird normalerweise bei jedem zweiten Zyklus aufgerufen. Auch hier gilt das bereits Gesagte, ebenso für den letzten Punkt "Interpolationsberechnung".

Die Einführung variabler Zykluszeiten ist mit der Unterstützung von Funktionen erforderlich geworden, die z.B. eine Synchronisation des Stromreglerintervalls von mehreren Geräten über ein Feldbussystem voraussetzen. Hierbei wird die Zykluszeit des Stromreglers einmalig auf einen Erwartungswert eingestellt. Während des Betriebes wird diese dann laufend automatisch in einem kleineren Korrekturbereich nachgeführt. Zur Vergrößerung der Rechenzeit empfehlen wir prinzipiell die Änderung der Zykluszeit des Stromreglers im Bereich von einigen µs. Dies ist in der Regel ausreichend. Eine Vergrößerung der Faktoren sollte nur in speziellen Anwendungsfällen, z.B. für den "Interpolated Position Mode" unter CANopen vorgenommen werden. In solchen Fällen werden die notwendigen Anpassungen normalerweise von der Firmware automatisch ausgeführt, so dass der Anwender die Zykluszeiten nicht verändern muss. Bitte beachten sie ggf. auch die weitere Dokumentation in dem entsprechenden Produkthandbuch.

Geänderte Werte müssen mittels Save und Reset übernommen werden. Aktivieren Sie hierzu die Schaltfläche im unter Teil des Fensters.

## 13.17 Bandsperren

Im Menü <u>Parameter/Reglerparameter/Bandsperren</u> können die Sperrfrequenz und die Bandbreite der Bandsperren angezeigt und verändert werden.

Bandsperren haben grundsätzlich das Ziel, Resonanzfrequenzen zu unterdrücken. Ein Filter kann in Sperrfrequenz und Bandbreite eingestellt werden. Hinweis: Eine größere Bandbreite führt zu geringerer Dämpfung der Sperrfrequenz !



Vorsicht!

Ändern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie ein Experte sind. Falsche Einstellungen können ein Schwingen des Antriebs hervorrufen, sowie die Zerstörung des Motors!

Manche Applikationen neigen konstruktionsbedingt zu Schwingungen. Diese werden durch harte Einstellungen der Regelkreise noch angeregt. Die Bandsperren haben den Zweck, diese Frequenzen gezielt aus dem geschlossenen Regelkreis auszublenden. Dadurch lassen sich kürzere Prozess-Zykluszeiten erzielen.

	Sperrfrequenz	Bandbreite	aktiv
ilter 1	1000 Hz	20 Hz	
		<b>₹</b>	
ilter 2	1000 Hz	20 Hz	
		<b>I I</b>	
ilter 3	1000 Hz	20 Hz	
		•	
ilter 4	1000 Hz	20 Hz	
		1.21.3	

In den Feldern **Sperrfrequenz** wird jeweils die Mittenfrequenz des Bandfilters (größte Dämpfung) angegeben. Mit den Feldern **Bandbreite** wird der Frequenzbereich festgelegt, bei dem die Dämpfung kleiner -3dB ist.

Über die Kontrollkästchen **aktiv** werden die Bandsperren einzeln aktiviert. Aktivieren Sie grundsätzlich nur dann eine Bandsperre, wenn die Applikation dies tatsächlich erfordert. Aktivieren Sie so wenige Bandsperren wie nötig.



Vorsicht! Die Aktivierung einer Bandsperre bei einem Antrieb ohne entsprechende Resonanzen kann zu einer Instabilität des Regelkreises führen!

## 13.18 Kommunikation mit RS232

### 13.18.1 Auswahl der RS232-Schnittstelle

Über den Menüpunkt **Optionen/Kommunikation/Kommunikationsparameter RS232/RS232-Schnittstelle** können Sie die serielle Schnittstelle (COM-Port) auswählen, über den der PC mit dem Servopositionierregler verbunden ist. Es erscheint folgendes Menü:

R5232-Schnittstelle	
Bisher aktiver COM-Port:	COM1:
Neuer COM-Port:	COM1:
ΟΚ	

Wählen Sie den korrekten COM-Port aus und betätigen die Schaltfläche **OK**. Das Parametrierprogramm versucht anschließend, eine Verbindung aufzubauen. Dazu werden verschiedene Baudraten durchsucht. Wenn keine Verbindung aufgebaut werden konnte, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, andernfalls kommuniziert das Programm über den neuen Port.



Standardmäßig unterstützt das Parametrierprogramm 256 COM-Ports. Die Verwendung von speziellen IO/Erweiterungskarten kann manchmal zu Problemen führen, da bestimmte COM-Port-Nummern nicht vom Betriebssystem Windows<sup>®</sup> unterstützt werden.

## 13.18.2 Kommunikationsfenster für RS232-Übertragung

Der Aufruf des Menüpunktes **Optionen/Kommunikation/Kommunikationsfenster anzeigen** erzeugt ein Fenster, in dem die Kommunikation über die serielle Schnittstelle bzw. UDP (Ethernet) beobachtet werden kann. Dies dient hauptsächlich Debug-Zwecken, für den 'Normalbenutzer' ist diese Option nicht interessant.

R5232			
RS232         >or0095         <0095:0000000 = 0         >or1,000F         <000F:00000000 = 0         >or0161         <0161:00000008 = 8         >or0181         <0181:00000000 = 0         >ow0041:00000000 = 0         >ow0064:0000000 = 0         >or0088         <0064:0000000 = 0         >or0084         <0084:0000000 = 1         >or0084         <00051:00000000 = 0         >or0081         <00081:00000000 = 0         >or0081         <00051:00000000 = 0         >or0064         <00051:00000000 = 0         >or0068         <00069:00000000 = 0         >or0068         >or0068         >or0064         >or0064         >or0068         >or0069         >or0064         >or0068         >or0064         >or0064			
X Abbruch			

## 13.19 Oszilloskop

Die in dem Parametrierprogramm integrierte Oszilloskop-Funktion erlaubt die Darstellung von Signalverläufen und digitalen Zuständen sowie die Optimierung physikalischer Parameter im Reversierbetrieb.

Das Oszilloskop kann gestartet werden, durch:

- den Menüpunkt Anzeige/Oszilloskop, oder
- Anklicken der Schaltfläche



Es öffnen sich zwei Fenster: das eigentliche Oszilloskop und das Einstellungsfenster für das Oszilloskop.

### 13.19.1 Oszilloskop-Einstellungen

Das Fenster Oszilloskop-Einstellungen beinhaltet Registerkarten für genauere Einstellungen

- Ch1: Auswahl der Messgröße auf Kanal 1
- Ch2: Auswahl der Messgröße auf Kanal 2
- Ch3: Auswahl der Messgröße auf Kanal 3

- Ch4: Auswahl der Messgröße auf Kanal 4
- Zeitbasis: Einstellung der Zeitbasis
- Trigger: Einstellung des Triggers

### 13.19.1.1 Registerkarten: CH1 ... CH4

Das Oszilloskop besitzt vier Kanäle. In den Registerkarten **CH1** ... **CH4** lassen sich für die entsprechenden Kanäle folgende Einstellungen auswählen:

- Darzustellende Messgröße. Klicken Sie die Auswahlbox des jeweiligen Kanals an und wählen Sie die physikalische Größe oder das Ereignis, welches Sie grafisch darstellen wollen.
- \* Farbe des Kanals. Klicken Sie auf die farbige Fläche. Es erscheint ein Dialog zur Farbauswahl.
- Y-Skalierung. Benutzen Sie den Schiebeschalter neben Skalierung, um die Vergrößerung in vertikaler Richtung einzustellen.
- Offset / Y-Position. Benutzen Sie den Schiebeschalter neben Offset, um die vertikale Position der Kurve zu verschieben. Ein Klick auf die Schaltfläche 0 bewirkt das Rücksetzen des Offset auf 0.

Die Darstellung der Kanäle lässt sich löschen, wenn Sie die Schaltfläche Löschen anklicken.

Oszilloskop - Einstellu	Ingen	Oczillockon - Einstellungen
CH1 CH2 CH3	3 CH4 Zeitbasis Trigger	CH1 CH2 CH3 CH4 Zeitbasis Trigger
CH1 Wirkstrom - Sollw	vert (eff.)	CH1 Frei wählbares Kommunikationsobjekt
Skalierung:	0,5000 A/div	0,0100 /div Skalierung: ◀ ▶
Offset:	3,00 div	Offset:
	Löschen	Löschen
		Frei wählbares Kommunikationsobjekt
		Nummer Objekt 31E (hex) - +
		signed 🔽
		phys. Einheit 1
		Maske: FFFFFFF (hex)
	Abbru <u>c</u> h <u>? H</u> ilfe	<u> </u>

Wurde als darzustellende Größe Frei wählbares Kommunikationsobjekt gewählt, können Sie jedes Kommunikationsobjekt auf dem Oszilloskop darstellen. Hierzu werden zusätzlich folgende Angaben benötigt:

- Die Objektnummer des Kommunikationsobjektes
- Die Information, ob das Objekt einen vorzeichenbehafteten Wert zurückliefert. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen signed zu markieren.
- Die physikalische Einheit des Objektes
- Eine Maske. Mit dieser Maske lassen sich einzelne Bit eines Kommunikationsobjektes ausmaskieren und zur Anzeige bringen. Bei analogen Werten sollte diese Maske auf FFFFFFF (hex) eingestellt werden. Diese Maske dient im Wesentlichen dazu, einzelne Bits eines Statuswortes darzustellen.

j

Die Darstellung von frei wählbaren Kommunikationsobjekten ist nur in Spezialfällen sinnvoll und sollte nur von Experten genutzt werden.

### 13.19.1.2 Registerkarten: Zeitbasis

- Mit dem oberen Schiebeschalter Zeit kann die Zeitauflösung angegeben werden. Ein Wert von 10 ms/div bedeutet beispielsweise, dass eine Kästchenbreite in der Oszilloskopdarstellung einem Zeitraum von 10 ms entspricht.
- Mit dem Schiebeschalter Verzögerung kann die Position des Triggerereignisses im Oszilloskopbildschirm bestimmt werden. Ein Wert von 0 bedeutet, dass das Triggerereignis am linken Rand des Oszilloskopbildschirmes aufgezeichnet wird. Ein negativer Wert für die Verzögerung bedeutet, dass die Ereignisse vor dem Auftreten der Triggerbedingung mit aufgezeichnet werden ("Pretrigger"). Durch einen negativen Wert verschiebt sich die Triggermarke nach rechts in den Oszilloskopbildschirm.
- Mit der Auswahlschaltfläche Anzahl der Samples im Feld Samples (ab Produktstufe 3.5 der Firmware) kann die Anzahl der aufgezeichneten Werte pro Kanal geändert werden. Bitte beachten Sie, dass bei maximaler Anzahl Samples die Dauer der Datenübertragung erheblich ansteigt.

HI	CH2	CH3	CH4	Zeitbasis	Trigger			
2eitl	basis							
Zeit:			1 ms/div					
			₹					
Verzögerung:		j:	0,0 ms					
			•	•				

### 13.19.1.3 <u>Registerkarten: Trigger</u>

Die Triggerquelle kann in der Auswahlliste im Kasten Triggerquelle ausgewählt werden.

H1 CH2 CH3 CH4 Zeithasis Trigger	CH1 CH2 CH3 CH4 Zeitbasis Trigger
Triggerquelle	Triggerquelle CH3 Drehzahl-Sollwert
- J	Level: 50,00 U/min
Modus ^ Auto	Modus © Auto C Normal C Single

Es wird zwischen digitalen und analogen Triggerquellen unterschieden. Digitale Triggerquellen können nur den Zustand ja oder nein (bzw. aktiv oder inaktiv) annehmen. Ein Beispiel ist "Ziel erreicht". Im Gegensatz dazu können analoge Triggerquellen beliebige numerische Werte annehmen (z.B. Drehzahl-Sollwert).

Folgende Optionen im Triggermenü sind zu setzen:

*	Triggerschwelle	Nur sichtbar bei analogen Triggerquellen. Der Triggervorgang beginnt, sobald der analoge Wert die Schwelle über- oder unterschritten hat.
*	Triggerflanke	Es lässt sich eine steigende oder fallende Flanke selektieren. Siehe hierzu untenstehende Tabelle
*	Modus	Hier wird eingestellt, wann getriggert wird. Es gibt drei verschiedene Triggermodi:
		<ul> <li>Auto: Es wird fortwährend getriggert und angezeigt, egal ob die Triggerbedingung erfüllt wurde oder nicht.</li> </ul>
		<ul> <li>Normal: Es wird getriggert und angezeigt, sobald die Triggerbedingung erfüllt wurde. Nach erfolgter Anzeige und bei erneutem Auftreten der Triggerbedingung wird wieder getriggert.</li> </ul>
		<ul> <li>Single: Es nur einmal getriggert, wenn die Triggerbedingung erfüllt wurde. Danach wird der Zustand inaktiv geschaltet, indem das Kontrollkästchen Run (s.u.) deaktiviert wird.</li> </ul>

#### Tabelle 20: Oszilloskop: Registerkarte ,Triggerflanken'

F	steigende Flanke	digitaler Trigger: Ereignis tritt ein analoger Trigger: Schwelle wird überschritten
Ł	fallende Flanke	digitaler Trigger: Ereignis verschwindet analoger Trigger: Schwelle wird unterschritten

Der Triggermodus und damit das Oszilloskop ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen **Run / Stop** im Oszilloskop-Fenster markiert ist!

## 13.19.2 Oszilloskopfenster



### 13.19.2.1 <u>Symbolschaltflächen des Oszilloskops</u>

Das Oszilloskop besitzt verschiedene Symbolschaltflächen, mit denen man Aktivitäten auslösen kann. Sie sind hier abgebildet.

	Ţ	Ats B 🔍 🔍 📓 🖨 📰 💽 💁 🔪 Einstellungen
--	---	-------------------------------------

#### Tabelle 21: Symbolschaltflächen des Oszilloskops

Symbol	Bedeutung
	Verschiebt den angezeigten Ausschnitt in horizontaler Richtung
A≒B	Öffnet das Menü Reversiergenerator
Θ	beendet die Zoomfunktion

Symbol	Bedeutung	
Đ	Zoom-Funktion: Vergrößern des Bildausschnittes nach Markierung der Ecken des gewünschten Bereiches mit der Maus	
X	Ruft Excel auf und erzeugt ein Tabellenblatt mit den Messwerten der letzten Messung	
	(Auf dem PC muss Excel installiert sein)	
4	Druckt das Oszilloskop-Fenster	
	Speichert das Oszilloskop-Fenster als Bitmap	
t	Oszilloskop-Fenster maximieren	
<b>E</b>	Oszilloskop-Fenster minimieren	
2	Dicke Linien in der Oszilloskopanzeige	
1	Dünne Linien in der Oszilloskopanzeige	
Einstellungen	Aufruf des Fensters "Oszilloskop-Einstellungen"	

Das integrierte Oszilloskop wird empfohlen bei der Analyse folgender Themen:

- Einstellung und Optimierung der Drehzahlregelung
- Analyse des Schleppfehlers.
- Optimierung eines Positionierprofils
- Analyse von Positioniervorgängen im Hinblick auf die Belastung des Motors und des Servopositionierreglers durch Spitzenströme
- Analyse der Ansteuerung durch die Digitalen IO

## 13.19.2.2 <u>Weitere Schaltflächen und Oberflächenkontrollen</u>

Cursor CH2 103 [ms], 0,366 U/min	Diese Oberfläc Cursorsteuerun das eigentliche ausgewählten I Cursors) nume Kanal CH2 zun Durch Betätigu Kanal umgesch	henkontrollen steuern und visualisieren die ng des Oszilloskops. Wenn der Benutzer auf Oszilloskopfenster fährt, wird der Wert des Kanals zum aktuellen Zeitpunkt (Position des risch dargestellt. Im aktuellen Beispiel hat der n Zeitpunkt t=103 ms den Wert 0,366 U/min. ng der Schaltfläche Cursor kann auf einen naltet werden.
✓ CH1 ✓ CH2 □ CH3 □ CH4	Über diese Che ausgeblendet v dieser Kanal w	eckboxen können die Kanäle selektiv ein- und verden. Eine aktivierte Checkbox bedeutet: ird angezeigt.
📿 🗹 RUN / STOP	Die Leuchtdiod Oszilloskops ar ist aktiv. Ein ina Leuchtdiode ar	e zeigt den derzeitigen Betriebszustand des n. Eine grüne LED bedeutet: das Oszilloskop aktives Oszilloskop wird durch eine rote ngezeigt.
	Über das Kontr Oszilloskop akt Kontrollkästche wollen.	rollkästchen <b>RUN / STOP</b> kann man das tivieren bzw. deaktivieren. Schalten Sie das en ein, wenn Sie das Oszilloskop benutzen
wait for trigger	Diese farbige F Oszilloskops ar	läche zeigt den derzeitigen Status des n. Es gibt hierfür folgende Einträge:
	inactive start wait for trigge pretrigger trigger found	Das Oszilloskop ist momentan nicht aktiv Das Oszilloskop wird gestartet r Es wird auf das Trigger-Ereignis gewartet Für den Pretrigger wurde mit der Daten- aufzeichnung begonnen Ein Triggerereignis wurde gefunden:
	data read	es wurde aber noch nicht mit der Datenaufzeichnung begonnen Die Kanaldaten werden zum Parame trierprogramm übertragen

### 13.19.2.3 Darstellung der Messkurven

In unten angegebenen Fenster werden die Messwerte grafisch in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt.



Um die Skalierung in vertikaler Richtung zu ändern oder die vertikale Position eines Kanals benutzen Sie bitte die Möglichkeiten im Einstellfenster des Oszilloskops. (siehe hierzu das *Kapitel Registerkarten: CH1 ... CH4, Seite 199*).

Um die horizontale Skalierung zu ändern, wählen Sie eine andere Zeitbasis. Nähere Informationen hierzu finden Sie in (*Kapitel Registerkarten: Zeitbasis, Seite 200*). Ggf. müssen Sie den Triggervorgang neu starten.

Die senkrechte Linie zeigt den Zeitpunkt an, in dem das Triggerereignis ausgelöst wurde. Eine solche Linie ist nur sichtbar, wenn eine negative Verzögerung für das Triggerereignis definiert wurde (Pretrigger). (siehe hierzu auch das Kapitel *Registerkarten: CH1 ... CH4, Seite 200).* 

Um eine Detail-Ansicht der Kurve zu erhalten (Zoom), fahren Sie mit der Maus auf die Oszilloskopfläche und markieren den interessierenden Bereich mit heruntergedrückter rechter Maustaste.

## 13.19.2.4 Übersicht "Einstellungen"

Das untenstehend abgebildete Teilfenster im Oszilloskop zeigt die aktuellen Einstellungen für die Oszilloskopfunktion an. Ein Doppelklick auf dieses Fenster verzweigt wieder zum Einstellungs-Fenster für das Oszilloskop



## 13.20 Reversiergenerator

Über das Menü <u>Anzeige/Reversiergenerator</u> lässt sich der Reversiergenerator einstellen. Er dient nicht für den Normalbetrieb sondern lediglich für die Optimierung von Drehzahl- und Lageregler. Der Reversierbetrieb lässt den Regler zwischen zwei Positionen pausenlos hin- und herfahren.

8,00 U	
1000,00 U/min	
•	Zeiten
	Beschleunigungszeit
128123 U/min/s	7,8 ms
	Bremszeit
137498 U/min/s	7,3 ms
- F	
START	STOP
	8,00 U 4

Mit dem Feld **Reversierstrecke** wird eine Streckendifferenz festgelegt, über die hin- und zurückgefahren wird. Sowohl der Startpunkt als auch der Endpunkt befindet sich dabei genau in der Mitte dieser Strecke. Damit bewegt sich der Antrieb stets symmetrisch zur Position, an der der Reversiergenerator gestartet wird. Beim Deaktivieren fährt der Antrieb auch wieder auf die ursprüngliche Startposition zurück. Dadurch kann besonders bei linearen Anordnungen mit eingeschränktem Bewegungsraum der Bewegungsbereich besser abgeschätzt werden. Gestartet wird immer in positiver Bewegungsrichtung.



Im Feld Geschwindigkeit ist die Fahrgeschwindigkeit einzustellen.

Für den Normalfall wird eine rechteckförmige Funktion für die Sollgeschwindigkeit benötigt. Die Felder Beschleunigung und Bremsbeschleunigung sollten in diesem Fall mit dem Maximalwert vorbelegt werden. Aus der Geschwindigkeit und Beschleunigungen werden die resultierenden Zeiten für den Anfahr- und Bremsvorgang ermittelt und in der Oberfläche angezeigt.

Änderungen bei der Reversierstrecke werden nur nach einem Neustart des Reversiergenerators übernommen. Ein Änderung der übrigen Parameter wird jeweils an den Umkehrpunkten übernommen. An den Umkehrpunkten wird für einige ms gestoppt.



Die Leuchtdiode zeigt den derzeitigen Betriebszustand des Reversiergenerators an. Eine grüne LED bedeutet: der Reversierbetrieb ist aktiv. Ein inaktiver Reversiergenerator wird durch eine graue Leuchtdiode angezeigt.

Über diese Schaltfläche wird der Reversiergenerator gestartet.

Über diese Schaltfläche wird der Reversiergenerator gestoppt.



Vorsicht bei linearen Bewegungen mit Anschlägen! Wenn der Generator gestartet wird, führt der Servopositionierregler zyklische Bewegungen aus, s. obige Abbildung. Es empfiehlt sich, den Schlitten zunächst manuell in eine Position mit größtmöglichen Abstand zu den Anschlägen zu bewegen und dann mit kleinen Verfahrenwegen und Geschwindigkeiten zu beginnen.

## 13.21 Info-Fenster

Unter <u>H</u>ilfe/<u>I</u>nfo können allgemeine Informationen über den Metronix ServoCommander<sup>™</sup> abgerufen werden. Es erscheint folgendes Fenster:



Im Reiter **Copyright** finden Sie folgende Informationen:

- Programmname, Versionsnummer
  - > Vertriebspartner: Anschrift und Telefonnummer
  - > Internet-Verbindung: zum Aktivieren Schaltfläche anklicken
  - Email-Adresse: zum Erstellen einer Mail Schaltfläche betätigen

Im Reiter Firmware/Hardware finden Sie folgende Informationen:

- Hauptplatine: Typ, Seriennummer, Versionsnummer, Kenndaten
  - Bootloader: Versionsnummer, aktuelle und maximal erlaubte Anzahl Schreibzyklen (FW-Downloads)
  - Firmware: Versionsnummer

Im Reiter Kommunikation finden Sie folgende Informationen:

- Verwendeter COM-Port, Baudrate (bei Online-Parametrierung)
  - verwandte Datei (bei Offline-Parametrierung)

Im Reiter **Zeiten** finden Sie Informationen über die Zykluszeiten von Stromregler, Drehzahlregler, Lageregler und Interpolator.

Im Reiter **Peripherie** finden Sie Informationen über Winkelgeber und Technologiemodule (sofern gesteckt).

Im Reiter **Memo** finden Sie Informationen über den Parametersatz und den verwendeten Servopositionierregler. Sie können hier dem Parametersatz einen Namen geben, ebenso dem Servopositionierregler. Klicken Sie einfach auf die "..."-Schaltfläche hinter den entsprechenden Namen.



## 13.22 Schnellzugriff über Symbolleiste

In der Symbolleiste unterhalb der Menüleiste können einige Funktionen des Parametrierprogramms Metronix ServoCommander<sup>TM</sup> direkt aufgerufen werden:

Tabelle 22: Schnellzugriff über Symbolleiste

Symbol	Bedeutung
Datei Betriebsmodus / RS 232 Deutsch English Francais Espagnol taliano 中文 Pyccкий česky Hollands Eλληνίκα	Einstellung der Sprache. Durch Anklicken der Pfeiltaste neben der Länderflagge öffnet sich die Sprachauswahl. Wählen Sie über die Länderflagge bzw. den Namen die gewünschte Sprache aus.
RS 232	Online-Parametrierung über RS232
UDP	Online-Parametrierung über UDP / Ethernet
Offline	Offline-Parametrierung

Symbol	Bedeutung
Æ	Oszilloskop
-	Motordatenmenü
	Stromregler
	Drehzahlregler
<b>*</b>	Lageregler
ø	Menü Winkelgeber-Einstellungen
IREF	Referenzfahrt
•	Positionen einstellen
>→ ()	Positionen anfahren
Save Parameter	Parameter sichern
	Servopositionierregler Rücksetzen
0	Alle Fenster aktualisieren

j

Für einige Sprachen (z.B. chinesisch) ist eine spezielle Schriftart (Arial Unicode MS) erforderlich. Für alle Anzeigeelemente muss diese Schriftart in der Darstellung (über die Systemsteuerung) ausgewählt sein.

# 14 Betriebsart- und Störungsmeldungen

## 14.1 Betriebsart- und Fehleranzeige

Unterstützt wird eine Sieben-Segment-Anzeige. In der folgenden Tabelle wird die Anzeige mit ihrer Bedeutung der angezeigten Symbole erklärt:

Anzeige	Bedeutung	
	In dieser Betriebsart werden die äußeren Segmente "umlaufend" angezeigt. Die Anzeige hängt dabei von der aktuellen Istposition bzw. Geschwindigkeit ab.	
// //.	Bei aktiver Reglerfreigabe ist zusätzlich der Mittelbalken aktiv.	
	Der Servopositionierregler ARS 2000 muss noch parametriert werden. (Siebensegmentanzeige = A)	
	Drehmomentengeregelter Betrieb. (Siebensegmentanzeige = I)	
P xxx	Positionierung ("xxx" steht für die Positionsnummer) Die Ziffern werden nacheinander angezeigt	
PH x	Referenzfahrt. "x" steht für die jeweilige Phase der Referenzfahrt: 0 : Suchphase 1 : Kriechphase 2 : Fahrt auf Nullposition Die Ziffern werden nacheinander angezeigt	
E xxy	Fehlermeldung mit Index "xx" und Subindex "y"	
-xxy-	Warnmeldung mit Index "xx" und Subindex "y". Eine Warnung wird mindestens zweimal auf der Sieben-Segment-Anzeige dargestellt	
	Option "Sicherer Halt" aktiv für die Gerätefamilie ARS 2300. (Siebensegmentanzeige = H, blinkend mit einer Frequenz von 2Hz)	

### Tabelle 23: Betriebsart- und Fehleranzeige

## 14.2 Fehler- / Warnmeldungen

Wenn ein Fehler auftritt, zeigt der Servopositionierregler ARS 2000 eine Fehlermeldung zyklisch in der Sieben-Segment-Anzeige des Servopositionierreglers ARS 2000 an. Die Fehlermeldung setzt sich aus einem E (für Error), einem Hauptindex und ein Subindex zusammen, z.B.: **E 0 1 0**.

Warnungen haben die gleiche Nummer wie eine Fehlermeldung. Im Unterschied dazu erscheint aber eine Warnung durch einen vorangestellten und nachgestellten Mittelbalken, z.B. - 170-.

Die Bedeutung und ihre Maßnahmen der Meldungen sind in der folgenden Tabelle 24 zusammengefasst:

Die Fehlermeldungen mit dem Hauptindex 00 kennzeichnen keine Laufzeitfehler, sie enthalten Informationen. Es sind in der Regel keine Maßnahmen durch den Anwender erforderlich. Sie tauchen nur im Fehlerpuffer auf und werden nicht auf der 7-Segment-Anzeige dargestellt.

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen
Haupt- index	Sub- index		
00	0	Ungültiger Fehler	Information: Ein ungültiger Fehlereintrag (korrumpiert) wurde im Fehlerpuffer mit dieser Fehlernummer markiert. Keine Maßnahme erforderlich
	1	Ungültiger Fehler entdeckt und korrigiert	Information: Ein ungültiger Fehlereintrag (korrumpiert) wurde im Fehlerpuffer entdeckt und korrigiert. In der Debug-Information steht die ursprüngliche Fehlernummer. Keine Maßnahme erforderlich
	2	Fehler gelöscht	Information: Aktive Fehler wurden quittiert Keine Maßnahme erforderlich
	4	Seriennummer / Gerätetyp (Modultausch)	Information: Ein austauschbarer Fehlerspeicher (Service-Modul) wurde in ein anderes Gerät eingesteckt. Keine Maßnahme erforderlich
01	0	Stack overflow	Falsche Firmware? Standardfirmware ggf. erneut laden Kontakt zum Technischen Support aufnehmen
02	0	Unterspannung Zwischenkreis	Fehlerpriorität zu hoch eingestellt? Zwischenkreisspannung prüfen (messen)

Tabelle 24: Fehler- / Warnmeldungen

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen
Haupt- index	Sub- index		
03	0	Übertemperatur Motor analog	Motor zu heiß? Parametrierung prüfen (Stromregler, Stromgrenzwerte)
			Passender Sensor?
	1	Übertemperatur Motor digital	Sensor defekt?
			Falls Fehler auch bei überbrücktem Sensor vorhanden: Gerät defekt.
04	0	Übertemperatur Leistungsteil	Temperaturanzeige plausibel?
			Einbaubedingungen prüfen, Filtermatten Lüfter
	1	Übertemperatur Zwischenkreis	verschmutzt?
			Gerätelüfter defekt?
05	0	Ausfall interne Spannung 1	Fehler kann nicht selbst behoben werden.
	1	Ausfall interne Spannung 2	Servopositionierregler zum Vertriebspartner
	2	Ausfall Treiberversorgung	einschicken.
	3	Unterspannung digitaler I/O	Ausgänge auf Kurzschluss bzw. spezifizierte Belastung
	4	Überstrom digitaler I/O	prüfen und ggf. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
06	0	Kurzschluss Endstufe	Motor defekt? Kurzschluss im Kabel? Endstufe defekt?
	1	Kurzschluss Bremswiderstand	Externen Bremswiderstand auf Kurzschluss überprüfen. Bremschopperausgang am Servopositionier-regler überprüfen.
07	0	Überspannung im Zwischenkreis	Anschluss zum Bremswiderstand prüfen (intern / extern) Externer Bremswiderstand überlastet? Auslegung prüfen.
08	0	Winkelgeberfehler Resolver	Siehe Beschreibung 08-2 08-8
	1	Drehsinn der seriellen und inkrementellen Lageerfassung ungleich	A und B-Spur vertauscht, Anschluss der Spursignale korrigieren (kontrollieren).
	2	Fehler Spursignale Z0 Inkrementalgeber	Winkelgeber angeschlossen? Winkelgeberkabel defekt?
	3	Fehler Spursignale Z1 Inkrementalgeber	Winkelgeber defekt? Konfiguration Winkelgeberinterface prüfen.

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen
Haupt- index	Sub- index		
	4	Fehler Spursignale digitaler Inkrementalgeber	Gebersignale sind gestört: Installation auf EMV- Empfehlungen prüfen.
	5	Fehler Hallgebersignale Inkrementalgeber	
	8	Interner Winkelgeberfehler	
	9	Winkelgeber an X2B wird nicht unterstützt	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
09	0	Alter Winkelgeber-Parametersatz (Typ ARS)	Bitte lesen Sie die Dokumentation oder nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
	1	Winkelgeber-Parametersatz kann nicht dekordiert werden	
	2	Unbekannte Version Winkelgeber- Parametersatz	
	3	Defejte Datenstruktur Winkelgeber-Parametersatz	
	7	Schreibgeschütztes EEPROM Winkelgeber	
	9	EEPROM Winkelgeber zu klein	
10	0	Überdrehzahl (Durchdrehschutz)	Parametrierung des Grenzwertes prüfen. Offsetwinkel falsch?
11	0	Referenzfahrt: Fehler beim Start	Reglerfreigabe fehlt
	1	Fehler während einer Referenzfahrt	Referenzfahrt wurde unterbrochen, z.B. durch Wegnahme der Reglerfreigabe.
	2	Referenzfahrt: kein gültiger Nullimpuls	Erforderlicher Nullimpuls fehlt
	3	Referenzfahrt: Zeitüberschreitung	Die maximal, für die Referenzfahrt, parametrierte Zeit wurde erreicht, noch bevor die Referenzfahrt beendet wurde.
	4	Referenzfahrt: falscher / ungültiger Endschalter	Zugehöriger Endschalter nicht angeschlossen. Endschalter vertauscht?
	5	Referenzfahrt: I²t / Schleppfehler	Beschleunigungsrampen ungeeignet parametriert. Ungültiger Anschlag erreicht, z.B. weil kein Referenzschalter angeschlossen ist. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen
Haupt- index	Sub- index		
	6	Referenzfahrt: Ende der Suchstrecke erreicht	Die für die Referenzfahrt maximal zulässige Strecke ist abgefahren, ohne dass der Bezugspunkt oder das Ziel der Referenzfahrt erreicht wurde.
12	0	CAN: Doppelte Knotennummer	Konfiguration der Teilnehmer am CAN-Bus prüfen
	1	CAN: Kommunikationsfehler, Bus AUS	Der CAN-Chip hat die Kommunikation aufgrund von Kommunikationsfehlern abgeschaltet (BUS OFF).
	2	CAN: Kommunikationsfehler CAN beim Senden	Beim Senden von Nachrichten sind die Signale gestört.
	3	CAN: Kommunikationsfehler CAN beim Empfangen	Beim Empfangen von Nachrichten sind die Signale gestört.
	4	Kein Node Guarding-Telegramm innerhalb der parametrierten Zeit empfangen	Zykluszeit der Remoteframes mit der Steuerung abgleichen bzw. Ausfall der Steuerung. Signale gestört?
	9	CAN: Protokollfehler	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
13	0	Timeout CAN-Bus	CAN-Parametrierung prüfen
14	0	Unzureichende Versorgung für Identifizierung	Die zur Verfügung stehende Zwischenkreis-spannung ist für die Durchführung der Messung zu gering.
	1	Identifizierung Stromregler: Meßzyklus unzureichend	Die automatische Parameterbestimmung liefert eine Zeitkonstante, die ausserhalb des parametrierbaren Wertebereichs liegt. Die Parameter müssen manuell optimiert werden.
	2	Endstufenfreigabe konnte nicht erteilt werden	Die Erteilung der Endstufenfreigabe ist nicht erfolgt, Anschluss von DIN4 prüfen.
	3	Endstufe wurde vorzeitig abgeschaltet	Die Endstufenfreigabe wurde bei laufender Identifikation abgeschaltet.
	4	Identifizirung unterstützt nicht den eingestellten Gebertyp	Die Identifikation kann mit dem parametrierten Winkelgebereinstellungen nicht durchgeführt werden. Winkelgeberkonfiguration prüfen, ggf. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
	5	Nullimpuls konnte nicht gefunden werden	Der Nullimpuls konnte nach Ausführung der maximal zulässigen Anzahl elektrischer Umdrehungen nicht gefunden werden. Nullimpulssignal prüfen.

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen		
Haupt- index	Sub- index				
	6	Hall-Signale ungültig	Die Impulsfolge bzw. Segmentierung der Hallsignale ist ungeeignet. Anschluss prüfen, ggf. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.		
	7	Identifizierung nicht möglich	Ausreichende Zwischenkreisspannung sicherstellen. Rotor blockiert?		
	8	Ungültige Polpaarzahl	Die berechnete Polpaarzahl liegt außerhalb des parametrierbaren Bereiches. Datenblatt des Motors prüfen, ggf. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.		
	9	Automatische Parameteridentifizierung: Allgemeiner Fehler	Entnehmen Sie weitere Informationen den zusätzlichen Fehlerdaten. Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
15	0	Division durch 0	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
	1	Bereichsüberschreitung			
	2	Mathematischer Unterlauf			
16	0	Programmausführung fehlerhaft	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
	1	Illegaler Interrupt			
	2	Initalisierungsfehler			
	3	Unerwarteter Zustand			
17	0	Überschreitung Grenzwert Schleppfehler	Fehlerfenster vergrößern. Beschleunigung zu groß parametriert.		
	1	Geberdifferenzüberwachung	Externer Winkelgeber nicht angeschlossen bzw. defekt? Abweichung schwankt z.B. aufgrund von Getriebespiel, ggf. Abschaltschwelle vergrößern.		
18	0	Temperaturwarnung Motor (analog)	Warnschwelle Temperatur Motor (analog) überschritten, siehe Fehler 03-0.		
21	0	Fehler 1 Strommessung U	Fehler kann nicht selbst behoben werden. Servopositionierregler zum Vertriebspartner einschicken.		
	1	Fehler 1 Strommessung V			
	2	Fehler 2 Strommessung U			
	3	Fehler 2 Strommessung V			
22	0	PROFIBUS: Fehlerhafte Initialisierung	Technologiemodul defekt? Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support		
Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen		
-----------------	---------------	--------------------------------------	---	--	--
Haupt- index	Sub- index				
	1	PROFIBUS: reserviert	auf.		
	2	Kommunikationsfehler PROFIIBUS	Eingestellte Slave-Adresse prüfen Busabschluss prüfen Verkabelung prüfen		
	3	PROFIBUS: ungültige Slave-Adresse	Kommunikation wurde mit der Slave-Adresse 126 gestartet. Auswahl einer anderen Slave-Adresse.		
	4	PROFIBUS: Fehler im Wertebereich	Mathematischer Fehler in der Umrechnung der physikalischen Einheiten. Wertebereich der Daten und der physikalischen Einheiten passen nicht zueinander. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen		
25	0	Ungültiger Gerätetyp	Fehler kann nicht selbst behoben werden. Servopositionierregler zum Vertriebspartner		
	1	Nicht unterstützter Gerätetyp	einschicken.		
	2	Nicht unterstützte HW-Revision	Firmware-Version prüfen, ggf. Update vom Technischen Support anfordern.		
	3	Gerätefunktion beschränkt!	Gerät ist für die gewünschte Funktionalität nicht freigeschaltet und muss ggf. von Metronix freigeschaltet werden. Dazu muss Gerät eingeschickt werden.		
26	0	Fehlender User-Parametersatz	Default-Parametersatz laden. Steht der Fehler weiter an, Servopositionierregler zum Vertriebspartner einschicken		
	1	Checksummenfehler	Fehler kann nicht selbst behoben werden. Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support		
	2	Flash: Fehler beim Schreiben	auf.		
	3	Flash: Fehler beim Löschen			
	4	Flash: Fehler im internen Flash			
	5	Fehlende Kalibrierdaten			
	6	Fehlende User-Positionsdatensatz	Position einstellen und in den Servopositionierregler speichern.		
	7	Fehler in den Datentabellen (CAM)	Default-Parametersatz laden, Parametersatz ggf. erneut laden.		
			Steht der Fehler weiter an, Kontakt zum Technischen Support aufnehmen		

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen		
Haupt- index	Sub- index				
27	0	Warnschwelle Schleppfehler	Parametrierung des Schleppfehlers prüfen. Motor blockiert?		
28	0	Betriebsstundenzähler fehlt	Fehler quittieren.		
	1	Betriebsstundenzähler: Schreibfehler	Tritt der Fehler erneut auf, Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.		
	2	Betriebsstundenzähler korrigiert			
	3	Betriebsstundenzähler konvertiert			
30	0	Interner Umrechnungsfehler	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
31	0	I <sup>2</sup> t-Motor	Motor blockiert?		
	1	I <sup>2</sup> t-Servopositionierregler	Leistungsdimensionierung Antriebspaket prüfen.		
	2	I <sup>2</sup> t-PFC	Leistungsdimensionierung des Antriebes prüfen. Betrieb ohne PFC selektieren?		
	3	I <sup>2</sup> t-Bremswiderstand	Bremswiderstand überlastet. Externen Bremswiderstand verwenden?		
32	0	Ladezeit Zwischenkreis überschritten	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
	1	Unterspannung für aktive PFC			
	5 Überlast Bremschopper. Zwischenkreis konnte nicht entladen werden.				
	6	Entladezeit Zwischenkreis überschritten			
	7	Leistungsversorgung fehlt für Reglerfreigabe	Fehlende Zwischenkreisspannung. Winkelgeber noch nicht bereit.		
	8	Ausfall der Leistungsversorgung bei Reglerfreigabe	Unterbrechungen / Netzausfall der Leistungsversorgung Leistungsversorgung prüfen.		
	9	Phasenausfall	Ausfall einer oder mehrer Phasen. Leistungsversorgung prüfen.		
33	0	Schleppfehler Encoder-Emulation	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
34	0	Keine Synchronisation über Feldbus	Synchronisationsnachrichten vom Master ausgefallen?		

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen		
Haupt- index	Sub- index				
	1	Synchronisationsfehler Feldbus	Synchronisationsnachrichten vom Master ausgefallen? Synchronisationsintervall zu klein parametriert?		
35	0	Durchdrehschutz Linearmotor	Gebersignale sind gestört. Installation auf EMV- Empfehlungen prüfen.		
	5	Fehler bei der Kommutierlagebestimmung	Es wurde ein für den Motor ungeeignetes Verfahren gewählt. Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
36	0	Parameter wurde limitiert	Benutzerparametersatz kontrollieren		
	1	Parameter wurde nicht akzeptiert			
37	0 9	SERCOS-Feldbus	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
38	0 9	SERCOS-Feldbus	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
39	06	SERCOS-Feldbus	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
40	0	Negativer SW-Endschalter erreicht	Der Lagesollwert hat den jeweiligen Software- Endschalter erreicht bzw. überschritten.		
	1	Positiver SW-Endschalter erreicht	<ul> <li>Zieldaten überprüfen.</li> <li>Positionierbereich prüfen.</li> </ul>		
	2	Zielposition hinter dem negativen Endschalter	Der Start einer Positionierung wurde unterdrückt, da das Ziel hinter dem jeweiligen Software-Endschalter		
	3	Zielposition hinter dem positiven Endschalter	liegt. Zieldaten überprüfen. Positionierbereich prüfen.		
41	0	Wegprogramm: Start eines Aufsynchronisierens ohne vorherigem Sampling-Puls	Parametrierung der Vorhalt-Strecke prüfen.		
42	0	Positionierung: Fehlernde Anschlusspositionierung: Stopp	Das Ziel der Positionierung kann durch die Optionen der Positionierung bzw. der Randbedingungen nicht erreicht werden.		
	1	Positionierung: Drehrichtungs- umkehr nicht erlaubt: Stopp	Parametrierung der betreffenden Positionssätze prüfen.		
	2	Positionierung: Drehrichtungs- umkehr nach Halt nicht erlaubt			

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen		
Haupt- index	Sub- index				
	3	Start Positionierung verworfen: falsche Betriebsart	Eine Umschaltung der Betriebsart durch den Positionssatz war nicht möglich.		
	5	Rundachse: Drehrichtung nicht erlaubt	Die berechnete Drehrichtung ist gemäß dem eingestellten Modus für die Rundachse nicht erlaubt. Gewählten Modus überprüfen.		
43	0	Endschalter: Negativer Sollwert gesperrt	Der Antrieb hat den vorgesehenen Bewegungsraum verlassen.		
	1	Endschalter: Positiver Sollwert gesperrt	Technischer Defekt in der Anlage?		
	2	Endschalter: Positionierung unterdrückt			
45	0	Treiberversorgung nicht abschaltbar	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
	1	Treiberversorgung nicht aktivierbar			
	2	Treiberversorgung wurde aktiviert			
47	0	Timeout (Einrichtbetrieb)	Die für den Einrichtbetrieb erforderliche Drehzahl wurde nicht rechtzeitig unterschritten. Verarbeitung der Anforderung auf Steuerungsseite prüfen.		
50	0	CAN: Zu viele synchrone PDO-s	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
	1	SDO Fehler aufgetreten			
60	0	Ethernet: benutzerspezifisch (1)	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
61	0	Ethernet: benutzerspezifisch (2)	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
62	0	EtherCAT: Allgemeiner Busfehler	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support		
	1	Kein EtherCAT ESC-Chip erkannt	auf.		
	2	EtherCAT: Protokollfehler			
	3	EtherCAT: ungültige RPDO-Länge			
	4	EtherCAT: ungültige TPDO-Länge			
63	0	EtherCAT: Kein ESC 20-Chip auf dem EtherCAT-Modul	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.		
	1	EtherCAT: Ungültige Daten			

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen
Haupt- index	Sub- index		
	2	EtherCAT: TPDO-Daten wurden nicht gelesen	
	3	EtherCAT: Kein Taktsignal	
64	0 6	DeviceNet-Feldbus	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
65	0 1	DeviceNet-Feldbus	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
70	1 3	FHPP-Feldbus	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
80	0	Überlauf Stromregler IRQ	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support
	1	Überlauf Drehzahlregler IRQ	auf.
	2	Überlauf Lageregler IRQ	
	3	Überlauf Interpolator IRQ	
81	4	Überlauf Low-Level IRQ	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support
	5	Überlauf MDC IRQ	auf.
82	0	Ablaufsteuerung	Interne Ablaufsteuerung: Prozess wurde abgebrochen. Nur zur Information - Keine Maßnahmen erforderlich.
83	0	Ungültiges Technologiemodul	Falscher Steckplatz / falsche HW-Revision. Technologiemodul überprüfen ggf. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
	1	Nicht unterstütztes Technologiemodul	Passende Firmware laden? Ggf. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
	2	Technologiemodul: HW-Revision nicht unterstützt	Passende Firmware laden? Ggf. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen
	3	Technologiemodul: Schreibfehler	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
	4	MC 2000 Watchdog	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
90	0	Fehlende Hardwarekomponente (SRAM)	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.
	1	Fehlende Hardwarekomponente (FLASH)	

Fehlermeldung		Bedeutung der Fehlermeldung	Maßnahmen
Haupt- index	Sub- index		
	2	Fehler beim Booten FPGA	
	3	Fehler bei Start SD-ADUs	
	4	Synchronisatiosfehler SD-ADU nach Start	
	5	SD-ADU nicht synchron	
	6	Trigger-Fehler	
	9	DEBUG-Firmware geladen	
91	0	Interner Initialisierungsfehler	Bitte nehmen Sie Kontakt zum Technischen Support auf.

# 15 Feldbus-Ankopplung

# 15.1 Feldbussysteme

Zum aktuellen Stand dieses Handbuches werden von Metronix folgende Feldbusse unterstützt:

- CANopen-Bus, im Grundgerät Servopositionierregler ARS 2000 integriert
- PROFIBUS-DP
- SERCOS
- EtherCAT

Die Servopositionierregler ARS 2000 müssen hierzu ggf. mit der entsprechenden Feldbus-Karte ausgestattet werden.

# 15.1.1 Einstellung der CANopen-Kommunikationsparameter:

Unter dem Menü **<u>Parameter/Feldbus/C</u>ANopen/<u>P</u>rotokoll** können Sie die CANopen-Kommunikationsparameter des Servopositionierreglers ARS 2000 auf Ihr CANopen-Bus-Netzwerk anpassen.

🗖 CANopen aktiv		
Baudrate © 10 kBaud	Optionen 「 Test auf doppelte Knotennummer	
🔿 20 kBaud	Knotennummer	
🔿 50 kBaud	Basisknotennummer	1 🚊
🕥 100 kBaud	+ Offset aus: Addition von DINO.,DIN3 zur Knotennummer	0
C 125 kBaud	Addition von AIN1 zur Knotennummer	
🔿 250 kBaud	Addition von AIN2 zur Knotennummer	
🔿 500 kBaud	Effektive Knotennummer:	1
🔿 800 kBaud		
1000 kBaud		

Sie können folgende Kommunikationsparameter festlegen:

- **Baudrate**: Dieser Parameter bestimmt die auf dem CANopen-Bus verwendete Baudrate.
- Basis-Knotenadresse: Dieser Parameter beinhaltet die Basisknotenadresse des entsprechenden Gerätes. Auf der Knotenadresse basieren die Identifier der einzelnen Nachrichten. Jede Knotenadresse darf in einem CANopen-Netzwerk nur einmal vergeben

werden. Es ist möglich, dass in die Berechnung der Knotenadresse zusätzlich die digitalen Eingänge einbezogen werden (siehe unten).

- Test auf doppelte Knotenadresse: Der Servopositionierregler ARS 2000 pr
  üft automatisch, ob im CANopen-Netzwerk m
  öglicherweise eine Knotenadresse doppelt vergeben wurde. In diesem Fall wird in der Anzeige des Servopositionierreglers ARS 2000 ein Fehler ausgegeben.
- Addition von DIN0...DIN3 zur Knotenadresse: Zur Basis-Knotenadresse wird der Wert der digitalen Eingänge DIN0..DIN3 addiert. Die Eingangskombination wird nur direkt nach dem RESET am Servopositionierregler ARS 2000 einmal ausgelesen. Somit können durch einfache Brücken nach 24V im Steckergehäuse von X1 bis zu 16 verschiedene Geräteadressen vergeben werden.
- Addition von AIN1 zur Knotenadresse: Der analoge Eingang AIN1 wird mit einer Wertigkeit von 16 zur Bildung der Knotenadresse einbezogen. Für einen Low-Pegel kann er unbeschaltet bleiben, für den High-Pegel muss dieser Eingang auf V<sub>ref</sub> = 10V gebrückt werden.
- Addition von AIN2 zur Knotenadresse: Der analoge Eingang AIN2 wird mit einer Wertigkeit von 32 zur Bildung der Knotenadresse einbezogen. Für einen Low-Pegel kann er unbeschaltet bleiben, für den High-Pegel muss dieser Eingang auf V<sub>ref</sub> = 10V gebrückt werden.

Über die Schaltfläche aktivieren bzw. deaktivieren kann die Feldbuskommunikation mit den eingestellten Parametern ein- bzw. ausgeschaltet werden.

# 15.1.2 CANopen: Konfiguration der Transmit-PDOs

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/CANopen/PDO Konfiguration.../Transmit...</u> können Sie die CANopen-Telegramme für Sende-Prozessdaten (Transmit PDOs) (PDO = **P**rocess **D**ata **O**bjects) an Ihre Applikation anpassen. Das sind die PDOs, die vom Servopositionierregler an die übergeordnete Steuerung gesendet werden.

Weitere Informationen zu CANopen finden Sie im mitgelieferten CANopen-Handbuch.

Das Menü enthält die folgenden Elemente:

- Übersicht Transmit-PDOs: Sie finden für jedes PDO folgende Angaben:
- > Identifier
- Länge
- > Enthaltene Parameter (mapped objects)
- Übertragungsart (transmission type)
- > Wert

Transmit P	PDO Paran	etrierung	J										
Übersich	ht Transm	it-PD0s											
TPDO	Identifier	Länge	Objekt 1		Objekt 2		Ob	jekt 3	Objekt 4	Übertragungsart	Wert	Werte überne	hmen
1.	0x181	2 Bytes	statusword	(KO: 604	{					Änderung	0.0 ms	18 Y Record	
2.	0x281	3 Bytes	statusword	(KO: 604	modes_of	operati	on_			Änderung	0.0 ms		
3.	0x381	6 Bytes	statusword	(KO: 604	position_a	ctual_va	ilue			Änderung	0.0 ms	18	
4.	0x481	6 Bytes	statusword	(KO: 604	velocity_a	ctual_va	lue			Änderung	0.0 ms	18	
Edit TPD Einstelli Identifi	01 ungen ier (hex.):	181	akti	v	Ŭb C C	ertragur SYNC-I Zyklisc Änderu	ngsart Messa h ng	ge	Zeitintervall:	0.0 ms		Es wurde kein PDO akti	iviert.
PDC PDC	Speicherbelegung           PD0 Nr.         Identifier(Hex)         Länge         D0         D1         D2         D3         D4         D5         D6         D7           1         181         2         Obj.1         Obj.1         Obj.1         Maske (bin.)         Maske:         FF         FF         FF         FF         FF         FF         FF												
Objekt 2025 2024 2044 2044 2044 2044 2044 603F 6040	einfügen 05 enco 04 enco 03 samp 04 samp 05 samp 06 samp 00 erro 00 cont	/ersetz der_x1 der_x2 de_dat de_dat de_dat de_dat de_dat r_code	<b>en</b> O_data_fi b_data_fi a a a a a	ield ield		Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge	4 4 1 1 1 4 4 2 2	Bytes Byte Byte Byte Bytes Bytes Bytes Bytes Bytes	Position:		Objekter ∏ Obj.1	entfernen 1: statusword	

- Edit TPDO x: Hier können Sie die Einstellungen f
  ür das im oberen Fensterbereich gew
  ählte PDO beeinflussen.
- \* Einstellungen: Sie finden für jedes PDO folgende Parameter:
- Identifier (hex): Geben Sie hier die ID des neuen bzw. geänderten PDO ein (hexadezimale Eingabe).
- Aktiv: Wenn dieses Kontrollkästchen gesetzt ist, wird das Senden des PDOs ermöglicht.
- Übertragungsart (transmission type): Hier kann zwischen folgenden Übertragungsarten gewählt werden:
  - SYNC Message: Der Servopositionierregler sendet das PDO, sofern er eine bestimmte Anzahl von SYNC-Nachrichten von der übergeordneten Steuerung erhalten hat. Siehe hierzu auch den Parameter Anzahl SYNC-Messages.
  - Zyklisch: Der Servopositionierregler sendet PDOs in zyklischen Zeitintervallen.
     Diese können durch den Parameter Zeitintervall (s.u.) eingestellt werden
  - Änderung: Der Servopositionierregler sendet PDOs, sofern sich der Wert eines der Objekte, die im PDO enthalten sind, ändert. Die Änderung bezieht sich auf einen Vergleich zu den Daten des zuletzt gesendeten PDOs.
     Mit dem Parameter Zeitintervall kann zusätzlich eine minimale Zeit zwischen dem Senden von zwei aufeinanderfolgenden PDOs festgelegt werden. Wird der Parameter Zeitintervall auf 0 gesetzt, wird bei jeder Änderung ein Sendevorgang ausgelöst.

Dies führt bei Objekten, die sich sehr schnell ändern, zu einer hohen Übertragungslast auf dem CAN-Bus, der durch den Parameter **Zeitintervall** reduziert werden kann. Dieses kann auch durch die Verwendung einer Maske erreicht werden: Maskierte Stellen des PDOs werden von der Bewertung, ob sich das PDO geändert hat, ausgeschlossen. Siehe hierzu den Parameter Maske.

Anzahl SYNC-Messages: Diese Eingabebox ist nur sichtbar, wenn die Übertragungsart SYNC-Message gewählt worden ist. Das PDO wird gesendet, wenn die angegebene Anzahl SYNC- Nachrichten empfangen wurden. Weitere Informationen unter dem Punkt **Übertragungsart**.

Úbertragungsart	Anzahi SYNC-Messages:	0	
O Zyklisch	JTHC-Messages.		►
O Änderung			

Zeitintervall: Diese Eingabebox ist nur sichtbar, wenn die Übertragungsart Zyklisch oder Änderung gewählt worden ist. Weitere Informationen unter dem Punkt Übertragungsart

Übertragungsart O SYNC-Message O Zyklisch	Zeitintervall	0,0 ms
O Anderung		

 Speicherbelegung: Hier ist die Speicherbelegung grafisch dargestellt. In den Übertragungsarten SYNC-Message bzw. Zyklisch sieht die Oberfläche folgendermaßen



In der Übertragungsart **Änderungen** kann man eine Maske einstellen. Stellen, an denen die Maske 0 ist, werden nicht zur Auswertung herangezogen, ob sich das PDO geändert hat (UND- Verknüpfung von Maske und PDO). Über die Schaltfläche **Maske (hex.)** bzw. **Maske (bin.)** kann man die Darstellung umschalten.



 Objekte einfügen/ersetzen: Hier kann man Objekte einfügen bzw. ersetzen. Im linken Bereich gibt es eine Liste, aus der man die einzufügenden bzw. zu ersetzenden Objekte

auswählen kann:

Objekt einfügen / ersetzen	<b>D</b>
603F_00 error_code	Länge: 2 Bytes 🔺 Position:
6040_00 controlword	Länge: 2 Bytes 🦳 🔿 vor Obj.1
6041_00 statusword	Länge: 2 Bytes 🛄 🔿 vor Obi.2
604D_00 pole_number	Länge: 1 Byte
6060_00 modes_of_operation	Länge: 1 Byte
6061_00 modes_of_operation_display	Länge: 1 Byte 🛛 🔿 am Ende
6062_00 position_demand_value	Länge: 4 Bytes
6063_00 position_actual_value*	Länge: 4 Bytes
6064_00 position_actual_value	Länge: 4 Bytes
6065_00 following_error_window	Länge: 4 Bytes 🚽 einfügen 🔽 einfügen
J6866 BB following error time out	Tange: 2 Rutes

Es kann nur ein neues Objekt einfügt werden, wenn das Kontrollkästchen aktiviert wurde. Ist das Kontrollkästchen inaktiv, werden die Objekte ersetzt.

#### einfügen

Durch Betätigung der Schaltfläche **einfügen** wird das Objekt an die entsprechende Position eingefügt. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn das Kontrollkästchen **einfügen** aktiv ist.

### ersetzen

Durch Betätigung der Schaltfläche **ersetzen** wird das Objekt an der entsprechende Position ersetzt. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn das Kontrollkästchen **einfügen** inaktiv ist.

Im Feld Position kann im Einfügemodus angegeben werden, an welche Stelle der neue

Eintrag eingefügt wird, bzw. im Modus "Ersetzen", welches Objekt ersetzt wird:

C Obj.1 C Obj.2 C Obj.3	
ersetzen	🗖 einfügen

 Objekte entfernen: In diesem Feld sind die Kontrollkästchen der Objekte zu aktivieren, die Sie entfernen möchten:



Ein Klick auf die Schaltfläche Entfernen entfernt die gewählten Objekte.

 Werte übernehmen: Die vom Benutzer vorgenommenen Änderungen werden zunächst nur im Parametrierprogramm gespeichert. Um diese Änderungen im Servopositionierregler wirksam werden zu lassen, muss diese Schaltfläche betätigt werden.

# 15.1.3 CANopen: Konfiguration der Receive-PDOs

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/CANopen/PDO Konfiguration.../Receive...</u> können Sie die CANopen-Telegramme für Empfangs-Prozessdaten (Receive PDOs) (PDO = Process Data Objects) für ihre Applikation anpassen. Dies sind die Telegramme, die von der übergeordneten Steuerung an den Servopositionierregler geschickt werden.

Weitere Informationen zu CANopen finden Sie im mitgelieferten CANopen-Handbuch.

Das Menü enthält die folgenden Elemente:

- Übersicht Receive-PDOs: Sie finden f
  ür jedes PDO folgende Angaben:
- Identifier
- Länge
- Enthaltene Parameter (mapped objects)
- Übertragungsart (transmission type)

R	Receive PDO Parametrierung									
٢	bersicht: Reseive-PD0s									
	RPDO	Identifier         Länge         Objekt 1         Obj           0x201         2 Bytes         controlword (KO: 604		Objekt 1	Objekt2 Objekt3		Objekt 4 Übertragungs		rt	Werte übernehmen
	1.						0 SYNC		Y David and	
	2.	0x301	3 Bytes	controlword ( KO: 604	modes_of_operation			Änderung		<u>K</u> eenden
	3.	0x401	6 Bytes	controlword ( KO: 604	target_position (KO:6			Änderung		
	4.	0x501	6 Bytes	controlword ( KO: 604	target_velocity (KO:6			Änderung		
	Lan Horri       Übertragungsart       Übertragungsart       Anzahl       0       Es wurde kein PDO aktiviert.         Identifier (hex.):       201       aktiv       Übertragungsart       SYNC-Messages:       0       Es wurde kein PDO aktiviert.         Speicherbelegung       Anzahl       D       D1       D2       D3       D4       D5       D6       D7         1       201       2       Obj.1       Ubj.1       Ubj.1       Ubj.1       Ubj.1								te kein PDO aktiviert.	
Objekt einfügen / ersetzen 204A_03 sample_data 204A_04 sample_data 5044_00 controlvord 5040_00 pole_number 5066_00 nodes_of_operation 5065_00 folloving_error_time_out 5066_00 folloving_error_time_out 5066_00 position_window_time 5066_00 semsor_selection_code 5060_00 velocity_window			Länge : Länge :	1 Byte 1 Byte 2 Bytes 1 Byte 4 Bytes 2 Bytes 2 Bytes 2 Bytes 2 Bytes 2 Bytes 2 Bytes 2 Bytes	Position: © Obj.1 ersetzen	einfügen	Objekt entfernen	word		

- Edit RPDO x: Hier können Sie die Einstellungen f
  ür das im oberen Fensterbereich gew
  ählte PDO beeinflussen.
- \* Einstellungen: Sie finden für jedes PDO folgende Parameter:
- Identifier (hex): Geben Sie hier die ID des neuen bzw. geänderten PDO ein (hexadezimale Eingabe).
- Aktiv: Dieses Kontrollkästchen muss gesetzt sein, damit der Servopositionierregler die Daten des empfangenen PDOs auswertet.
- Übertragungsart (transmission type): Hier kann zwischen folgenden Übertragungsarten gewählt werden:
  - SYNC Message: Der Servopositionierregler wertet die PDOs nur aus, wenn er eine bestimmte Anzahl von SYNC-Nachrichten erhalten hat. Diese Anzahl wird durch den Parameter Anzahl SYNC-Messages eingestellt.
  - o Zyklisch: Es wird jedes empfangene PDO sofort ausgewertet.
- Anzahl SYNC-Messages: Diese Eingabebox ist nur sichtbar, wenn die Übertragungsart SYNC-Message gewählt worden ist.



Speicherbelegung: Hier ist die Speicherbelegung grafisch dargestellt:

PD0 Nr.	Identifier(Hex)	Länge	DO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1	181	5	ОЫ;.1	0Ы.2	0Ы.2	0Ы, 3	0Ы,3			

 Objekte einfügen/ersetzen: Hier kann man Objekte einfügen bzw. ersetzen. Im linken Bereich gibt es eine Liste, aus der man die einzufügenden bzw. zu ersetzenden Objekte auswählen kann:

1	Objekt einfügen / ersetzen	
	603F 00 error code	Länge: 2 Bytes 🔺 Position:
	6040 00 controlword	Länge: 2 Bytes C vor Obj.1
	6041_00 statusword	Länge: 2 Bytes 🔟 🔿 vor Ohi 2
	604D_00 pole_number	Länge: 1 Byte Guardtin
	6060_00 modes_of_operation	Länge: 1 Byte
	6061_00 modes_of_operation_display	Länge: 1 Byte 🛛 🔿 am Ende
	6062_00 position_demand_value	Länge: 4 Bytes
	6063_00 position_actual_value*	Länge: 4 Bytes
	6064_00 position_actual_value	Länge: 4 Bytes
	6065_00 following_error_window	Länge: 4 Bytes 🚽 einfügen 🔽 einfügen
	6066 00 following error time out	Tänge: 2 Butes

Es kann nur ein neues Objekt einfügt werden, wenn das Kontrollkästchen aktiviert wurde.

Ist das Kontrollkästchen inaktiv, werden die Objekte ersetzt.

### einfügen

Durch Betätigung der Schaltfläche **einfügen** wird das Objekt an die entsprechende Position eingefügt. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn das Kontrollkästchen **einfügen** aktiv ist.

### ersetzen

Durch Betätigung der Schaltfläche **ersetzen** wird das Objekt an der entsprechende Position ersetzt. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn das Kontrollkästchen **einfügen** inaktiv ist.

Im Feld **Position** kann im Einfügemodus angegeben werden, an welche Stelle der neue Eintrag eingefügt wird, bzw. im Modus "Ersetzen", welches Objekt ersetzt wird:

С ОБј.1 С ОБј.2	
O Obj.3	
ersetzen	🗖 einfügen

 Objekte entfernen: In diesem Feld sind die Kontrollkästchen der Objekte zu aktivieren, die Sie entfernen möchten:



Ein Klick auf die Schaltfläche Entfernen entfernt die gewählten Objekte.

Werte übernehmen: Die vom Benutzer vorgenommenen Änderungen werden zunächst nur im Parametrierprogramm gespeichert. Um diese Änderungen im Servopositionierregler wirksam werden zu lassen, muss diese Schaltfläche betätigt werden. ת

# 15.1.4 CANopen: Konfiguration der Factor Group

Unter dem Menü **Parameter/Feldbus/CANopen/Anzeigeeinheiten...** können Sie die Parameter für Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen direkt in den gewünschten Einheiten am Abtrieb angeben bzw. auslesen. Der Servopositionierregler rechnet die Eingaben dann mit Hilfe der Factor Group in seine internen Einheiten um. Mit Hilfe dieses Menüs kann der Benutzer die Factor Group für Positionseinheiten, Geschwindigkeitseinheiten und Beschleunigungseinheiten berechnen und in den Servopositionierregler übertragen.

> Dieses Fenster zeigt **nicht** die im Servopositionierregler eingestellte Factor Group an, da eine Bestimmung der Anzeigeeinheiten aus einer vorhandenen Factor Group nicht eindeutig ist! Um die Factor Group im Servopositionierregler sicher zu setzen, geben Sie daher die gewünschten Einstellungen ein und betätigen anschließend die Schaltfläche **Speichern der factor group im Servopositionierregler**.

nzeigeeinheiten Positionseinheiten	Geschwindigkeitseinheiten	Beschleunigungseinheiten	🗙 <u>B</u> eenden
<ul> <li>Inkremente [Ink]</li> <li>Umdrehungen [U]</li> </ul>	pro Minute	O [min*s]	
C Grad [*]		C [2 <sup>2</sup> ]	
С меter (m) С Millimeter (mm)	O pro Sekunde	[min <sup>2</sup> ]	
Einstellungen Nachkommastellen	Getriebe	Vorschubkonstante	
Stellen: 1	Antrieb: 1	1.00 mm/U	
Stellen: 1	Antrieb: 1 Abtrieb: 1	1.00 mm/U	
Stellen: 1	Antrieb: 1 Abtrieb: 1	1.00 mm/U	
Stellen: 1 mrechnungsfaktoren (Factor Gr Position	Antrieb: 1 Abtrieb: 1	1.00 mm/U	1
Stellen: 1 mrechnungsfaktoren (Factor Gr Position phys. Einheit	Antrieb: 1 Abtrieb: 1 Geschwindigkeit phys. Einheit	8eschleunigung phys. Einheit	
Stellen: 1 mrechnungsfektoren (Factor Gr Position phys. Einheit [U]	Antrieb: 1 Abtrieb: 1	Beschleunigung phys. Einheit [U] [min*]	- -
Stellen: 1 mrechnungsfaktoren (Factor Gr Position phys. Einheit [U] position factor:	Antrieb: 1 Abtrieb: 1 oup) Geschwindigkeit phys. Einheit [U] [min] velocity factor:	1.00 mmU       Beschleunigung       phys. Einheit       [U]       [min*]       acceleration factor:	
Stellen: 1 mrechnungsfaktoren (Factor Gr Position phys. Einheit [U] position factor: Zähler 32768	Antrieb: 1 Abtrieb: 1 Seschwindigkeit phys. Einheit [U] [min] velocity factor: Zähler 2048	1.00 mmU         Beschleunigung         phys. Einheit         [U]         [min*]         acceleration factor:         Zähler       32	

Das Menü enthält die folgenden Elemente:

- Anzeigeeinheiten: Hier kann der Benutzer eingeben, in welchen Einheiten er in seiner Applikation arbeiten möchte:
- > Positionseinheiten: In diesem Feld wird die Einheit der Lagewerte ausgewählt.
- Geschwindigkeitseinheiten : In diesem Feld wird die Zeiteinheit für die Geschwindigkeit eingestellt. Die verwendete Positionseinheit wird im Feld darüber eingestellt.

Beispiel:

Positionseinheit = "mm" Geschwindigkeitseinheit = "pro Sekunde" Resultierende Geschwindigkeitseinheit = "mm/s"

Beschleunigungseinheiten: In diesem Feld wird die Zeiteinheit für die Beschleunigung eingestellt. Die verwendete Positionseinheit wird im Feld Positionseinheiten eingestellt. Besipiel: Positionseinheit = "U" Beschleunigungseinheit = "s<sup>2</sup>" Resultierende Beschleunigungseinheit = "U/s<sup>2</sup>"

- Einstellungen:
- Nachkommastellen: Die Anzahl der Nachkommastellen gibt die maximale Auflösung der Werte an.

Besipiel:

Nachkommastellen = 2 Positionssollwert = 123,40 U Es wird ein Zahlenwert von 12340 übertragen. Die minimale Auflösung für diesen Wert beträgt 0,01 U

- Getriebe: Nutzt die Applikation ein Getriebe und soll dieses in abtriebsseitigen Einheiten parametriert werden, muss an dieser Stelle das Verhältnis von Antrieb und Abtrieb eingegeben werden.
- Vorschubkonstante: Handelt es sich um eine translatorische Applikation (z.B. Linearachse), muss angegeben werden, wie die Umrechnung von Motorumdrehungen in die lineare Einheit erfolgt. Bei rotatorischen Applikationen ist dieses Eingabefeld gesperrt.
- Umrechnungsfaktoren: Hier wird die resultierende Factor Group f
  ür Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung angezeigt. Auf Wunsch kann der Benutzer die resultierenden Werte der Factor Group hexadezimal oder dezimal anzeigen lassen. Dazu ist das Kontrollkästchen hexadezimale Darstellung zu markieren.
- Speichern der factor group im Servopositionierregler: Bei Betätigung dieser Schaltfläche werden die ermittelten Werte für die Factor Group in den Servopositionierregler gespeichert.

# 15.1.5 CANopen: Anzeige des Steuer-/Statuswortes

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/CANopen/Diagnose/Steuer-/Statuswort...</u> werden die aktuellen Werte des CANopen Steuer-/Statuswortes angezeigt.

Weitere Informationen zu CANopen finden Sie im mitgelieferten CANopen-Handbuch.

ert 0x0000	Wert 0x001F		
itbelegung	Bitbelegung		
Steuerung der Zustandsübergänge	Zustand des Reglers		
Steuerung der Zustandsübergänge	Zustand des Reglers		
Steuerung der Zustandsübergänge	Zustand des Reglers		
Steuerung der Zustandsübergänge	Zustand des Reglers		
) new_set_point	voltage_enabled		
change_set_immediately	Zustand des Reglers		
relativ	Zustand des Reglers		
) reset_fault	🖉 🖉 Warnung		
) Halt	unused		
reserviert	remote		
reserviert	target_reached		
reserviert	internal_limit_active		
reserviert	set_point_acknowledge		
reserviert	following_error		
reserviert	unused		
reserviert	C trigger_result		
ommandos	Zustānde		
	Bits [6, 5, 3, 2, 1, 0]: FAULT		

Das Fenster enthält die folgenden Elemente/Funktionen:

### Steuerwort anzeigen

Über dieses Kontrollkästchen kann die Anzeige des Steuerwortes ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Anzeige des Steuerwortes kann nicht ausgeschaltet werden, wenn das Statuswort nicht angezeigt wird.

### Statuswort anzeigen

Über dieses Kontrollkästchen kann die Anzeige des Statuswortes ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Anzeige des Statuswortes kann nicht ausgeschaltet werden, wenn das Steuerwort nicht angezeigt wird.

 Der aktuelle Wert des Steuer- bzw. Statuswortes wird als hexadezimale Zahl dargestellt.

Steuerwa	ort	Statuswort			
Wert	0x0000	Wert	0x001 F		

 Die einzelnen Bits werden als LEDs dargestellt. Die oberste LED stellt Bit 0 und die unterste LED Bit 15 des jeweiligen Wortes dar. Da das Steuer- und Statuswort in den verschiedenen Betriebstarten unterschiedlich belegt sind, werden die dargestellten Texte je nach Betriebsart und Bitbedeutung angepasst.

Zusätzlich wird beim Steuerwort das zuletzt empfangene Kommando und beim Statuswort der aktuelle Zustand in Klartext dargestellt. Die Bits, die zur Bestimmung des Kommandos/Zustandes ausgewertet werden, sind in eckigen Klammern angegeben.

```
Bits [7, 3, 2, 1, 0]: Disable voltage
```

Bits [6, 5, 3, 2, 1, 0]: FAULT

Zustānde

# 15.1.6 CANopen: Anzeige der PDO-Daten

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/CANopen/Diagnose/PDO-Daten...</u> werden die aktuellen Daten der RPDOs bzw. TPDOs angezeigt.

Weitere Informationen zu CANopen finden Sie im mitgelieferten CANopen-Handbuch.

RPDOs	TPDOs
RPDO 1	TPDO 1
0x1211213433323100	0x3F00E8030000000
RPDO 2	TPDO 2
Keine Daten	Keine Daten
RPDO 3	<b>TPDO 3</b>
Keine Daten	Keine Daten
RPDO 4	TPDO 4
Keine Daten	Keine Daten

Anhand der dargestellten Zeichen ist es z.B. möglich, Zuordnungen von Daten bzw. Vertauschungen in Datenfeldern zu erkennen. Die Reihenfolge der Bytes für 2 Byte bzw. 4 Byte Datentypen entspricht stets "Low Byte … High Byte". Zur Interpretation der Daten empfehlt sich den Vergleich mit dem eingestellten PDO-Mapping (s. Menü **Parameter\Feldbus\CANopen\PDO-Konfiguration**).

Falls die gemappten Objekte weniger als 64 Bits belegen, werden die dargestellten PDO-Daten mit Nullen aufgefüllt, bis die 64-Bits erreicht sind.

Das Fenster enthält folgende Elemente:

RPDOs

Anzeige der Daten der RPDOs (Master  $\rightarrow$  Servopositionierregler). Die Anzeige kann für jedes RPDO über das entsprechende Kontrollkästchen **RPDO x** aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die dargestellten Daten sind folgendermaßen zu interpretieren.

Eingestelltes RPDO-Mapping:

-(	Jbersich	t: Receiv	e-PDOs					
	RPDO	Identifier	Länge	Objekt 1	Objekt 2	Objekt 3	Objekt 4	Übertragungsart
	1.	0x201	7 Bytes	controlword (6040_0	modes_of_operation	target_position (607A		0 SYNC
	2.	0x301	0 Bytes					0 SYNC
	3.	0x401	0 Bytes					0 SYNC
	4.	0x501	0 Bytes					0 SYNC

Darstellung der empfangenen Daten mit Zuordnung zu den CANopen-Objekten:

	Image: RPDO 1           0x1211213433323100
controlword 6040 <sub>h</sub> _00 <sub>h</sub>	
target_position 607A <sub>h</sub> _00 <sub>h</sub>	

#### TPDOs

Anzeige der Daten der TPDOs (Servopositionierregler  $\rightarrow$  Master). Die Anzeige kann für jedes TPDO über das entsprechende Kontrollkästchen **TPDO x** aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die dargestellten Daten sind folgendermaßen zu interpretieren.

Eingestelltes TPDO-Mapping:

Übersicht Transmit-PDOs								
TPDO	Identifier	Länge	Objekt 1	Objekt 2	Objekt 3	Objekt 4	Übertragungsart	Wert
1.	0x181	6 Bytes	statusword (6041_00)	position_actual_value			Ānderung	0,0 ms
2.	0x281	0 Bytes					Ānderung	0,0 ms
3.	0x381	0 Bytes					Änderung	0,0 ms
4.	0x481	0 Bytes					Änderung	0,0 ms

Darstellung der gesandten Daten mit Zuordnung zu den CANopen-Objekten:

	▼ TPDO 1 0x3F00E80300000000
statusword 6041 <sub>ا</sub> ــــ00 م	
$position_actual_value6064_{h}_00_{h}$	
irrelevante Daten (Platzhalter)	

# 15.1.7 Einstellung der PROFIBUS-DP-Kommunikationsparameter

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/PROFIBUS/Betriebsparameter</u> können Sie die PROFIBUS-DP-Kommunikationsparameter des Servopositionierreglers ARS 2000 mit Technologie-Steckmodul PROFIBUS-DP auf Ihr PROFIBUS-DP-Netzwerk anpassen.

PROFIBUS aktiv	
Slave Adresse	126
JIGFC-MUICSSC	
+ Offset aus:	0
Addition von DINODIN3 zu	ur Slave-Adresse
Addition von AIN1 zur Slav	e-Adresse
Addition von AIN2 zur Slav	e-Adresse
Effektive Slave-Adresse:	126 = 0x7E
	-

Die PROFIBUS-DP-Kommunikation kann über das Feld Profibus aktiv ein- und ausgeschaltet werden.

Weiterhin können Sie folgende Parameter festlegen:

- Slave-Adresse: Dieser Parameter beinhaltet die Basis-Slave-Adresse des entsprechenden Gerätes. Auf dieser Adresse basieren die Identifier der einzelnen Nachrichten. Jede Adresse darf in einem Netzwerk nur einmal vergeben werden. Es ist möglich, dass in die Berechnung der Slave-Adresse zusätzlich die digitalen Eingänge einbezogen werden (siehe unten).
- Addition von DIN0...DIN3 zur Slave-Adresse: Zur Basis-Slave-Adresse wird der Wert der digitalen Eingänge DIN0..DIN3 addiert. Die Eingangskombination wird nur direkt nach dem Geräte-Reset einmal ausgelesen. Somit können durch einfache Brücken nach 24V im Steckergehäuse von X1 bis zu 16 verschiedene Geräteadressen vergeben werden.
- Addition von AIN1 zur Slave-Adresse: Der analoge Eingang AIN1 wird mit einer Wertigkeit von 16 zur Bildung der Slave-Adresse einbezogen. Für einen Low-Pegel kann er unbeschaltet bleiben, für den High-Pegel muss dieser Eingang auf V<sub>ref</sub> = 10V gebrückt werden.

 Addition von AIN2 zur Slave-Adresse: Der analoge Eingang AIN2 wird mit einer Wertigkeit von 32 zur Bildung der Slave-Adresse einbezogen. Für einen Low-Pegel kann er unbeschaltet bleiben, für den High-Pegel muss dieser Eingang auf V<sub>ref</sub> = 10V gebrückt werden.

Bestimmte Profibus-Parameter werden erst nach der Durchführung eines Save und Reset aktiv. Dies wird durch einen Hinweistext angezeigt und einer entsprechenden Schaltfläche.

# 15.1.8 Design der Profibus-Telegramme

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/PROFIBUS/Telegrammeditor</u> Profibus können Sie die Profibus-Telegramme für ihre Applikation anpassen. Es erscheint folgendes Menü:

Empfangstelegramm C Antworttelegramm	( Master >> Slave ) ( Slave >> Master )	
grammeditor		
Empfangstelegramm 0 💌		
ADR = 1 : Eintrag = 2010.0 (1 Byte ) ADR = 2 : Eintrag = 967.0 (2 Bytes)	Eintrag ändern	
ADR = 4 : Eintrag = 1001.0 (4 Eytes) ADR = 8 : Eintrag = 1001.1 (4 Eytes) ADR = 12 : Eintrag = 1001.5 (4 Eytes)	Eintrag anfügen	
	) Untersten Eintrag löschen	
Speicherbelegung: 16 Bytes		
dazugehörigen Antwerthelegramm 0		

Im Bereich Telegrammtyp können Sie auswählen, ob Sie Empfangstelegramme oder Antworttelegramme edieren wollen. Im oberen Teil des Bereiches Telegrammeditor können Sie das Empfangs- bzw. Antworttelegramm dann auswählen. Falls es sich um ein Empfangstelegramm handelt (Master → Slave) können Sie das dazugehörige Antworttelegramm bestimmen.

Im großen Fenster ist der Aufbau des Telegramms dargestellt. Für jeden Eintrag finden sich folgende Informationen:

- Adresse
- Kommunikationsobjektnummer
- Länge des Eintrags in Bytes

Die Adresse des darauffolgenden Eintrags ist immer die Adresse des aktuellen Eintrags plus der Länge in Bytes.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Telegramm zu ändern. Diese sind mit folgenden Schaltflächen erreichbar:

### Eintrag ändern

### Eintrag anfügen

### untersten Eintrag löschen

Beim Klick auf **Eintrag ändern** muss vorher eine Zeile im Telegrammfenster selektiert worden sein. Es erscheint dann folgendes Fenster:

	) (1 Byte ) ) (2 Bytes)	Eintrag ändern
ADR = 4 : Eintrag = 2010.0 $ADR = 5 : Eintrag = 1001.1$	(1 Byte ) (1 Bytes)	Eintrag anfügen
ADR = 9 : Eintrag = 1001.5	i (4 Bytes)	Untersten Eintrag löschen
		Eintrag ändern ID = 2010 0 hexadezimale Darstellung
dez: 2010.0	hex: 07DA.00	<u>✓ O</u> K X Abbruch

Geben Sie jetzt die neue ID ein. Falls Sie eine hexadezimale Darstellung wünschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Nach der Eingabe klicken Sie auf **OK**. Es wird überprüft, ob die ID gültig ist. Wenn ja, wird sie in das Telegramm übernommen. Falls nein, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und der Eintrag wird nicht verändert. Ein Klick auf **Abbruch** beendet diesen Modus ohne Änderungen.

Der Klick auf **Eintrag anfügen** generiert einen neuen Eintrag, der an das Ende der Liste gesetzt wird. Die Eingabe der Daten ist identisch wie bei Eintrag ändern.

Der Klick auf Untersten Eintrag löschen löscht – wie vermutet – den untersten Eintrag der Liste.

Unter **Speicherbelegung** (unter dem großen Fenster) finden Sie eine Information, wie viel Speicher das aktuelle Telegramm benutzt.

# 15.1.9 Physikalische Einheiten Profibus

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/PROFIBUS/Anzeigeeinheiten</u> können Sie die Anzeigeeinheiten für den Profibus festlegen. Es erscheint folgendes Menü:

_age	Umdrehungen/1000 (U/1000)
Geschwindigkeit	Umdrehungen/Minute [U/min]
3eschleunigung	(Umdrehungen pro Minute)/Sekunde [U/min/s] 🔻
Getriebe	
Getriebe	
Antrieb: 1	

Sie können Anzeigeeinheiten für folgende Größen festlegen:

- Lage
- Geschwindigkeit
- Beschleunigung

Bei translatorischen Applikationen können Sie eine Vorschubkonstante definieren sowie ein Getriebefaktor bei rotatorischen Applikationen.



Beachten Sie, dass für die Berechnung der internen Faktoren die Vorschubkonstante <u>und</u> das Getriebeverhältnis berücksichtigt wird! Daher ist die Vorschubkonstante auf 1,0 zu setzen, sofern sie nicht benötigt wird, bzw. das Getriebe auf 1:1.

# 15.1.10 Weitere Unterstützung von PROFIBUS-DP-Funktionalität

Im Metronix ServoCommander-Unterverzeichnis ...\PROFIBUS finden Sie:

- Beispielprojekte mit Funktions- und Datenbausteinen f
  ür SIEMENS S7 (gepackt)
- Gerätestammdaten

## 15.1.11 PROFIBUS: Anzeige des Steuer-/Statuswortes

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/PROFIBUS/Diagnose/Steuer-/Statuswort...</u> werden die aktuellen Werte des PROFIBUS Steuer-/Statuswortes angezeigt.

Weitere Informationen zu PROFIBUS finden Sie im mitgelieferten Profibus-Handbuch.



Das Fenster enthält die folgenden Elemente/Funktionen:

Steuerwort anzeigen

Über dieses Kontrollkästchen kann die Anzeige des Steuerwortes ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Anzeige des Steuerwortes kann nicht ausgeschaltet werden, wenn das Statuswort nicht angezeigt wird.

### Statuswort anzeigen

Über dieses Kontrollkästchen kann die Anzeige des Statuswortes ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Anzeige des Statuswortes kann nicht ausgeschaltet werden, wenn das Steuerwort nicht angezeigt wird.

 Der aktuelle Wert des Steuer- bzw. Statuswortes wird als hexadezimale Zahl dargestellt.

Г	Steuerwort		Statuswort		
	Wert	0×0000	Wert	0x2148	

 Die einzelnen Bits werden als LEDs dargestellt. Die oberste LED stellt Bit 0 und die unterste LED Bit 15 des jeweiligen Wortes dar. Da das Steuer- und Statuswort in den verschiedenen Betriebstarten unterschiedlich belegt sind, werden die dargestellten Texte je nach Betriebsart und Bitbedeutung angepasst.

Zusätzlich wird beim Steuerwort das zuletzt empfangene Kommando und beim Statuswort der aktuelle Zustand in Klartext dargestellt. Die Bits, die zur Bestimmung des Kommandos/Zustandes ausgewertet werden, sind in eckigen Klammern angegeben.

Kommandos			Zustände	
Bits [3, 2, 1, 0]:	Coast stop		Bits [6, 2, 1, 0]:	SWITCH_ON_INHIBITED

# 15.1.12 PROFIBUS: Anzeige der Telegrammdaten

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/PROFIBUS/Diagnose/Telegrammdaten...</u> werden die Daten angezeigt, die zyklisch zwischen dem Master und dem Servopositionierregler ausgetauscht werden.

Weitere Informationen zu PROFIBUS finden Sie im mitgelieferten Profibus-Handbuch.

PROFIBUS: Telegrammdaten	
Empfangstelegramm	1
0xE000053F00001388000000C8000186A0	
	]
Antworttelegramm	
<u>✓ о</u> к	

Anhand der dargestellten Zeichen ist es z.B. möglich, Zuordnungen von Daten bzw. Vertauschungen in Datenfeldern zu erkennen. Die Reihenfolge der Bytes für 2 Byte bzw. 4 Byte Datentypen entspricht stets "High Byte … Low Byte". Zur Interpretation der Daten empfehlt sich den Vergleich mit den Einstellungen im Telegrammeditor (Menü **Parameter\Feldbus\PROFIBUS\Telegrammeditor**).

Das Fenster enthält folgende Elemente:

### \* Empfangstelegramm

Anzeige der empfangenen Telegrammdaten (Master  $\rightarrow$  Servopositionierregler). Die dargestellten Daten sind folgendermaßen zu interpretieren.

Einstellungen im Telegrammeditor für das zyklisch empfangene Empfangstelegramm:

• 0	Empfangstelegramm ( Master >> Slave ) Antworttelegramm ( Slave >> Master )
Tele	grammeditor Empfangstelegramm 0
	ADR = 1 : Eintrag = 2010.0 (1 Byte ) ADR = 2 : Eintrag = 967.0 (2 Bytes)
	ADR = 4 : Eintrag = 1001.0 (4 Bytes) ADR = 8 : Eintrag = 1001.1 (4 Bytes)
	ADR = 12 : Eintrag = 1001.5 (4 Bytes)

Darstellung der empfangenen Daten mit Zuordnung zu den Parameternummern (PNUs):

	Fmnfengstelegremm	
	Linfrangsteregramm	
	0xE000053F00001388000000C800018	36A0
Telegrammheader		
PNU2010.0		
PNU967.0		
PNU1001.0		
PNU1001.1		
PNU1001.5		

#### Antworttelegramm

Anzeige der gesandten Telegrammdaten (Servopositionierregler  $\rightarrow$  Master). Die dargestellten Daten sind folgendermaßen zu interpretieren.

Einstellungen im Telegrammeditor für das zyklisch gesandte Antworttelegramm:

0	<ul> <li>○ Empfangstelegramm ( Master &gt;&gt; Slave )</li> <li>○ Antworttelegramm ( Slave &gt;&gt; Master )</li> </ul>	
Tele	grammeditor	
	Antworttelegramm 0	
	ADR = 1 : Eintrag = 1500.0 (1 Byte )	
	ADR = 2 : Eintrag = 968.0 (2 Bytes)	
	ADR = 4 : Eintrag = 1100.0 (4 Bytes)	
	ADR = 8 : Eintrag = 1101.0 (4 Bytes)	
	ADR = 12 : Eintrag = 1102.0 (4 Bytes)	
	ADR = 16 : Eintrag = 1141.0 (4 Bytes)	

Darstellung der gesandten Daten mit Zuordnung zu den Parameternummern (PNUs):



# 15.1.13 Einstellung der SERCOS-Kommunikationsparameter

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/SERCOS...</u> können Sie die Kommunikationsparameter für den SERCOS-Bus anpassen. Es erscheint folgendes Menü:

SERCOS		
🗖 Sercos aktiv		
Baudrate		
C 2 MBaud	Aktuelle Baudrate:	2 MBaud
• 4 MBaud	Antriebsadresse:	0
O 8 MBaud	Lichtleistung:	
16 MBaud		
ОК	X Abbrechen	<b>?</b> Hilfe

Die SERCOS-Kommunikation kann über das Feld SERCOS aktiv ein- und ausgeschaltet werden.

Weiterhin können Sie folgende Parameter festlegen:

- Baudrate: Hier wird die Baudrate eingestellt, mit der der SERCOS Bus über das Netzwerk kommuniziert. Für das Netzwerk muss eine einheitliche Baudrate gewählt sein. Im Feld Aktuelle Baudrate wird die Baudrate angezeigt, die zur Zeit verwendet wird. Da die Baudrate erst nach dem Einschalten der SERCOS - Kommunikation übernommen wird, kann diese von der gewünschten Baudrate abweichen.
- Antriebsadresse: Geben Sie hier die Adresse an, mit der der Servopositionierregler im SERCOS - Netzwerk angemeldet sein soll.
- Lichtleistung: Die Lichtleistung der Sendedioden kann hiermit den verwendeten Lichtwellenleitern und den verwendeten Leiterlängen angepasst werden. Dabei entspricht eine niedrige Stufe einer geringen Lichtleistung. Genauere Informationen zur Einstellung der Lichtleistung können dem SERCOS- Handbuch entnommen werden.

# 15.1.14 Motion Coordinator MC 2000

Unter dem Menü **Parameter/Feldbus/MC 2000/Betriebsparameter** können Sie die Kommunikationsparameter des Servopositionierreglers ARS 2000 für das Technologiemodul MC 2000 ändern.

✓ Datenausta	ausch ARS2000 - MC2000 aktiv	
	⊂ Knotennummer	
	Effektive Knotennummer:	1

Über das Kontrollkästchen **Datenaustausch ARS2000 - MC2000 aktiv** kann die Kommunikation des Grundgerätes (ARS 2000) mit dem Motion Control -Technologiemodul (MC2000) ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Der Servopositionierregler, in dem das Motion Control – Technologiemodul steckt, hat stets die Knotennummer 1. Daher kann dieser Wert nicht geändert werden. Eine CAN-Kommunikation über den CAN-Bus des Grundgerätes ist bei gestecktem Modul MC 2000 nicht mehr möglich.

# 15.1.15 Einstellung der EtherCAT-Kommunikationsparameter:

Unter dem Menü <u>Parameter/Feldbus/EtherCAT/Betriebsparameter</u> können Sie die EtherCAT-Kommunikationsparameter des Servopositionierreglers ARS 2000 auf Ihr EtherCAT-Netzwerk anpassen.

EtherCAT ist eine Echtzeit-Ethernet-Technologie. Der Servopositionierreglers ist ein EtherCAT-Slave mit Unterstützung des CoE-Protokolls (CANopen over EtherCAT).

EtherCAT ak	tiv (CoE CANopen over EtherCAT)	
	- Kodonumno	
	Basisknotennummer	<b>1 2</b>
	+ Offset aus:	<u> '</u>
	Addition von DIN0. DIN3 zur Knotenn	ummer
	Addition yon AIN1 zur Knotennummer	
	Addition von AIN2 zur Knotennummer	
	Effektive Knotennummer:	1
	Effektive Knotennummer: CAN muß insktiv sein, um die desktivierter parametrieren zu können!	1 Parameter

Über das Kontrollkästchen **EtherCAT aktiv (CoE CANopen over EtherCAT)** wird die EtherCAT-Kommunikation mit dem CoE-Protokoll (CANopen over EtherCAT) ein- bzw. ausgeschaltet.

Der EtherCAT-Master verwaltet alle Knotennummern selbständig, deshalb sind diese CANspezifischen Parameter nicht relevant.

# INDEXVERZEICHNIS:

### A

Abbru <u>c</u> h26
Achsfehlerkompensation 143, 145, 146, 147,
149, 150, 151, 155
Alt+F4166
Analoge Eingänge75
Automatischer Offsetabgleich75
Analogmonitor166
Numerische Überlaufbegrenzung 167
Skalierung167
Anzeigeeinheiten
Anzeigemodus
Benutzerdefiniert
Direkteingabe
Standardwert
Anzeigemodus
Direkteingabe 86
Benutzerdefinierte Einheiten
Automatikbremse188
Automatische Bestimmung
Stromreglerparameter63
Automatische Bestimmung Winkelgeber61

# B

### Baudrate

Aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit	. 35
Bevorzugte Übertragungsgeschwindigkeit	. 35
Bremsenansteuerung	188
Bremswiderstand	
Extern	192

# С

# CANopen

Addition von AIN1 zur Knotenadresse	224
Addition von AIN2 zur Knotenadresse	. 224
Addition von DIN0DIN3 zur Knotenadress	e
	224
Anzeige der PDO-Daten	232
Anzeige des Steuer-/Statuswortes	231
Basis-Knotenadresse	223
Baudrate	223
Kommunikation einstellen223, 224, 227,	230,
241, 242	
Test auf doppelte Knotenadressen	224

# D

Datei laden
Online-Parametrierung96
Datei speichern
Online-Parametrierung96
DCO-Datei laden
Online-Parametrierung
DCO-Datei speichern
Online-Parametrierung:
Default-Parametersatz
Defaultparametersatz laden
Online-Parametrierung
Digitale Ausgänge 180
Einstellung
Funktionsübersicht
Meldungen zum Positionieren
Digitale Eingänge 176, 178
Drehmomentengeregelter Betrieb
Drehmomentkonstante 110
Drehzahlgeregelter Betrieb
Einstellung
Drehzahlistwertfilters
Drehzahlregler
Manuelle Einstellung
Optimierung
Drucken
Online-Parametrierung
E
EA88-Technologie-Modul 131, 176, 179, 180
Eingabegrenzen
Einstellung 51
Endschalter
Endschalterpolarität 65
Endstufe 168
Erstinbetriebnahme
Anzeigeinheiten 48
Eingabegrenzen 51
Information rücksetzen 40
IO-Konfiguration
Linearmotor Abfrage 40
Motorauswahl 53
Parametersatz laden 40
Parametersatz speichern (EEPROM) 68
Parametersatz speichern als DCO-Datei 68
Erstinbetriebnahmewarnung

### Ethernet / UDP

Kommunikation	
Netzadressen	
Externer Bremswiderstand	191, 192

### F

Fehler	103
Fehleranalyse	104
Fehlerbehebung	104
Fehlerfenster	103
Abbru <u>c</u> h	104
Fehlermanagement	104
Fehlermeldung	212
Drehzahlregelter Betrieb	78
Firmware	38
Fehlerpuffer	105
Fehlerquittierung	104
Feldbussysteme	223
CANopen	223
PROFIBUS-DP	223
SERCOS	223
Firmware laden	36
Fliegende Säge 108, 110, 140	, 141, 143

### G

Grundkonfiguration	42

### H

Hard- und Software-Voraussetzungen	25
<u>H</u> ilfe	26

## Ι

Information	208
Installation von CD-ROM	31
IO-Konfiguration	
Digitalen Eingänge und Ausgänge	179
Istwerte	
Des Servos	28
Istwerte-Fenster	29
Istwert-Selektor	59

# K

90
89, 90
31
197

### L

Laden	95
Lagegeregelter Betrieb	110
Lageregler	
Manuelle Einstellung	67
Lagetrigger	186
Lieferumfang	14

# М

Meldungen	
Digitale Ausgänge	
Restweg	127
Schleppfehler	67
Motordaten	167
Automatisch bestimmen	168
Manuelle Einstellung	54

## N

Nockenschaltwerk	143,	145,	146,	147,	184,
185					

# Numerische Eingabefelder ...... 26

## 0

Offline-Parametrierung	
<u>o</u> ĸ	
Online	
Optimierung	
Drehzahlregler	80
Oszilloskop	
Channels	
Kanaldarstellung	
Trigger	199
Zeitbasis	

# Р

Parametersatz Drucken	101
Parametersatz Laden	. 98
Parametersatz sichern	
Online-Parametrierung (EEPROM)	96
Parametersatz Speichern	. 98

Parametersätze95	5
PFC (Power Factor Control)57	7
Positionierung110, 125	5
Einstellungen (Menü) 126	5
Experte 129	9
Fahrprofil 128	8
Momentenvorsteuerung 127	7
Positionen anfahren 130	)
Positionstrigger184	1
Pretrigger205	5
PROFIBUS	
Anzeige der Telegrammdaten 238	3
Anzeige des Steuer-/Statuswortes	7
PROFIBUS-DP	
Basis-Slave-Adresse224, 225, 227, 228, 230,	,
231, 234	
Inhalt des Unterverzeichnis PROFIBUS-DP . 237	7
Kommunikation einstellen 234	4
Physikalische Einheiten	7
Telegramme 235	5
PROFIBUS-DP	
Addition von DIN0DIN3 zur Slave-Adresse	
	4
PROFIBUS-DP	
Addition von AIN1 zur Slave-Adresse	4
PROFIBUS-DP	
Addition von AIN2 zur Slave-Adresse	5
Programm beenden166	3
D.	

# R

Referenzfahrt1	13
Fahrprofil	122
Methode	120
Nullimpulsüberwachung 122, 123, 1	124
Status1	113
Referenzfahrtmethode	
Aktuelle Position	118
Negativer Anschlag	119
Negativer Anschlag mit Nullimpulsauswertung	g
	118
Negativer Endschalter	116
Negativer Endschalter mit Nullimpulsauswert	ung
	114
Nullimpuls	117
Positiver Anschlag	119
Positiver Anschlag mit Nullimpulsauswertung	
	118

123, 124	Einstellung
113	Mit alten Parametern noch einmal p
	Offline-Parametrierung
118	Service-Modul
119	Service-Modul / Applikationen
vertung	Sichere Null
118	Sicherheitsparameter

Rundachse...... 43, 47

### S

Schleppfehler 6	37
Abschaltgrenze	57
Meldung	57
Scrollbox	27
SERCOS	
Antriebsadresse	41
Kommunikation einstellen 24	41
Lichtleistung 24	41
Serielle Kommunikation	
Problembehebung	
Offline-Parametrierung	94
Problembehebung	34
Serielle Schnittstelle	
Comport wechseln	33
Einstellung	33
Mit alten Parametern noch einmal probieren 3	33
Offline-Parametrierung	33
Service-Modul	57
Service-Modul / Applikationen 16	32
Sichere Null	75
Sicherheitsparameter	55
Sichern	95
Sollwerte	72
Addierwerk	72
Selektor A	72
Selektor B	73
Selektor C	73
Colliverteveller	70

### Sollwert-Selektoren

Sollwertrampe7	/6
Sollwertvorgabe Drehzahlen/Momente7	'3
Startsignal	
Digitale Eingänge17	78
Steuerelemente2	27
Stromreglerdaten manuell6	64
Stromregleridentifikation6	63
Symbolleiste	
Schnellzugriff	)9

# T

Temperaturüberwachung	58
Tipp-Betrieb	136
Transfer-Fenster	165

### U

Userdefinierten Einheiten Anzeigemodus	87
V	
Verzeichnisse	29
W	
Wegprogramm	132
Digitale Eingänge	136
Globale Einstellungen	133

Winkelgeber
Einstellung 59
Winkelgeberdaten manuell 63
Winkelgeber-Einstellungen 169
Winkelgeberidentifikation 61
X
X10
Inkrementalgebereingang139
Istwert-Selektoren 59
X11
Inkrementalgeberausgang 139
X2A
Istwert-Selektoren 59
Х2В
Istwert-Selektoren 59

# Ζ

Ziele parametrieren	
Positionierung	125
Zielwerte	28
Zoom	205
Zwischenkreisüberwachung	
Einstellung	
Ansprechschwelle	191
Einstellung	190
Zykluszeiten	195